



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny pro cestovní konvice na vodu

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny pro cestovní konvice na vodu podle standardu



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- I po použití zůstává povrch topného tělesa stále zahříváný .
- Při plnění nepřekračujte hranici MAX, jinak by voda mohla převrát a způsobit popáleniny!

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům .
- Čištění a údržba uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší o 8 let a pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí menších než 8 let.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzačními nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instruktovány ohledně používání
Spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí nebezpečím zapojený.
- Tento spotřebič se používá k ohřevu a vaření vody. Nikdy nepoužívejte k ohřívání jiných tekutin nebo potravin. Zneužívání jiných účelů může vést ke zranění.

- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, jako jsou:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních zařízeních ;
 - od klientů v hotelech, motelech a dalších rezidenčních oblastech-ment.

Není určen pro použití na farmách ani v penzionech typových prostředí.

- Na produktu najdete následující symbol:



UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel . Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě ho odpojte.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, například fólie a výplň materiál, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte rozsah doručení pro úplnost.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo je možné zjistit poškození, spotřebič neobsluhujte. Okamžitě ho vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme spotřebič čistit podle popisu v části "Čištění".

Rozsah doručení

- 1 × Konvice s víkem
- 2 × Cup
- 1 × lžička
- 1 × Transportní taška

Varování pro používání spotřebiče



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- Neotvírejte víko, když voda vaří.
- Vždy se ujistěte, že je víčko pevně zavřené.



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- Pouzdro spotřebiče se během provozu zahřívá, nedotýkejte se ho a nechte spotřebič vychladnout, než ho uložíte.

Poznámky k použití

Elektrické spojení



UPOZORNĚNÍ:

Před každým použitím zkontrolujte nastavení voliče napětí na spodní straně spotřebiče! Špatné nastavení napětí může spotřebič zničit nebo vyhodit domácí pojistku. V evropských zemích je síťové napětí 230 V~.

1. Nastavte napětí na síťové napětí od vašeho dodavatele elektřiny: 120 V~ nebo 230 V~.
2. Spotřebič připojte k uzemněné zásutce až poté. Naplnili jste vodu do nádoby.

Zapínání/vypínání spotřebiče

- **Zapnutí (poloha spínače: I):**
Zapněte spotřebič pomocí spínače. Kontrolka se rozsvítí.
- **Vypínání (poloha spínače: O):**
Vypněte spotřebič pomocí vypínače. Kontrolka zhasne.

Příprava

Před prvním použitím spotřebiče ho třikrát převarhe s čerstvou vodou. Používejte pouze čistou vodu bez přísad.

Provoz

Když se zapaluje pilotní lampa a je připojena k síti, spotřebič běží. Proto dodržujte pořadí kroků operací.

1. Nastavte vypínač na **O**.
2. Položte spotřebič na rovný povrch.
3. Navíc držte spotřebič za rukojeť a sundejte víko.
4. Poté nalijte vodu (maximálně 0,5 litru). Značení MIN a MAX jsou uvnitř nádoby na vodu.
 - **Vždy** používejte čerstvou, studenou vodu.
 - Hladina vody musí být mezi hranicemi MIN a MAX.
5. Nastavte víko tak, aby se držel víka a úchop spotřebiče spojovaly.
6. Spotřebič připojujte pouze k správně nainstalované bezpečnostní zásuvce.

7. Nastav spínač na I. Kontrolka se rozsvítí.
- Je pilotní světlo vypnuté? Zapněte spotřebič s tlačítkem **ZAPNUTÝM**.

Přerušení / ukončení provozu

Existují dva způsoby, jak proces vaření přerušit nebo ukončit:

1. Spotřebič se po vaření automaticky vypne . Kontrolka zhasne.
 2. Pro předčasné ukončení nebo přerušení vaření nastavte spínač do polohy **O**.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky.
 - Vyprázdněte nádobu na vodu.
 - Držte spotřebič jen za rukojeť.
 - Držte víčko zavřené, když vyléváte.
 - Při otevření spotřebiče může unikat horká pára!
 - Vždy otevírejte a zavírejte víko pomocí kliky na víku .
 - Spotřebič se během provozu zahřívá, nedotýkejte se ho a nechte ho vychladnout, než ho uložíte.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Vždy spotřebič vypněte a odpojte hlavní zástrčku od zásuvky před čištěním. Počkejte, až se spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Mohlo by způsobit elektrický šok nebo požár.



UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte ostré ani abrazivní čisticí prostředky.
- Opláchněte vodní nádrž čistou vodou. Osušte ho hadříkem .
- Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.

Odvápnění

- Interval pro odstraňování vodního kamene závisí na tvrdosti vody a frekvenci jejího používání.
- Pokud se spotřebič vypne před tím, než voda začne vařit, je nutné odvápnění.
- Nepoužívejte ocet, ale komerčně dostupný odkaličovací prostředek na bázi kyseliny citronové. Dávkuji podle návodu .
- Po odplavení převařte čerstvou vodu několikrát (přibližně 3 až 4krát), abyste odstranili zbytky. Tuto vodu nepoužívejte ke konzumaci.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte ho úplně vyschnout .
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním balení, pokud ho neplánujete používat dlouhodobě .
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zasuňte zástrčku ze sítě.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naše oddělení služeb nebo specialistu.
Spotřebič se před vařením vypne .	Topná základna je silně kalcifikovaná nebo Elektrický obvod zásuvky je přetížený.	Odvápněte podle návodu.
		Zkontrolujte síťové připojení.
Spotřebič se nevypíná.	Víko není správně nasazeno na držáku .	Nastavte víko tak, aby se držet víka a úchop spotřebiče spojovaly .
Proces vaření trvá neobvykle dlouho.	Volič napětí není správně nastaven.	1. Nastavte vypínač na O . Odpojte síťovou zástrčku! 2. Vylijte vodu.

Technická data

Model: WKR 3624
 Síla Dodávka: 120 / 230 V~, 60 / 50 Hz
 Síla Spotřeba: 1000 W
 Ochranná třída: I
 Kapacita vyplňování: 0,1 - maximálně 0,5 litru
 Čistá hmotnost: přibližně 0,52 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, na sběrná místa zajišťující jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

