

Návody na použitie k výrobkom:

Minútky - časovač a stopky TFA 38.2022.01



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdné batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviesť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitálna minútka a stopky TFA 38.2022

Sprevádzkovanie

- otvorte kryt batérií (napr. pomocou mince)
- odstráňte ochranný pásik pri batérii
- odstráňte ochrannú fóliu z displeja
- prístroj je teraz prevádzkyschopný

Minútka

Nastavenie požadovaného času:

- pomocou tlačidla „MIN“ nastavte minúty (max. 99 minút)
- pomocou tlačidla „SEC“ nastavte sekundy (max. 59 s)
- držaním tlačidla hodnota naskakuje rýchlejšie
- pomocou tlačidla „START/STOP“ odpočítavanie spustíte/zastavíte
- po uplynutí nastaveného času zaznie tón alarmu (max. 60 s) – stlačením „START/STOP“ môžete tón alarmu zastaviť
- potom sa zobrazí naposledy nastavený čas

Stopky

- súčasným stlačením tlačidiel „MIN“ a „SEC“ bude hodnota vymazaná
- pre spustenie stopiek stlačte „START/STOP“
- tlačidlom „START/STOP“ stopky zastavíte aj opätovne spustíte

Výmena batérie

- ak sú hodnoty na displeji nevýrazné, je nutné vymeniť batérie
- pri výmene batérií sa uistite, že je batéria vkladaná pod správnu polaritou (vid' označenie)
- typ batérie: LR44

Starostlivosť a údržba

- prístroj nevystavujte extrémnym teplotám, vibráciám a otrasom
- prístroj čistite jemnou, ľahko vlhkou handričkou, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky
- nepokúšajte sa prístroj sami opravovať
- pri otvorení prístroja alebo pri neprimeranom zaobchádzaní strácaτε nárok na záruku
- prístroj nie je hračka, preto nepatrí do detských rúk.