

NÁVOD K POUŽITÍ: Prémiový karbonový kartáček Reloop Premium Carbon Fibre Brush

Děkujeme, že jste si zakoupili prémiový karbonový kartáček **Reloop Premium Carbon Fibre Brush**. Tento profesionální čistící nástroj obsahuje více než 1 milion ultra jemných uhlíkových vláken. Slouží k efektivnímu odstranění prachu, mikročástic a statické elektřiny z drážek vašich vinylových desek. Pravidelné používání prodlužuje životnost desek i gramofonové jehly a zajišťuje čistý zvuk bez praskání.

1. Obsah balení

- **1× Karbonový kartáček Reloop Premium** (s hliníkovou rukojetí a integrovaným otočným držákem)
 - **1× Ochranné pouzdro** (pro bezpečné skladování a ochranu štětín)
-

2. Návod k použití (Krok za krokem)

Pro dosažení nejlepšího výsledku čistěte desku suchou cestou před každým přehráváním.

1. **Roztočte gramofon:** Položte vinylovou desku na talíř gramofonu a uveďte jej do pohybu (33 nebo 45 otáček za minutu).
 2. **Přiložte kartáček:** Uchopte kartáček za hliníkovou rukojeť a jemně přiložte uhlíková vlákna na rotující desku kolmo k drážkám.
 3. **Netlačte na povrch:** Na kartáček vůbec netlačte. Nechte desku otočit 2 až 3krát, aby jemná vlákna sama pronikla hluboko do drážek a stáhla prach i statický náboj.
 4. **Plynule sjedte z desky:** Pomalu a plynule táhněte kartáček směrem od středu desky k jejímu vnějšímu okraji, abyste prach úplně odstranili z povrchu vinylu.
 5. **Očistěte štětiny:** Po sejmutí z desky otočte plastový ochranný kryt tam a zpět přes uhlíková vlákna. Tím zachycený prach mechanicky setřete.
-

3. Údržba a péče o výrobek

- **Čištění integrovaným krytem:** K čištění vláken od prachu používejte výhradně vestavěný otočný plastový držák.

- **Chraňte před mastnotou:** Nikdy se nedotýkejte uhlíkových vláken prsty. Mastnota z rukou by se přenesla na vlákna a následně znehodnotila čistotu vinylových desek.
 - **Správné skladování:** Po každém použití kartáček uzavřete do ochranného krytu a uložte zpět do pouzdra. Zabráníte tím ohýbání vláken a usazování okolního prachu do čisticí plochy.
-

4. Na co si dát pozor (Důležitá upozornění)

- **Používejte pouze za sucha:** Tento kartáček je určen výhradně pro suché čištění. Nikdy na uhlíková vlákna nenanášejte čisticí kapaliny, vodu nebo alkoholové roztoky. Mokré čištění vláken slepí a zničí jejich antistatickou funkci.
- **Předcházejte poškrábání:** Na kartáček při čištění desky netlačte silou. Hliníková rukojeť se nesmí dotknout povrchu rotující desky, jinak hrozí mechanické poškrábání vinylu.
- **Pozor na jehlu:** Kartáček používejte vždy před spuštěním přenosky (jehly) do drážky desky, nikdy ne během samotného přehrávání hudby.