

PROFI COOK®

Návod k použití

دليل المستخدم



Digitální kuchyňská váha PC-KW 1061

ميزان المطبخ الرقمي



Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Přejeme vám příjemné zážitky s tímto spotřebičem.

Symbyly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a poškození stroje, je

nezbytné dodržovat tyto pokyny:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR: Toto

se týká možných nebezpečí pro stroj nebo jiné předměty.



POZNÁMKA:

To zvýrazňuje tipy a informace.

Bezpečná informace

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záručního listu, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud toto zařízení předáte dalším osobám, předejte jim také návod k obsluze.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití.
- Nevývíjejte na spotřebič tlak ani jej nepouštějte, protože by mohlo dojít k poškození citlivého elektronického obvodu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.
- Neopravujte zařízení sami, ale poraďte se s autorizovaným odborníkem.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Kuchyňská váha je určena pro maximální hmotnost 5 kg.
- Chraňte tento měřicí přístroj před přímým působením slunečního záření, vysokým teplotám, vlhkosti a prachu.

Děti

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si s fólií hrály. Hrozí nebezpečí udušení!

- Děti by měly být neustále pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Vložení baterií

Manipulace s bateriemi



VAROVÁNÍ:

- Nevystavujte baterie vysokým teplotám.
nebo přímému slunečnímu záření.
 - Nikdy nevhazujte baterie do ohně. Tady je nebezpečí výbuchu!
 - Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Nejsou hračka .
 - Baterie mohou být spolknuty, což může být životu nebezpečné. Pokud došlo ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. • Baterie neotvírejte násilím.
 - Vyhněte se kontaktu s kovovými předměty. (Prsteny, hřebíky, šrouby atd.). Hrozí zkrat!
 - Zkrat může způsobit velmi zahřátí baterií nebo dokonce vznícení. To může mít za následek popáleniny.
 - Póly baterie by měly být během přepravy z důvodu vaší bezpečnosti přelepeny lepicí páskou.
 - Pokud baterie vyteče, nevtírejte si tekutinu do očí nebo sliznic. V případě kontaktu si umyjte ruce, vypláchněte oči čistou vodou a pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
-  **UPOZORNĚNÍ:**
- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí používat společně.



POZOR: •

Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Použité baterie odevzdejte v příslušné sběrné nádobě nebo u vašeho prodejce.



POZNÁMKA:

Displej zobrazující „Lo“ znamená, že je nutné vyměnit baterie.

- Příhrádka na baterie se nachází na spodní straně váhy.
- Baterie jsou chráněny plastovou fólií.
- Odstraňte tuto plastovou fólii.

Pomocí vah

Kuchyňská váha byla vyvinuta pro zobrazení hmotnosti potravin a přísad.

Indikace na displeji	
 88888 	Vlastní test
0	Připraveno k vážení
0	Nulový zůstatek
kg	Kilogram
g	Gram
lb	americká libra
oz	britská unce
hle	Slabá baterie

Přetížení EEEEE

Un St Nestojí na stabilním povrchu

Zapínání

1. Položte váhu na rovný, hladký povrch.
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF .

Na displeji se krátce rozsvítí všechny segmenty a poté „0“ .

Vážení

1. Pomocí tlačítka UNIT vyberte požadovanou jednotku měření: „g“, „kg“, „lb“ nebo „oz“ .
2. Počkejte, až symbol ukáže, že váha je připravena k měření.

3. Umístěte zboží na desku váhy co nejdále vystředěně.

4. Když se objeví symbol , měření je dokončeno.

5. Poté můžete odečíst měření.

Funkce tárování

Pokud byste chtěli k první složce přidat další složku a poté ji zvážit:

- Krátce stiskněte tlačítko TARE .
- Váhy jsou resetovány na „0“. Počkejte na symbol označující, že je váha připravena opatření.

- Pokud nyní umístíte na váhu další přísady, zobrazí se jejich hmotnost.

Vypínání



POZNÁMKA:

Při automatickém vypínání se váha automaticky vypne přibližně po 120 sekundách.

Pokud chcete váhu vypnout dříve, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu cca. 3 sekundy.

Období nepoužívání

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, aby se zabránilo „vytečení“ kyseliny z baterií.



Čištění

POZOR: •

Neponořujte spotřebič do vody: mohlo by dojít k poškození elektronických součástí.

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné brusné prostředky položky.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem.
Dbejte na to, aby do zařízení nepronikla žádná vlhkost nebo voda!
- Po vyčištění zařízení dobře osušte suchým a měkkým hadříkem.

Úložný prostor

Uchovávejte spotřebič na čistém a suchém místě.

Technická data

Modelka: PC-KW 1061

Napájení: 2 baterie 3 V, Typ CR 2032

Max. nosnost: 5 kg (11 lb)

Čistá hmotnost: cca. 0,98 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Toto zařízení bylo testováno podle všech příslušných aktuálních směrnic CE, jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Likvidace baterií

Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit použité baterie.



POZOR:

Baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem!




Vyjměte baterie z přístroje.

Použité baterie vraťte do určených sběrných míst nebo prodejců.

Informace o veřejných sběrných střediscích získáte na obecním nebo obecním úřadě.

Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí:



nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu.

