

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Sogo. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Sogo ani firma Elberry import s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Sogo jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Sogo nepožívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Obecná opatření při používání elektrických a elektronických zařízení.

Symbols.



Informace pro uživatele



Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek.



Horký povrch!

Obecná opatření při používání elektrických a elektronických zařízení.

SS-6335 Parní žehlička s generátorem pro svislé žehlení CZ

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| A. Napařovací hlavice | E. Parní trubice | I. Pružný obal | M. Napájecí kabel |
| B. Nastavitelné ramínko | F. Vysouvací tyč | J. Zapnutí/Vypnutí | N. Kolečka |
| C. Klipy na kalhoty | G. Aretační páčka | K. Zásobník vody | O. Zátka pro vypouštění vody |
| D. Transportní držadlo | H. Základna tyče | L. Tělo přístroje | P. Konektor pro vodu |

Přístroj korektně sestavte podle obrázku 1., 2., 3.

1. Uvolněte tři plastové knoflíky posunutím směrem ven z teleskopické tyče.
2. Po uvolnění knoflíků opatrně vytáhněte spodní, střední a horní část tyče.
3. Jakmile jsou všechny díly vysunuté, zajistěte je na místě posunutím plastového knoflíku dovnitř.

Poznámka: Teleskopická tyč musí být během provozu napařovače oděvů SOGO zcela vysunuta volný proud páry hadicí

Poznámka: Přílišné natažení tyče může způsobit její zlomení.

4. Uvolněte základnu tyče otáčením proti směru hodinových ručiček.
5. Vložte spodní část tyče do základny tyče (VIZ OBR. 2).
6. Zatlačte tyč co nejvíce dolů.
7. Utáhněte základnu tyče otáčením rýhovaného knoflíku ve směru hodinových ručiček.
8. Vložte sestavu ramínka na horní část tyče a zatlačte dolů, dokud nebude stabilní.

II. Připevnění hadice

1. Nasaďte hadici na základnu hadice až na konec a otočte hadici ve směru hodinových ručiček. (Viz obr. 3).
2. Utáhněte pouze rukou. NEUTAHUJTE příliš silně.
3. Zavěste kovovou teflonovou napařovací hlavici na kovový teflonový držák napařovací hlavice.

UPOZORNĚNÍ: Aby pára nezpůsobila zranění nebo poškození povrchů, vždy Kov zavěste

Teflonová napařovací hlava na kovovém teflonovém držáku napařovací hlavy, když se nepoužívá. Nepokládejte hadici na

na podlaze, protože může docházet ke kondenzaci, která způsobí nežádoucí kapky vody v páře.

POZOR: Taháním za hadici nadměrnou silou ji poškodíte a dojde k úniku páry.

III. Nástavce (čalounění a nástavce na chlupy pro domácí mazlíčky)

1. Otočte napařovač oděvů SOGO do polohy „OFF“ a počkejte, dokud z napařovací hlavice nepřestane vycházet pára.

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli popálení, nepokoušejte se instalovat nástavce, když z kovové teflonové parní hlavy vychází pára.

2. Zarovnejte kolíky podél zadní strany nástavců s otvory na parní trysce.
3. Zatlačte, jak je znázorněno na OBRÁZKU 4, dokud nebudou nástavce pevně na svém místě.

POUŽITÍ

1. Odpojte napájecí kabel a otočte spínač osvětlení do polohy „OFF“.
 2. Vyjměte vodní nádrž; otočte jej dnem vzhůru a odšroubujte uzávěr ventilu
 3. Naplňte vodní nádrž studenou vodou a našroubujte uzávěr ventilu. Ujistěte se, že je těsný, aby se zabránilo úniku vody.
 4. Umístěte vodní nádrž na hlavní jednotku. Měli byste na krátkou dobu slyšet proudění vody do hlavní jednotky.
- POZOR: Nepoužívejte SOGO Napařovač oděvů se suchou vodní nádrží. Při provozu, pokud chcete přidejte vodu, nejprve otočte spínač do polohy „OFF“ před vyjmutím vodní nádrže, abyste se nepopálili.
5. Zapojte kabel do uzemněné tří kolíkové zásuvky.
- VAROVÁNÍ: Pokud není k dispozici uzemněná tří kolíková zásuvka, lze adaptér 3 na 2 kolíky použít pouze tehdy, samotný adaptér je řádně uzemněn.
6. Otočte přepínač do polohy „ON“.

7. Z parní hlavice by měla začít proudit pára. Počkejte, až se pára dostatečně zahřeje, jinak se na látce budou pouze vytvářet vlhké skvrny. Počkejte alespoň 30 sekund.

8. Chcete-li oděv napařit, položte kus oděvu na ramínko a napařte přímo. POZOR: Při manipulaci s oděvy na ramínku buďte opatrní. Natahování oděvu s příliš velkou silou může způsobit převrácení přístroje.

9. Uchopte rukojeť a umístěte parní hlavu na horní část oděvu. Uvnitř bude stoupat pára i vně látky, odstranění záhybů. Pomalu posuňte parní hlavici vertikálně, shora dolů ke spodní části oděvu. Tento pohyb můžete také obrátit a napařovat zespodu nahoru. Poznámka: Nikdy nedovolte, aby se na hadici vytvořily smyčky.

VAROVÁNÍ: NEDOTÝKEJTE SE PARNÍ HLAVY. JE MIMORÁDNĚ HORKÁ A MOHLA BY ZPŮSOBIT TĚŽKÉ POPÁLENINY.

10. Opakujte krok 9, dokud nebude látka vayžehlena.

11. Záclyny a závěsy lze napařovat, když jsou zavěšené. Poznámka: a. Během napařování se ujistěte, že je hadice zcela natažena, aby byl zajištěn volný proud páry

12. Po ukončení používání přístroje otočte přepínač do polohy „OFF“. Přístroj funguje prakticky na všechny látky, hedvábí, džínovinu, bavlnu, polyester a vlnu. **PODÍVEJTE SE PROSÍM NA ŠTÍTEK NA ODĚVU A ZKONTROLUJTE, ZDA ODĚV LZE NAPAŘIT. NĚKTERÉ LÁTKY JAKO KŮŽE, SEMIŠ A SAMET NEMUSÍ BÝT VHODNÉ PRO PÁŘENÍ. POKUD SI NEJSTE JISTÍ, NAPAŘTE MALOU ČÁST VNITŘKU ODĚVU, ABYSTE VYZKOUŠELI, ŽE NEPOŠKODÍ LÁTKU, PŘED NAPAŘENÍM CELÉHO ODĚVU NEBO LÁTKY.**

Údržba a čištění:

1. Otočte přepínač do polohy „OFF“. 2. Odpojte napájecí kabel. 3. Jednou omotejte hadici kolem teleskopické tyče. 4. Zavěste parní hlavu na držák závěsu parní hlavy. 5. Uvolněte dva vroubkované knoflíky na teleskopické tyči jejich posunutím směrem ven z teleskopické tyče. 6. Zatlačte na horní část tyče a teleskopická tyč se složí do kompaktní výšky. 7. Přemístěte napařovač oděvů SOGO na vhodné místo.

Poznámka: Po každém použití se doporučuje vypustit vodu z vodní nádrže. Čištění a dlouhodobé skladování Tento postup doporučujeme dodržet alespoň jednou za měsíc. Použití destilované nebo demineralizované voda pomůže snížit potřebu čištění a prodlouží životnost napařovače oděvů SOGO. Můžete však použít i obyčejnou vodu z kohoutku.

1. Otočte přepínač do polohy „OFF“. 2. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky. 3. Počkejte, až přístroj úplně vychladne. 4. Demontujte hadici a teleskopickou tyč a odložte je stranou. 5. Vyjměte a vypusťte vodní nádrž, vypláchněte vodní nádrž čerstvou vodou a zcela vypusťte. 6. Vypusťte parní hrnec odšroubováním vypouštěcího spínače a vyprázdněním obsahu do dřezu nebo vany. Nakloňte jednotku směrem k vypouštěcí zátce, aby se usnadnilo odstranění vody. Poté vraťte vypouštěcí spínač do původní polohy. 7. Propláchněte hlavní jednotku naplněním nádrže čerstvou vodou a jejím úplným vypuštěním. 8. Postupujte podle kroků 3-7 v části rychlého uložení. Čištění minerálních usazenin Jeden společný problém se všemi napařovacími přístroji ložiska nerostů způsobená vysokým obsahem minerálů v mnoha městských vodovodech. Minerální zbytek uvnitř vnitřních trubek a ohřívачe může způsobit přerušované páření nebo v některých případech vůbec žádné napařování. Poznámka: Pro snížení nebo vyloučení výskytu minerálních usazenin doporučujeme použití demineralizovaných nebo destilovaná voda v hlavní jednotce. Lze však použít i běžnou vodu z vodovodu.

Níže uvedený oddíl lze použít ke snížení ložisek nerostů. Pokud nepoužíváme demineralizovanou nebo destilovanou vodu, doporučujeme dodržovat tento postup jednou měsíčně.

1. Vypněte SOGO Napařovač oděvů a odpojte napájecí kabel. 2. Vyjměte hadici z hlavní jednotky. 3. Smíchejte roztok 50% octa a 50% vody. Dva šálky tohoto roztoku budou stačit. 4. Pomalu nalijte roztok do vodní nádrže, nezapomeňte utáhnout uzávěr ventilu. 5. Umístěte nádrž na vodu na hlavní jednotku. Měli byste na krátkou dobu slyšet proudění vody do hlavní jednotky. 6. Nechte 40 minut odstát. 7. Vypusťte roztok z vodní nádrže do umyvadla nebo vany. 8. Nalijte čistou vodu do hlavní jednotky a vypusťte ji. Tento krok opakujte, dokud octový zápach nezmizí. 9. Sestavte přístroj k dalšímu použití.



— Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použití, bezpečnostní pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogo ani firma Elberry import s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len na nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený pre napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätie pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musia byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom aj nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nepokladajte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prírodný kábel, nenechávajte visieť prírodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejme, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogo nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávací schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred poučená ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky pokiaľ k tomu nie je určený. Prístroj nepoužívajte, ak je poškodená zásuvka alebo prírodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis.

SS-6335 Parná žehlička s generátorom pre zvislé žehlenie SK

Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode.

Popis:

A. Naparovacia hlavica E. Parná trubica I. Pružný obal M. Napájací kábel
B. Nastaviteľné ramienko F. Vysúvací tyč J. Zapnutie/Vypnutie N. Kolieska
C. Klipy na nohavice G. Aretačná páčka K. Zásobník vody O. Zátka na vypúšťanie vody
D. Transportné držiadlo H. Základňa tyče L. Telo prístroja P. Konektor pre vodu
Prístroj korektne zostavte podľa obrázku 1., 2., 3.

1. Uvoľnite tri plastové gombíky posunutím smerom von z teleskopickkej tyče.
2. Po uvoľnení gombíkov opatrne vytiahnite spodnú, strednú a hornú časť tyče.
3. Akonáhle sú všetky diely vysunuté, zaistíte ich na mieste posunutím plastového gombíka dovnútra.

Poznámka: Teleskopická tyč musí byť počas prevádzky naparovača odevov SOGO úplne vysunutá voľný prúd pary hadicou

Poznámka: Prílišné natiahnutie tyče môže spôsobiť jej zlomenie.

4. Uvoľnite základňu tyče otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
5. Vložte spodnú časť tyče do základne tyče (VIZ OBR. 2).
6. Zatlačte tyč čo najviac dole.
7. Uťahnite základňu tyče otáčaním ryhovaného gombíka v smere hodinových ručičiek.
8. Vložte zostavu ramienka na hornú časť tyče a zatlačte dole, kým nebude stabilná.

II. Pripevnenie hadice

1. Nasadzte hadicu na základňu hadice až na koniec a otočte hadicou v smere hodinových ručičiek. (Vid' obr. 3).

2. Uťahnite iba rukou. NEUTAHUJTE príliš silno.

3. Zaveste kovovú teflónovú naparovaciu hlavicu na kovový teflónový držiak naparovacej hlavice.

UPOZORNENIE: Aby para nespôsobila zranenie alebo poškodenie povrchov, vždy Kov zaveste Teflónová naparovacia hlava na kovovom teflónovom držiaku naparovacej hlavy, keď sa nepoužíva. Nekladte hadicu na na podlahe, pretože môže dochádzať ku kondenzácii, ktorá spôsobí nežiaduce kvapky vody v pare.

POZOR: Ťahaním za hadicu nadmernou silou ju poškodíte a dôjde k úniku pary.

III. Nástavce (čalúnenia a nastavce na chlpy pre domácich miláčikov)

1. Otočte naparovač odevov SOGO do polohy „OFF“ a počkajte, kým z naparovacej hlavice neprestane vychádzať para. UPOZORNENIE: Aby ste predišli popáleniu, nepokúšajte sa inštalovať nastavce, keď z kovovej teflónovej parnej hlavy vychádza para.

2. Zarovnajte kolíky pozdĺž zadnej strany nastavcov s otvormi na parnej tryske.

3. Zatlačte, ako je znázornené na OBRÁZKU 4, kým nebudú nastavce pevne na svojom mieste.

POUŽITIE

1. Odpojte napájací kábel a otočte spínač osvetlenia do polohy „OFF“.

2. Vyberte vodnú nádrž; otočte ho dnom nahor a odskrutkujte uzáver ventilu

3. Naplňte vodnú nádrž studenou vodou a naskrutkujte uzáver ventilu. Uistite sa, že je tesný, aby sa zabránilo úniku vody.

4. Umiestnite vodnú nádrž na hlavnú jednotku. Mali by ste na krátku dobu počuť prúdenie vody do hlavnej jednotky.

POZOR: Nepoužívajte SOGO Naparovač odevov so suchou vodnou nádržou. Pri prevádzke, ak chcete pridať vodu, najprv otočte spínač do polohy „OFF“ pred vybratím vodnej nádrže, aby ste sa nepopáliť.

5. Zapojte kábel do uzemnenej troch kolíkovej zásuvky.

VAROVANIE: Ak nie je k dispozícii uzemnená troj kolíková zásuvka, je možné adaptér 3 na 2 kolíky použiť iba vtedy, samotný adaptér je riadne uzemnený.

6. Otočte prepínač do polohy „ON“.

7. Z parnej hlavice by mala začať prúdiť para. Počkajte, až sa para dostatočne zahreje, inak sa na látke budú iba vytvárať vlhké škvrny. Počkajte aspoň 30 sekúnd.

8. Ak chcete odev napariť, položte kus odevu na ramienko a naparte priamo. POZOR: Pri manipulácii s odevmi na ramienku buďte opatrní. Naťahovanie odevu s príliš veľkou silou môže spôsobiť prevrátenie prístroja.

9. Uchopte rukoväť a umiestnite parnú hlavu na hornú časť odevu. Vnútri bude stúpať para aj mimo látky, odstránenie záhybov. Pomaly posuňte parnú hlavicu vertikálne, zhora nadol k spodnej časti odevu. Tento pohyb môžete tiež obrátiť a naparovať zospodu nahor. Poznámka: Nikdy nedovoľte, aby sa na hadici vytvorili slučky.

VAROVANIE: NEDOTÝKAJTE SA PARNEJ HLAVY. JE MIMORIADNE HORÚCA A MOHLA BY SPÔSOBIŤ ŤAŽKÉ POPÁLENINY.

10. Opakujte krok 9, kým nebude látka vayžehlená.

11. Záclony a závesy je možné naparovať, keď sú zavesené. Poznámka: a. Počas naparovania sa uistite, že je hadica úplne natiahnutá, aby bol zaistený voľný prúd pary

12. Po ukončení používania prístroja otočte prepínač do polohy „OFF“. Prístroj funguje prakticky na všetky látky, hodváb, džínsovinu, bavlnu, polyester a vlnu. POZRITE SA PROSÍM NA ŠTÍTOK NA ODEVU A SKONTROLUJTE, ČI ODEV JE MOŽNÉ NAPARIŤ. NIEKTORÉ LÁTKY AKO KOŽA, SEMIŠ A SAMET NEMUSIA BYŤ VHODNÉ NA PÁRENIE. AK SI NIE STE ISTÍ, NAPARTE MALÚ ČASŤ VNÚTRA ODEVU, ABY STE VYSKÚŠALI, ŽE NEPOŠKODIA LÁTKU, PRED NAPARENÍM CELÉHO ODEVU ALEBO LÁTKY.

Údržba a čistenie:

1. Otočte prepínač do polohy „OFF“. 2. Odpojte napájací kábel. 3. Raz omotajte hadicu okolo teleskopickkej tyče. 4.

Zaveste parnú hlavu na držiak závesu parnej hlavy. 5. Uvoľnite dva vrúbkované gombíky na teleskopickkej tyči ich posunutím smerom von z teleskopickkej tyče. 6. Zatlačte na hornú časť tyče a teleskopická tyč sa zloží do kompaktnej výšky.

7. Premiestnite naparovač odevov SOGO na vhodné miesto.

Poznámka: Po každom použití sa odporúča vypustiť vodu z vodnej nádrže. Čistenie a dlhodobé skladovanie Tento postup odporúčame dodržať aspoň raz za mesiac. Použitie destilovanej alebo demineralizovanej voda pomôže znížiť potrebu čistenia a predĺži životnosť naparovača odevov SOGO. Môžete však použiť aj obyčajnú vodu z kohútika.

1. Otočte prepínač do polohy „OFF“. 2. Odpojte prístroj od elektrickej zásuvky. 3. Počkajte, kým prístroj úplne vychladne.

4. Demontujte hadicu a teleskopickú tyč a odložte ich nabok. 5. Vyberte a vypustite vodnú nádrž, vypláchnite vodnú nádrž čerstvou vodou a úplne vypustite. 6. Vypustite parný hrniec odskrutkovaním vypúšťacieho spínača a vyprázdnením obsahu do drezu alebo vane. Nakloňte jednotku smerom k vypúšťacej zátku, aby sa uľahčilo odstránenie vody. Potom vráťte vypúšťací spínač do pôvodnej polohy. 7. Prepláchnite hlavnú jednotku naplnením nádrže čerstvou vodou a jej úplným vypustením. 8. Postupujte podľa krokov 3-7 v časti rýchleho uloženia. Čistenie minerálnych usadenín

Jeden spoločný problém so všetkými naparovacími prístrojmi ložiská nerastov spôsobené vysokým obsahom minerálov v mnohých mestských vodovodoch. Minerálny zvyšok vo vnútri vnútorných rúrok a ohrievača môže spôsobiť prerušované páranie alebo v niektorých prípadoch vôbec žiadne naparovanie. Poznámka: Pre zníženie alebo vylúčenie výskytu minerálnych usadenín odporúčame použitie demineralizovaných alebo destilovaná voda v hlavnej jednotke. Možno však použiť aj bežnú vodu z vodovodu.

Nižšie uvedený oddiel možno použiť na zníženie ložísk nerastov. Pokiaľ nepoužívame demineralizovanú alebo destilovanú vodu, odporúčame dodržiavať tento postup raz mesačne.

1. Vypnite SOGO Naparovač odevov a odpojte napájací kábel. 2. Vyberte hadicu z hlavnej jednotky. 3. Zmiešajte roztok 50% octu a 50% vody. Dve šálky tohto roztoku budú stačiť. 4. Pomaly nalejte roztok do vodnej nádrže, nezabudnite utiahnuť uzáver ventilu. 5. Umiestnite nádrž na vodu na hlavnú jednotku. Mali by ste na krátku dobu počuť prúdenie vody do hlavnej jednotky. 6. Nechajte 40 minút odstáť. 7. Vypustite roztok z vodnej nádrže do umývadla alebo vane. 8. Nalejte čistú vodu do hlavnej jednotky a vypustite ju. Tento krok opakujte, kým octový zápach nezmizne. 9. Zostavte prístroj na ďalšie použitie.



Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.