

Uživatelský manuál: Ochranný kryt Reloop RP-1000/2000/4000/5000

Reloop Dust Cover je robustní ochranný kryt navržený pro maximální ochranu gramofonů série RP. Díky preciznímu zpracování z odolného polymeru chrání váš přístroj před prachem, poškrábáním a běžným opotřebením v DJ prostředí, čímž prodlužuje jeho životnost a udržuje jej v perfektním stavu.

1. Bezpečnostní upozornění

- Kryt čistěte pouze jemným hadříkem z mikrovlákn. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškrábat povrch.
- Na kryt nepokládejte těžké předměty, hrozí jeho prasknutí nebo deformace.
- Při manipulaci s krytem dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí prstů v oblasti pantů.

2. Obsah balení

- Ochranný kryt (transparentní polymer)
- Sada upevňovacích pantů (Hinge set)
- Stručný návod k montáži

3. Instalace a montáž

1. **Příprava gramofonu:** Ujistěte se, že jsou na zadní straně vašeho gramofonu připraveny otvory pro uchycení pantů.
2. **Montáž pantů:** Zasuňte dodávané panty do držáků na zadní straně šasi gramofonu. Ujistěte se, že jsou pevně a rovně usazené.
3. **Nasazení krytu:** Opatrně nasuňte zadní hranu krytu do drážek v pantech. Kryt by měl v pantech držet pevně, ale zároveň umožňovat plynulé otevírání a zavírání.
4. **Kontrola dosednutí:** Zavřete kryt a zkontrolujte, zda jeho obvodová kontura přesně doléhá na hrany gramofonu.

4. Kompatibilita

Tento kryt je přímo určen pro všechny verze následujících modelů Reloop:

- **RP-1000** (všechny verze)
- **RP-2000** (všechny verze)
- **RP-4000** (všechny verze)
- **RP-5000** (všechny verze)
- Díky univerzální kontuře je kryt kompatibilní i s mnoha dalšími běžnými typy gramofonů podobných rozměrů.

5. Technické specifikace

- **Materiál:** Tuhý, tvarově stálý polymer (odolný proti ohybu a promáčknutí)
- **Rozměry:** 442 (š) x 68 (v) x 348 (h) mm

- **Rozměry s panty:** Hloubka se zvětšuje na 358 mm
- **Hmotnost:** 837 g

Tip pro údržbu: Pravidelným používáním krytu výrazně snížíte potřebu čištění samotného gramofonu a citlivých částí, jako je přenoska a raménko. Pokud kryt nepoužíváte k přehrávání (v zavřeném stavu), pomáhá také redukovat nechtěné vibrace a akustickou zpětnou vazbu.