

SEVERIN



ART.-NO. **SM 003744**



Bezdrátový Mixér na Smoothie

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte tento manuál pro budoucí potřebu. Spotřebič smí používat pouze osoby, které se s těmito pokyny seznámily.

Připojení k síti

Spotřebič smí být provozován pouze na bezpečné napětí podle označení na spotřebiči. Tento produkt je v souladu se všemi závaznými směrnici CE.

Seznámení se se spotřebičem

1. Víčko na pití
 2. Láhev na mixování
 3. Jednotka nožů
 4. Pohon
 5. Motorová jednotka
 6. Tlačítko zapnutí s LED
 7. Štítek s názvem (spodní část spotřebiče)
 8. Nabíjecí kabel
 9. Nabíjecí port (zadní část motorové jednotky)
 10. Spodní víčko
-

Bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí a byla zachována bezpečnostní pravidla, opravy spotřebiče a nabíjecího kabelu smí provádět pouze náš zákaznický servis. V případě potřeby opravy kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné záruční prohlášení).
- Spotřebič mohou používat osoby s omezenou fyzickou, smyslovou či duševní schopností nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití zodpovědnou osobou a plně chápou možná nebezpečí.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a nabíjecí kabel mimo dosah dětí.
- Děti nesmí s přístrojem hrát.
- Nepřelévejte láhev horkými tekutinami.
- Buďte opatrní při zpracování teplých tekutin, protože mohou z láhve náhle vystříknout ve formě páry.
- Varování, riziko poranění! Nikdy nepřipevňujte jednotku nožů na motorovou jednotku bez připojené láhve.
- Pozor! Nepoužívejte spotřebič naprázdno! Nikdy nevkládejte pouze suché ingredience (např. ořechy, mandle apod.).
- Motorová jednotka smí být používána pouze s určenou láhví a jednotkou nožů.

- Před sejmutím láhve nebo otevřením víčka počkejte, až se motor zcela zastaví. Nedotýkejte se pohybujících částí.
- Pozor! K sejmutí láhve otočte jednotku nožů přibližně 1 cm proti směru hodinových ručiček a poté láhev zvedněte nahoru.
- Jednotlivé součásti je třeba čistit po každém použití. Podrobnosti viz kapitola „Čištění a údržba“.
- Z bezpečnostních důvodů se motorová jednotka nesmí dostat do kontaktu s tekutinami ani být ponořena.
- Spodní část láhve musí být před provozem suchá.
- Varování, riziko poranění! Nože jsou ostré. Při vyprazdňování láhve a čištění jednotky nožů buďte opatrní!
- Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý před odpojením láhve od motorové jednotky.
- VAROVÁNÍ! Nesprávné použití spotřebiče může způsobit poranění.
- Spotřebič musí být vypnutý a odpojený od nabíjecího kabelu:
 - před sestavením nebo rozebráním,
 - před výměnou příslušenství, které se pohybuje během provozu,
 - v případě poruchy,
 - pokud není přístroj pod dohledem,
 - po použití,
 - před čištěním.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič používejte pouze, pokud je víčko bezpečně přišroubované.
- Nikdy nedosahujte rukama do láhve, když je připojena k motorové jednotce.
- Vždy používejte vhodný nástroj, např. stěrku, k zatlačení potravin do láhve.
- Nepoužívejte spotřebič naprázdno.
- Nevkládejte sycené nápoje.
- Nabíjecí kabel používejte pouze suchýma rukama. Nepřetahujte kabel; vždy uchopte zástrčku při odpojování od spotřebiče nebo adaptéru.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné účely, například:
 - v kuchyňských prostorách obchodů, kanceláří a podobných pracovních prostředích,

- v zemědělských provozech,
 - pro hosty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních,
 - v penzionech typu bed-and-breakfast.
 - Pozor: Udržujte obalové materiály mimo dosah dětí – představují riziko, např. udušení.
 - Před použitím zkontrolujte celý spotřebič, včetně nabíjecího kabelu a příslušenství, zda není poškozen nebo neohrožuje bezpečný provoz. Pokud byl spotřebič upuštěn nebo kabel poškozen, nepoužívejte ho.
 - Spotřebič ani nabíjecí kabel nesmí být vystaveny vnějším zdrojům tepla, např. přímému slunečnímu záření nebo varným deskám.
 - Vlasy, ruce a volné oblečení držte mimo pohyblivé části, otvory a ventilační štěrby, abyste předešli zachycení.
 - Za škody způsobené nesprávným použitím ani nedodržením pokynů neneseme odpovědnost.
-

Bezpečnost při manipulaci s bateriemi

- Nesprávná manipulace s bateriemi může způsobit poranění nebo výbuch.
- Spotřebič obsahuje dobíjecí baterie, které nelze vyměnit. Nikdy je nenahrazujte jinými dobíjecími nebo běžnými bateriemi.
- Vybraný zdroj napájení (USB) musí mít výstup 5 V DC, 2 A. Nepoužívejte žádný jiný adaptér.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, skladujte ho pouze s plně nabitou baterií a dobíjejte ji každé 3 měsíce.
- Při likvidaci spotřebiče odevzdejte motorovou jednotku a baterii na vhodné sběrné místo pro bezpečnou a ekologickou likvidaci. Nikdy nevyhazujte baterie do domácího odpadu.
- Nikdy nerozebírejte motorovou jednotku s baterií. Nevystavujte ji vysokým teplotám ani nevkládejte do ohně.
- Pokud je baterie poškozená, může unikat kapalina. Nepokračujte v používání poškozené baterie.
- Pokud dojde k úniku kapaliny, vyhněte se kontaktu. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a při jakýchkoliv symptomech vyhledejte lékaře.

Čištění a údržba

- Vždy před čištěním odpojte motorovou jednotku od nabíjecího kabelu.
 - Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky ani ostré či špičaté předměty.
 - Po každém použití odstraňte zbytky potravin ze spotřebiče.
 - Z bezpečnostních důvodů motorovou jednotku ani nabíjecí kabel neponořujte do vody ani je nečistěte tekutinami. Čistěte je pouze mírně vlhkým, měkkým hadříkem.
 - Odšroubujte jednotku nožů (nebo spodní víčko) a víčko na pití z láhve.
 - Uchopte jazýčky na těsněních jednotky nožů a spodního víčka a odstraňte je.
 - Jednotku nožů, spodní víčko, láhev, víčko na pití a těsnění čistěte ve vodě na mytí nádobí.
 - Pozor! Nože v jednotce nožů jsou ostré. V případě potřeby je čistěte kartáčem.
 - Tip: Pro snadné čištění naplňte láhev po použití teplou vodou až k MAX značce. Připevněte víčko na pití, umístěte láhev na motorovou jednotku a krátce ji zapněte (viz část „Příprava smoothie“).
 - Víčko na pití, láhev a spodní víčko jsou vhodné do myčky (max. 65 °C). Předem odstraňte těsnění z jednotky nožů a spodního víčka.
 - Před opětovnou montáží nechte všechny části důkladně uschnout.
-

Určené použití

- Spotřebič je určen výhradně k přípravě smoothie z ovoce, zeleniny, džusů, mléka nebo podobných ingrediencí, a také k drcení ledových kostek.
 - Používejte pouze s příslušenstvím dodaným se spotřebičem.
 - Jakékoliv jiné použití než uvedené v návodu je považováno za nesprávné a může vést k vážnému zranění nebo poškození spotřebiče.
-

Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý zbytkový obalový materiál a reklamní samolepky ze spotřebiče. Štítek s názvem nesmí být odstraněn.
- Spotřebič vyčistěte podle pokynů v sekci „Čištění a údržba“.
- Baterii nabijte podle pokynů v sekci „Nabíjení baterie“.

Nabíjení baterie

- Baterii nabíjte, když se indikátor rozsvítí červeně, nebo po delší době nepoužívání.
- Během nabíjení nelze spotřebič používat.
- Zdroj napájení musí poskytovat 5 V DC, 2 A (10 W).
- Pro zachování životnosti baterie nenabíjejte spotřebič déle než 4 hodiny najednou.
- Před prvním použitím plně nabíjte spotřebič po dobu 3–4 hodin. Spotřebič lze poté použít přibližně na 10–15 cyklů, v závislosti na množství ingrediencí a okolní teplotě.
- K nabíjení připojte USB-C konektor kabelu do nabíjecího portu motorové jednotky a druhý konec k vhodnému USB-A zdroji napájení.
- Indikátor bude blikat červeně.
- Po úplném nabití bude LED kruh svítit stálou bílou barvou.
- Po nabití odpojte kabel od zdroje i spotřebiče.

Krátkodobý provoz

- Spotřebič je určen pro zpracování běžného domácího množství. Lze jej použít pro tři po sobě jdoucí 30sekundové cykly.
- Poté je třeba nechat motor vychladnout na pokojovou teplotu.

Bezpečnostní spínač

- Motorová jednotka obsahuje bezpečnostní spínač. Spotřebič se spustí pouze tehdy, když je jednotka nožů správně nasazena s láhví.

Příprava smoothie

- Připevněte jednotku nožů k láhvi a odstraňte víčko na pití.
- Nakrájejte ingredience na kostičky o velikosti max. 15 mm (u tvrdých potravin, např. jablek, max. 10 mm) a vložte je do láhve. Nepřekračujte MAX značku.
- Pro nejlepší výsledky vkládejte ingredience do láhve v tomto pořadí:
 1. tekutiny
 2. čerstvé ingredience

3. zmražené ingredience

4. jogurt / zmrzlina

- Nikdy nenaplňujte láhev pouze suchými ingrediencemi.
- Připevněte víčko na pití a pevně jej zašroubujte.
- Umístěte láhev na motorovou jednotku a zaaretujte otočením po směru hodinových ručiček.
- Držte láhev jednou rukou a motorovou jednotku druhou, dvakrát krátce stiskněte tlačítko napájení. Spotřebič se automaticky vypne po 30 sekundách. Pokud smoothie nedosáhlo požadované konzistence, restartujte spotřebič.
- Pokud se ingredience zachytí v nožích, pevně držte spotřebič oběma rukama a lehce jej zatřeste. V případě potřeby přidejte trochu tekutiny.
- Smoothie ihned po přípravě konzumujte. Lze pít přímo z láhve.
- Pokud chcete, jednotku nožů lze vyměnit za spodní víčko. K tomu otočte láhev vzhůru nohama, odšroubujte jednotku nožů a našroubujte spodní víčko.
- Tip: Spotřebič je vhodný také pro drcení ledu. Najednou lze zpracovat max. 6 kostek ledu (cca 2 cm každá). Postupujte podle kroků v části „Příprava smoothie“.

Likvidace

- Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály vhodné k recyklaci. Správná likvidace chrání životní prostředí a zdraví lidí. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.

Likvidace baterií

- Nikdy nevyhazujte baterie do běžného domácího odpadu! Koneční uživatelé jsou zákonně povinni vrátit všechny baterie, bez ohledu na obsah škodlivých látek, do autorizovaného sběrného místa u místního úřadu nebo prodejce. To zajistí ekologickou likvidaci a ochranu životního prostředí a zdraví.

Likvidace lithium-baterií

- Staré baterie obsahující lithium představují vysoké riziko požáru. Je proto třeba dbát na správnou likvidaci těchto baterií.

- Nesprávná likvidace může vést k vnitřnímu nebo vnějšímu zkratu způsobenému tepelnými vlivy (teplo) nebo mechanickým poškozením. Zkrat může způsobit požár nebo explozi s vážnými následky pro lidi a životní prostředí.
- Baterie likvidujte pouze zcela vybité.

Vyjímání baterie

- **VAROVÁNÍ! Riziko poranění!** Nepokoušejte se spotřebič sami otevírat nebo rozebírat za účelem vyjmutí baterie. Spotřebič smí otevřít pouze kvalifikovaná osoba nebo profesionální likvidační firma pro vyjmutí baterie.
1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a baterie je zcela vybitá.
 2. Otočte motorovou jednotku vzhůru nohama, odstraňte protiskluzovou základnu, uvolněte šrouby a odpojte spodní část.
 3. Odpojte kabeláž baterie a vyjměte bateriový modul.