

Roborock Qrevo S Pro

Návod k použití robotického vysavače

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití s obrázky a uschovejte jej pro budoucí použití.



Obsah

- 003 Bezpečnostní informace
- 004 Vysvětlení mezinárodních symbolů
- 005 Přehled produktů
- 006 Instalace
- 007 Připojení k aplikaci
- 007 Návod k použití
- 009 Pravidelná údržba
- 010 Základní parametry
- 010 Prohlášení o shodě EU
- 011 Nejčastější problémy

Bezpečnostní informace

Omezení VAROVÁNÍ

- K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici Roborock EWFD24HRR dodanou s tímto výrobkem.
- Před čištěním nebo údržbou produktu musí být produkt vypnut a zástrčka musí být vytažena ze zásuvky.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému nechtěným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento přístroj napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
- Dokovací stanici lze použít pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithium-iontovou baterií 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Za jakékoli ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese odpovědnost uživatel.
- Nedovolte, aby byl výrobek používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená opatrnost.
- Před čištěním se ujistěte, že jsou na svém místě nainstalovány nádoba na prach, omyvatelný filtr, prachový sáček, boční kartáč, mopové utěrky, hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče.
- Produkt nepoužívejte k úklidu tvrdých nebo ostrých předmětů (např. zbytků dekorací, skla a hřebíků), aby nedošlo k poškrábání robota, dokovací stanice nebo podlahy.
- Nesedějte si ani nestoupejte na robota nebo dokovací stanici.
- Aby nedošlo ke korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (například boty, rohože) do blízkosti vyvýšených míst, jako jsou schody. V opačném případě může robot spadnout v důsledku nesprávné funkce senzorů.
- Aby nedošlo k poškození vodou, ujistěte se, že podlaha, na které robot pracuje, je suchá.
- Tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách bez zábradlí, jako je podlaha podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo vrchní část nábytku.
- Aby nedošlo k možnému zranění, držte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla lidí a domácích zvířat mimo švy, otvory a pohyblivé části výrobku.
- Nepoužívejte výrobek v místnosti, kde spí kojence nebo děti.
- Robota nepřenašejte za svislý nárazník, horní kryt, boční kartáč, úchyty mopy nebo nárazník. Dokovací stanici nepřemísťujte zvedáním základny, rukojeti nádrže na vodu nebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívejte dokovací stanici k sbírání kamínků, kousků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly ucpat vzduchový kanál.
- Nepoužívejte robota ani dokovací stanici k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky, horký popel, ani hořlavých nebo výbušných předmětů, jako jsou zapalovače, benzín nebo toner používaný v tiskárnách nebo kopírákách.
- Umístěte dokovací stanici na tvrdou, rovnou podlahu. Udržujte dokovací stanici, robota a napájecí kabel mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako jsou topné radiátory. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde by robot mohl viset ve vzduchu.

- Nepokládejte žádné předměty na robota nebo dokovací stanici, v blízkosti sacího otvoru dokovací stanice, ani je nezakrývejte žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu).
- Nepoužívejte bez prachového sáčku.
- Produkt nepoužívejte, pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen. Obratě se na zákaznický servis.
- Zařízení vždy používejte v dobře větráných prostorách, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Společnost Roborock a její prodejci odmítají veškerou odpovědnost za nepřímé, represivní, náhodné nebo následné škody vyplývající z použití, nesprávného použití nebo neschopnosti používat tento produkt. Toto prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti nemá vliv na žádná zákonná práva, která nelze podle platných právních předpisů vyloučit.
- Robota a dokovací stanici neoplachujte.
-  Byste se nepopálili, nedotýkejte se výstupů sušícího vzduchu.
- Během vytírání a krátce po něm bude podlaha mokrá a kluzká. Chcete-li snížit riziko uklouznutí, upravte průtok vody podle typu podlahy, stavu povrchu a okolní teplotě a vlhkosti. Nechodte po podlaze, dokud není zcela suchá.
- VAROVÁNÍ: Nespoléhejte se výhradně na schodišťový senzor – vždy nastavte v aplikaci zakázanou zónu pro všechna schodiště.
- Před přepravou zařízení je nutné vyprázdnit veškerou zbývající vodu z vnitřní nádrže vysavače. Postupujte takto: otevřete nastavení vysavače v aplikaci, šestkrát za sebou klikněte na „Nastavení dokovací stanice“, aby se zobrazilo servisní menu, a vyberte možnost Spustit vyprazdňování zbývající vody.
- Pokud je tvrdost vody vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci mopování na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.

Baterie a nabíjení VAROVÁNÍ

- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na dokovací stanici.
- Aby se předešlo možnému kouři, přehřátí nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s výrobkem.
- Nepoužívejte výrobek s žádným jiným typem napájecího adaptéru, protože by to mohlo způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.
- Vyřazené baterie nevyhazujte. Odevzdejte je profesionální recyklační organizaci.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, přijměte ochranná opatření.
- Pokud produkt nebude delší dobu používán, uložte jej na chladném a suchém místě poté, co jej plně nabijete, odpojte od sítě a vypnete. Nabíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Před přepravou produktu odpojte dokovací stanici, vypněte robota a vyprázdněte nádrže na vodu. Doporučujeme použít originální obal.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

 – Pouze pro vnitřní použití.

A Přehled produktu

A1 Robotický vysavač (pohled shora)



Zapnutí/úklid

- Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí robota
- Stiskněte pro spuštění čištění

Indikátor napájení

- Bílá: Úroveň nabití baterie $\geq 15\%$
- Červená: Úroveň baterie $< 15\%$
- Bliká: Nabíjení nebo spouštění
- Rychlé červené blikání: Chyba



Dokovací stanice

- Robotický vysavač není v doku: Stisknutím spustíte dokování / Stiskněte a podržte pro spuštění bodového čištění
- Robotický vysavač na dokovací stanici: Stiskněte pro spuštění vyprazdňování / Stiskněte a podržte pro vyprání mopových utěrek

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte robot v provozu.

A1-1—Senzor pro vyhýbání se překážkám s technologií Reactive Tech

A2 Robotický vysavač (pohled zespodu)

A2-1—Senzor stěny

A2-2—Všesměrové kolo

A2-3—Senzor pro koberec

A2-4 – Boční kartáč

A2-5 – Kryt hlavního kartáče

A2-6 – Hlavní kolečka

A2-7 – Hlavní kartáč

A2-8—Zámky krytu hlavního kartáče

A2-9—Mopové podložky

A2-10—Senzory proti pádu

A3 Robotický vysavač (otevřený horní kryt)

A3-1—Vertikální nárazník

A3-2—LiDAR senzor

A3-3—LED indikátor Wi-Fi

- Nesvítí: Wi-Fi není připojena
- Pomalu bliká: Čeká na připojení
- Rychle bliká: Připojování
- Nepřetržitě svítí: Wi-Fi je připojena

A3-4—Tlačítko resetování

A3-5 – Nádobka na prach

A3-6 – Nabíjecí kontakty

A3-7 – Komunikační senzor

A3-8 – Výstupy vzduchu

A3-9 – Otvor pro automatické doplňování

A3-10 – Moduly pro automatické

zvedání a otáčání mopy

A3-11 – Sací otvor

A3-12 – Nárazník

A4 Držák na mop

A4-1—Suché zipy

A4-2 – Osa mopy

Poznámka: Upevněte mopové podložky tak, aby držely na místě.

A5 Mopová podložka

A6 Nádobka na prach

A6-1—Západka nádoby na prach

A6-2—Přívod vzduchu

A6-3 – Západka filtru

A6-4 – Omyvatelný filtr

A6-5 – Sací otvor

A7 Dokovací základna

A8 Napájecí kabel

A9 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, čištění a doplňování

A9-1—Rukojeť nádržky na vodu

A9-2 – Západka nádržky na vodu

A9-3 – Nádržka na špinavou vodu

A9-4 – Kryt nádoby na prach

A9-5 – Nabíjecí kontakty

A9-6 – Otvor pro doplnění robotického vysavače

A9-7 – Sací otvor

A9-8 – Nádržka na čistou vodu

A9-9 – Stavový indikátor

- Pulzování: Vysypávání/Čištění mopy
- Červená: Chyba dokovací stanice
- Nesvítí: Vypnuto/Nabíjení

A9-10—Odtokový otvor

A9-11 – Výstupy vzduchu pro sušení

A9-12 – Základna dokovací stanice

A9-13 – Filtr

A9-14 – Otvor pro sáček na prach

A9-15 – Ukazatel polohy doku

A9-16 – Výstupy čisté vody

A9-17 – Plovák hladiny vody

A9-18 – Filtr čistícího zásobníku

A9-19 – Čistící zásobník

A10 Prázdná dokovací stanice pro plnění (pohled zezadu)

A10-1—Úložný prostor pro napájecí kabel

A10-2—Napájecí port

A10-3—Vývody kabelu

Poznámka: Napájecí kabel může být vyveden na kteroukoli stranu.

B Instalace

B1 Důležité informace

B1-1—Uklidte kabely, tvrdé nebo ostré předměty (například hřebíky a sklo) a volně ležící předměty z podlahy a přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku v důsledku toho, že by se do nich robot zamotal, narazil do nich nebo je převrhl.

B1-2—Při používání robotického vysavače ve vyvýšených prostorách (například v mezonetovém bytě) vždy použijte fyzickou bezpečnostní bariéru, abyste zabránili náhodným pádům, které by mohly vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámky:

- Při prvním použití robota ho sledujte po celé jeho čisticí trase a dávejte pozor na potenciální problémy. Při dalších použitích bude robot schopen uklízet sám.
- Aby se zabránilo nadměrnému hromadění nečistot na mopových utěrkách, je třeba podlahy před prvním cyklem vytírání alespoň třikrát vysát.

B2 Montáž

B2-1—Přípevněte dokovací základnu tak, že pevně stlačíte obě strany základny a spojovací část uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Při přemísťování dokovací stanice zajistěte nádržku na vodu, aby z ní nevypadly.

B2-2—Připojte napájecí kabel k zadní části dokovací stanice a přebytečnou délku kabelu uložte do úložného prostoru.

Poznámka: Napájecí kabel může vyčnívat z kterékoli strany.

B2-3—Vyrovnějte a nainstalujte osy mpu do robotického vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B3 Umístění dokovací stanice

Umístěte dokovací stanici na tvrdou, rovnou podlahu (dřevo/dlažba/beton atd.), rovně ke zdi, a vyhradte prostor o výšce nejméně 0,9 m, šířce 0,4 m a hloubce 1,2 m. Ujistěte se, že místo má dobré WiFi pokrytí pro lepší zážitek s mobilní aplikací. Zapojte do zásuvky a ujistěte se, že kontrolka stavu svítí.

B3-1 – Více než 1,2 m

B3-2 – Více než 0,9 m

B3-3 – Více než 0,4 m

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí svisle k zemi, může se do něj robot zachytit, což může způsobit posunutí nebo odpojení dokovací stanice. Přebytečný kabel uložte do úložného prostoru.
- Kontrolka stavu svítí, když je dokovací stanice zapnutá, a zhasne, když se robot nabíjí.

- Kontrolka stavu se rozsvítí červeně, pokud dojde k chybě.
- Umístěte dokovací stanici na tvrdou, rovnou podlahu mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by robot mohl viset ve vzduchu.
- Umístění dokovací stanice na měkký povrch (koberec/rohož) může způsobit její naklonění a problémy s dokováním a odjezdem.
- Udržujte dokovací stanici mimo dosah přímého slunečního záření nebo čehokoli, co by mohlo blokovat signál lokátoru dokovací stanice, jinak se robot nemusí vrátit do dokovací stanice.
- Nepoužívejte dokovací stanici bez nádržky na čistou vodu, nádržky na špinavou vodu, krytý nádobu na prach, jednorázového sáčku na prach, filtru čisticí vaničky nebo čisticí vaničky.
- Údržbu dokovací stanice provádějte podle pokynů v části Pravidelná údržba. Napájecí kabel dokovací stanice ani nabíjecí kontakty nečistěte vlhkým hadříkem nebo ubrouskem.
- Všechny dokovací stanice procházejí před opuštěním tovární testy s vodou. Je normální, že v vodním kanálku dokovací stanice zůstane malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stiskněte a podržte tlačítko  pro zapnutí robotického vysavače. Počkejte, až indikátor napájení začne trvale svítit, a poté umístěte robotický vysavač před dokovací stanici. Ujistěte se, že je dokovací stanice připojena k síti. Poté stiskněte tlačítko  robotický vysavač se automaticky vrátí do dokovací stanice k nabíjení. Robotický vysavač je vybaven integrovanou vysoce výkonnou dobíjecí lithiovou iontovou dobíjecí baterií. Pro zachování výkonu baterie udržujte robotický vysavač nabitý.

B4-1—Stavový indikátor dokovací stanice nesvítí, indikátor napájení robotického vysavače bliká: Nabíjení

Poznámka: Pokud je baterie vybitá, robot se nemusí zapnout. V takovém případě umístěte robota na dokovací stanici k nabíjení.

Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

Vyhledejte „Roborock“ v App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.



2. Resetování WiFi

- Otevřete horní kryt a najděte kontrolku WiFi.
- Stiskněte a podržte současně tlačítka a dokud neuslyšíte hlasoví resetovací tón (Resetování WiFi). Reset je dokončen, když kontrolka WiFi pomalu bliká. Robot pak bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k robotovi nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, resetujte WiFi a přidejte robota jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na tlačítko „Add Device“ (Přidat zařízení) nebo „+“ a přidejte zařízení podle pokynů v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v závislosti na aktuálních aktualizacích aplikace. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Podporováno je pouze WiFi 2,4 GHz.

Návod k použití

C1 Naplnění nádrží na čistou vodu

Zvedněte nádrž na čistou vodu, otevřete její víko a naplňte ji vodou z kohoutku. Po naplnění víko zavřete, zajistěte západku a nádrž na čistou vodu vraťte zpět do držáku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Nepřidávejte příliš mnoho čisticího roztoku, aby robot nepracoval nesprávně kvůli klouzání.
- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádrže na vodu zůstanou skvrny od vody, před opětovnou instalací nádrže je otřete měkkým suchým hadříkem.

Zapnutí/vypnutí

Podržte tlačítko stisknuté, abyste robotický vysavač zapnuli. Rozsvítí se indikátor napájení a robotický vysavač bude čekat na příkazy. Podržte tlačítko stisknuté, abyste robotický vysavač vypnuli a dokončili úklidový cyklus.

Poznámka: Robot nelze vypnout, když se nabíjí.

Spuštění úklidu

Stisknutím tlačítka spustíte úklid. Robotická vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve vymezí okraje a poté vyplní místnost klikatým vzorem. Tímto způsobem důkladně a efektivně uklidí všechny místnosti jednu po druhé.

Poznámky:

- Aby se robot automaticky vrátil do dokovací stanice, spusťte ho z dokovací stanice a během čištění s dokovací stanicí nehybejte.
- Čištění nelze spustit, pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká. Nechte robota nabít před spuštěním čištění.
- Před úklidem odstraňte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volné předměty může robot odtáhnout, což může vést k odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, robot danou oblast vyčistí dvakrát.
- Pokud se během cyklu čištění vybité baterie, robot se automaticky vrátí do dokovací stanice. Po nabití robot pokračuje v čištění tam, kde přestal.
- Robot zasune držáky mopových utěrek, aby mohl čistit koberec. Koberce můžete také v aplikaci nastavit jako zakázanou zónu, aby se mu robot vyhnul.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové utěrky správně nainstalovány.

Bodový úklid

Stiskněte a podržte tlačítko pro spuštění bodového úklidu. Robotický vysavač uklidí plochu 1,5 × 1,5 m kolem své aktuální polohy.

Poznámka: Po bodovém úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí do výchozího bodu a bude čekat na další pokyny.

Pozastavení

Když robotický vysavač uklízí, stiskněte libovolné tlačítko pro pozastavení, stiskněte tlačítko „“ pro obnovení úklidu.

Stisknutím tlačítka „“ na pozastaveném robotickém vysavači jej odešlete zpět do dokovací stanice.

Spánek

Pokud je robot pozastaven déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a kontrolka napájení bude každých několik sekund blikat. Stisknutím libovolného tlačítka robota probudíte.

Poznámky:

- Robot nepřepne do režimu spánku, pokud se nabíjí.
- Robot se automaticky vypne, pokud zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin.

Režim DND

Výchozí doba režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 08:00. Pomocí aplikace můžete režim DND deaktivovat nebo upravit dobu jeho trvání, případně nastavit, zda během této doby chcete povolit automatické doplňování vody, vyprazdňování a sušení, ztlumit kontrolky nebo snížit hlasitost hlasových zpráv.

Mytí mpu

Během úklidu robot automaticky určí, kdy se má vrátit do dokovací stanice k umytí mpu a doplnění nádržky na vodu, aby maximalizoval svůj výkon při vytírání výkon. Chcete-li mytí spustit ručně, klepněte v aplikaci na příslušné tlačítko. Stisknutím libovolného tlačítka mytí zastavíte.

Poznámky:

- Ujistěte se, že je čistící zásobník správně nainstalován. Během mytí mpu nepohybujte robotem ani dokovací stanicí.
- Frekvenci a režim mytí mpu lze upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí do dokovací stanice a podle potřeby se spustí automatické vyprazdňování. Chcete-li vyprazdňování spustit ručně, stiskněte tlačítko „“ na robotickém vysavači v dokovací stanici nebo klepněte na odpovídající tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka vyprázdnění zastavíte.

Poznámky:

- Pokud funkce vyprazdňování nebyla delší dobu používána, vyprázdňte nádobu na prach ručně a ujistěte se, že je přívod vzduchu volný, aby bylo zajištěno optimální vyprazdňování.
- Automatické vyprazdňování lze v aplikaci deaktivovat.
- Vyhněte se častému ručnímu vyprazdňování.
- Nepoužívejte bez nasazeného krytu nádoby na prach nebo jednorázového sáčku na prach.

Sušení

Po umytí mpu nebo po úklidu se podle potřeby spustí sušení. Chcete-li sušení spustit nebo zastavit ručně, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky:

- Délku sušení lze upravit v aplikaci.
- Automatické sušení lze v aplikaci deaktivovat.
- Během sušení se držte dál od výstupů suchého vzduchu.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se robot automaticky vrátí do dokovací stanice, aby se nabíj. Stisknutím tlačítka „“ (Vrátit do doku) pošlete pozastavený robot zpět do dokovací stanice. Během nabíjení robota bude blikat kontrolka napájení.

Poznámka: Pokud robot nenajde dokovací stanicí, automaticky se vrátí do výchozí polohy. Umístěte robota ručně na dokovací stanicí, aby se dobil.

Chyba

Pokud dojde k chybě, kontrolka napájení začne blikat červeně nebo kontrolka stavu bude svítit červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

Poznámka: Robot automaticky přejde do režimu spánku, pokud zůstane v poruchovém stavu déle než 10 minut.

Resetování systému

Pokud robot nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej nelze vypnout, resetujte systém stisknutím tlačítka Reset.

Poznámka: Po resetování systému budou stávající nastavení, jako je plánované čištění a WiFi, obnovena na tovární nastavení.

Deaktivace WiFi

Chcete-li odpojit robota od WiFi, stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu. Poté počkejte 5 minut a WiFi se automaticky deaktivuje. Pokud se chcete znovu připojit, postupujte podle příslušných pokynů pro připojení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud robot po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu: „Obnovení továrního nastavení. Tento proces potrvá přibližně 5 minut.“ Robot se poté vrátí k továrnímu nastavení.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou produktu musí být produkt vypnutý a zástrčka musí být vytažena ze zásuvky.
- Četnost výměny se může lišit v závislosti na konkrétní situaci. V případě nadměrného opotřebení vyměňte díly okamžitě.

D1 Hlavní kartáč

* Čistěte každé 2 týdny a vyměňujte každých 6–12 měsíců.

D1-1 – Kryt hlavního kartáče

D1-2 – Zámek krytu hlavního kartáče

D1-3 – Hlavní kartáč

D1-4 – Krytky hlavního kartáče

D1-5 – Ložisko hlavního kartáče

D1-6—Otočte robotický vysavač a zatlačte obě západky dovnitř, abyste sejmuli kryt hlavního kartáče.

D1-7—Vytáhněte hlavní kartáč a vyjměte ložisko hlavního kartáče. Otočte krytky hlavního kartáče ve směru znázorněném na obrázku, abyste je odstranili, a odstraňte všechny zamotané vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavního kartáče a ložiska.

D1-8—Znovu nainstalujte hlavní kartáč.

D1-9—Znovu nainstalujte kryt hlavního kartáče. Ujistěte se, že jeho čtyři zuby jsou zcela zasunuty do drážek, a zatlačte na kryt hlavního kartáče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámky:

- Doporučujeme hlavní kartáč otřít vlhkým hadříkem. Pokud je hlavní kartáč mokrá, nechte jej uschnout na vzduchu mimo dosah přímého slunečního záření.
- K čištění hlavního kartáče nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáč

* Čistěte jednou měsíčně a vyměňujte každých 3–6 měsíců.

D2-1—Otočte robota, odšroubujte boční kartáč, poté jej vyjměte a vyčistěte.

D2-2 – Vyrovnějte středovou drážku s vyvýšenou částí na robota a utáhněte šroub, abyste boční kartáč znovu nainstalovali.

D3 Všesměrové kolečko

* Vyčistěte podle potřeby.

D3-1—Pomocí nástroje, například malého šroubováku, pomalu vypáčíte osu a vyjmete kolečko.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka nelze demontovat.

D3-2—Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili vlasy a nečistoty. Nechte uschnout na vzduchu, znovu namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na místo.

D4 Hlavní kolečko

* Vyčistěte podle potřeby.

Hlavní kola očistěte měkkým, suchým hadříkem.

D5 Nádoba na prach

* Čistěte podle potřeby.

D5-1—Otevřete horní kryt robotického vysavače a stiskněte západku nádoby na prach, abyste ji vyjmuli.

D5-2—Vyjměte omyvatelný filtr a vysypete nádobu na prach.

D5-3—Naplněte nádobu na prach čistou vodou a znovu nainstalujte omyvatelný filtr. Jemně s nádobou na prach zatřeste a poté vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Aby nedošlo k ucpaní, používejte pouze čistou vodu bez jakýchkoli čisticích prostředků.

D5-4—Nechte nádobu na prach a omyvatelný filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout, než je znovu nainstalujete.

D6 Omyvatelný filtr

* Čistěte každé 2 týdny a vyměňujte každých 6–12 měsíců.

D6-1—Vyjměte filtr.

D6-2—Filtr opakovaně opláchněte a poklepejte na něj, abyste odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani ostrými předměty, abyste předešli jeho poškození.

D6-3—Nechte filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout, než jej znovu nainstalujete.

D7 Mopové podložky

* Čistěte podle potřeby a vyměňujte každých 1–3 měsíce.

D7-1—Sejměte mopové utěrky z držáků. Mopové utěrky vyčistěte a nechte uschnout na vzduchu.

Poznámka: Špinavý mopový hadřík ovlivní výkon mopu. Před použitím jej vyčistěte.

D7-2—Nasaďte utěrky na držáky a vyrovnejte je.

D8 Senzory robotického vysavače

* Čistěte podle potřeby.

Všechny senzory otřete a vyčistěte měkkým suchým hadříkem, včetně:

D8-1 – Senzor pro vyhýbání se překážkám Reactive Tech

D8-2 – Senzor pro detekci stěn

D8-3 – Komunikační senzor

D8-4 – Senzor pro koberce

D8-5 – Senzory proti pádu

D9 Přemístění dokovací stanice

Chcete-li dokovací stanici přemístit, uchopte jednou rukou drážku pro uložení kabelu na zadní straně a druhou rukou vnitřní stranu předního panelu. Nezvedejte přímo základnu dokovací stanice, úchyty nádržky na vodu ani kryt nádoby na prach, aby nedošlo k pádu dokovací stanice.

D10 Nádržka na špinavou vodu

* Čistěte podle potřeby.

Otevřete víko nádrže na špinavou vodu a vylijte špinavou vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zavřete víko, zajistěte západku a protřepejte. Vylijte špinavou vodu. Zajistěte víko a nádržku znovu nainstalujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádrže na vodu zůstaly nějaké skvrny od vody, před opětovnou instalací nádrže je otřete měkkým suchým hadříkem.

D11 Nabíjecí kontakty

* Čistěte podle potřeby.

K očištění nabíjecích kontaktů na robotickém vysavači a dokovací stanici použijte měkký, suchý hadřík.

D12 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Vyměňte podle potřeby.

D12-1—Sejměte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Abyste zabránili pádu krytu nádoby na prach a jeho nárazu do robotického vysavače, sundejte kryt oběma rukama, jednou z každé strany.

D12-2—Vyměňte jednorázový prachový sáček a vyhodte jej.

Poznámky:

- Rukojeť sáčku na prach při vyjímání sáček utěsní, aby se zabránilo úniku prachu.
- Před nasazením víka nádoby na prach vždy vložte sáček na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete také deaktivovat v aplikaci.

D12-3—Filtr očistěte suchým hadříkem, do otvoru zasuňte nový jednorázový sáček na prach až na doraz a rovnoměrně jej rozprostřete.

Poznámka: Ujistěte se, že je jednorázový sáček na prach správně nasazen, aby z něj neunikal odpad a nedošlo k poškození dokovací stanice.

D12-4—Nasaďte zpět kryt nádoby na prach, aby byla nádoba na prach řádně utěsněna.

D13 Čisticí přihrádka

* Čistěte podle potřeby.

D13-1—Vyměňte čisticí přihrádku.

D13-2—Vypláchněte odkapávací misku a filtr pod tekoucí vodou.

D13-3—Vložte zpět čisticí přihrádku.

Základní parametry

Robotický vysavač

Model	RRE0PEE
Baterie	14,4 V / 5200 mAh (typ.) lithium-iontová baterie
Jmenovitý příkon	20 VDC 1 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na štítku na spodní straně robotického vysavače.

Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, čištění a doplňování

Model	EWFD24HRR
Jmenovité vstupní napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý příkon (sběr prachu)	3 A
Jmenovitý příkon (bez odsávání prachu)	0,6 A
Jmenovitý výkon	20 VDC 1,5 A

EU Prohlášení o shodě

Společnost Beijing Roborock Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RRE0PEE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Kliknutím na následující odkaz si můžete prohlédnout síťová rozhraní, která produkt poskytuje, služby dostupné prostřednictvím těchto rozhraní a informace o externích senzorech: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Časté problémy

Problém	Řešení
Nelze zapnout	- Nízký stav baterie. Před použitím umístěte robotický vysavač do dokovací stanice a nabijte jej. - Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Robotický vysavač používejte pouze v rozmezí teplot 4–40 °C
Nelze nabíjet	- Dokovací stanice není připojena k napájení. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně připojeny. - Špatný kontakt. Vyčistěte nabíjecí kontakty dokovací stanice a robotického vysavače. - Zkontrolujte, zda svítí stavový indikátor.
Není možné se připojit k dokovací stanici	- Při použití za vysokých nebo nízkých teplot robot automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil životnost baterie. - Špinavé nabíjecí kontakty. Otřete je suchým hadříkem.
Nelze vrátit do doku	- V blízkosti dokovací stanice je příliš mnoho překážek. Odstraňte je nebo přemístěte dokovací stanici na volné místo. - Robot je příliš daleko od dokovací stanice. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.
Nenormální činnost	Restartujte robotický vysavač.
Hluk během úklidu	- Hlavní kartáč, boční kartáč nebo hlavní kola mohou zaseknutě. Vypněte robotický vysavač a vyčistěte je. - Všesměrové kolečko může být zaseknuté. Pomocí šroubováku jej pomalu vyjměte a vyčistěte.
Nelze se připojit k WiFi	- WiFi je vypnuté. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. - Slabý signál WiFi. Přesuňte robota do oblasti s lepším signálem WiFi. - Abnormální připojení k WiFi. Resetujte WiFi, stáhněte si nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. - Není možné se náhle připojit k WiFi. Může se jednat o chybu v nastavení vašeho routeru. Obratě se na zákaznický servis Roborock s žádostí o pomoc při řešení problému.

Problém	Řešení
Spotřebobová robot energii i v době, kdy je v dokovací stanici?	Robotický vysavač odebírá energii, když je v doku, aby si udržel výkon baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.
Je nutné robot před prvními třemi použitím nabíjet alespoň 16 hodin?	Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Robot lze použít ihned po plném nabití.
Robotický vysavač po dobití neobnoví úklid	- Ujistěte se, že robotický vysavač není v režimu DND. Režim DND zabrání automatickému dobití. - Pokud je robot umístěn na dokovací stanici ručně nebo je na ni odeslán stisknutím tlačítek, nebude schopen pokračovat v úklidu.
Naplánovaný úklid neproběhl	Udržujte robotický vysavač nabitý. Naplánovaný úklid může začít pouze tehdy, je-li úroveň nabití baterie vyšší než 15 %.
Robotický vysavač začíná vynechávat určitá místa	Schodišťový senzor, senzory proti pádu nebo senzor pro detekci koberce mohou být znečištěné. Vyčistěte je měkkým suchým hadříkem.
Špatný úklidový výkon a/nebo únik prachu	- Nádoba na prach je plná a je třeba ji vyprázdnit. - Filtr je ucpaný a je třeba jej vyčistit. - Hlavní kartáč je zamotaný. Vyčistěte hlavní kartáč.
Při vytírání není voda nebo ji málo	Pomocí mobilní aplikace zvýšte průtok vody.

Problém	Řešení
Robotický vysavač se nemůže vrátit po bodovém úklidu nebo po ručním přemístění	Po bodovém čištění nebo významné změně polohy robot znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí stanice příliš daleko, robot se nemusí být schopen vrátit k dobíjení a musí být na nabíjecí stanici umístěn ručně.
Stavový indikátor svítí červeně	- Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí splňuje požadavky uvedené na doku. - Zkontrolujte umístění nádrže na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádrže na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte. - Zkontrolujte, zda jsou čisticí vanička a filtr čisticí vaničky správně nainstalovány.
Snižovaný výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování	- Hlavní kartáč nebo kryt hlavního kartáče není správně nainstalován. Zkontrolujte a nainstalujte na místo. - Filtr, vzduchové potrubí, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový prachový sáček jsou ucpané. Vyčistěte je, abyste odstranili ucpaní.
Snižovaný výkon mytí mpu	- Mopové utěrky nejsou správně připevněny. Přilepte je rovně na držáky. - Podlaha je špinavá. Pro lepší čištění přepněte v aplikaci režim mytí mpu na „Hlubkové“.
Nelze spustit automatické sušení	- Automatické sušení je deaktivováno. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Pokud robot během sušení opustí dokovací stanici, sušení se předčasně ukončí. - Ve vlhkém prostředí se doporučuje prodloužit dobu sušení v aplikaci, aby se zlepšil výkon sušení.

Problém	Řešení
Nelze spustit automatické vysypání	- Automatické vyprazdňování je deaktivováno. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Kryt nádoby na prach není nasazený. Zkontrolujte a nasadte jej. - Automatické vyprazdňování se nespustí, pokud se robot vrátí do dokovací stanice bez úklidu. - Robot se po návratu do dokovací stanice v režimu DND automaticky nevyprázdní. Upravte dobu úklidu nebo dobu trvání režimu DND, případně spusťte vyprazdňování ručně. - Automatické vyprazdňování se nespustí, pokud je robot do dokovací stanice přemístěn ručně. Spusťte vyprazdňování ručně.
Nelze vyprat mopové utěrky	- Utěrky na mop se nevyperou, pokud nejsou použity. - Pokud robot nespustí úklid z dokovací stanice nebo není na mapě v aplikaci nalezena žádná dokovací stanice, nevrátí se do dokovací stanice k vyprání mpu. - Zkontrolujte umístění nádrže na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádrže na špinavou vodu nebo nádrž podle potřeby vyprázdněte. - Zkontrolujte, zda jsou čisticí vanička a filtr čisticí vaničky správně nainstalovány.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko