

Obsah

Obsah balenia	1
Technické parametre	1
Dôležité bezpečnostné pokyny	2
Zoznámte sa so svojim vysávačom	5
Ovládacie prvky	5
Používanie vysávača	5
Starostlivosť a údržba	6
Čistenie	8
Skladovanie	9
Odstraňovanie problémov	10

Obsah balenia

1x Telo vysávača
1x Dlhá tyč
1x Krátka tyč
1x Hlava vysávača
1x Štrbinová hubica 2v1
1x Hubica na srst domácich maznáčikov 2v1
1x Nástenný držiak
2x Skrutka
2x Nástenná kotva
1x Nabíjačka
1x Návod na použitie

Technické parametre

Model	LSV-V201-WEU
Vstup batérie	22.2V = 2200mAh Li-Ion batéria
Menovitý výkon	180W*
Vstup pre nabíjanie	100–240V ~ 50/60Hz 0.5A
Rozmery	25.0 x 19.5 x 110.0 cm
Prevádzkové podmienky batérie	Teplota nabíjania: 4°–40°C Teplota na skladovanie: 0°–25°C Vlhkosť na skladovanie: 65% ± 20%

***Poznámka:** Môže sa líšiť +/- 10 %

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto vysávača je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM TOHTO VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

- **UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo zranenia. Okrúhla kefa sa môže neočakávane spustiť. Pred jeho čistením alebo údržbou vyberte batériu.
- Pokiaľ je vysávač zapnutý, **nenechávajte** ho bez dozoru. Odpojte zo zásuvky, pokiaľ vysávač nenabíjate alebo pred jeho údržbou.
- **Nepoužívajte** vonku alebo na mokrom povrchu.
- Deti sa s vysávačom **nesmú** hrať.
- **Nedovoľte**, aby bol vysávač používaný ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná zvýšená pozornosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu.
- Čistenie a údržbu **nesmú** vykonávať deti bez dozoru.
- Používajte vysávač **iba** tak, ako je popísané v tomto návode.
- Používajte **iba** príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- **Nepoužívajte** vysávač, ak je poškodený, nefunguje správne alebo ak je poškodená nabíjačka alebo zástrčka. **Nepokúšajte** sa ho opraviť sami. Kontaktujte zákaznícku podporu.
- **Nemanipulujte** s nabíjačkou alebo vysávačom mokrymi rukami.
- Do žiadneho otvoru **nevkładajte** žiadne predmety. **Nepoužívajte** vysávač so zablokovaným otvorom. Udržujte vysávač bez prachu, vlákien, vlasov alebo čohokoľvek, čo môže obmedziť prúdenievzduchu.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela v dostatočnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí vysávača.
- Pri vysávaní na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- **Nevysávajte** nasledujúce predmety (ani vysávač nepoužívajte tam, kde môžu byť):
 - Ostré predmety, ako sú sklenené črepy, kovové klince, kovové sponky na papier alebo špendlíky;
 - Ultrajemné častice, ako je vápno, cement, piliny, sadrový prášok alebo popol;
 - Nebezpečné materiály alebo chemikálie, ako sú rozpúšťadlá, čističe odpadov, silné kyseliny alebo silné zásady.
- Pred pripojením alebo odpojením tyčí, hubíc, kief alebo hlavy vysávača **vždy** vysávač najskôr vypnite.
- **Nevysávajte** vodu ani žiadne iné tekutiny.
- **Nevysávajte** nič, čo horí alebo fajčí, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- **Nepoužívajte** vysávač bez nasadenej nádoby na prach a filtrov.
- Pokiaľ je vysávač zapnutý, **nemiete** s ním na žiadnu osobu alebo zviera.
- Uložte vysávač na malý stojan alebo ho zavesť na stenu.
- **Nepoužívajte** vysávač pri teplotách nad 40°C alebo pod 4°C.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY (POKRAČOVANIE)

Batéria a nabíjanie

VAROVANIE: Prečítajte si všetky varovania a bezpečnostné pokyny. Nedodržanie varovania a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

- **Neťahajte ani neprenášajte** vysávač za nabíjací kábel, **nepoužívajte** kábel ako rukoväť, **nezatvárajte** kábel do dverí ani **neťahajte** kábel okolo ostrých hrán alebo rohov. Na kábel **nekladte** žiadny nábytok, zariadenie ani iné predmety.
- Zabráňte neúmyselnému zapnutiu vysávača. Pred pripojením batérie, zdvihnutím alebo prenášaním vysávača sa uistite, že je vysávač vypnutý. Prenášanie zapnutého vysávača môže spôsobiť nehodu.
- Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmenou príslušenstva alebo uskladnením vysávača **vždy** odpojte batériu. Také preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia vysávača.
- **Neodpájajte** vysávač zo zásuvky ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel. Pred odpojením vypnite všetky ovládacie prvky.
- **Nikdy** neumiestňujte nabíjačku ani jej kábel do blízkosti zdrojov tepla.
- Udržujte nabíjací kábel mimo miesta, kde ľudia často chodia. Kábel umiestnite tak, aby oň nikto nezakopol.
- **Nepoužívajte** nabíjačku na nabíjanie iných spotrebičov. Používajte ju len na nabíjanie tohto vysávača.
- Dobíjajte vysávač iba nabíjačkou špecifikovanou spoločnosťou Arovast Corporation. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ zariadenia, môže pri použití s inou batériou spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pre viac informácií kontaktujte zákazníku podporu.
- **Len** na použitie s adaptérom SAW15A-260-050GD vyrobeným spoločnosťou Shenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
- Používajte **iba** batériu špeciálne navrhnutú pre tento vysávač. Použitie iných batérií môže spôsobiť zranenie alebo požiar. Pre viac informácií kontaktujte zákazníku podporu.
- Na použitie **iba** s batériou LSV-V201B-WUS vyrobenou spoločnosťou Suzhou Lishen Energy Science & Technology Co., Ltd.
- Pokiaľ batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť spojenie medzi kontaktmi. Skratovanie svoriek batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Za nevhodných podmienok môže z batérie unikať kvapalina. Vyhňte sa kontaktu, ak batéria vyteká. Pokiaľ dôjde ku kontaktu, opláchnite dané miesto vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte batériu alebo vysávač, ak sú poškodené alebo upravené. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- Servis nechajte vykonávať **iba** kvalifikovanou osobou vykonávajúcou opravu s použitím identických náhradných dielov. Tým zaistíte zachovanie bezpečnosti vákuu.
- **Neupravujte** ani sa **nepokúšajte opraviť** vysávač alebo batériu inak, než je uvedené v návode.

- Nevystavujte batériu ani vysávač ohňu alebo nadmerným teplotám. Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. **Nerозoberajte a neskratujte kontakty, nezahrievajte nad 60°C ani nezapaľujte.** Vystavenie ohňa alebo teplotám nad 130°C môže spôsobiť výbuch.
- Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a **nenabíjajte** batériu ani **nevysávajte** mimo teplotný rozsah uvedený v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo vysávanie pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
- **VAROVANIE: Nepoužívajte** vysávač s dobíjacími batériami.
- **VAROVANIE:** Pre účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájajúcu jednotku dodávanú s týmto vysávačom.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

**VYSÁVAČ NIE JE
URČENÝ NA KOMERNÉ
POUŽITIE. LEN NA
POUŽITIE V
DOMÁCNOSTI.**



Tento produkt je v súlade s RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej dodatkami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad a mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, služby pre likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste tento produkt zakúpili.

Pokyny pre užívateľov na vybratie, recykláciu a likvidáciu použitých batérií

Ak chcete vybrať batérie z vášho zariadenia alebo diaľkového ovládača, postupujte podľa pokynov v užívateľskej príručke pre vkladanie batérií v opačnom poradí. U produktov so vstavanou batériou, ktorá vydrží po celú dobu životnosti produktu, nemusí byť odstránenie pre užívateľov možné. V tomto prípade sa o demontáž produktu a vybratí batérie zaujímajú recyklačné strediská. Pokiaľ bude z akéhokoľvek dôvodu nutné takú batériu vymeniť, musí tento postup vykonať autorizované servisné stredisko. V Európskej únii a na ďalších miestach je nezákonné vyhadzovať akúkoľvek batériu do domového odpadu. Všetky batérie musia byť zlikvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie týkajúce sa ekologického zberu, recyklácie a likvidácie použitých batérií získate od miestnych úradníkov pre nakladanie s odpadmi.

VAROVANIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny/plynu, nerozoberajte, neprepichujte, neskratujte vonkajšie kontakty, nevystavujte teplotám nad 60°C, slnečnému žiareniu a pod., nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu alebo nevhadzujte do ohňa alebo vody. Vymieňajte iba za špecifikované batérie. Symbolom označujúcim „triedený zber“ pre všetky batérie a akumulátory je preškrtnutá popolnica na kolieskach zobrazená nižšie:



ZOZNÁMTE SA SO SVOJIM VYSÁVAČOM

Poznámka: Pozri vnútorné veko. [Obrázok 1]

- | | |
|---|--|
| A. Vypínač | O. Hubica na srst domácich maznáčikov 2v1 |
| B. Tlačidlo režimov Eco/Turbo | P. Krátka tyč |
| C. Telo vysávača | Q. Dlhá tyč |
| D. Predmotorové filtre | R. Tlačidlo na uvoľnenie hlavy vysávača |
| E. Indikátory batérie | S. Hlava vysávača |
| F. Batéria | T. LED svetlá |
| G. Tlačidlo na uvoľnenie batérie | U. Okrúhla kefa |
| H. Kovový filter | V. Tlačidlo pre uvoľnenie okrúhlej kefy |
| I. Nádobka na prach | W. Rukoväť vysávača |
| J. Tlačidlo na uvoľnenie veka | X. Nabíjací port (na batérii) |
| K. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach | Y. Motorový filter |
| L. Tlačidlo na uvoľnenie tela vysávača | Z. Skrutky |
| M. Nabíjačka | AA. Nástenne kotvy |
| N. Štrbinová hubica 2v1 | AB. Nástenný držiak |

OVLÁDACIE PRVKY

Vypínač

- Zapína/vypína vysávač.

Tlačidlo režimov Eco/Turbo

- Cyklicky prechádza medzi režimami Eco a Turbo.
- V predvolenom nastavení je vysávač v režime Eco. Jedným stlačením aktivujete režim Turbo. Ďalším stlačením prepnete späť do režimu Eco.
- Režim Eco je vhodný na každodenné čistenie.
- Režim Turbo je vhodný na hĺbkové čistenie.

Indikátory batérie

- Pri používaní vysávača znázorňujú úroveň nabitia batérie.

Tabuľka indikátorov batérie (počas používania)

Úroveň nabitia batérie	Indikátory batérie
70–100%	
35–70%	
10–35%	
0–10%	

POUŽÍVANIE VYSÁVAČA

1. Zostavte tyčový vysávač tak, že zarovnáte bodky na dlhej tyči a krátkej tyči a potom ich zatlačíte k sebe, kým nezapadnú na miesto. [Obrázok 2]

2. Pripevnite hlavu vysávača alebo hubicu k spodnej časti násady a potom pripevnite telo vysávača k hornej časti násady.

[Obrázok 3]

Poznámka: Keď sú diely správne spojené, ozve sa cvaknutie.

3. Nabite vysávač (viď strana 6).
Poznámka: Pred prvým použitím batériu úplne nabite.
4. Stlačením vypínača zapnete vysávač. V predvolenom nastavení je vysávač nastavený v režime Eco.
5. Stlačením tlačidla režimov Eco/Turbo meníte sací výkon medzi režimom Eco a Turbo.
6. Stlačením vypínača vypnete vysávač.

Hubica vysávača

Váš vysávač je dodávaný s hubicami, ktoré vám pomôžu zvládnuť každodenné alebo týždenné upratovanie.

Štrbinová hubica 2v1

- Stlačením tlačidla posuniete štetiny hore/dole a prepnete medzi štrbinovou hubicou a prachovou kefou.

[Obrázok 4]

- Použite štrbinovú hubicu na čistenie ťažko dostupných miest, ako sú štrbiny v nábytku a rohy miestnosti alebo auta.
- Na čistenie prachu a tvrdých povrchov, ako sú rímky alebo podlahové lišty, použite prachovú kefu.

Hubica na srst domácich maznáčikov 2v1

- Pomocou hlavy kefy očistíte srst z mäkkého čalúnenia.
- Odstráňte hlavu kefy, aby ste mohli použiť hubicu na srst domácich maznáčikov, ktorá uvoľňuje chlpy na látkach a koberci. **[Obrázok 5]**

Použitie hubíc vysávača:

1. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie tela vysávača a jemne ho vytiahnite z tyče.
2. Nasuňte hubicu na telo vysávača. **[Obrázok 6]**
3. Voliteľne ponechajte tyč pripojenú k telu vysávača a stlačením tlačidla pre uvoľnenie hlavy vysávača hlavu zložte. Potom pripojte hubicu na koniec tyče. **[Obrázok 7]**

Poznámka: Telo vysávača môžete tiež pripevniť priamo na hlavu vysávača. **[Obrázok 8]**

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Inštalácia batérie

1. Vypnite vysávač. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie batérie a vyberte batériu.
2. Ak chcete znovu nainštalovať batériu, zasuňte batériu do slotu v tele vysávača. **[Obrázok 9]** Keď je batéria správne nainštalovaná, ozve sa cvaknutie.

Poznámka:

- Ak chcete zachovať životnosť batérie, skladujte vysávač na chladnom a suchom mieste.
- Skladujte batériu v polonabitom stave (aspoň 2 indikátory batérie) a udržiujte ju nabíjaním každé 3 mesiace.

Nabíjanie vysávača

Váš vysávač používa Li-ion batériu s kapacitou 2 200 mAh. Na nabíjanie vysávača používajte dodávanú priloženú nabíjačku.

Poznámka: Pred nabíjaním sa uistite, že je vysávač vypnutý.

1. Nainštalujte nástenný držiak zaskrutkovaním do steny blízko elektrickej zásuvky.

[Obrázok 10]

Poznámka:

- Nástenný držiak musí byť na stene dostatočne vysoko, aby sa vysávač mohol postaviť.
- Uistite sa, že v stene nie sú plynové potrubia, vodovodné potrubia, elektrické káble a drôty.

2. Zaveste vysávač na nástenný držiak.

[Obrázok 11]

3. Vložte nabíjačku do nabíjacieho portu na batériu. **[Obrázok 11]**
4. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Počas nabíjania budú indikátory batérie blikáť. **[Obrázok 11]**
5. Keď je vysávač plne nabitý, rozsvietia sa 3 indikátory batérie na 5 minút a potom zhasnú.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA (POKRAČOVANIE)

Prípadne je možné batériu nabíjať oddelene od tela vysávača.

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie batérie vyberte batériu.
2. Vložte nabíjačku do nabíjacieho portu na batériu. **[Obrázok 12]**
3. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Počas nabíjania budú indikátory batérie blikať.
4. Keď je vysávač plne nabitý, rozsvietia sa 3 indikátory batérie na 5 minút a potom zhasnú.

Tabuľka indikátorov batérie (počas nabíjania)

Úroveň nabitia batérie	Indikátory batérie
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

Varovania:

- Batériu nabíjajte **iba** nabíjačkou špecifikovanou spoločnosťou Levoit.
- Pokiaľ batériu dlhšiu dobu nepoužívate, uložte ju na chladnom a suchom mieste.
- Batériu skladujte v polonabitom stave (aspoň 2 indikátory batérie) a udržiavajte ju nabíjaním každé 3 mesiace.
- Pre viac informácií kontaktujte **zákaznícku podporu**.

Vyprázdnenie nádoby na prach

Keď prach v nádobe na prach dosiahne rysky MAX, vyprázdňte nádobu na prach.

Varovanie: Nepreplňujte nádobu na prach. Pokiaľ je nádobu na prach príliš plná, môže to ovplyvniť výkon vysávača.

1. Vypnite vysávač. Vyberte nádobu na prach stlačením tlačidla uvoľnenia nádoby na prach.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košom a stlačte tlačidlo pre uvoľnenie veka. **[Obrázok 13]** Buďte opatrní, pretože po stlačení uvoľňovacieho tlačidla sa veko otvorí.

Poznámka: Držaním nádoby na prach vo vnútri odpadkového koša zabránite vysypaniu prachu.

3. Vyprázdňte nečistoty a potom zatvorte veko.

Prípadne môžete vybrať telo vysávača a vyprázdniť nádobu na prach.

1. Vyberte telo vysávača stlačením tlačidla na uvoľnenie tela vysávača.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košom a stlačte tlačidlo pre uvoľnenie veka. **[Obrázok 13]**

ČISTENIE

Čistenie tela vysávača

1. Vypnite vysávač.
2. Utrite vonkajšiu časť vysávača vlhkou handričkou.
3. Pred použitím nechajte vysávač úplne vyschnúť.
Varovanie: Nedovoľte, aby sa voda dostala do vnútorných častí alebo motora vysávača.

Čistenie nádoby na prach a kovového filtra

1. Pred čistením sa uistite, že je vysávač vypnutý a nádoba na prach je úplne prázdna (viď sekcia **Vyprázdnenie nádoby na prach**, strana 7).
2. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a zatiahnutím za nádobu ju vyberte. **[Obrázok 14]** Vyprázdnite všetok zostávajúci prach a nečistoty a odstráňte všetky vlasy zamotané okolo kovového filtra.
3. Vyberte predmotorové filtre z hornej časti nádoby na prach. Odložte alebo umyte filtre (viď sekcia Čistenie predmotorových a motorových filtrov, strana 8).
4. Kovový filter vyberte otočením proti smeru hodinových ručičiek. **[Obrázok 15]**
5. Vypláchnite nádobu na prach a kovový filter vodou a nechajte ich uschnúť. Pred použitím sa uistite, že sú diely úplne suché.
6. Znovu nasadte kovový filter a vymeňte predmotorové filtre. Pripevnite nádobu na prach k telu vysávača.
Varovanie: Nedovoľte, aby sa voda dostala do vnútorných častí alebo motora vysávača.

Čistenie predmotorových a motorových filtrov

Ak chcete zachovať výkon vašich filtrov, mali by sa pravidelne umývať a vymieňať.

- Pokiaľ zaznamenáte znížený sací výkon alebo je filter viditeľne znečistený, ihneď ho vyčistite.
- Predmotorové filtre (huba a bavlnený úplet) by sa mali čistiť aspoň raz mesačne a vymieňať každé 3 mesiace.

- Motorový filter by sa mal umyť aspoň raz ročne.
- Nevkladajte filtre do umývačky riadu, práčky, sušičky, rúry alebo mikrovlnnej rúry ani ich neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa.
- Nikdy nepoužívajte vysávač bez správne nainštalovanej nádoby na prach alebo filtrov.
- Časté používanie môže vyžadovať častejšie čistenie filtrov. Pravidelné čistenie filtrov pomáha udržiavať výkon vášho vysávača.
- V závislosti od použitia a prostredia môže byť potrebné filtre meniť častejšie.
- Pokiaľ je okolitá vlhkosť vysoká, nechajte filtre pred opätovnou inštaláciou späť do vysávača dlhšiu dobu vyschnúť na vzduchu.

Výmena filtrov:

- Ak chcete zachovať výkon vášho vysávača, používajte iba oficiálne filtre Levoit. Pre viac informácií kontaktujte **zákaznícku podporu**.

Predmotorové filtre

Ak chcete zachovať výkon vašich filtrov, mali by sa pravidelne umývať a vymieňať.

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby na prach vyberte nádobu na prach. **[Obrázok 14]**
2. Vyberte dva predmotorové filtre (šponguľu a bavlnený úplet). **[Obrázok 16]**
3. Vyčistite predmotorové filtre vodou. Pred opätovnou inštaláciou nechajte filtre úplne vyschnúť na vzduchu na slnku alebo na suchom, vetranom mieste..
4. Vymeňte hubový predmotorový filter a následne bavlnený predmotorový filter.

Poznámka: Uistite sa, že bavlnený predmotorový filter má pri vkladaní filtra stranu s páskou smerujúcou von.

5. Umiestnite nádobu na prach späť na telo vysávača.

ČISTENIE (POKRAČOVANIE)

Motorový filter

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby na prach vyberte nádobu na prach.
[Obrázok 14]
2. Vytiahnite motorový filter (vysoko účinný papier) z tela vysávača.
[Obrázok 17]
3. Ak je to nutné, spustíte motorový filter za pod tečúcou vodou, aby ste ho umyli.
[Obrázok 18] Pred opätovnou inštaláciou nechajte filter úplne vyschnúť na vzduchu na slnku alebo na suchom, vetranom mieste.
4. Zatlačte motorový filter späť do tela vysávača, kým nebudete počuť cvaknutie. Potom vráťte nádobu na prach späť.

Čistenie okrúhlej kefy

Pravidelne kontrolujte okrúhlu kefu, či na nej nie sú vlasy alebo nečistoty. Okrúhla kefa sa automaticky vypne, ak je zablokováná alebo zaseknutá.

1. Vypnite vysávač. Odpojte hlavu vysávača od tyče stlačením tlačidla na uvoľnenie hlavy vysávača.
2. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie guľatej kefy, posunutím bočného panelu hore ho otvoríte a potom guľatú kefu vytiahnite. **[Obrázok 19]**
3. Ak je guľatá kefa zaseknutá, opatrne použite nožnice alebo ostrý nôž na odstránenie všetkých vlasov alebo nečistôt zamotaných okolo guľatej kefy.
4. Vložte guľatú kefu späť do hlavy vysávača. Posuňte bočný panel dole, aby ste ho zaistili na mieste.

SKLADOVANIE

Keď vysávač nepoužívate, uložte ho na nástenný držiak:

1. Naskrutkujte nástenný držiak na stenu blízko elektrickej zásuvky (viď sekcia **Nabíjanie vysávača**, strana 6).
2. Zaveďte vysávač na nástenný držiak.

Poznámka:

- Vysávač **vždy** skladujte na nástennom držiaku.
- Pri dlhodobom skladovaní batériu pravidelne nabíjajte, aby ste predĺžili jej životnosť..

Likvidácia batérie

- Batéria obsahuje materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a pred likvidáciou je nutné ich z vysávača vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť vysávač vypnutý.
- S vyradenými batériami je potrebné zaobchádzať správne. **Nevhadzujte** batérie do ohňa, vody alebo pôdy.
- Pokiaľ batéria vyteká a tekutina sa dotkne pokožky alebo odevu, okamžite ju opláchnite vodou, aby ste predišli poraneniu kože. Potom vyhľadajte lekársku pomoc.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Vysávač sa nezapne.	Batéria nie je správne nainštalovaná (viď sekcia Inštalácia batérie , strana 6).
	Znovu nabite vysávač (viď sekcia Nabíjanie vysávača , strana 6).
	Motor vysávača sa prehriat. Vyprázdnite nádobu na prach a skontrolujte, či nie je upchatá vo vnútri hlavy vysávača a tyče. Odstráňte všetky nečistoty a vyčistite filtre (viď sekcia Čistenie , strana 8). Pred opätovným zapnutím nechajte vysávač 1 hodinu vychladnúť.
Vysávač sa nenabíja.	Nabíjačka nie je správne zapojená alebo používate nesprávnu nabíjačku. Používajte iba dodanú nabíjačku značky Levoit (viď sekcia Nabíjanie vysávača , strana 6).
Okrúhla kefa sa neotáča (LED indikátory blikajú).	Vyčistite okrúhlu kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré blokujú kefu (viď sekcia Čistenie okrúhlej kefy , strana 9).
Vysávač vydáva abnormálny hluk.	Vyčistite okrúhlu kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré blokujú kefu (viď sekcia Čistenie okrúhlej kefy , strana 9).
	Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu vo vnútri tela vysávača, hlavy vysávača a hubice. Odstráňte všetky nečistoty (viď sekcia Čistenie , strana 8).
Vysávač má nízky sací výkon.	Batéria môže byť vybitá. Nabite batériu do úplného nabitia (viď sekcia Nabíjanie vysávača , strana 6).
	Vyčistite okrúhlu kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré blokujú kefu (viď sekcia Čistenie okrúhlej kefy , strana 9).
	Nádobu na prach a filtre môžu byť plné. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite filtre (viď sekcia Čistenie , strana 8).
	Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu vo vnútri tela vysávača, hlavy vysávača a hubice. Odstráňte všetky nečistoty (viď sekcia Čistenie , strana 8).
LED indikátory a indikátory batérie blikajú.	Nádobu na prach a filtre môžu byť plné. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite filtre (viď sekcia Čistenie , strana 8).
	Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu vo vnútri tela vysávača, hlavy vysávača a hubice. Odstráňte všetky nečistoty (viď sekcia Čistenie , strana 8).
Indikátory batérie blikajú na červeno.	Batéria sa môže prehrievať. Vyberte batériu a umiestnite ju do prostredia s izbovou teplotou, aby sa ochladila. Ak indikátor stále bliká na červeno, kontaktujte zákaznícku podporu .
Vysávač uvoľňuje nepríjemný alebo neobvyklý zápach.	Relatívna vlhkosť prostredia môže byť vysoká alebo vysávač mohol absorbovať vodu a spôsobiť pleseň filtra. Vymeňte filtre (kontaktujte zákaznícku podporu).
	Filtre môžu byť znečistené. Vyčistite filtre (viď sekcia Čistenie , strana 8).
	Nádobu na prach môže byť špinavá. Vyprázdnite a vyčistite nádobu na prach (viď sekcia Čistenie , strana 8).

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, kontaktujte **zákaznícku podporu**.