

Jata CF301 C Stolní elektrický kráječ

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

1. Tlačítko zapnutí

2. Pojistné tlačítko

3. Tělo kráječe

4. Regulátor tloušťky řezu

5. Podstavec pro pojezd vozíku

6. Vozík
7. Chránič prstů

8. Nůž

9. Regulační stěna

10. Montážní šroub nože

11. Táč pro krájené potraviny

12. Zadní čelo vozíku

Přístroj slouží pouze k domácímu použití.

Přístroj postavte na rovnou a pevnou položku a sestavte ho podle obrázku A,B. Nikdy nezkoušejte ostří nože rukou. Vždy při krájení používejte chránič prstů (7). Nikdy nepoužívejte přístroj déle než 5minut.. Sestavení přístroje musí být vždy korektní, aby nedošlo k rozpojení během provozu. Přístroj zapojte do zásuvky elektrické sítě. Nastavte šířku řezu regulátorem (4) a krájenou potravinu vložte na vozík (6) když je v zadní části kráječe, ke kterému ji přidržte. Bude-li potravina tak malá, že již bude možné na vozíku použít chránič (7) použijte ho! Ukazováčkem stlačte pojistku (2) a palcem tlačítko(1). Roztočí se nůž a vozíkem s potravinou jedte proti noži při dodržení všech bezpečnostních podmínek. Vždy pro krájení potravin používejte vozík a chránič prstů. Potraviny budou padat na (11), který umístíte za kráječ za nůž.

Po vypnutí vždy vyčkejte úplného zastavení přístroje.

Údržba a čištění. Přístroj odpojte ze zásuvky elektrického proudu. Vozík (6), chránič prstů (7), táč (11) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Nůž vyjměte otočením montážního šroubu (10) doprava o 90°a nůž (8) opatrně vyjměte. Nůž (8) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Po vysušení ho vložte zpět a (10) otočte o 90°vlevo. Sestavení musí být korektní. K čištění těla přístroje nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

Jata CF301 C Stolní elektrický kráječ

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

1. Tlačítko zapnutí

2. Pojistné tlačítko

3. Tělo kráječe

4. Regulátor tloušťky řezu

5. Podstavec pro pojezd vozíku

6. Vozík
7. Chránič prstů

8. Nůž

9. Regulační stěna

10. Montážní šroub nože

11. Táč pro krájené potraviny

12. Zadní čelo vozíku

Přístroj slouží pouze k domácímu použití.

Přístroj postavte na rovnou a pevnou položku a sestavte ho podle obrázku A,B. Nikdy nezkoušejte ostří nože rukou. Vždy při krájení používejte chránič prstů (7). Nikdy nepoužívejte přístroj déle než 5minut.. Sestavení přístroje musí být vždy korektní, aby nedošlo k rozpojení během provozu. Přístroj zapojte do zásuvky elektrické sítě. Nastavte šířku řezu regulátorem (4) a krájenou potravinu vložte na vozík (6) když je v zadní části kráječe, ke kterému ji přidržte. Bude-li potravina tak malá, že již bude možné na vozíku použít chránič (7) použijte ho! Ukazováčkem stlačte pojistku (2) a palcem tlačítko(1). Roztočí se nůž a vozíkem s potravinou jedte proti noži při dodržení všech bezpečnostních podmínek. Vždy pro krájení potravin používejte vozík a chránič prstů. Potraviny budou padat na (11), který umístíte za kráječ za nůž.

Po vypnutí vždy vyčkejte úplného zastavení přístroje.

Údržba a čištění. Přístroj odpojte ze zásuvky elektrického proudu. Vozík (6), chránič prstů (7), táč (11) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Nůž vyjměte otočením montážního šroubu (10) doprava o 90°a nůž (8) opatrně vyjměte. Nůž (8) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Po vysušení ho vložte zpět a (10) otočte o 90°vlevo. Sestavení musí být korektní. K čištění těla přístroje nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

Jata CF301 C Stolní elektrický kráječ

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

1. Tlačítko zapnutí

2. Pojistné tlačítko

3. Tělo kráječe

4. Regulátor tloušťky řezu

5. Podstavec pro pojezd vozíku

6. Vozík
7. Chránič prstů

8. Nůž

9. Regulační stěna

10. Montážní šroub nože

11. Táč pro krájené potraviny

12. Zadní čelo vozíku

Přístroj slouží pouze k domácímu použití.

Přístroj postavte na rovnou a pevnou položku a sestavte ho podle obrázku A,B. Nikdy nezkoušejte ostří nože rukou. Vždy při krájení používejte chránič prstů (7). Nikdy nepoužívejte přístroj déle než 5minut.. Sestavení přístroje musí být vždy korektní, aby nedošlo k rozpojení během provozu. Přístroj zapojte do zásuvky elektrické sítě. Nastavte šířku řezu regulátorem (4) a krájenou potravinu vložte na vozík (6) když je v zadní části kráječe, ke kterému ji přidržte. Bude-li potravina tak malá, že již bude možné na vozíku použít chránič (7) použijte ho! Ukazováčkem stlačte pojistku (2) a palcem tlačítko(1). Roztočí se nůž a vozíkem s potravinou jedte proti noži při dodržení všech bezpečnostních podmínek. Vždy pro krájení potravin používejte vozík a chránič prstů. Potraviny budou padat na (11), který umístíte za kráječ za nůž.

Po vypnutí vždy vyčkejte úplného zastavení přístroje.

Údržba a čištění. Přístroj odpojte ze zásuvky elektrického proudu. Vozík (6), chránič prstů (7), táč (11) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Nůž vyjměte otočením montážního šroubu (10) doprava o 90°a nůž (8) opatrně vyjměte. Nůž (8) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Po vysušení ho vložte zpět a (10) otočte o 90°vlevo. Sestavení musí být korektní. K čištění těla přístroje nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

Jata CF301 C Stolní elektrický kráječ

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

1. Tlačítko zapnutí

2. Pojistné tlačítko

3. Tělo kráječe

4. Regulátor tloušťky řezu

5. Podstavec pro pojezd vozíku

6. Vozík
7. Chránič prstů

8. Nůž

9. Regulační stěna

10. Montážní šroub nože

11. Táč pro krájené potraviny

12. Zadní čelo vozíku

Přístroj slouží pouze k domácímu použití.

Přístroj postavte na rovnou a pevnou položku a sestavte ho podle obrázku A,B. Nikdy nezkoušejte ostří nože rukou. Vždy při krájení používejte chránič prstů (7). Nikdy nepoužívejte přístroj déle než 5minut.. Sestavení přístroje musí být vždy korektní, aby nedošlo k rozpojení během provozu. Přístroj zapojte do zásuvky elektrické sítě. Nastavte šířku řezu regulátorem (4) a krájenou potravinu vložte na vozík (6) když je v zadní části kráječe, ke kterému ji přidržte. Bude-li potravina tak malá, že již bude možné na vozíku použít chránič (7) použijte ho! Ukazováčkem stlačte pojistku (2) a palcem tlačítko(1). Roztočí se nůž a vozíkem s potravinou jedte proti noži při dodržení všech bezpečnostních podmínek. Vždy pro krájení potravin používejte vozík a chránič prstů. Potraviny budou padat na (11), který umístíte za kráječ za nůž.

Po vypnutí vždy vyčkejte úplného zastavení přístroje.

Údržba a čištění. Přístroj odpojte ze zásuvky elektrického proudu. Vozík (6), chránič prstů (7), táč (11) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Nůž vyjměte otočením montážního šroubu (10) doprava o 90°a nůž (8) opatrně vyjměte. Nůž (8) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Po vysušení ho vložte zpět a (10) otočte o 90°vlevo. Sestavení musí být korektní. K čištění těla přístroje nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojení z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémami. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojení z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémami. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojení z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémami. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojení z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémami. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.



Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.