

SEVERIN



ART.-NO. **HV 007135 / 007149**



Čistič baterií S-Power DuoBoost

Vážený zákazníku,

před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s těmito pokyny.

1. Přehled

1. Nádobka na prach
2. Filtr
3. Otvor pro přívod vzduchu
4. Otvor pro výstup vzduchu
5. Indikátor stavu baterie
6. Rukojeť
7. USB konektor (typ C)
8. Nabíjecí kabel (typ A na typ C)
9. Kompresní tryska
10. Plochý kartáčový nástavec
11. Malá nafukovací tryska
12. Podlahový kartáčový nástavec
13. Plochá sací hubice
14. Kulatá foukací tryska
15. Střední nafukovací tryska
16. Velká nafukovací tryska
17. Kulatý kartáčový nástavec
18. Tlačítko zapnutí/vypnutí s LED indikátorem
19. Sací otvor na prach
20. Uvolňovací tlačítko

2. Důležité bezpečnostní pokyny

· Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím odpovídajícím označení na spotřebiči.

3. Další bezpečnostní pokyny

- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič nebo spotřebič, který spadl! Obráťte se na zákaznický servis za účelem kontroly nebo opravy.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno v tomto návodu. Mohlo by představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a poškodit spotřebič. Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Po použití odstraňte veškeré příslušenství nebo nástavce.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič k vysávání:
 - vody nebo jiných kapalin
 - čisticích prostředků nebo petroleje
 - skleněných střepů nebo jehel
 - mokrého prachu nebo odpadních vod
 - zápalek nebo podobných předmětů
 - hořícího popela
 - materiálů s teplotou vyšší než +40 °C
 - žhavých materiálů
- Nevysávejte jemné částice (např. cement, sádrový prášek, prach ze stěn) ani větší předměty (např. míčky). Mohlo by dojít k ucpání, spálení motoru nebo jiným poruchám.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah zdrojů ohně nebo jiného prostředí s vysokou teplotou.
- Nepoužívejte spotřebič při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách. Spotřebič používejte pouze v suchých prostorách při okolní teplotě od 0 °C do +40 °C.
- Při používání spotřebiče se ujistěte, že filtr, nádoba na prach a sací otvor na prach jsou správně nainstalovány.
- Během používání nedovolte, aby došlo k zablokování sacího otvoru. Mohlo by dojít k poruše motoru.
- Do spotřebiče nelijte ani nestříkejte vodu nebo jiné kapaliny, aby nedošlo ke zkratu a poškození.
- Před prvním použitím a po delším skladování spotřebič před použitím úplně nabijte.

- Pokud spotřebič nebude delší dobu používán, zajistěte, aby byla baterie alespoň jednou za tři měsíce nabita a vybita.
- Jakmile je spotřebič plně nabitý, vyžaduje čištění nebo potřebuje opravu, odpojte nabíjecí kabel z USB konektoru.
- Pokud spotřebič po úplném nabití nefunguje, odneste jej do autorizovaného servisního střediska ke kontrole a opravě. Spotřebič sami nerozebírejte.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním nebo nedodržením těchto pokynů.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

4. Použití v souladu s určením

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu!

– Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než je popsán v tomto návodu. Jiné použití je považováno za nesprávné.

· Spotřebič je určen zejména pro:

– Vysávání:

Vysávání prachu, nečistot a drobných nečistot z různých povrchů v domácnostech, vozidlech nebo těžko dostupných místech.

– Foukání:

Odstraňování prachu a nečistot nebo sušení povrchů, například elektroniky nebo pracovních prostor.

– Nafukování:

Nafukování nafukovacích předmětů, jako jsou rukávky, plážové míče nebo nafukovací matrace.

– Komprese:

Vakuové odsávání vzduchu ze skladovacích vaků pro zmenšení objemu oblečení, ložního prádla nebo jiných předmětů při úspoře místa nebo cestování.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech.
- Spotřebič je určen k použití v suchém prostředí a je vhodný pouze pro vnitřní použití.
 1. Připojte konec nabíjecího kabelu USB typu C do USB konektoru spotřebiče a druhý konec připojte k vhodnému zdroji napájení USB typu A. LED indikátor se rozsvítí červeně.
 2. Indikátor stavu baterie zobrazuje úroveň nabití:

Úroveň nabití	Indikátor stavu baterie
0 %	
25 %	
50 %	
75 %	
100 %	

3. Když se LED indikátor rozsvítí zeleně, je spotřebič plně nabitý.
4. Odpojte nabíjecí kabel od spotřebiče a od zdroje napájení.

5. Vybalení

VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení!

– Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k riziku udušení.

- Pečlivě zkontrolujte obal, zda nevykazuje známky poškození, například promáčknutí, propíchnutí nebo roztržení. V případě závažných problémů neprodleně kontaktujte zákaznický servis. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že obsah balení je kompletní a nepoškozený.
- Opatrně otevřete krabici a odstraňte veškerý obalový materiál. Obalový materiál zlikvidujte a recyklujte odpovídajícím způsobem.
- Důkladně zkontrolujte spotřebič, zda nevykazuje viditelné poškození, škrábance nebo vady. Ověřte, že jsou přítomny všechny očekávané díly a příslušenství, a případné poškození nebo chybějící části nahlase zákaznickému servisu.

6. Použití

6.1 Nabíjení baterie

- Použitý zdroj napájení pro nabíjení spotřebiče musí mít výstupní napětí **5 V DC** a proud až **1,5 A**.
- Před prvním použitím spotřebič plně nabijte.
- Nenabíjejte spotřebič nepřetržitě. Nabíjejte jej pouze před použitím.
- Přerušování procesu nabíjení nepoškozuje baterii.
- Po úplném nabití lze spotřebič používat až **30 minut bez kabelu** (v režimu ECO).
- Během nabíjení nelze spotřebič používat.

6.2 Výběr nástavce

· Vyberte vhodný nástavec podle způsobu použití:

6.2.1 Vysávání

Nástavec	Funkce/použití
Nádoba na prach	• Zachycuje nečistoty a odpad• Odděluje vzduch od odpadu
Filtr	• Usnadňuje likvidaci odpadu
Podlahový kartáčový nástavec	• Vysává velké plochy (např. koberečky v autě, podlahy, pohovky)
Plochá sací hubice*	• Prodlužuje dosah a umožňuje přístup do úzkých prostor
Plochý kartáčový nástavec	• Používá se s plochou sací hubicí• Uvolňuje a odstraňuje nečistoty a prach• Chrání citlivé povrchy

* Lze použít s plochým kartáčovým nástavcem nebo bez něj.

6.2.2 Foukání / nafukování

Nástavec	Funkce/použití
Kulatá foukací tryska **	• Fouká vzduch pro odstranění nečistot• Odstraňuje prach z klávesnic• Vysouší mokré povrchy
Kulatý kartáčový nástavec	• Používá se s kulatou foukací tryskou• Fouká a čistí klávesnici• Odstraňuje prach z pracovního stolu
Malá nafukovací tryska	• Nafukuje předměty s ventilem (např. rukávky, plážové míče)
Střední nafukovací tryska	• Nafukuje větší předměty (např. nafukovací matrace)
Velká nafukovací tryska	• Nafukuje velké předměty (např. nafukovací kajaky)

** Lze použít s kulatým kartáčovým nástavcem nebo bez něj.

6.2.3 Komprese

Nástavec	Funkce/použití
Kompresní tryska	• Zmenšuje objem předmětů ve vakuových úložných vacích (např. oblečení nebo polštáře)

6.3 Připojení / výměna nástavce

6.3.1 Vysávání

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození!

– Nikdy nepoužívejte spotřebič bez vloženého filtru.

1. Připojte plochou sací hubici nebo podlahový kartáčový nástavec k sacímu otvoru na prach.
 2. Pokud je to potřeba, nasadte plochý kartáčový nástavec na plochou sací hubici.
-

6.3.2 Foukání / nafukování

1. Vyjměte nádobu na prach a filtr ze spotřebiče. Viz kapitola 7.2 Čištění filtru.
 2. Vložte vybranou trysku (kulatou foukací trysku nebo malou / střední / velkou nafukovací trysku) do otvoru pro výstup vzduchu a otočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na místě.
 3. Pokud je to potřeba, nasadte kulatý kartáčový nástavec na kulatou foukací trysku.
-

6.3.3 Komprese

1. Vyjměte nádobu na prach a filtr ze spotřebiče. Viz kapitola 7.2 Čištění filtru.
 2. Připojte kompresní trysku k otvoru pro přívod vzduchu.
-

6.4 Nastavení rukojeti

· Rukojeť lze sklopit do 3 různých poloh:

– Sklopte rukojeť do úhlu **90°** (směrem od nádoby na prach) pro držení spotřebiče při běžném používání.

– Sklopte rukojeť do úhlu **180°** (směrem od nádoby na prach) pro držení spotřebiče jako tyčového vysavače.

– Sklopte rukojeť do úhlu **0°** (směrem k nádobě na prach) pro minimalizaci rozměrů spotřebiče při skladování.

6.5 Zapnutí/vypnutí

· Spotřebič má 3 režimy rychlosti:

Režim	Úroveň rychlosti	LED indikátor
ECO	Nízká	Zelená
MIDDLE	Střední	Oranžová
POWER	Vysoká	Červená

1. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund pro zapnutí spotřebiče. Indikátor stavu baterie se rozsvítí a LED indikátor se rozsvítí zeleně. Spotřebič pracuje při nízké rychlosti (režim ECO).
2. Opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přepnete na střední rychlost (režim MIDDLE). LED indikátor se rozsvítí oranžově.
3. Opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přepnete na vysokou rychlost (režim POWER). LED indikátor se rozsvítí červeně.
4. Opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí spotřebič vypnete. Indikátor stavu baterie a LED indikátor zhasnou.
5. Případně můžete v jakémkoli režimu stisknout a podržet tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund pro přímé vypnutí spotřebiče.

7. Čištění a péče

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození!

- Před každým čištěním spotřebič vždy vypněte.
- Před čištěním odpojte nabíjecí kabel od spotřebiče.
- Během čištění neponořujte elektrické části spotřebiče do vody ani jiných kapalin. Nikdy nadržte spotřebič pod tekoucí vodou.
- Během čištění nevystavujte spotřebič přímo vodě ani jiným kapalinám. Vždy používejte vhodné čisticí pomůcky, například hadřík nebo houbičku.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla, drátěnky ani abrazivní houbičky, které mohou poškodit povrch, odstranit ochranné vrstvy nebo způsobit korozi.
- Po každém použití vyprázdněte nádobu na prach.

7.1 Vyprázdnění nádoby na prach

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko. Sací otvor na prach se otevře.
2. Důkladně vysypte obsah nádoby na prach do odpadkového koše.
3. Zavřete sací otvor na prach, dokud slyšitelně nezacvakne na místo.

7.2 Čištění filtru

- Pokud je filtr nadměrně znečištěný, zakupte nový filtr.
- Filtr vyměňte přibližně po 6 měsících.

1. Jednou rukou držte rukojeť. Druhou rukou otočte nádobu na prach proti směru hodinových ručiček a odpojte ji od spotřebiče.
 2. Vyjměte filtr z nádoby na prach.
 3. Vysypte zbytky nečistot z nádoby na prach.
 4. Opláchněte filtr čistou vodou a důkladně jej vyčistěte.
 5. Nechte filtr úplně vyschnout.
 6. Znovu nasadte filtr do nádoby na prach.
 7. Umístěte nádobu na prach na otvor pro přívod vzduchu a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud slyšitelně nezacvakne na místo.
-

7.3 Čištění hlavní jednotky a nástavců

1. Otřete hlavní jednotku a nástavce měkkým vlhkým hadříkem.
 2. Před dalším použitím všechny části úplně osušte měkkým čistým hadříkem.
-

8. Skladování

- Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtr.
 - Spotřebič důkladně vyčistěte, odstraňte nečistoty, zbytky a veškeré usazeniny. Ujistěte se, že jsou všechny části suché, aby nedošlo ke korozi nebo poškození během skladování.
 - Sklopte rukojeť pro úsporu místa při skladování. Viz kapitola 6.4 Nastavení rukojeti.
 - Spotřebič skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě. Neskladujte jej na místech, která jsou vlhká, mokrá, nadměrně horká nebo vystavená přímému slunečnímu záření.
 - Ujistěte se, že je spotřebič uložen na bezpečném místě mimo dosah neoprávněných osob, dětí a domácích zvířat.
-

9. Náhradní díly a příslušenství

Objednací číslo	Náhradní díly / příslušenství
15221130000	Filtr

10. Řešení problémů

Problém	Řešení
Spotřebič se nezapne.	Baterie je vybitá. Před použitím baterii úplně nabijte. Viz kapitola 6.1 Nabíjení baterie. Ujistěte se, že tlačítko zapnutí/vypnutí držíte stisknuté po dobu 3 sekund pro zapnutí spotřebiče.
Spotřebič má snížený sací výkon.	Nádoba na prach je plná nebo je potřeba vyčistit filtr. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtr. Viz kapitola 7 Čištění a péče.
Spotřebič má po nabití pouze krátkou dobu provozu.	Baterie není úplně nabitá. Nabíjejte baterii, dokud se LED indikátor nerozsvítí zeleně. Viz kapitola 6.1 Nabíjení baterie.
Spotřebič se nenabíjí.	Nabíjecí kabel není připojen. Ujistěte se, že je nabíjecí kabel správně připojen ke spotřebiči i ke zdroji napájení. Viz kapitola 6.1 Nabíjení baterie.

· Pokud se vyskytnou problémy, které uživatel nemůže vyřešit, kontaktujte zákaznický servis. Kontaktní údaje naleznete v příloženém záručním listu.

· Před vrácením spotřebiče kontaktujte zákaznický servis ohledně případných konkrétních pokynů týkajících se balení a označení, které mohou být vyžadovány.

11. Likvidace

11.1 Likvidace spotřebiče

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) má za cíl minimalizovat dopad elektrických a elektronických výrobků na životní prostředí a lidské zdraví podporou opětovného použití a recyklace a snížením množství elektrického a elektronického odpadu ukládaného na skládky.

Symbol na tomto výrobku a jeho obalu znamená, že tento výrobek musí být na konci své životnosti likvidován odděleně od běžného domovního odpadu.

Upozorňujeme, že za likvidaci elektrického a elektronického odpadu v recyklačních střediscích odpovídá vlastník spotřebiče, aby byly zachovány přírodní zdroje.

Každá země má vlastní sběrná místa pro elektrický a elektronický odpad. Informace o místech pro odevzdání odpadu k recyklaci získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení, na městském úřadě nebo u služby pro likvidaci domovního odpadu.

11.2 Likvidace baterie

Baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na autorizované sběrné místo provozované městem nebo obcí nebo u prodejce.

Tím je zajištěna ekologická likvidace baterií.

Upozorňujeme, že baterie označené symbolem **Cd (kadmium), Hg (rtuť) nebo Pb (olovo)** vyžadují zvláštní pozornost při správné likvidaci kvůli svým nebezpečným vlastnostem.

Tyto látky mohou při nesprávném nakládání poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

11.2.1 Likvidace lithiových baterií

U starých baterií obsahujících lithium existuje vysoké riziko požáru. Proto je nutné věnovat zvláštní pozornost správné likvidaci starých baterií a akumulátorů obsahujících lithium.

Nesprávná likvidace může také vést k vnitřnímu nebo vnějšímu zkratu v důsledku tepelných účinků (zahřátí) nebo mechanického poškození.

Zkrat může způsobit požár nebo výbuch a mít vážné následky pro osoby i životní prostředí.

Z tohoto důvodu před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií a akumulátorů izolační páskou, aby se zabránilo vnějšímu zkratu.

Baterie a akumulátory odevzdávejte pouze ve vybitém stavu!

11.3 Vyjmutí baterie (pouze pro kvalifikovaný personál!)

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu!

– Nepokoušejte se sami otevřít nebo rozebrat spotřebič za účelem vyjmutí baterie. Spotřebič smí za účelem vyjmutí baterie otevřít pouze kvalifikovaný personál nebo odborná společnost zabývající se likvidací odpadu.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a baterie je zcela vybitá.
2. Odstraňte kruhový kryt na spodní části rukojeti. Za tímto účelem vložte vhodný nástroj do spáry mezi kruhovým krytem a rukojetí a opatrně je oddělte.
3. Vložte vhodný nástroj do spáry v rukojeti a opatrně ji rozevřete.
4. Oddělte rukojeť od vnitřní sestavy.
5. Vyjměte baterii z vnitřní sestavy a řádně ji zlikvidujte.

