

lěvoit

LVAC-300 PLUS

CZ: Tyčový akumulátorový vysavač

SK: Tyčový akumulátorový vysávač

CZ: Uživatelská příručka

SK: Používateľská príručka



Distributor: Tygotec s.r.o.

Obsah

Obsah balení	1
Specifikace	1
Bezpečnostní pokyny	2
Seznámení s vysavačem	7
Ovládací prvky	7
Používání vysavače	7
Péče a údržba	8
Čištění	10
Skládování	11
Řešení problémů	12
Zákaznická podpora	13

Obsah balení

1 x tělo vysavače
 1 x dlouhá tyč
 1 x krátká tyč
 1 x hlavice vysavače
 1 x štěrbinová hubice 2v1
 1 x hubice na odolné nečistoty 2v1
 1 x kombinovaná hubice 2v1
 1 x nabíjecí dok
 3 x šroub
 3 x nástěnná kotva
 1 x nabíječka
 1 x uživatelská příručka

Bonusové položky

1 x HEPA filtr (celkem 2)
 2 x filcový filtr (celkem 3)
 2 x pěnový filtr (celkem 3)

Specifikace

Model	LSV-V202PE-AEUR	
Napětí baterie	21,6 V $\approx$ 3 000 mAh Li-ion baterie	
Jmenovitý výkon	240W*	
Vstup pro nabíjení	100-240V~ 50/60Hz 0,8A	
Rozměry	25 x 19,5 x 110 cm	
Provozní podmínky baterie	Teplota nabíjení: 4°-40°C Teplota skladování: 0°-25°C Skladovací vlhkost: 65 % $\pm$ 20 %	
Hmotnost (tělo vysavače + baterie)	1,6 kg / 3,5 lb	
Doba provozu** (při použití podlahové hlavice)	ECO (I)	40 minut
	MID (II)	25 minut
	TURBO (III)	12 minut
Doba provozu** (při použití štěrbinového nástroje nebo nástroje na odolné nečistoty nebo kombinovaného nástroje)	ECO (I)	60 minut
	MID (II)	25 minut
	TURBO (III)	10 minut
Doba nabíjení	3-4 hodiny	

*Může se lišit +/- 10 W.

**Testováno při pokojové teplotě.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto vysavače je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

VAROVÁNÍ Snižte riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí poranění. Válečkový kartáč se může neočekávaně spustit. Před čištěním nebo údržbou vyjměte akumulátor.

- Nenechávejte zapnutý vysavač bez dozoru. Pokud se nenabíjí a před údržbou odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí nebo na mokřích površích.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a

znalostí.
pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vysavač používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je poškozený nebo nefunkční.
nebo pokud je nabíječka nebo zástrčka poškozená.
Nepokoušejte se ji opravovat sami. Obrátte se na zákaznickou podporu (viz strana 13).
- Nemanipulujte s nabíječkou nebo vysavačem mokřima rukama.
- Do žádného otvoru nekládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač se zablokováním otvorem.
Udržujte vysavač bez prachu, žmolů, vlasů nebo čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.

Při úklidu na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.

- Nevysávejte (nebo nepoužívejte

tam, kde se mohou vyskytovat):

- Ostré předměty, jako jsou skleněné střepy, kovové hřebíky, kovové sponky nebo špendlíky;
- Ultrajemné částice, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prášek nebo popel;
- Nebezpečné materiály nebo chemikálie, jako jsou rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.
- Před připojením nebo vypnutím vysavače vždy odpojení tyče, trysek, kartáčů nebo vysávací hlavy.
- Nevysávejte vodu ani žádné kapaliny.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
- Nepoužívejte bez nasazeného zásobníku na prach a filtrů.
- Při zapnutém vysavači nemířte na žádnou osobu ani zvíře.
- Vysavač uložte na malý stojan nebo jej zavěste na zeď.
- Vakuum nepoužívejte při teplotách nad 40 °C nebo pod 4 °C.

Baterie a nabíječka

VAROVÁNÍ: Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení výstrah a pokynů může mít za následek úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážného zranění.

- Netahejte ani nepřenášejte vysavač za nabíjecí kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte na kabel dvířka ani netahejte kabel za ostré hrany nebo rohy. Přes kabel neprovádějte žádné spotřebiče.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze před připojením k akumulátoru, vyzvednutí nebo přenášení spotřebiče. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo zapínání spotřebiče, který má zapnutý vypínač, vybízí k nehodám.
- Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním spotřebiče odpojte akumulátor od spotřebiče. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
- Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji za zástrčku, nikoli za kabel. Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.
- Nabíječku ani její kabel nikdy

neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.

- Udržujte nabíjecí kabel mimo místa, kde se často pohybují lidé. Umístěte kabel na místo, kde o něj nikdo nezakopne.
- Nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiných spotřebičů než tohoto vysavače.
- Vysavač dobíjete pouze nabíječkou určenou společností VESYNC (SINGAPORE)PTE. LTD. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ spotřebiče, může při použití s jiným akumulátorem způsobit nebezpečí požáru. Pro použití pouze s adaptérem ZD024M270090EU vyrobeným společností E-TEK Electronics Manufactory Co, LTD. další informace získáte od zákaznické podpory (viz strana 13).
- Používejte pouze akumulátory určené speciálně pro tento vysavač. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru. Pouze pro použití s LSV-V202B-BEUbaterie vyrobené společností Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Další informace získáte od zákaznické podpory (viz strana 13).
- Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby, nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit spojení z jedné svorky na druhou. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina. Vyhněte se kontaktu. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte jej vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte akumulátor ani vysavač, pokud jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Servis nechte provádět pouze kvalifikovaným opravářem s použitím identických náhradních dílů. Tím se zajistí, že je zachována bezpečnost vakua.
- Neupravujte ani se nepokoušejte opravovat vysavač nebo akumulátor, s výjimkou případů uvedených v návodu.
- Nevystavujte akumulátor ani vakuum ohni nebo nadměrným teplotám. Baterie použitá v tomto zařízení může představovat

riziko požáru nebo chemického popálení při nesprávném zacházení.

Nepoužívejte

rozebírat, zkratovat kontakty, zahřívat nad 60 °C, nebo spálit. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.

- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani vakuum mimo uvedený teplotní rozsah. v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození baterie a zvýšit riziko požáru.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte s nenabíjecími bateriemi.
- VAROVÁNÍ: Pro účely

dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Akumulátorový park musí být vložen se správnou polaritou.
- Pokud má být spotřebič delší dobu nepoužíván, je třeba baterie vyjmout.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Po skončení životnosti nebo vytečení baterie je nutné spotřebič i baterii řádně zlikvidovat na oficiálním recyklačním místě.

ULOŽTE TYTO POKYNY

NE PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ POUZE PRO
DOMÁCNOSTI

Tento výrobek je v souladu s RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími změnami na omezení používání některých nebezpečných látek.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do vhodného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Pokyny pro uživatele k odstraňování, recyklaci a likvidaci použitých baterií

Pro vyjmutí přídatných zařízení ze zařízení nebo dálkového ovladače proveďte opačný postup, než je popsán v návodu k obsluze pro vložení přídatných zařízení. U výrobků s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti výrobku, nemusí být vyjmutí pro uživatele možné. V takovém případě se o demontáž výrobku a vyjmutí baterie postarají recyklační nebo regenerační centra. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizovaná servisní střediska. V Evropské unii a dalších místech je likvidace jakéhokoli baterií s domácím odpadem nezákonná. **Všechny** baterie musí být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Obráťte se na místní úřad pro nakládání s odpady

oficiálních informací týkajících se sběru, recyklace a likvidace použitých baterií z hlediska ochrany životního prostředí.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně přírodního kabelu. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny/plynu, nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkracujte vnější kontakty, nevystavujte teplotě nad 60 °C, slunečnímu záření apod. a nevystavujte extrémně silnému záření.

nízký tlak vzduchu nebo zlikvidujte v ohni či ve vodě. Vyměňujte pouze za předepsané materiály. Symbolem označujícím "oddělený sběr" pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutý koš na kolečkách, který je zobrazen níže:



Seznámení s vysavačem

Poznámka: Viz vnitřní strana obálky. **[Obrázek 1]**

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| A. Tlačítko zapnutí/vypnutí | L. Zásobník na prach | W. Podlahová hlavice |
| B. Tlačítko režimu vysávání | M. Tlačítko pro uvolnění víka | X. Světla LED |
| C. LED displej | N. Tlačítko pro uvolnění prachového koše | Y. Válečkový kartáč |
| D. Tělo vysavače | O. Tlačítko pro uvolnění hubice | Z. Uvolňovací tlačítko válečkového kartáče |
| E. Filcový filtr | P. Nabíječka | AA. Rukojeť |
| F. Pěnový filtr | Q. Štěrbínová hubice 2v1 | AB. Nabíjecí port (na baterii) |
| G. Filtr HEPA | R. Hubice na odolné nečistoty 2v1 | AC. Šrouby |
| H. Kontrolky baterie | S. Kombinovaná hubice 2v1 | AD. Hmoždinky |
| I. Baterie | T. Krátká tyč | AE. Nabíjecí dok |
| J. Tlačítko pro uvolnění baterie | U. Dlouhá tyč | |
| K. Kovový filtr | V. Uvolňovací tlačítko podlahové hlavice | |

Displej LED **[Obrázek 1]**

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Indikátor zablokování válečkového kartáče | 4. Úroveň sání |
| 2. Indikátor zablokování proudění vzduchu | 5. Procento nabití baterie |
| 3. Indikátor nabíjení | |

Ovládací prvky

Tlačítko zapnutí/vypnutí

- Zapne/vypne vysavač.

Tlačítko režimu odsávání

- Cykluje mezi úrovněmi sání: ECO (I), MID (II) a TURBO (III)
- Vysavač bude ve výchozím nastavení ECO (I). Stiskněte jednou pro MID (II) a dvakrát pro TURBO (III).
- ECO (I) je vhodný pro lehké čištění.
- MID (II) je vhodný pro každodenní úklid.
- TURBO (III) je vhodný pro hloubkové čištění.

Kontrolky baterie

- Ukazatel stavu nabití baterie při používání vysavače.

Kontrolka baterie (během používání)

Stav baterie	LED indikace
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

Používání vysavače

1. Sestavte vysavač tyč tak, že zarovnáte body na dlouhé a krátké tyči a zatlačíte na ně, dokud nezapadnou na místo. **[Obrázek 2]**
2. Na spodní část tyče připevněte hlavu vysavače nebo nástavec s hubicí a na horní část tyče připevněte tělo vysavače. **[Obrázek 3]**

Poznámka: Po správném spojení dílů se ozve cvaknutí.

3. Nabijte vysavač (viz strana 8).

Poznámka: Před prvním použitím baterii plně nabijte.

4. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vysavač zapnete. Vysavač se ve výchozím nastavení přepne do režimu ECO (I).
5. Stisknutím tlačítka režimu sání nastavte sací výkon.
6. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vysavač vypnete.

HUBICOVÉ NÁSTAVCE

Vysavač je dodáván s nástavci, které vám pomohou zvládnout téměř jakýkoli úklid.

Štěrbínový nástroj 2 v 1

- Stisknutím tlačítka můžete posunovat štětiny nahoru/dolů a přepínat mezi štěrbinovým a prachovým kartáčem. **[Obrázek 4]**
- Pomocí štěrbinového nástroje vyčistíte těžko přístupná místa, jako jsou štěrby v nábytku a rohy místnosti nebo auta.
- Prachový kartáč použijte k čištění prachu a tvrdých povrchů, jako jsou křivé římsy nebo podlahové lišty.

Nástroj na odolné nečistoty 2 v 1

- Pomocí kartáčové hlavy s tuhými štětinami odstraníte odolné nečistoty z koberců, interiérů automobilů, nábytku a dalších míst.
- Stisknutím tlačítka odpojíte kartáčovou hlavu a přepnete na nástroj na odstraňování chlupů, který čistí textilie a koberce od zvířecích chlupů. **[Obrázek 5]**

Kombinovaný nástroj 2 v 1

- Stisknutím tlačítka můžete posunovat štětiny nahoru/dolů a přepínat mezi kartáčem na čalounění a prachovkou. **[Obrázek 6]**
- K čištění měkkého nábytku a čalounění používejte kartáč na čalounění.
- Štětinami čistíte prach a tvrdé povrchy.

Použití nástavce s tryskou:

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění tělesa vysavače a jemně vytáhněte těleso vysavače z tyče.
2. Nasaďte nástavec hubice na tělo vysavače. **[Obrázek 7]**
3. Případně nechte tyč připojenou k tělu vysavače a stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavy vysavače ji sejměte. Poté na konec tyče nasaďte nástavec hubice. **[Obrázek 8]**

Poznámka: Tělo vysavače můžete také připojit přímo k vysávací hlavě. **[Obrázek 9]**

Péče a údržba

DEMONTÁŽ A INSTALACE BATERIE

1. Vypněte vysavač. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte baterii.
2. Chcete-li baterii znovu nainstalovat, zasuňte ji do štěrby v tělese vysavače. **[Obrázek 10]** Po správné instalaci baterie se ozve cvaknutí.

Poznámka:

- Chcete-li zachovat životnost baterie, skladujte vysavač na chladném a suchém místě.
- Akumulátor skladujte v polo nabitém stavu (alespoň 2 kontrolky baterie) a udržujte jej nabíjením každé 3 měsíce.

NABÍJENÍ VYSAVAČE

Váš vysavač používá 3 000mAh li-ion baterii. K nabíjení vysavače použijte přiloženou nabíječku.

Poznámka:

- Před nabíjením se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
- Nabíjejte po každém použití.

1. Nabíjecí dokovací stanici nainstalujte tak, že ji zašroubujete do zdi poblíž elektrické zásuvky. **[Obrázek 11]**

Poznámka:

- Nabíjecí dok musí být na stěně dostatečně vysoko, aby se vysavač mohl postavit.
 - Ujistěte se, že ve stěně nejsou plynové trubky, vodovodní potrubí, elektrické kabely a dráty.
2. Zavěste vysavač na nabíjecí dok. **[Obrázek 12]**
 3. Zasuňte nabíječku do nabíjecího portu nabíjecího doku. **[Obrázek 12]**

4. Zapojte nabíječku do zásuvky. Při nabíjení budou kontrolky baterie blikat a na displeji se zobrazí aktuální úroveň nabití baterie v procentech. **[Obrázek 12]**

Poznámka: Doba nabíjení je 3-4 hodiny.

5. Když je vysavač plně nabitý, na displeji se zobrazí 100 % baterie a 3 kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

Alternativně lze baterii nabíjet odděleně od těla vysavače.

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie vyjměte baterii.
2. Vložte nabíječku do nabíjecího portu na baterii. **[Obrázek 13]**
3. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení budou blikat kontrolky baterie.

Poznámka: Doba nabíjení je 3-4 hodiny.

4. Když je vysavač plně nabitý, 3 kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

Kontrolka baterie (při nabíjení)

Stav baterie	LED indikace
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

**Tři kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.*

VAROVÁNÍ:

- Akumulátor nabíjejte **pouze** nabíječkou určenou společností Levoit (viz strana 4).
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě.
- Akumulátor skladujte v polo nabitém stavu (alespoň 2 kontrolky baterie) a udržujte jej nabíjením každé 3 měsíce.

VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY

Jakmile prach v zásobníku dosáhne hranice MAX, vyprázdněte zásobník.

Varování: Nepřepřijujte zásobník na prach. Pokud je zásobník na prach příliš plný, může to ovlivnit výkon vysavače.

1. Vypněte vysavač. Vyjměte zásobník na prach stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. [Obrázek 2.5] Buďte opatrní, protože po stisknutí uvolňovacího tlačítka se víko otevře.
3. Vyprázdněte zbytky a nečistoty a zavřete víko.

Případně můžete prachovou nádobu vyprázdnit i bez sejmutí z těla vysavače.

1. Tělo vysavače vyjměte stisknutím tlačítka pro uvolnění těla vysavače.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. [Obrázek 14]

Čištění

ČIŠTĚNÍ TĚLA VYSAVAČE

1. Vypněte vysavač.
2. Vnější stranu vysavače otřete vlhkým hadříkem.
3. Před použitím nechte vysavač zcela vyschnout.

Varování: *Nedovolte, aby se voda dostala do vnitřních částí nebo motoru vysavače.*

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH A KOVOVÉHO FILTRU

1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač vypnutý a zásobník na prach je zcela prázdný (viz **Vypřazďování zásobníku na prach**, strana 9).
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na prach a vyjměte jej tahem. **[Obrázek 15]** Vypřazďnete veškerý zbývající prach a nečistoty a odstraňte všechny vlasy zamotané kolem kovového filtru.
3. Vyjměte filcový filtr a pěnový filtr z horní části zásobníku na prach. Filtry odložte stranou nebo je vyperte (viz **Čištění plstěných, pěnových a HEPA filtrů**, strana 10).
4. Otáčením kovového filtru proti směru hodinových ručiček jej vyjměte. **[Obrázek 16]**
5. Opláchněte koš na prach a kovový filtr vodou a nechte je vyschnout. Před použitím se ujistěte, že jsou díly zcela suché.
6. Znovu nasadte kovový filtr a vyměňte pěnový filtr a plstěný filtr. Připevněte zásobník na prach k tělu vysavače.

Varování: *Nedovolte, aby se voda dostala do vnitřních částí nebo motoru vysavače.*

ČIŠTĚNÍ PLSTĚNÝCH, PĚNOVÝCH A HEPA FILTRŮ

Abyste zachovali výkonost filtrů, je třeba je pravidelně umývat a vyměňovat.

- Pokud zaznamenáte snížený sací výkon nebo je filtr viditelně znečištěný, okamžitě jej vyčistěte.
- Filcový a pěnový filtr by se měly **prát alespoň jednou za měsíc a každé 3 měsíce vyměnit**.
- Filtr HEPA by se měl **prát alespoň jednou ročně**.
- **Nevkládejte** filtry do myčky nádobí, pračky, sušičky, trouby nebo mikrovlnné trouby a neumísťujte je do blízkosti otevřeného ohně.
- **Nikdy** nepoužívejte vysavač bez řádně nainstalované nádoby na prach nebo filtrů.
- Časté používání může vyžadovat častější čištění filtrů. Pravidelné čištění filtrů pomáhá udržovat čistící výkon vysavače.
- V závislosti na způsobu použití a prostředí může být nutné měnit filtry častěji.
- Pokud je okolní vlhkost vysoká, nechte filtry před opětovnou instalací do vysavače delší dobu vyschnout.

Náhradní filtry:

- Pro zachování výkonu vysavače používejte **pouze** oficiální filtry Levoit. Další informace získáte od **zákaznické podpory** (viz strana 13).

PLSTĚNÉ A PĚNOVÉ FILTRY

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach vyjměte zásobník na prach. **[Obrázek 15]**
2. Vyjměte plstěný a pěnový filtr. **[Obrázek 17]**
3. Vyčistěte plstěné a pěnové filtry vodou. Před opětovnou instalací nechte filtry zcela vyschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě.
4. Vyměňte pěnový filtr a poté plstěný filtr.
5. Nasaďte zásobník na prach zpět na tělo vysavače.

Poznámka: Při vkládání filtru se ujistěte, že je plstěný filtr otočen stranou s páskou směrem ven.

HEPA FILTR

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach vyjměte zásobník na prach. **[Obrázek 15]**
2. Vytáhněte HEPA filtr z těla vysavače. **[Obrázek 18]**
3. V případě potřeby vyčistěte HEPA filtr vodou. Před opětovnou instalací nechte filtr zcela vyschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě. **[Obrázek 19]**
4. Zatlačte HEPA filtr zpět do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí, a poté vyměňte zásobník na prach.

ČIŠTĚNÍ VÁLEČKOVÉHO KARTÁČE

Pravidelně kontrolujte válečkový kartáč, zda na něm nejsou vlasy nebo nečistoty. Válečkový kartáč se automaticky vypne, pokud je zablokovaný nebo zaseknutý.

1. Vypněte vysavač. Stisknutím tlačítka pro uvolnění vysávací hlavy odpojte vysávací hlavu od tyče.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko válečkového kartáče, posuňte boční panel nahoru, aby se otevřel, a vytáhněte válečkový kartáč. **[Obrázek 20]**
3. Pokud je válečkový kartáč zaseknutý, opatrně odstraňte nůžkami nebo ostrým nožem vlasy nebo nečistoty zamotané kolem válečkového kartáče.
4. Vložte válečkový kartáč zpět do vysávací hlavy. Posuňte boční panel dolů a zajistěte jej na místě.

Skladování

Pokud vysavač nepoužíváte, uložte jej do nabíjecího doku:

1. Připojte nabíjecí dok do zásuvky (viz **Nabíjení vysavače**, strana 8).
2. Zavěste vysavač na nabíjecí dok.

Poznámka:

- Vysavač **vždy ukládejte do nabíjecího doku.**
- V případě potřeby lze vysavač uložit do skříně nebo položit naplocho na podlahu.
- Při dlouhodobém skladování baterii pravidelně nabíjejte, abyste zachovali její životnost.

Likvidace baterie

- Baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a před vyhozením musí být vysavač vypnutý.
- Při vyjmutí baterie musí být vysavač vypnutý.
- S vyřazenými bateriemi je třeba správně zacházet. **Nevhazujte** baterie do ohně, vody nebo půdy.
- Pokud dojde k úniku baterie na kůži nebo oděv, okamžitě ji opláchněte vodou, aby nedošlo k poranění kůže, a vyhledejte lékařskou pomoc.

Řešení problémů

Problém	Možné řešení
Vysavač se nezapne.	Baterie není správně nainstalována (viz Vyjmutí a instalace baterie , strana 8).
	Nabijte vysavač (viz Nabíjení vysavače , strana 8).
	Motor vysavače se přehřál. Před opětovným zapnutím nechte vysavač 1 hodinu vychladnout.
Vysavač se nenabíjí.	Nabíječka není správně zapojena nebo používáte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku Levoit (viz Nabíjení vysavače , strana 8).
 Světlo bliká.	Vyprázdněte zásobník na prach a zkontrolujte, zda není ucpaný uvnitř vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání a vyčistěte filtry (viz Čištění , strana 10).
 Válečkový kartáč se neotáčí (kontrolka bliká).	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokuji (viz Čištění válečkového kartáče , strana 11).
Vysavač vydává neobvyklý hluk.	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokuji (viz Čištění válečkového kartáče , strana 11).
	Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání (viz Čištění , strana 10).
Vysavač má nízký sací výkon.	Baterie může být vybitá. Nabijte baterii do plného stavu (viz Nabíjení vysavače , strana 8).
	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokuji (viz Čištění válečkového kartáče , strana 11).
	Zásobník na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte zásobník na prach a vyčistěte filtry (viz Čištění , strana 10).
	Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání (viz Čištění , strana 10).
Vysavač uvolňuje nepříjemný nebo neobvyklý zápach.	Relativní vlhkost prostředí může být vysoká nebo může vysavač absorbovat vodu a způsobit růst plísní na filtru. Vyměňte filtry (kontaktujte základnickou podporu , strana 13).
	Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte filtry (viz Čištění , strana 10).
	Zásobník na prach může být znečištěný. Vyprázdněte a vyčistěte zásobník na prach (viz Čištění , strana 10).

Problém	Možné řešení
Na displeji se zobrazí E0.	Zkontrolujte, zda používáte originální nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku Levoit (viz Nabíjení vysavače , strana 8).
	Zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu nenachází cizí předměty nebo kapalina.
Na displeji se zobrazí E1.	Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována (viz Vyjmutí a instalace baterie , strana 8).
	Baterie se může přehřívat. Před opětovnou instalací baterii vyjměte a nechte ji 1 hodinu vychladnout.
	Zkontrolujte, zda se do nabíjecího portu nedostaly cizí předměty nebo tekutina.
Na displeji se zobrazí E2.	Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 13).
Na displeji se zobrazí E3.	Zkontrolujte, zda je vysávací hlava správně nainstalována (viz Použití vysavače , strana 7).
	Zkontrolujte, zda je válečkový kartáč správně nasazen.

Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se na **zákaznickou podporu** (viz strana 13)

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nového produktu, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory ... info@tygotec.eu

NAVŠTIVTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍŤ



Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Arovast Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.levoit.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

Tygotec s.r.o.

Studeněves 138

Studeněves 273 79

info@tygotec.eu

Obsah

Obsah balenia	1
Špecifikácie	1
Bezpečnostné pokyny	2
Zoznámenie sa s vysávačom	7
Ovládacie prvky	7
Používanie vysávača	7
Starostlivosť a údržba	8
Čistenie	10
Skladovanie	11
Riešenie problémov	12
Zákaznícka podpora	13

Obsah balenia

1 x telo vysávača
 1 x dlhá tyč
 1 x krátka tyč
 1 x hlavica vysávača
 1 x štrbinová hubica 2v1
 1 x hubice na odolné nečistoty 2v1
 1 x kombinovaná hubica 2v1
 1 x nabíjací dok
 3 x skrutka
 3 x kotva do steny
 1 x nabíjačka
 1 x návod na použitie

Bonusové položky

1 x HEPA filter (spolu 2)
 2 x filcový filter (spolu 3)
 2 x penový filter (spolu 3)

Špecifikácie

Model	LSV-V202PE-AEUR	
Napätie batérie	21,6 V $\approx$ 3000 mAh Li-ion batéria	
Menovitý výkon	240W*	
Nabíjací vstup	100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Rozmery	25 x 19,5 x 110 cm	
Prevádzkové podmienky batérie	Teplota nabíjania: 4°-40°C Teplota skladovania: 0°-25°C Skladovacia vlhkosť: 65% $\pm$ 20%	
Hmotnosť (telo vysávača + batéria)	1,6 kg / 3,5 lb	
Prevádzkový čas** (pri použití podlahovej hlavice)	ECO (I)	40 minút
	MID (II)	25 minút
	TURBO (III)	12 minút
Čas chodu** (pri použití štrbinového nástroja alebo nástroja na odolné nečistoty alebo kombinovaného nástroja)	ECO (I)	60 minút
	MID (II)	25 minút
	TURBO (III)	10 minút
Čas nabíjania	3-4 hodiny	

*Môže sa líšiť +/- 10 W.

**Testované pri izbovej teplote.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri používaní tohto vysávača by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
 - **PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.**
 - **VAROVANIE** Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia: **VAROVANIE:** Riziko zranenia. Valcová kefa sa môže neočakávane spustiť. Pred čistením alebo údržbou vyberte akumulátor.
 - Nenechávajte vysávač bez dozoru, keď je zapnutý. Ak sa nenabíja a pred údržbou ho odpojte od sieťovej zásuvky.
 - Vysávač nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo na mokrých povrchoch.
 - So spotrebičom sa nesmú hrať deti.
 - Nedovoľte, aby sa používal ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná mimoriadna opatnosť.
 - Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
- zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
- za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré s ním súvisia.
 - Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 - Vysávač používajte len tak, ako je popísané v tomto návode.
 - Používajte len nástavce odporúčané výrobcom.
 - Vysávač nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunkčný.
 - alebo ak je poškodená nabíjačka alebo zástrčka. Nepokúšajte sa ho opravovať sami. Obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 13).
 - S nabíjačkou ani vysávačom nemanipulujte mokrými rukami.
 - Do žiadneho z otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte vysávač so zablokovaným otvorom. Vysávač udržiavajte bez prachu, žmolkov, vlasov alebo čohokoľvek, čo by mohlo obmedzovať prúdenie vzduchu.
 - Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela držte mimo otvorov a pohyblivých častí.
 - Pri upratovaní na schodoch dbajte

na zvýšenú opatrnosť.

- Nevysávajte (ani nepoužívajte stránku tam, kde sa môžu nachádzať):
- Ostré predmety, ako sú sklenené črepy, kovové kince, kovové sponky alebo špendlíky;
- ultrajemné častice, ako je vápno, cement, piliny, sadrový prášok alebo popol;
- Nebezpečné materiály alebo chemikálie, ako sú rozpúšťadlá, čističe kanalizácie, silné kyseliny alebo silné zásady.
- Pred pripojením alebo odpojením vysávača vždy
- Odpojte tyč, hubice, kefy alebo hlavu vysávača.
- Nevysávajte s vodou ani so žiadnymi kvapalinami.
- Nevysávajte nič, čo horí alebo sa z neho fajčí, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Nepoužívajte bez nasadenej nádoby na prach a filtrov.
- Keď je vysávač zapnutý, nemieťte ním na žiadnu osobu ani zvieru.
- Vysávač umiestnite na malý stojan alebo ho zaveste na stenu.
- Vysávač nepoužívajte pri teplotách nad 40 °C alebo pod 4 °C.
- Batéria a nabíjačka
- VAROVANIE: Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie výstrah a pokynov môže mať za následok
- úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.
- Vysávač neťahajte ani neprenášajte za nabíjací kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte na kábel dvere ani neťahajte kábel za ostré hrany alebo rohy. Cez kábel neprevádzkujte žiadne spotrebiče.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
- Skontrolujte, či je spínač v polohe
- pred pripojením k akumulátoru, zdvihnutím
- alebo prenášaním spotrebiča. Prenášanie spotrebiča s prstom na vypínači alebo zapínanie spotrebiča, ktorý má zapnutý vypínač, nabáda k nehodám.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo skladovaním spotrebiča odpojte batériu od spotrebiča. Tieto opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia spotrebiča.
- Neodpájajte zástrčku ťahaním za kábel. Ak chcete odpojiť zástrčku, uchopte zástrčku, nie kábel. Pred odpojením zástrčky vypnite všetky ovládacie prvky.
- Nikdy neumiestňujte nabíjačku ani jej kábel do blízkosti zdroja tepla.
- Nabíjací kábel uchovávajte mimo

miest, kde sa často pohybujú ľudia. Kábel umiestnite na miesto, kde oň nikto nezakopne.

- Nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie iných spotrebičov ako tohto vysávača.
- Vysávač nabíjajte len pomocou nabíjačky určenej spoločnosťou VESYNC (SINGAPORE)PTE.
- LTD. nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ spotrebiča, môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru pri použití s iným akumulátorom. Na použitie len s adaptérom ZD024M270090EU vyrobeným spoločnosťou E-TEK Electronics Manufactory Co, LTD. ďalšie informácie vám poskytne zákaznická podpora (pozri stranu 13).
- Používajte len batérie špeciálne určené pre tento vysávač. Použitie iných batérií môže spôsobiť riziko poranenia a požiaru. Používajte len s
- LSV-V202B-BEUBatérie vyrobené spoločnosťou Huizhou Topband Electrical Technology Co, Ltd. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznická podpora (pozri stranu 13).
- Ak batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, klince, skrutky,
- alebo iných malých kovových predmetov, ktoré môžu vytvoriť spojenie z jednej spony na druhú. Skratovanie svoriek

batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

- Za nepriaznivých podmienok môže z batérie vytekať kvapalina. Zabráňte kontaktu.
- Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vystreknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Ak je batéria alebo vysávač poškodený alebo upravený, nepoužívajte ho. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- Servis nechajte vykonať len kvalifikovaným opravárom s použitím identických náhradných dielov. Tým sa zabezpečí, že
- bude zachovaná bezpečnosť vysávača.
- Neopravujte ani sa nepokúšajte opravovať vysávač alebo batériu inak, ako je uvedené v návode.
- Akumulátor ani vysávač nevystavujte ohňu ani nadmerným teplotám. Akumulátor použitý v tomto zariadení môže predstavovať
- nebezpečenstvo požiaru alebo chemického popálenia, ak sa s ňou nezaobchádza správne. Nepoužívajte
- rozoberať, skratovať kontakty ani

zahrievať na teplotu vyššiu ako 60 °C,

- alebo sa popáliť. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte batériu ani vysávač mimo uvedeného teplotného rozsahu.
- v návode na použitie.
Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže mať za následok poškodenie batérie a zvýšenie rizika požiaru.
- VAROVANIE: Nepoužívajte s nenabíjateľnými batériami.
- VAROVANIE: Na účely

nabíjania batérií používajte iba vymeniteľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.

- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Akumulátor musí byť vložený so správnou polaritou.
- Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať, batérie sa musia vybrať.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Po skončení životnosti batérie alebo po vybití batérie sa spotrebič a batéria musia riadne zlikvidovať na oficiálnom recyklačnom mieste.

ULOŽTE TENTO NÁVOD

NIE JE URČENÉ NA KOMERČNÉ POUŽITIE LEN
NA DOMÁCE POUŽITIE

Tento výrobok je v súlade so smernicou RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej zmenami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do vhodného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Pokyny pre používateľa na odstránenie, recykláciu a likvidáciu použitých batérií

Ak chcete vybrať nástavce zo zariadenia alebo diaľkového ovládača, obráťte postup popísaný v návode na obsluhu pri vkladaní nástavcov. V prípade výrobkov so zabudovanou batériou, ktorá vydrží po celú dobu životnosti výrobku, nemusí byť odstránenie pre používateľa možné. V takom prípade sa o demontáž výrobku a odstránenie batérie postarajú recyklačné alebo zhodnocovacie strediská. Ak je z akéhokoľvek dôvodu potrebné takúto batériu vymeniť, tento postup musia vykonať autorizované servisné strediská. V Európskej únii a na iných miestach je likvidácia akýchkoľvek batérií spolu s domovým odpadom nezákonná.

Všetky batérie sa musia likvidovať ekologickým spôsobom. Obráťte sa na miestny úrad pre nakladanie s odpadmi pre oficiálne informácie týkajúce sa zberu, recyklácie a ekologickej likvidácie použitých batérií.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade nesprávnej výmeny napájacieho kábla. Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny/plynu, nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte vonkajšie kontakty, nevystavujte ich teplotám nad 60 °C, slnečnému žiareniu atď. ani ich nevystavujte extrémne silnému žiareniu. nízkym tlakom vzduchu alebo likvidovať v ohni alebo vo vode. Vymieňajte len za predpísané materiály. Symbol označujúci "separovaný zber" pre všetky batérie a akumulátory je preškrtnutý kontajner na kolieskach zobrazený nižšie:



Zoznámenie sa s vaším vysávačom

Poznámka: Pozri vnútornú stranu obalu. **[Obrázok 1]**

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A. Tlačidlo zapnutia/vypnutia | L. Nádoba na prach | W. Podlahová tryska |
| B. Tlačidlo režimu vysávania | M. Tlačidlo na uvoľnenie veka | X. LED svetlá |
| C. LED displej | N. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach | Y. Valčeková kefa |
| D. Telo vysávača | O. Tlačidlo na uvoľnenie hubice | Z. Tlačidlo uvoľnenia valčekovej kefy |
| E. Filcový filter | P. Nabíjačka | AA. Rukoväť |
| F. Penový filter | Q. Štrbinová hubica 2v1 | AB. Nabíjací port (pre batériu) |
| G. HEPA filter | R. hubice na odolné nečistoty 2v1 | AC. Skrutky |
| H. Kontrolky indikátora batérie | S. Kombinovaná hubica 2v1 | AD. Hmoždinky |
| I. Batéria | T. Krátka tyč | AE. Nabíjací dok |
| J. Tlačidlo na uvoľnenie batérie | U. Dlhá tyč | |
| K. Kovový filter | V. Tlačidlo na uvoľnenie podlahovej hlavice | |

LED displej **[obrázok 1]**

- | | |
|--|-----------------------------|
| 6. Indikátor uzamknutia valčekovej kefy | 3. Úroveň odsávania |
| 1. Indikátor zablokovania prúdenia vzduchu | 4. Percento nabitia batérie |
| 2. Indikátor nabíjania | |

Ovládacie prvky

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- Zapína/vypína vysávač.

Tlačidlo režimu vysávania

- Prepína medzi úrovňami sania ECO (I), MID (II) a TURBO (III).
- Vysávač bude predvolene nastavený na ECO (I). Stlačte raz pre MID (II) a dvakrát pre TURBO (III).
- ECO (I) je vhodná na ľahké čistenie.
- MID (II) je vhodný na každodenné čistenie.
- TURBO (III) je vhodný na hlbkové čistenie.

Indikátory batérie

- Indikuje úroveň nabitia batérie, keď sa vysávač používa.

Kontrolka stavu batérie (počas

Stav batérie	LED indikácie
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

Používanie vysávača používania)

7. Tyč vysávača zostavte tak, že zarovnáte body na dlhej a krátkej tyči a zatlačíte na ne, kým nezapadnú na svoje miesto. **[Obrázok 2].**
8. Pripojte hlavicu vysávača alebo nástavec hubice k spodnej časti tyče a telo vysávača pripojte k hornej časti tyče. **[Obrázok 3].**

Poznámka: Keď sú diely správne pripojené, ozve sa cvaknutie.

9. Nabite vysávač (pozri stranu 8).

Poznámka: Pred prvým použitím batériu úplne nabite.

10. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vysávač zapnete. Vysávač sa štandardne prepne do režimu ECO (I).
11. Stlačením tlačidla režimu vysávania nastavíte výkon vysávania.
12. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vysávač vypnete.

NÁSTAVCE HUBICE

Vysávač sa dodáva s nástavcami, ktoré vám pomôžu zvládnuť takmer akúkoľvek čistiacu úlohu.

Štrbinový nástroj 2 v 1

- Stlačením tlačidla posúvajte štetiny nahor/nadol a prepínajte medzi štrbinovou a prachovou kefou. **[Obrázok 4]**
- Štrbinový nástroj použite na čistenie ťažko dostupných miest, ako sú štrbiny v nábytku a rohy miestnosti alebo auta.
- Prachovú kefu použite na čistenie prachu a tvrdých povrchov, ako sú napríklad krbové rúry alebo podlahové lišty.

Nástroj na nečistoty 2 v 1

- Hlavicu kefy s tuhými štetinami použite na odstránenie odolných nečistôt z kobercov, interiéru auta, nábytku a ďalších miest.
- Stlačením tlačidla odpojte hlavu kefy a prepnete na nástroj na odstraňovanie chlpcov, ktorý čistí chlpy domácich zvierat z tkanín a kobercov **[Obrázok 5]**.

Kombinovaný nástroj 2 v 1

- Stlačením tlačidla posúvajte štetiny hore/dole a prepínajte medzi kefou na čalúnenie a prachovkou. **[Obrázok 6]**.
- Kefu na čalúnenie používajte na čistenie mäkkého nábytku a čalúnenia.
- Štetiny použite na čistenie prachu a tvrdých povrchov.

Použite nástavec s hubicou:

4. Stlačením a podržaním tlačidla uvoľníte telo vysávača a jemne vytiahnete telo vysávača z tyče.
5. Nasadíte nástavec hubice na telo vysávača. **[Obrázok 7]**.
6. Prípadne nechajte tyč pripojenú k telu vysávača a stlačením tlačidla na uvoľnenie hlavice vysávača ju vyberte. Potom nasadíte nástavec hubice na koniec tyče. **[Obrázok 8]**

Poznámka: Telo vysávača môžete pripojiť aj priamo k vysávacej hlave. **[Obrázok 9]**

Starostlivosť a údržba

VOBYBERANIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE

3. Vypnite vysávač. Stlačením tlačidla na uvoľnenie batérie vyberte batériu.
4. Ak chcete batériu znova nainštalovať, vložte ju do otvoru v tele vysávača. **[Obrázok 10]** Keď je batéria správne nainštalovaná, ozve sa cvaknutie.

Upozornenie:

- Ak chcete zachovať životnosť batérie, vysávač skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Batériu skladujte v čiastočne nabitom stave (aspoň 2 kontrolky batérie) a udržiavajte ju nabíjaním každé 3 mesiace.

NABÍJANIE VYSÁVAČA

Váš vysávač používa lítium-iónovú batériu s kapacitou 3000 mAh. Na nabíjanie vysávača používajte dodanú nabíjačku.

Poznámka: Ak chcete vysávač vyslať, použite batériu, ktorá sa nachádza v blízkosti vysávača:

- Pred nabíjaním sa uistite, že je vysávač vypnutý.
- Nabíjajte po každom použití.

6. Nabíjací dok nainštalujte tak, že ho zaskrutkujete do steny v blízkosti elektrickej zásuvky. **[Obrázok 11]**.

Upozornenie: Ak chcete nabíjať zariadenie, ktoré sa nachádza v nabíjacej jednotke, použite na nabíjanie elektrickú sieť:

- Nabíjací dok musí byť na stene dostatočne vysoko, aby sa vysávač mohol postaviť.
- Uistite sa, že v stene nie sú žiadne plynové potrubia, vodovodné potrubia, elektrické káble alebo drôty.

7. Zaveste vysávač na nabíjaciu dokovaciu stanicu. **[Obrázok 12]**
8. Vložte nabíjačku do nabíjacieho portu nabíjacieho doku. **[Obrázok 12]**.

9. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Počas nabíjania budú blikať kontrolky batérie a na displeji sa zobrazí aktuálna úroveň nabitia batérie v percentách. **[Obrázok 12].**

Poznámka: Čas nabíjania je 3 až 4 hodiny.

10. Keď je vysávač úplne nabitý, na displeji sa zobrazí 100 % batérie a 3 kontrolky batérie budú svietiť 5 minút a potom zhasnú.

Batériu je možné nabíjať aj oddelene od tela vysávača.

5. Ak chcete vybrať batériu, stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie.
6. Vložte nabíjačku do nabíjacieho portu na batérii. **[Obrázok 13].**
7. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Počas nabíjania budú blikať kontrolky batérie.

Poznámka: Čas nabíjania je 3 až 4 hodiny.

8. Keď je vysávač úplne nabitý, 3 kontrolky batérie budú svietiť 5 minút a potom zhasnú.

Kontrolka batérie (počas nabíjania)

Stav batérie	LED indikace
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

**Tri kontrolky batérie sa rozsvietia na 5 minút a potom zhasnú.*

UPOZORNENIE:

- Batériu nabíjajte **len** pomocou nabíjačky určenej spoločnosťou Levoit (pozri stranu 4).
- Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, uložte ju na chladnom a suchom mieste.
- Akumulátor skladujte v čiastočne nabitom stave (aspoň 2 svetlá batérie) a udržiavajte ho nabíjaním každé 3 mesiace.

VYPRÁZDŇOVANIE NÁDOBY NA PRACH

Keď prach v nádobe na prach dosiahne limit MAX, nádobu vyprázdňte.

Upozornenie: Nádobu na prach neprepĺňajte. Ak je nádoba na prach príliš plná, môže to ovplyvniť výkon vysávača.

4. Vypnite vysávač. Vyberte nádobu na prach stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby na prach.
5. Podržte nádobu na prach nad nádobou na prach a stlačte tlačidlo uvoľnenia veka. [Obrázok 2.5] Budte opatrní, pretože po stlačení uvoľňovacieho tlačidla sa veko otvorí.
6. Vyprázdňte zvyšky a nečistoty a zatvorte veko.

Alternatívne môžete nádobu na prach vyprázdniť bez jej vybratia z tela vysávača.

3. Stlačením tlačidla uvoľnite telo vysávača.
4. Podržte nádobu na prach nad nádobou na prach a stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka. [Obrázok 14]

Čistenie

ČISTENIE TELA VYSÁVAČA

4. Vypnite vysávač.
5. Vonkajšiu časť vysávača utrite vlhkou handričkou.
6. Pred použitím nechajte vysávač úplne vyschnúť.

Upozornenie: *Nedovoľte, aby sa voda dostala do vnútorných častí alebo motora vysávača.*

ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH A KOVOVÉHO FILTRA

7. Pred čistením sa uistite, že je vysávač vypnutý a nádoba na prach je úplne prázdna (pozri **Vyprázdňovanie nádoby na prach**, strana 9).
8. Stlačením tlačidla uvoľnite nádobu na prach a vyberte ju vytiahnutím. **[Obrázok 15]** Vyprázdňte všetok zvyšný prach a nečistoty a odstráňte všetky vlasy zamotané okolo kovového filtra.
9. Z hornej časti zásobníka na prach vyberte pletený filter a penový filter. Odložte filtre nabok alebo ich vyperte (pozri časť **Čistenie filcového, penového a HEPA filtra**, strana 10).
10. Kovový filter otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili. **[Obrázok 16].**
11. Opláchnite prachový kôš a kovový filter vodou a nechajte ich vyschnúť. Pred použitím sa uistite, že sú diely úplne suché.
12. Znovu namontujte kovový filter a vymeňte penový filter a filcový filter. Pripevnite nádobu na prach k telu vysávača.

Nedovoľte, aby sa voda dostala do vnútorných častí alebo motora vysávača.

ČISTENIE FILCOVÉHO, PENOVÉHO A HEPA FILTRA

Aby sa zachoval výkon filtrov, mali by sa pravidelne umývať a vymieňať.

- Ak spozorujete znížený sací výkon alebo je filter viditeľne znečistený, okamžite ho vyčistite.
- Filtre z plsti a penové filtre by sa mali **umývať aspoň raz mesačne a vymieňať každé 3 mesiace.**
- HEPA filter by sa mal **umývať aspoň raz ročne.**
- Filtre **nevkładajte** do umývačky riadu, práčky, sušičky, rúry ani mikrovlnnej rúry a neumiestňujte ich do blízkosti otvoreného ohňa.
- Nikdy nepoužívajte vysávač bez správne nainštalovanej nádoby na prach alebo filtrov.
- Časté používanie môže vyžadovať častejšie čistenie filtrov. Pravidelné čistenie filtrov pomáha udržiavať čistiaci výkon vysávača.
- V závislosti od používania a prostredia môže byť potrebné filtre meniť častejšie.
- Ak je okolitá vlhkosť vysoká, nechajte filtre pred ich opätovným vložením do vysávača dlhšie vyschnúť.

Výmena filtrov:

- Na zachovanie výkonu vysávača používajte **len** oficiálne filtre Levoit. Ďalšie informácie vám poskytne **zákaznícka podpora** (pozri stranu 13).

FILCOVÉ A PENOVÉ FILTRE

6. Stlačením tlačidla na uvoľnenie zásobníka na prach vyberte zásobník na prach. **[Obrázok 15]**.
7. Vyberte filcové a penové filtre. **[Obrázok 17]**.
8. Filcové a penové filtre vyčistite vodou. Pred opätovnou montážou nechajte filtre úplne vyschnúť na slnku alebo na suchom vetranom mieste.
9. Vymeňte penový filter a potom plstený filter.
10. Nádobu na prach nasadíte späť na telo vysávača.

Poznámka: Pri vkladaní filtra sa uistite, že filcový filter je otočený stranou s páskou smerom von.

HEPA FILTER

5. Stlačením tlačidla na uvoľnenie zásobníka na prach vyberte zásobník na prach. **[Obrázok 15]**
6. Vytiahnite HEPA filter z tela vysávača. **[Obrázok 18]**.
7. V prípade potreby vyčistite HEPA filter vodou. Pred opätovnou inštaláciou nechajte filter úplne vyschnúť na slnku alebo na suchom vetranom mieste. **[Obrázok 19]**
8. Zatláčte filter HEPA späť do tela vysávača, kým nebudete počuť cvaknutie, a potom nasadíte zásobník na prach.

ČISTENIE VALCOVEJ KEFY

Pravidelne kontrolujte valčekovú kefu, či na nej nie sú vlasy alebo nečistoty. Ak je valčeková kefa zablokovaná alebo zaseknutá, automaticky sa vypne.

5. Vysávač vypnite. Stlačením tlačidla na uvoľnenie vysávacej hlavice odpojte vysávaciu hlavicu od tyče.
6. Stlačte tlačidlo uvoľnenia valčekovej kefy, posuňte bočný panel nahor, aby sa otvoril, a vytiahnite valčekovú kefu. **[Obrázok 20]**.
7. Ak je valcová kefa zaseknutá, opatrne odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty zamotané okolo valcovej kefy nožnicami alebo ostrým nožom.
8. Vložte valcovú kefu späť do vysávacej hlavy. Bočný panel posuňte nadol a zaistite ho na mieste.

Skladovanie

Ak vysávač nepoužívate, uložte ho do nabíjacieho doku:

3. Nabíjaci dok zapojte do elektrickej zásuvky (pozri časť **Nabíjanie vysávača**, strana 8).
4. Zavezte vysávač na nabíjaciu dokovaciu stanicu.

Poznámka: Ak je vysávač v prevádzke, je potrebné ho odpojiť od elektrickej siete:

- Vysávač **vždy** skladujte v nabíjacom doku.
- V prípade potreby môžete vysávač uložiť do skrinky alebo položiť na podlahu.
- Pri dlhodobom skladovaní pravidelne nabíjajte batériu, aby ste zachovali jej životnosť.

Likvidácia batérie

- Batéria obsahuje materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a pred likvidáciou sa musia z vysávača odstrániť.
- Po vybratí batérie sa musí vysávač vypnúť.
- S vyradenými batériami sa musí správne zaobchádzať. Batérie **nevhadzujte** do ohňa, vody **ani** do pôdy.
- Ak sa batéria vyleje na pokožku alebo odev, okamžite ju opláchnite vodou, aby ste zabránili poraneniu pokožky, a vyhľadajte lekársku pomoc.

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Vysávač sa nezapína.	Batéria nie je správne nainštalovaná (pozrite si časť Vyberanie a inštalácia batérie , strana 8).
	Nabite vysávač (pozri časť Nabíjanie vysávača , strana 8).
	Motor vysávača sa prehrial. Pred ďalším zapnutím vysávača ho nechajte 1 hodinu vychladnúť.
Vysávač sa nenabíja.	Nabíjačka nie je správne zapojená alebo používate nesprávnu nabíjačku. Používajte iba dodanú nabíjačku Levoit (pozri časť Nabíjanie vysávača , strana 8).
 Kontrolka bliká.	Vyprázdnite nádobu na prach a skontrolujte, či nie je upchatá hlavica a tyč vysávača. Odstráňte prípadné upchatia a vyčistite filtre (pozri Čistenie , strana 10).
 Valcová kefa sa neotáča (kontrolka bliká).	Vyčistite valcovú kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré ju blokujú (pozri Čistenie valcovej kefy , strana 11).
Vysávač vydáva nezvyčajný hluk.	Vyčistite valcovú kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré ju blokujú (pozri Čistenie valcovej kefy , strana 11).
	Skontrolujte, či telo vysávača, vysávacia hlava a tyč nie sú upchaté. Odstráňte prípadné upchatie (pozri Čistenie , strana 10).
Vysávač má nízky sací výkon.	Batéria môže byť vybitá. Nabite batériu do plna (pozrite si Nabíjanie vysávača , strana 8).
	Vyčistite valcovú kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré ju blokujú (pozri Čistenie valcovej kefy , strana 11).
	Nádoba na prach a filtre môžu byť plné. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite filtre (pozri Čistenie , strana 10).
	Skontrolujte, či nie je upchaté telo vysávača, vysávacia hlava a tyč. Odstráňte prípadné upchatia (pozri Čistenie , strana 10).
Vysávač uvoľňuje nepríjemný alebo nezvyčajný zápach.	Relatívna vlhkosť prostredia môže byť vysoká alebo vysávač môže absorbovať vodu a spôsobiť rast plesní na filtrí. Vymeňte filtre (obráťte sa na zákaznícku podporu , strana 13).
	Filtre môžu byť znečistené. Vyčistite filtre (pozrite si časť Čistenie , strana 10).
	Nádoba na prach môže byť znečistená. Vyprázdnite a vyčistite nádobu na prach (pozrite si Čistenie , strana 10).

Problém	Možné riešenie
Na displeji sa zobrazuje E0.	Skontrolujte, či používate originálnu nabíjačku. Používajte iba dodanú nabíjačku Levoit (pozri časť Nabíjanie vysávača , strana 8).
	Skontrolujte, či sa v nabíjacom porte nenachádzajú cudzie predmety alebo tekutina.
Na displeji sa zobrazí E1.	Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná (pozrite si časť Vyberanie a inštalácia batérie , strana 8).
	Batéria sa môže prehrievať. Pred opätovnou inštaláciou batériu vyberte a nechajte ju 1 hodinu vychladnúť.
	Skontrolujte, či sa v nabíjacom porte nenachádzajú cudzie predmety alebo kvapalina.
Na displeji sa zobrazí E2.	Obráťte sa na zákaznícku podporu (pozri stranu 13).
Na displeji sa zobrazí E3.	Skontrolujte, či je vysávací hlava správne nainštalovaná (pozri Používanie vysávača , strana 7).
	Skontrolujte, či je správne nasadená valčeková kefa.

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, kontaktujte **zákaznícku podporu** (pozri stranu 13).

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nového výrobku, obráťte sa na náš tím zákazníckej podpory ... info@tygotec.eu

NAVŠTÍVTE NAŠE SOCIÁLNE SIETE



Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o zhode s predpismi EÚ:

Spoločnosť Arovast Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii online na adrese www.levoit.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

Tygotec Ltd.
 Studeněves 138
 Studeněves 273 79
info@tygotec.eu

