

## Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.


Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné a syntetické látky a vlnu perte pouze v programech,

kteří jsou pro ně určeny. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce (viz str. 2).

Správná obsluha pračky prodlužuje její životnost, proto pamatujte, aby těsnění bubnu bylo suché (po praní nezavírejte úplně dvířka). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nedrhňte brusnými prostředky.

## 1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy.
- Drobné věci vložte do pračioho pytlíku.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztržiděné prádlo do pračky:
  - bavlna – zcela plný bubn.
  - syntetika – max. 1/2 bubnu.
  - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, přitlačte dvířka ke krytu.

## 2 Dávkování pracích prostředků

- Otevřete násypku na prací prostředky zatažením za úchyt.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pračioho prostředku do příslušné přihrádky.
- Nalijte aviváž – (např. změkčovač), vyberte přihrádku na prací prostředky.
  - II Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
  - ☼ Přihrádka na aviváž a další speciální kapalně produkty
  - I Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKY

## 3 Výběr pračioho programu

- Otočný programátor nastavte v souladu s požadovaným programem.
- Přizpůsobte program svým potřebám – můžete měnit teplotu, rychlost odstředování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Vyberte dodatečné funkce – popsán v „Tabulce programů“ (viz str. 2).

## 4 Start praní

- Zavřete okénko dvířek pračky.
- Knoflík programátoru otočte na vybraný program (viz str. 2).
- Vyberte dodatečné funkce nebo změňte parametry praní – podle potřeb.
- Na displeji vyberte Odložený start v rozsahu 0–24 hodin.
- Pak stiskněte tlačítko START/PAUZA.

## 5 Konec praní

- Ukončení praní indikuje zvukový signál (pokud je aktivní). Na displeji se zobrazí nápis END, dioda blokáda dvířek zhasne.
- Uzavřete přívod vody.
- Vypněte pračku.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Otevřete okénko pračky a vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla nezavírejte dvířka pračky – snadnější schnutí těsnění bubnu. Nezavírejte úplně násypku na přípravky.



TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ PRAČKY: WA6S812ALiJD

| č. | Název programu                                                                                              | Přednastavená<br>teplota<br>[°C] | Přednastavená<br>rychlost<br>odstředování<br>[ot./min.] | Max.<br>náplň<br>[kg] | Dostupné dodatečné funkce |                   |  |  | Násypka na prací<br>prostředky |                 |                             | Čas<br>[h:min] | Spotřeba<br>energie<br>v [kWh] | Spotřeba<br>vody<br>[l] | Počet<br>máchání | Doporučení týkající se druhu náplně                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                             |                                  |                                                         |                       | Předpírka                 | Odložený<br>start |  |  | Předpírka I                    | Hlavní praní II | Změkčovací<br>přípravek III |                |                                |                         |                  |                                                                                                                                                                                            |
| 1  | Mix                                                                                                         | studená<br>voda                  | 800                                                     | 8.0                   | ✓                         | ✓                 |  |  | ○                              | ●               | ○                           | 01:06          | 1,250                          | 65                      | 2                | Pro praní smíšeného prádla, jako je bavlna, syntetika a podobné.                                                                                                                           |
| 2  | Express 15'                                                                                                 | studená<br>voda                  | 800                                                     | 2.0                   |                           | ✓                 |  |  | ✗                              | ●               | ○                           | 00:15          | 0,13                           | 38                      | 1                | Velmi krátký program, vhodný na lehce zašpiněné prádlo, např. malé množství prádla.                                                                                                        |
| 3  | 20°C                                                                                                        | 40°                              | 1000                                                    | 4.0                   | ✓                         | ✓                 |  |  | ✗                              | ●               | ○                           | 01:03          | 0,28                           | 65                      | 2                | Možnost praní lehce znečištěného bavlněného prádla při nominální teplotě 20 °C.                                                                                                            |
| 4  | Vlna                       | studená<br>voda                  | 800                                                     | 2.0                   |                           | ✓                 |  |  | ✗                              | ●               | ○                           | 00:56          | --                             | --                      | 2                | Vlněné tkaniny vhodné pro ruční praní nebo praní v pračce. Upozornění: Nikdy neperte vlněný oděv, který na etiketě má symboly zakazující praní v pračce.                                   |
| 5  | Máchání +<br>odstředování  | --                               | 1000                                                    | 8.0                   |                           | ✓                 |  |  | ✗                              | ✗               | ✗                           | 00:20          | --                             | --                      | 1                | Pračka nepere, pouze máchá a odstředí.                                                                                                                                                     |
| 6  | Odstředování               | --                               | 1000                                                    | 8.0                   |                           | ✓                 |  |  | ✗                              | ✗               | ✗                           | 00:14          | --                             | --                      | -                | Točí se a odvádí vodu.                                                                                                                                                                     |
| 7  | Parní program<br>(Steam)   | 20°                              | 800                                                     | 4.0                   |                           | ✓                 |  |  | ○                              | ●               | ○                           | 01:23          | --                             | --                      | 2                | Parní program je určen pro každodenní praní. Pára dokáže proniknout hluboko do vláken, čímž účinně eliminuje bakterie a mikroby, zabráňuje vzniku nepříjemných pachů a chrání vaše zdraví. |
| 8  | Baby Pro                                                                                                    | 60°                              | 800                                                     | 8.0                   | ✓                         | ✓                 |  |  | ○                              | ●               | ○                           | 01:49          | --                             | --                      | 3                | Praní dětského oblečení může způsobit, že bude čistší a lepší účinnost máchání, aby byla chráněna dětská pokožka.                                                                          |
| 9  | Deka                       | 60°                              | 800                                                     | 8.0                   |                           | ✓                 |  |  | ○                              | ●               | ○                           | 01:18          | --                             | --                      | 2                | Používá se k praní těžkého prádla, jako jsou kabáty, velké ručníky a podobné.                                                                                                              |
| 10 | Sport                                                                                                       | 20°                              | 800                                                     | 8.0                   |                           | ✓                 |  |  | ○                              | ●               | ○                           | 01:19          | --                             | --                      | 2                | Speciální program pro praní fitness oblečení.                                                                                                                                              |
| 11 | Eko 40-60                                                                                                   | 40°                              | 1200                                                    | 8.0                   |                           |                   |  |  | ✗                              | ●               | ○                           | 03:38          | --                             | --                      | 2                | Praní lehce znečištěného prádla může ušetřit čas a energii.                                                                                                                                |
| 12 | Bavlna                   | studená<br>voda                  | 1000                                                    | 8.0                   | ✓                         | ✓                 |  |  | ○                              | ●               | ○                           | 01:28          | 1,65                           | 70                      | 2                | Tento program je vhodný pro středně nebo lehce znečištěné oblečení, jako je bavlna, ložní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.                                                      |

\* Praní lehce znečištěného prádla může ušetřit čas a energii. Vhodné pro praní při teplotách okolo 40°C-60°C.  
\*\* Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.  
\*\*\* Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

UPOZORNĚNÍ: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.  
UPOZORNĚNÍ: Vyše uvedený čas je pouze přibližný a může se lišit od skutečného času praní, v závislosti na teplotě, tlaku vody, objemu náplně atd. Čas se automaticky aktualizuje během praní, je přípustné jeho chvilkové zastavení a přeskoky.

○ Použijte detergent anebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné,      ● Vyžadovaný prací prostředek, bez kterého nebude praní účinné.      ✗ Není možné použít detergent anebo změkčovací přípravek.

| TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ |                         |                                   |                               |                                         |              |                                            |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Cyklus                   | Nominální zatížení v kg | Délka cyklu v hodinách a minutách | Spotřeba energie v kWh/střída | Spotřeba vody v litrech/pracovní cyklus | Teplota °C   | Zbytková vlhkost % / rychlost odstředování |
| Express 15'              | 2,0                     | 0:15                              | 0,13                          | 38                                      | studená voda | 90%/800                                    |
| 20°C                     | 8,0                     | 1:03                              | 0,28                          | 65                                      | 20           | 85%/1000                                   |
| Bavlna 60°C              | 8,0                     | 2:15                              | 1,65                          | 70                                      | 60           | 85%/1000                                   |
| Mix                      | 8,0                     | 1:50                              | 1,25                          | 65                                      | 40           | 90%/800                                    |
| Bavlna 90°C              | 8,0                     | 2:45                              | 2,18                          | 73                                      | 90           | 85%/1000                                   |
| Eco 40-60                | 8,0                     | 3:38                              | 0,632                         | 60                                      | 35           | 54%/1200                                   |
|                          | 4,0                     | 2:48                              | 0,35                          | 33                                      | 28           | 54%/1200                                   |
|                          | 2,0                     | 2:48                              | 0,126                         | 25                                      | 22           | 54%/1200                                   |

- Výše uvedené údaje slouží pouze pro informační účely a mohou se změnit v důsledku odlišných skutečných podmínek použití.
- Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.
- Program Bavlna 20 °C umožňuje prát lehce znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20 °C, což je v souladu s nařízením (EU) 2019/2023.
- V souladu s normou EN 60456:2016/A 11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341

Třída energetické efektivity pro státy EU: A

Program do výzkumu spotřeby energií: Eco 40-60. Další výchozí funkce.

Poloviční náplň pro pračku s kapacitou 8,0 kg: 4,0 kg

Čtvrtinová náplň pro pračku s kapacitou 8,0 kg: 2,0 kg

Program ECO 40-60 lze použít k praní běžně znečištěných bavlněných textilií v jednom cyklu, které jsou určeny pro praní při teplotách mezi 40 a 60 °C. Tento program se používá k posouzení souladu s nařízením EU (EU) 2019/2023.

Energeticky nejúčinnější programy jsou obecně ty, které běží při nižších teplotách a po delší dobu.

Naplnění pračky na kapacitu uvedenou pro jednotlivé programy pomůže ušetřit energii a vodu.

Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředění: čím vyšší je rychlost odstředění, tím vyšší je hladina hluku a nižší je zbytková vlhkost;

