

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

Sendvičovač Huslog pro 4 sendviče 1800W

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce
53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742

E-mail: cpa@cpa.cz

Webová stránka: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost použití.....	1
2. Specifikace	4
2.1 Technické údaje	4
2.2 Obsah balení	4
3. Popis zařízení	4
4. Používání přístroje.....	5
5. Čištění spotřebiče.....	7
6. Vysvětlení symbolů.....	8
7. Použití příručky	9
8. Záruka a servis	9
9. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU	9

1. Bezpečnost použití



UPOZORNĚNÍ!

Povrchy spotřebiče mohou být velmi horké! Při používání buďte opatrní!



UPOZORNĚNÍ!

Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa zařízení i po použití.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo protiprávní..

– POUŽITÍ –

Spotřebič je určen k opékání sendvičů.

Výrobek je určen pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním spotřebiče.

– DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY–

Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými schopnostmi mohou přístroj obsluhovat a čistit pouze pod dohledem zákonného zástupce nebo po proškolení o bezpečném používání přístroje a seznámení s nebezpečími spojenými s jeho používáním. Přístroj není hračka pro děti. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním střediskem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo osobou s odpovídající kvalifikací. Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje viditelné známky poškození.

Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

Čištění nesmí provádět děti mladší 8 let bez dozoru.

– NEVYSTAVUJTE SE RIZIKU–

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Není vhodné pro použití v exteriéru. Nepoužívejte zařízení na místech, kde je používání elektrických zařízení zakázáno a kde by mohlo způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Zařízení vždy připojujte k napájecímu zdroji, který odpovídá informacím na typovém štítku.

Zařízení nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.

Na zařízení nekládejte žádné předměty, zejména hořlavé, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo dokonce ke vzniku požáru.

Zařízení nezvedejte ani nepřepravujte, když je zapnuté. Zařízení

nesmí být používáno v kombinaci s časovači nebo dálkovými ovladači.

— ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ—

Spotřebič je určen pro použití v interiéru a měl by být umístěn na rovném povrchu – kamenné desce, stole atd. Spotřebič by měl být umístěn mimo dosah stěn, svislých povrchů nábytku a jakýchkoli materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám – topné desky se velmi zahřívají. Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s vysokou prašností, vlhkostí nebo vysokými teplotami. Zajistěte, aby se děti mladší 8 let a domácí zvířata během provozu nezdržovaly v blízkosti spotřebiče, protože vnitřní a vnější povrchy spotřebiče se během provozu velmi zahřívají – existuje riziko popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiná fyzická zranění. Během provozu nenechávejte zařízení bez dozoru.

— VODA A JINÉ TEKUTINY —

Nevystavujte zařízení a jeho elektrické součásti působení vody nebo jiných kapalin. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektrických a elektronických součástí. Pokud zařízení spadlo do vody nebo bylo zaplaveno, nedotýkejte se ho. Okamžitě jej odpojte od napájení. Nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.

— PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY —

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikované servisní středisko výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava zařízení nekvalifikovaným servisním střediskem nebo neautorizovaným servisním střediskem může vést k poškození zařízení a ztrátě záruky. Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené úpravami provedenými uživatelem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Sendvičovač Huslog pro 4 sendviče	
Model	HUS1028
Napájení	220–240 V~, 50–60 Hz
Výkon	1800 W
Ostatní	Nepřilnavá povrchová úprava

2.2 Obsah balení

- Sendvičovač Huslog
- Návod k použití



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, obraťte se na svého prodejce..



V případě reklamace doporučujeme obal uschovat..

Elektronickou verzi uživatelské příručky si můžete stáhnout z následující webové stránky:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis zařízení



4. Používání přístroje

Příprava na první použití



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl. Nezapomeňte jej odpojit od elektrické sítě..



Dávejte pozor, aby se dovnitř krytu spotřebiče nedostala voda! Jedná se o elektrický spotřebič a voda může způsobit zkrat, který může spotřebič poškodit nebo způsobit úraz elektrickým proudem.

Vyjměte spotřebič z obalu. Zkontrolujte, zda nejsou některé části poškozené. Vyčistěte varné desky mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Otřete je do sucha měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl. Nezapomeňte jej odpojit od elektrické sítě.



Nezavírejte víko přílišnou silou. Pokud se víko nedá zavřít, upravte jeho polohu přesněji.



Zajistěte, aby byl kabel veden tak, aby nemohl být poškozen, přetřžnut, zasažen nebo vytržen, což by mohlo způsobit poškození spotřebiče nebo zranění uživatele či jiných osob.



Spotřebič smí být připojen pouze k elektrické zásuvce vybavené ochranným kolíkem.



Pokud zjistíte, že je poškozen kryt, základna, kabel nebo zástrčka, zařízení nezapínejte.



Nepoužívejte sendvičovač k opékání jiných produktů než sendvičů, protože by mohlo dojít k poškození plotny a výsledek opékání by se mohl lišit od očekávaného.



Při opékání sendvičů může z boků spotřebiče unikat horká pára.



Bud'te opatrní s víkem, protože jeho povrch je velmi horký. Doporučujeme otevírat a zavírat spotřebič tak, že jej držíte za rukojeti v horní a dolní části spotřebiče.



Při používání spotřebiče nepoužívejte kovové nebo skleněné nádoby, protože by mohlo dojít k poškození nepřilnavého povrchu varných desek.



Pokud jsou na talířích nečistoty z předchozích jídel, můžete je odstranit pomocí přiložené škrabky nebo jiné dřevěné, plastovou nebo silikonovou škrabku na teflonové povrchy nebo papírový ubrousek, přičemž bud'te obzvláště opatrní, protože talíře jsou ihned po vypnutí spotřebiče velmi horké.

1. Pomocí papírové utěrky nebo kuchyňského kartáče namažte desky (řepkový olej, slunečnicový olej, přepuštěné máslo).
2. Zavřete víko spotřebiče a zajistěte jej západkou.
3. Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky. Měla by se rozsvítit červená kontrolka napájení a zelená kontrolka pohotovostního režimu.
4. Připravte sendviče k opékání.
5. Jakmile přístroj dosáhne optimální provozní teploty, zelená kontrolka pohotovostního režimu zhasne.
6. Otevřete západku a zvedněte horní část toustovače, dokud se neaktivuje otevírací zádržka. Horní část by neměla spadnout.
7. Připravené sendviče položte na talíř.
8. Opatrně spusťte horní část spotřebiče za rukojeť a zajistěte ji západkou. V případě potřeby zatlačte na horní část toustovače a zavřete jej.
9. Po přibližně 5 minutách zkontrolujte stav sendvičů jemným zvednutím horní části po otevření západky. Přesná doba opékání se může lišit v závislosti na použitém chlebu, ingrediencích a osobních preferencích.

10. Jakmile jsou sendviče opečené, opatrně je vyjměte pomocí dřevěné, plastové nebo silikonové stěrky určené pro použití s teflonovými povrchy.
11. Pokud připravujete více sendvičů, zavřete víko, aby se ohřálo na optimální teplotu, což je signalizováno zhasnutím zelené kontrolky.
12. Jakmile jsou sendviče opečené, odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte sendvičovač otevřený, dokud nevychladne.
13. Jakmile sendvičovač vychladne, vyčistěte jej.

Další tipy

Pokud je náplň sendviče vlhká nebo obsahuje hodně tekutiny (rajčata, houby), může chléb zvlhnout – v takovém případě použijte silnější plátky nebo chléb s kompaktnější strukturou (celozrnný, grahamový atd.).

Při pečení sendvičů se sladkou náplní povrch sendvičů lehce posypte moučkovým cukrem nebo jiným jemným cukrem, aby byla kůrka křupavější.

5. Čištění spotřebiče



POZOR! Přístroj nesmí být ponořen do vody ani omýván pod tekoucí vodou!



Čištění smí být prováděno pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý, vychladlý a odpojený od napájení.



Nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční čisticí prostředky, protože by mohly nepříznivě ovlivnit součásti spotřebiče.



Topné desky nelze demontovat za účelem čištění.

Povrch topných desek je nutné po každém použití spotřebiče vyčistit. Tím zabráníte ulpívání zbytků potravin. Jakmile topné desky vychladnou, můžete je vyčistit dřevěnou, plastovou nebo silikonovou škrabkou na teflonové povrchy, papírovými utěrkami

nebo měkkým hadříkem.

Na odolnější nečistoty použijte mírně navlhčený papírový ubrousek nebo měkký hadřík.

Povrch krytu přístroje lze čistit papírovým ubrouskem nebo měkkým hadříkem.

6. Vysvětlení symbolů



Obal lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol pro vlnité lepenky (obalový materiál).



Pouze pro vnitřní použití.



Tento symbol označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Tento symbol označuje, že obal obsahuje návod k použití, který je nutné si před použitím přečíst.



Pozor, horký povrch. Předmět označený tímto symbolem může být horký a neměl by se bez opatrnosti dotýkat.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru na kolečkách. Výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán v určeném sběrném místě pro odpad z elektrických a elektronických zařízení, které tento nebezpečný odpad likviduje. Shromažďování tohoto druhu odpadu na určených místech a správný postup při jeho likvidaci přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace elektrických a elektronických zařízení má pozitivní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde lze elektrická a elektronická zařízení likvidovat, lze získat od místních úřadů nebo od prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

7. Použití příručky

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli elektronickými nebo mechanickými prostředky, včetně kopírování, nahrávání nebo ukládání v jakémkoli systému pro ukládání a vyhledávání informací, bez předchozího písemného souhlasu výrobce.

Ilustrace zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného produktu.

Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data zakoupení. V případě zjištění vady je nutné výrobek vrátit do prodejny, kde byl zakoupen, spolu s dokladem o zakoupení. Výrobek by měl být kompletní a pokud možno uložený v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Sendvičovač Huslog pro 4 sendviče 1800W

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce
53006

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne

Výrobca:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Poľsko

Telefón: +420 734 127 742**E-mail:** cpa@cpa.cz**Webová stránka:** huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnosť používania	10
2. Špecifikácie	13
2.1 Technické údaje	13
2.2 Obsah balenia	13
3. Popis zariadenia	14
4. Používanie spotrebiča	14
5. Čistenie spotrebiča	17
6. Vysvetlenie symbolov	17
7. Používanie príručky	18
8. Záruka a servis	18
9. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ	19

1. Bezpečnosť používania**VAROVANIE!**

Povrchy zariadenia môžu byť veľmi horúce! Pri používaní buďte opatrní!

**VAROVANIE!**

Na povrchu vykurovacieho telesa zariadenia zostáva aj po použití zvyškové teplo.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

– URČENÉ POUŽITIE –

Zariadenie je určené na opekanie sendvičov.

Produkt je určený na použitie v domácnostiach. Nesmie sa používať na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za zranenia spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča.

– DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY –

Zariadenie môžu obsluhovať a čistiť deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými duševnými alebo fyzickými schopnosťami iba pod dohľadom zákonného zástupcu alebo po oboznámení sa s pokynmi na bezpečné používanie zariadenia a po oboznámení sa s nebezpečenstvami spojenými s jeho používaním. Zariadenie nie je hračka pre deti. Pred čistením je potrebné spotrebič odpojiť od elektrickej siete. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné stredisko výrobcu, zástupca servisného strediska alebo vhodne kvalifikovaná osoba. Spotrebič nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.

Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Čistenie nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.

– NEEXPONUJTE SA RIZIKU –

Zariadenie je určené na použitie v interiéri. Nie je vhodné na použitie v exteriéri. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je zakázané používanie elektrických zariadení a kde by mohlo spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Zariadenie vždy pripájajte k zdroju napájania, ktorý zodpovedá informáciám na typovom štítku.

Zariadenie nezapínajte ani nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Na zariadenie nekladte žiadne predmety, najmä horľavé, pretože by to mohlo zariadenie poškodiť alebo dokonca spôsobiť požiar. Zariadenie nezdvihajte ani neprenášajte, keď je zapnuté. Zariadenie sa nesmie používať v kombinácii s časovými spínačmi alebo diaľkovými ovládačmi.

— ŽIVOTNÉ PROSTREDIE —

Zariadenie je určené na použitie v interiéri a malo by byť umiestnené na rovnej ploche – kamennom doske, stole atď. Zariadenie by malo byť umiestnené ďalej od stien, vertikálnych povrchov nábytku a akýchkoľvek materiálov, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám – ohrievacie platne sa veľmi zahrievajú. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prostredí s vysokou prašnosťou, vlhkosťou alebo vysokými teplotami. Zabezpečte, aby sa deti mladšie ako 8 rokov a domáce zvieratá nezdržiavali v blízkosti zariadenia počas prevádzky, pretože vnútorné a vonkajšie povrchy zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrievajú – existuje riziko popálenia a napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, prevrátenie alebo iné fyzické zranenia. Zariadenie nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.

— VODA A INÉ KVAPALINY —

Nevystavujte zariadenie a jeho elektrické komponenty vode alebo iným tekutinám. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť prevádzku a životnosť elektrických a elektronických komponentov. Nedotýkajte sa zariadenia, ak spadlo do vody alebo bolo zaplavené. Okamžite ho odpojte od napájania. Nepoužívajte zariadenie, ak máte mokré alebo vlhké ruky.

— PROFESIONÁLNY SERVIS —

Tento výrobok smie opravovať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia nekvalifikovaným servisným strediskom alebo neautorizovaným servisným strediskom môže viesť k poškodeniu zariadenia a strate

záruky. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené úpravami vykonanými používateľom.

2. Špecifikácie

2.1 Technické údaje

4-sendvičovač 1800 W	
Model	HUS1028
Príkon	220–240 V~, 50–60 Hz
Výkon	1800 W
Ostatné	Nepríľhavá povrchová úprava

2.2 Obsah balenia

- 4-sendvičovač 1800 W
- Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



Odporúčame vám uchovať obal pre prípad reklamácie.

Elektronickú verziu používateľskej príručky si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://huslog.eu/>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis zariadenia



4. Používanie spotrebiča

PRÍPRAVA NA PRVÉ POUŽITIE



Pred čistením spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky a že spotrebič vychladol. Nezabudnite ho odpojiť od elektrickej siete.



Dávajte pozor, aby sa voda nedostala dovnútra krytu spotrebiča! Ide o elektrický spotrebič a voda môže spôsobiť skrat, ktorý môže poškodiť spotrebič alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Vyberte spotrebič z obalu. Skontrolujte, či nie sú poškodené žiadne súčasti. Varné platne umyte mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Utierajte ich suchou mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA



Pred čistením spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky a že spotrebič vychladol. Nezabudnite ho odpojiť od elektrickej siete.



Nezatvárajte veko s nadmernou silou. Ak sa nedá zatvoriť, nastavte veko presnejšie.



Uistite sa, že kábel je vedený tak, aby nemohol byť poškodený, prerezaný, udretý alebo vytiahnutý, čo by mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie používateľa alebo iných osôb.



Zariadenie smie byť pripojené iba k elektrickej zásuvke vybavenou ochranným kolíkom.



Ak zistíte, že kryt, základňa, kábel alebo zástrčka sú poškodené, spotrebič nezapínajte.



Neopekajte iné výrobky ako sendviče, pretože by to mohlo poškodiť platňu a výsledok opekania by sa mohol líšiť od očakávaného.



Pri opekaní sendvičov môže z bokov spotrebiča unikať horúca para.



Buďte opatrní s krytom, pretože jeho povrch je veľmi horúci. Odporúčame otvárať a zatvárať spotrebič tak, že ho držíte za rukoväte v hornej a dolnej časti spotrebiča.



Pri prevádzke spotrebiča nepoužívajte kovové alebo sklenené riady, pretože by ste mohli poškodiť nepríľnavý povrch platní.



Ak sa na platniach nachádzajú nečistoty z predchádzajúcich jedál, môžete ich odstrániť pomocou priloženého škrabky alebo inej drevenej, plastovej alebo silikónovej škrabky na teflónové povrchy alebo papierovou utierkou, pričom buďte obzvlášť opatrní, pretože platne sú bezprostredne po vypnutí spotrebiča veľmi horúce!

14. Na potretie platní použite papierovú utierku alebo kuchynskú kefu (repkový olej, slnečnicový olej, prečistené maslo).
15. Zatvorte veko spotrebiča a zaistite ho západkou.
16. Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky. Malo by sa rozsvietiť červené kontrolné svetlo napájania a zelené kontrolné svetlo pohotovostného režimu.

17. Pripravte sendviče na opekánie.
18. Akonáhle spotrebič dosiahne optimálnu prevádzkovú teplotu, zelená kontrolka pohotovostného režimu zhasne.
19. Otvorte západku a zdvihnite vrchnú časť toastovača, kým sa neaktivuje doraz otvárania. Vrchná časť by nemala spadnúť.
20. Pripravené sendviče položte na tanier.
21. Opatrne spustite hornú časť spotrebiča za rukoväť a zaistite ju západkou. V prípade potreby stlačte hornú časť hriankovača a zatvorte ju.
22. Po približne 5 minútach skontrolujte stav sendvičov jemným zdvihnutím hornej časti po otvorení západky. Presný čas opekania môže závisieť od použitého chleba, prísad a osobných preferencií.
23. Po opečení sendvičov ich opatrne vyberte pomocou drevenej, plastovej alebo silikónovej lopatky určenej na použitie s teflónovými povrchmi.
24. Ak budete pripravovať ďalšie sendviče, zatvorte veko, aby sa ohrialo na optimálnu teplotu, čo signalizuje zhasnutie zeleného kontrolného svetla.
25. Po dokončení opekania sendvičov odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte hriankovač otvorený, kým nevychladne.
26. Po vychladnutí toaster vyčistite.

Ďalšie tipy

Ak je náplň sendviča vlhká alebo obsahuje veľa vlhkosti (paradajky, huby), chlieb môže byť rozmočený – v takom prípade použite hrubšie krajce alebo chlieb s kompaktnejšou štruktúrou (celozrnný, grahamový atď.).

Pri pečení sendvičov so sladkou náplňou povrch sendvičov ľahko posypte práškovým cukrom alebo iným jemným cukrom, aby bola kôrka chrumkavejšia.

5. Čistenie spotrebiča



POZOR! Spotrebič nesmie byť ponorený do vody ani umývaný pod tečúcou vodou!



Čistenie sa smie vykonávať len vtedy, ak je spotrebič vypnutý, vychladnutý a nie je pripojený k napájaniu.



Nepoužívajte žiadne chemické, alkalické, abrazívne alebo dezinfekčné čistiace prostriedky, pretože môžu nepriaznivo ovplyvniť komponenty spotrebiča.



Ohrevné platne nie je možné vybrať na čistenie.

Povrch ohrievacích platní je potrebné čistiť po každom použití spotrebiča. Tým sa zabráni usadzovaniu zvyškov potravín. Po vychladnutí ohrievacích platní ich môžete čistiť drevenou, plastovou alebo silikónovou škrabkou na teflónové povrchy, papierovými utierkami alebo mäkkou handričkou.

Na odolnejšie nečistoty použite mierne navlhčenú papierovú utierku alebo mäkkú handričku.

Povrch krytu spotrebiča môžete čistiť papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.

6. Vysvetlenie symbolov



Obal je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.



Symbol označujúci vlnitú lepenku (obalový materiál).



Iba na použitie v interiéri.



Tento symbol označuje, že výrobok je určený na kontakt s potravinami.



Tento symbol označuje, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.



Pozor, horúci povrch. Predmet označený týmto symbolom môže byť horúci a nemal by sa dotýkať bez opatrnosti.



V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je výrobok označený symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach. Produkt sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať na určenom zbernom a recyklačnom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení, ktoré likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadenie tohto druhu odpadu na určených miestach a správny postup jeho využitia prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení, môžete získať od miestneho úradu alebo od predajcu zariadenia.

7. Používanie príručky

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek elektronickým alebo mechanickým spôsobom, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Ilustrácie zariadenia v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu.

Všetky názvy značiek a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

8. Záruka a servis

Na výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné výrobok vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie uložený v pôvodnom obale.

9. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie.