

- **Zablokování zařízení:** Možnost omezit funkci hodinek pouze na SOS volání.
- **Alarmy:** Seznam a konfigurace alarmů v hodinkách (max. 3).
- **Oznámení:** Historie oznámení, např. SOS volání, nízká úroveň baterie.
- **Odměny:** Systém odměn – každá odměna znamená jedno srdíčko. Součet odměn se zobrazuje na hlavní obrazovce hodinek.

Osobní údaje: Možnost zobrazení a konfigurace údajů o uživateli:

- **Profil:** Konfigurace osobní údajů administrátora účtu.
- **Seznam zařízení:** Zobrazení, přidávání a editace připojených zařízení. Údaje o zařízení lze upravit po kliknutí na jeho název. Možnost „Přepínač“ umožňuje nastavit zařízení jako aktivní, tzn. sledované. Pro smazání hodinek ze seznamu klikněte na **Editace>Smazat**.
- **Změnit heslo:** Změna hesla používaného v aplikaci.
- **Odhlášení:** Odhlášení z aplikace.

Změna vzhledu mapy: Možnost změnit styl mapy.

Lokalizace telefonu: Zobrazení aktuální lokalizace telefonu, na kterém je spuštěna aplikace.

Lokalizace zařízení: Zobrazení všech zařízení přiřazených v aplikaci na mapě.

Přepínač: Rychlé přepínání mezi přiřazenými zařízeními.

- **Nastavení:** Možnost zobrazení a konfigurace funkcí.
- **SOS čísla:** Konfigurace SOS čísel (max. 3). Po přidržení tlačítka SOS na hodinkách se začne volat první číslo. Pokud první číslo hovor nepřijme, hodinky automaticky zvolí druhé a případně třetí číslo. Pokud SOS volání přijme hlasová schránka aktivovaná na jednom z SOS čísel, nebude volání přeměrováno na další číslo. Funkce SOS je aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodinky v dosahu sítě, jsou připojeny k internetu a mají dostatečný kredit.

Monitorování hlasu: Možnost dálkového odposlechu. Pro aktivaci této funkce zadejte telefonní číslo. Během 30 sekund hodinky začnou automaticky volat na dané telefonní číslo. Displej hodinek se nezmění – tato funkce je zcela diskretní.

Při konfiguraci funkcí SOS čísla a Monitorování hlasu zadávejte čísla bez předvolby státu (pokud je to nutné, zadejte pro PL předvolbu 0048). Použití znaku „+“ může znemožnit volání.

Úsporný režim v noci: Možnost zap./vyp. režim úspory baterie, který omezi síťové funkce hodinek v době 22:00 až 6:00 (prodlouží výdrž hodinek).

SMS zprávy: Možnost čtení SMS zpráv poslaných na číslo v hodinkách.

Režim činnosti: Volba intervalu aktualizace lokalizace hodinek:

- **Režim sledování** – interval aktualizace 1 minuta (zkracuje délku činnosti hodinek),
- **Běžný režim** – interval aktualizace 10 minut,
- **Úsporný režim** – interval aktualizace 1 hodina,
- **Režim spánku** – ruční určení polohy.

SMS notifikace: Zap./vyp. a konfigurace SMS notifikací na dané telefonní číslo.

Navštívit přátele: Možnost přidat vizitku pro své dítě a podívat se na aktivní přátele.

App Store: Možnost ovládat další aplikace nainstalované v hodinkách.

Členové rodiny: Seznam administrátorů, kteří mohou hodinky spravovat.

Telefonní seznam: Možnost přidávání kontaktů, které se budou zobrazovat v telefonním seznamu hodinek.

Nastavení WiFi: Konfigurace WiFi sítě, ke které se hodinky připojí automaticky bez zadávání hesla.

Časové pásmo: Konfigurace časového pásma.

Jazyk: Možnost změny jazyka chytrých hodinek.

Nastavení:

- **Numerická klávesnice:** Možnost zap./vyp. funkce numerické klávesnice na hodinkách. Zapnutím této funkce umožníte volání na jakékoliv číslo (také neuvedené v seznamu kontaktů). Chcete-li, aby uživatel hodinek neměl možnost volat na čísla mimo seznam kontaktů, musíte tuto funkci vypnout.
- **GPS polohování:** Možnost vyp./zap. funkce určení polohy hodinek pomocí GPS.

Plán zapnutí a vypnutí: Možnost naplánovat zapnutí nebo vypnutí hodinek.

LBS: Možnost zap./vyp. sledování podle nejbližšího mobilního vysílače, pokud hodinky ztratí GPS signál.

Najít hodinky: Funkce hledání hodinek, která spustí zvukový alarm.

Vypnout hodinky: Vypnutí hodinek na dálku.

Restart hodinek: Opětovné spuštění chytrých hodinek.

Obnovit tovární nastavení: Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.

Smazat účet: Žádost o smazání účtu ze serveru aplikace. Účet bude smazán do jedné hodiny.

Odhlášení: Odhlášení z aplikace.

Podle modelu zařízení se výše popsané funkce aplikace Garrett Tracker mohou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

Telefon: Funkce numerické klávesnice. Je možné volat na libovolné číslo (i neuvedené v seznamu kontaktů). Tuto funkci lze vypnout v aplikaci Garrett Tracker v záložce **Zařízení > Numerická klávesnice**.

Zařízení: Zobrazí registrační QR kód REG CODE a QR kód aplikace Garrett Tracker.

Fotoaparát: Funkce fotoaparátu. Fotografování jedním z vestavěných aparátů hodinek. Chcete-li pořídit fotografii klikněte jednou na ikonu fotoaparátu v dolní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Z úrovně **Galerie** (ikonka) chytrých hodinek je možné poslat fotografii administrátorovi hodinek. **Objeví se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Vzdálený fotoaparát**

FaceUnlock: Funkce FaceUnlock a vyberte možnost EyeUnlock (není nutné znovu skenovat obličej). Po schválení bude odemknutí obrazovky obličejem možné pouze po mrknutí očí.

Chat: Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasové poznámky a poslední textové zprávy odeslané z aplikace Garrett Tracker do hodinek. Z hodinek je možné odeslat hlasovou zprávu. Chcete-li odeslat hlasovou poznámku, stiskněte a podržte při diktování zprávy (max. 15 sekund). Uvolněním tlačítka odesíláte zprávu administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Chat. Pomocí tlačítka + může uživatel odeslat:

- * emotikonu,
- * fotografie pořízené fotoaparátem,
- * fotografie vybrané z galerie hodinek.

Klepnutím na tlačítko zahájíte videohovor.

SMS: Funkce SMS zpráv. Umožňuje odesílat/přijímat SMS zprávy. Stisknutím začnete psát novou zprávu. Do prvního pole zadejte telefonní číslo nebo klikněte na a vyberte ze seznamu kontakt dříve uložený v aplikaci Garrett Tracker. Do druhého pole zadejte obsah zprávy, kterou chcete odeslat. Po dokončení stiskněte funkční tlačítko(2) pro opuštění zobrazení klávesnice. Kliknutím na odesíláte zprávu. Odeslané/přijaté zprávy budou dostupné v zobrazení seznamu ihned po výběru funkce SMS.

Magic Camera: Funkce fotoaparátu s možností použití filtrů.

App Store: Možnost instalace dalších funkcí do hodinek, které jsou po instalaci dostupné v nabídce výběru funkcí v AppStore.

Aplikace WhatsApp je v hodinkách nainstalována ve výchozím nastavení. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.

Rozvrh hodin: Možnost zobrazení náhledu dříve nakonfigurovaného rozvrhu hodin v aplikaci Garrett Tracker.

Hudba: Funkce hudebního přehrávače. Ovládání se provádí pomocí: ▶ - Start/Stop, ▶▶ - Další, ◀◀ - Zpět. Stisknutím zobrazíte seznam všech skladeb.

Přehrávač video: Funkce video galerie hodinek. Schopnost prohlížet, mazat a odesílat videa. Vyberte video, které chcete začít přehrávat. Kliknutím na odesíláte správci hodinek, kliknutím na odesíláte přes Bluetooth.

Záznam zvuku: Funkce hlasového záznamníku. Stisknutím zahájíte nahrávání, poté stisknutím pozastavíte nebo ukončíte

HLAVNÍ MENU

Videohovor: Funkce videohovorů. Možnost videohovorů mezi administrátorem a přiřazenými hodinkami; je dostupný také skupinový videohovor. Pro volání zvolte kontakt a stiskněte tlačítko zeleného sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo funkčním tlačítkem (2). Přichází hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo funkčním tlačítkem (2). Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru. Z důvodu velkého objemu dat je při videohovoru je vyžadováno internetové připojení s vysokou kapacitou. Je doporučeno používat připojení LTE. V místech se slabým mobilním signálem, jako např. venkovské oblasti, obchodní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekalitní a přerušovaný.

Kontakty: Funkce telefonního seznamu. Zobrazení uložených kontaktů v aplikaci Garrett Tracker. Pro volání zadejte číslo a stiskněte tlačítko sluchátka. Spojení ukončíte tlačítkem červeného sluchátka nebo funkčním tlačítkem (2). Přichází hovory lze přijmout pomocí tlačítka zeleného sluchátka, nebo odmítnout tlačítkem červeného sluchátka nebo funkčním tlačítkem (2). Tlačítkem reproduktoru lze upravit hlasitost hovoru.

Telefon: Funkce numerické klávesnice. Je možné volat na libovolné číslo (i neuvedené v seznamu kontaktů). Tuto funkci lze vypnout v aplikaci Garrett Tracker v záložce **Zařízení > Numerická klávesnice**.

Zařízení: Zobrazí registrační QR kód REG CODE a QR kód aplikace Garrett Tracker.

Fotoaparát: Funkce fotoaparátu. Fotografování jedním z vestavěných aparátů hodinek. Chcete-li pořídit fotografii klikněte jednou na ikonu fotoaparátu v dolní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Z úrovně **Galerie** (ikonka) chytrých hodinek je možné poslat fotografii administrátorovi hodinek. **Objeví se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Vzdálený fotoaparát**

Chat: Funkce hlasových/textových zpráv. Zobrazuje poslední hlasové poznámky a poslední textové zprávy odeslané z aplikace Garrett Tracker do hodinek. Z hodinek je možné odeslat hlasovou zprávu. Chcete-li odeslat hlasovou poznámku, stiskněte a podržte při diktování zprávy (max. 15 sekund). Uvolněním tlačítka odesíláte zprávu administrátorovi hodinek. Zobrazí se v aplikaci Garrett Tracker na kartě Chat. Pomocí tlačítka + může uživatel odeslat:

- * emotikonu,
- * fotografie pořízené fotoaparátem,
- * fotografie vybrané z galerie hodinek.

Klepnutím na tlačítko zahájíte videohovor.

SMS: Funkce SMS zpráv. Umožňuje odesílat/přijímat SMS zprávy. Stisknutím začnete psát novou zprávu. Do prvního pole zadejte telefonní číslo nebo klikněte na a vyberte ze seznamu kontakt dříve uložený v aplikaci Garrett Tracker. Do druhého pole zadejte obsah zprávy, kterou chcete odeslat. Po dokončení stiskněte funkční tlačítko(2) pro opuštění zobrazení klávesnice. Kliknutím na odesíláte zprávu. Odeslané/přijaté zprávy budou dostupné v zobrazení seznamu ihned po výběru funkce SMS.

Magic Camera: Funkce fotoaparátu s možností použití filtrů.

App Store: Možnost instalace dalších funkcí do hodinek, které jsou po instalaci dostupné v nabídce výběru funkcí v AppStore.

Aplikace WhatsApp je v hodinkách nainstalována ve výchozím nastavení. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu pomocí telefonního čísla aktivní SIM karty.

Rozvrh hodin: Možnost zobrazení náhledu dříve nakonfigurovaného rozvrhu hodin v aplikaci Garrett Tracker.

Hudba: Funkce hudebního přehrávače. Ovládání se provádí pomocí: ▶ - Start/Stop, ▶▶ - Další, ◀◀ - Zpět. Stisknutím zobrazíte seznam všech skladeb.

Přehrávač video: Funkce video galerie hodinek. Schopnost prohlížet, mazat a odesílat videa. Vyberte video, které chcete začít přehrávat. Kliknutím na odesíláte správci hodinek, kliknutím na odesíláte přes Bluetooth.

Záznam zvuku: Funkce hlasového záznamníku. Stisknutím zahájíte nahrávání, poté stisknutím pozastavíte nebo ukončíte

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

GSM modul: 2G / 3G / 4G LTE

Baterie: 710 mAh

Displej: IPS 1,69"

Výměnný popruh: Garrett Tracker

Aplikace: Garrett Tracker

Procesor: SL8521E

Hmotnost: max. 56 g

Rozměry ciferníku: 56 x 43 x 16 mm

Vodotěsnost: IP67

Záruka: 24 měsíců

Kontaktní údaje společnosti R.M.A sro: garett@rmasluzby.cz

Horká linka: +420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Odkaz na klientský formulář: <https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>



<https://garett.eu/technical-support/>

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamční formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce: www.garett.eu

Výrobce: Garrett sp. z o.o.
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce, Polsko
www.garett.eu

Správná likvidace výrobku (opotřebená elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.



Společnost GARETT SPÓLKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku www.garett.eu

Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,30/23,80/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412–2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402–2480 MHz	s 20 dBm EIRP

Navštívte nás:

