

# Instrukční manuál

## Modell G - Quartz hodiny s budíkem



### Rychlé nastavení

Vložte 1 x AA baterie (nejsou součástí balení) s přihlédnutím k správné polaritě (+/-) uvnitř bateriového oddělení.

### Nastavení času

Otáčejte pravé otočné kolečko na zadní straně budík dokud aktuální čas je nastaven.

### Nastavení alarmu

Otáčejte levé otočné kolečko na zadní straně budík dokud požadovaného času buzení je nastaven.

### Zapnutí a vypnutí alarmu

Stiskněte tlačítko vedle levé otočné kolečko na zadní straně budík pro zapnutí nebo vypnutí budíku. Stiskněte tlačítko na pravé straně do "ON" pro zapnutí alarmu. Stiskněte tlačítko na levé straně do "OFF" pro vypnutí budíku

## **Světlo & funkci opakovaného buzení**

Stiskněte tlačítko na horní straně budík k zapnutí podsvícení ciferníku. Stisknutím tlačítka během poplachu aktivovat funkci opakovaného buzení. Alarm se spustí znovu po 4 minutách.

Pokud váš budík ukazuje větší odchylky nebo změny v tónu budíku, vložte nové baterie.

## **Upozornění**

- Tato jednotka je k použití pouze v interiéru.
- Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu nebo vlhkosti.
- Nikdy neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s korozivními materiály.
- Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat.
- Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmkoli součástí této jednotky.

## **Baterie a bezpečnostní varování**

- Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny.

- Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-).
- Okamžitě odstraňte vybité baterie.
- Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu.
- Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat.
- Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů, neboť kontakt může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení.

Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu!

### **Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice**



**Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a životní prostředí.**

**Můžete se vrátit použité baterie a akumulátory bezplatně na vašich prodejci a sběrných míst. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivést potřebné baterie distributorům a dalších sběrných míst!**

**Všimněte si požadavky podle zlikvidovat elektrická zařízení**



**Tento symbol znamená, že je potřeba likvidovat elektrická zařízení odděleně od běžného domácího odpadu na konci jeho životnosti. Přístroji vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.**