

Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí potřebu.



Čeština

Obsah

- 004 Bezpečnostní informace
- 006 Vysvětlení mezinárodních symbolů
- 006 Specifikace rádiového rozhraní
- 007 Přehled výrobku
- 008 Instalace
- 009 Připojení k aplikaci
- 009 Pokyny k použití
- 011 Pravidelná údržba
- 013 Základní parametry
- 013 EU prohlášení o shodě
- 014 Nejčastější problémy

Bezpečnostní informace

Omezení

VAROVÁNÍ

- K nabíjení baterie použijte výhradně odnímatelnou dokovací stanici roborock EWFD71HRR dodanou s tímto výrobkem.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku je nutné výrobek vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Aby nevzniklo nebezpečí z neúmyslného obnovení tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes vnější spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který dodavatel elektřiny pravidelně zapíná a vypíná.
- Tento výrobek se smí používat pouze v místech do 5000 metrů nad mořem.
- Dokovací stanice se smí používat pouze k nabíjení robotického vysavače s lithium-iontovou baterií 14,4 V/6400 mAh (TYP).
- Aby robot nespadl a nikoho nezranil, ujistěte se, že v blízkosti prahu nejsou žádné výškové rozdíly (například srázy nebo schody), a ujistěte se, že je okolí bezpečné.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Veškeré ztráty nebo poškození způsobené nesprávným použitím nese uživatel.
- Výrobek není hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný zvýšený dohled.
- Před úklidem se ujistěte, že jsou na svém místě nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach, boční kartáče, válečkový mop, kryt válečkového mopu, kanálek na špinavou vodu, nádržka na špinavou vodu na robotu, hlavní kartáče a kryt hlavních kartáčů.
- Nepoužívejte výrobek k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů (například stavebního odpadu, skla a hřebíků), aby nedošlo k poškrábání robotu, dokovací stanice nebo podlahy.
- Na robotu ani na dokovací stanici si nesedějte a nestoupejte.
- Abyste předešli korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí prostředek doporučený společností Roborock.
- Nenechávejte nízké předměty (například boty nebo rohožky) v blízkosti výškových rozdílů, jako jsou schody. Robot by jinak mohl kvůli chybné funkci senzorů spadnout.
- Aby nedošlo ke škodám způsobeným vodou, dbejte na to, aby na podlaze, po které robot jezdí, nebyla voda.
- Nepoužívejte tento výrobek na vyvýšených plochách bez zábradlí, jako je podlaha galerie, otevřená terasa, skluzavka nebo horní plocha nábytku.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla osob i zvířat mimo dosah spár, otvorů a pohyblivých částí výrobku, aby nedošlo ke zranění.
- Nepoužívejte výrobek v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
- Nepřenášejte robotu za svislý nárazník, horní kryt, válečkový mop, hřidel válečku, boční kartáče ani nárazník. Dokovací stanicí nehýbejte zvedáním za podstavec ani za rukojeť nádržek.
- Nepoužívejte dokovací stanici k vysávání kamínků, útržků papíru ani jiných předmětů, které by mohly ucpat vzduchový kanál.

- Nepoužívejte robota ani dokovací stanici k vysávání hořících nebo doutnajících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky či horký popel, ani hořlavých nebo výbušných předmětů, jako jsou zapalovače, benzin nebo toner do tiskáren a kopírek.
- Dokovací stanici postavte na pevnou rovnou podlahu. Dokovací stanici, robota i napájecí kabel udržujte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, například topných těles. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům a místům, kde by robot mohl zůstat viset ve vzduchu.
- Na robota ani na dokovací stanici nic nepokládejte, nic nestavte do blízkosti sacího otvoru dokovací stanice a ničím je nezakrývejte (ani krytem proti prachu).
- Nepoužívejte výrobek bez sáčku na prach.
- Nepoužívejte výrobek, pokud byl jakkoli poškozen. Obratse se na zákaznický servis.
- Výrobek vždy používejte v dobře větraných prostorech, aby nedošlo k přehřátí.
- Společnost Roborock ani její prodejci nenesou odpovědnost za nepřímé, sankční, náhodné ani následné škody vzniklé používáním, nesprávným používáním nebo nemožností používat tento výrobek. Tímto prohlášením nejsou dotčena zákonná práva, která podle platných právních předpisů nelze vyloučit.
- Robota ani dokovací stanici neoplachujte.
- Před otočením robota vyjměte nádržku na špinavou vodu z robota.
- ⚠ – Pozor, horký povrch. Nedotýkejte se dávkovače čisté vody ani výstupů sušícího vzduchu.
- Během vytírání a krátce po něm je podlaha mokrá a kluzká. Abyste snížili riziko uklouznutí, přizpůsobte průtok vody typu podlahy, stavu povrchu a okolní teplotě a vlhkosti. Nechodte po podlaze, dokud zcela nevyschne.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte řádně uzemněnou zásuvku, aby bylo riziko úrazu elektrickým proudem co nejmenší. Pokud taková zásuvka není k dispozici, požádejte elektrikáře, aby ji zřídil.
 - Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá požadavkům uvedeným na dokovací stanici.
 - Aby nedošlo ke vzniku kouře, tepla nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s výrobkem.
 - Nepoužívejte výrobek se žádným jiným napájecím adaptérem — mohlo by to být nebezpečné a vedlo by to k zániku záruky.
 - Použité baterie nevyhazujte do odpadu. Odevzdejte je specializované recyklační organizaci.
 - Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti s častými bouřkami nebo nestabilním napětím, zajistěte odpovídající ochranu.
 - Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, plně jej nabijte, odpojte, vypněte a uložte na chladném a suchém místě.
- Nejméně jednou za tři měsíce jej dobijte, aby nedošlo k hlubokému vybití baterie.
- Před přepravou výrobku odpojte dokovací stanici, vypněte robota a vyprázdněte nádržku na vodu. Kromě toho vypustte a vypláchněte zásobník na čisticí prostředek, nechte jej zcela uschnout a poté jej vraťte zpět. Doporučujeme použít původní obal.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

Ⓢ – Symbol OCHRANNÉHO UZEMNĚNÍ.

🏠 – Pouze pro použití v interiéru.

Specifikace rádiového rozhraní

Služba	Protokol	Frekvenční rozsah	Max. výstupní výkon
WiFi	802.11b/g/n/ax	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	BLE v5.2	2400-2483,5 MHz	<10 dBm

A Přehled výrobku

A1 Robot (pohled shora)



Napájení/Úklid

- Stisknutím a podržením robota zapnete nebo vypnete
- Stisknutím spustíte úklid

Kontrolka napájení

- Bílá: stav baterie $\geq 15\%$
- Červená: stav baterie $< 15\%$
- Pulzuje: nabíjení nebo spouštění
- Bliká červeně: chyba
- Pulzuje modře: vzdálené sledování
- Pomalu bliká modře: čeká na připojení k WiFi
- Rychle bliká modře: připojování
- Svítí modře: hlasový asistent pracuje / WiFi připojena



Dokovací stanice

- Robot mimo dokovací stanici: stisknutím spustíte návrat do stanice / stisknutím a podržením spustíte bodový úklid
- Robot ve stanici: stisknutím spustíte vysávání nádoby / stisknutím a podržením spustíte čištění válečkového mopu

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte běžícího robota.

- A1-1—Mikrofony
- A1-2—Svislý nárazník
- A1-3—Senzor LiDAR
- A1-4—Senzor rozpoznávání překážek Reactive AI

- A1-5—Přisvětlovací LED
- A1-6—Senzor stěny

A2 Robot (pohled zespodu)

- A2-1—Senzory proti pádu
- A2-2—Senzor koberce
- A2-3—Boční kartáče
- A2-4—Kryt hlavních kartáčů
- A2-5—Kryt válečkového mopu
- A2-6—Válečkový mop
- A2-7—Nádržka na špinavou vodu v robotu
- A2-8—Všesměrové kolečko
- A2-9—Hlavní kartáče
- A2-10—Sací otvor
- A2-11—Hlavní kola
- A2-12—Přejezdová ramena
- A2-13—Pomocná kolečka
- A2-14—Kanálek na špinavou vodu

A3 Robot (se sejmutým horním krytem)

- A3-1—Horní kryt
- A3-2—Senzor nahoru
- A3-3—Tlačítko Reset
- A3-4—Nádoba na prach
- A3-5—Nárazník
- A3-6—Reproduktor
- A3-7—Zarovnávací otvory dokovací stanice
- A3-8—Západky horního krytu
- A3-9—Nabíjecí kontakty
- A3-10—Komunikační senzor
- A3-11—Plnicí otvor
- A3-12—Vstup přetlakového vzduchu

A4 Nádržka na špinavou vodu v robotu

- A4-1—Víko nádržky na špinavou vodu
- A4-2—Tlačítko pro uvolnění nádržky
- A4-3—Sací otvor špinavé vody
- A4-4—Rukojeť nádržky na špinavou vodu

A5 Válečkový mop

- A5-1—Tlačítko pro uvolnění válečkového mopu

A6 Kanálek na špinavou vodu

A7 Nádoba na prach

- A7-1—Víko nádoby na prach
- A7-2—Vstup vzduchu
- A7-3—Západka nádoby na prach
- A7-4—Západka víka nádoby na prach
- A7-5—Omyvatelný filtr
- A7-6—Sací otvor

A8 Podstavec dokovací stanice

A9 Napájecí kabel

A10 Jednorázový sáček na prach

A11 Dokovací stanice Empty Wash Fill (pohled zezadu)

- A11-1—Napájecí port

A12 Dokovací stanice Empty Wash Fill

- A12-1—Rukojeť nádržky na vodu

A12-2—Nádržka na špinavou vodu

A12-3—Západka nádržky na vodu

A12-4—Stavová kontrolka

- Pulzuje: vysávání nádoby / čištění mopu
- Červená: chyba dokovací stanice
- Nesvíti: vypnuto / nabíjení

A12-5—Sací otvor špinavé vody A12-6—

Plovák hladiny vody A12-7—Výstupy sušícího

vzduchu A12-8—Nádržka na čistou vodu

A12-9—Sací otvor A12-10—Podstavec

dokovací stanice

A12-11—Filtr

A12-12—Víko prachové komory A12-13—Slot

pro sáček na prach A12-14—Zásobník

na čisticí prostředek A12-15—Maják polohy

stanice A12-16—Nabíjecí kontakty A12-17—

Čisticí vanička A12-18—Výstup přetlakového

vzduchu A12-19—Dávkovač čisté vody

zachycení, naražení nebo převrácení robotem.

B1-2— Při používání robota ve vyvýšeném prostoru (například v mezonetovém bytě) vždy použijte fyzickou zábranu, aby nedošlo k pádu a následnému zranění osob nebo škodě na majetku.

Poznámky:

- Při prvním použití robota ho sledujte po celé jeho úklidové trase a dávejte pozor na možné problémy. Při dalším použití už robot uklidí sám.
- Aby se na válečkovém mopu nehromadila nečistota, měla by se podlaha před prvním vytíráním alespoň třikrát vysát.

B2 Montáž

Podstavec dokovací stanice nasadíte tak, že pevně zatlačíte na obě jeho strany a na spojovací díl uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Při přenášení dokovací stanice zajistěte nádržky na vodu, aby nevypadly.

B3 Umístění dokovací stanice

Dokovací stanici postavte na pevnou rovnou podlahu (dřevo/dlažba/beton apod.), celou plochou ke stěně, a nechte kolem ní volný prostor nejméně 0,9 m (2,96 ft) na výšku, 0,45 m (1,48 ft) na šířku a 1,2 m (3,94 ft) do hloubky. Ujistěte se, že je v daném místě dobrý signál WiFi, aby se vám s mobilní aplikací dobře pracovalo. Zapojte stanici do sítě a zkontrolujte, že svítí stavová kontrolka.

B3-1—Více než 1,2 m (3,94 ft) B3-2—Více než 0,9 m (2,96 ft) B3-3—Více než 0,45 m (1,48 ft)

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí svisle k zemi, může se zachytit o robota a dokovací stanici tím posunout nebo odpojit.
- Stavová kontrolka svítí, když je dokovací stanice zapnutá, a nesvítí, když se robot nabíjí.
- Pokud dojde k chybě, stavová kontrolka se rozsvítí červeně.
- Dokovací stanici postavte na pevnou rovnou podlahu mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům a místům, kde by robot mohl zůstat viset ve vzduchu.
- Postavení dokovací stanice na měkký povrch (koberec/rohož) může způsobit naklonění stanice a pořízení při zajištění a vyjždění.
- Udržujte dokovací stanici mimo přímé sluneční světlo a mimo cokoliv, co by mohlo zaklánět majáku polohy stanice, jinak se robot nemusí do stanice vrátit.
- Před použitím dokovací stanice se ujistěte, že jsou nádržka na čistou vodu, nádržka na špinavou vodu, jednorázový sáček na prach a čisticí vanička správně nasazené a že je víko prachové komory pevně zavřené.
- O dokovací stanici pečujte podle kapitoly Pravidelná údržba. Napájecí kabel ani nabíjecí kontakty dokovací stanice nečistěte vlhkým ubrouskem, vlhkým hadříkem ani mokřima rukama.
- Všechny dokovací stanice se před expedicí zkoušejí vodou.

Je normální, že ve vodní cestě stanice zůstane malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stisknutím a podržením  robota zapnete. Počkejte, až kontrolka napájení začne svítit trvale, a poté robota postavte před dokovací stanici. Ujistěte se, že je stanice zapojená do sítě. Potom stiskněte  a robot se automaticky vrátí do stanice k nabití. Robot je vybaven integrovaným vysoce výkonným lithium-iontovým akumulátorem. Aby si baterie zachovala výkon, nechávejte robota nabíjet.

B Instalace

B1 Důležité informace

B1-1—Uklíďte z podlahy kabely, tvrdé nebo ostré předměty (například hřebíky a sklo) a volně ležící věci a odnestete nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodě na majetku následkem

B4-1—Stavová kontrolka stanice nesvítí, kontrolka napájení robota pulzuje: nabíjení.

Poznámka: Při nízkém stavu baterie nemusí jít robota zapnout. V takovém případě ho postavte do dokovací stanice k nabíjení.

Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci

V App Storu nebo na Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



2. Resetujte WiFi

Stiskněte a podržte současně a dokud neuslyšíte hlasovou zprávu „Resetting WiFi“. Reset je dokončený, jakmile kontrolka napájení začne pomalu blikat modře. Robot pak bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k robotovi nemůžete připojit kvůli nastavení směrovače, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte WiFi a přidejte robota jako nové zařízení.

3. Přidejte zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na tlačítko „Add Device“ nebo „+“ a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může kvůli průběžným aktualizacím aplikace lišit.
- Řiďte se průvodcem v aplikaci.
- Podporována je pouze WiFi 2,4 GHz.

C Pokyny k použití

C1 Naplnění nádržky na čistou vodu

Zvedněte nádržku na čistou vodu, otevřete její víko a naplňte ji vodou z kohoutku.

Po naplnění víko zavřete, zajistěte západku a nádržku vraťte zpět do dokovací stanice.

Poznámky:

- Použijte pouze studenou vodu, aby se nádržka nezdeformovala.
- Pokud na vnější straně nádržky zůstanou skvrny od vody, před vrácením nádržky je otřete měkkým suchým hadříkem.
- Abyste předešli poškození, nepřidávejte do nádržky na čistou vodu žádný dezinfekční prostředek. Aby nebyla koncentrace čistícího prostředku příliš vysoká, přidávejte ho jen do zásobníku na čistící prostředek.

C2 Přidání čistícího prostředku

C2-1—Vyjměte nádržku na špinavou vodu. Vytáhněte celý zásobník na čistící prostředek a položte ho na pevnou rovnou plochu.

C2-2—Otevřete víko zásobníku a přidejte čistící prostředek.

C2-3—Zavřete víko, vraťte zásobník zpět do dokovací stanice a nasadte zpět nádržku na špinavou vodu.

Poznámky:

- Ujistěte se, že je zásobník na čistící prostředek před přidáním čistícího prostředku úplně vyjmutý.
- Abyste předešli poškození, nepoužívejte žádný dezinfekční prostředek a do zásobníku dávejte pouze čistící prostředek doporučený společností Roborock.
- Po přidání bude robot automaticky dávkovat čistící prostředek do vody pro čištění mopu a doplňování nádržky robota v přednastaveném poměru, aby bylo vytírání co nejúčinnější.

• Pokud čistící prostředek na podlahy denně nepoužíváte, můžete tento krok přeskočit nebo dávkování čistícího prostředku v aplikaci vypnout.

Zapnutí a vypnutí

Stisknutím a podržením robota zapnete. Rozsvítí se kontrolka napájení a robot bude čekat na pokyny. Stisknutím a podržením robota vypnete a ukončíte úklidový cyklus.

Poznámka: Robota nelze vypnout, když se nabíjí.

Spuštění úklidu

Stisknutím spustíte úklid. Robot si naplánuje úklidovou trasu a v každé místnosti nejprve objede okraje a pak místnost vyplní klikatou dráhou. Tímto způsobem uklidí všechny místnosti jednu po druhé, důkladně a efektivně.

Poznámky:

- Před úklidem ukliděte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volně ležící věci může robot odtáhnout a odpojit tím elektrospotřebiče nebo poškodit kabely a majetek.
- Před každým úklidem se ujistěte, že je válečkový mop správně nasazený.
- Aby se robot vrátil do dokovací stanice automaticky, spouštějte ho ze stanice a během úklidu stanic nehýbejte.
- Úklid nelze spustit, pokud je stav baterie příliš nízký.

Před spuštěním úklidu nechte robota nabít.

- Pokud se baterie během úklidu vybité, robot se automaticky vrátí do dokovací stanice. Po nabíjení bude pokračovat tam, kde přestal.
- Pokud je úklid hotový za méně než 10 minut, robot oblast uklidí dvakrát.

- Aby se koberec nenamočil, robot při najetí na koberec automaticky zatáhne válečkový mop a zasune kryt válečkového mopu. Nastavení úklidu koberců můžete upravit v aplikaci.

Bodový úklid

Stisknutím a podržením  spustíte bodový úklid. Rozsah úklidu: robot uklídí čtvercovou plochu 1,5 m (4,9 ft) × 1,5 m (4,9 ft) se středem v místě, kde stojí.

Poznámka: Po bodovém úklidu se robot automaticky vrátí do výchozího bodu a bude čekat na pokyny.

Pozastavení

Když je robot v chodu, stisknutím libovolného tlačítka ho pozastavíte, stisknutím  u úklidu pokračujete. Stisknutím  u pozastaveného robota ho pošlete zpět do dokovací stanice.

Režim spánku

Pokud je robot pozastavený déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a kontrolka napájení bude každých několik sekund bliknout. Stisknutím libovolného tlačítka robota probudíte.

Poznámky:

- Při nabíjení robot do režimu spánku nepřejde.
- Pokud robot zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim Nerušit

Výchozí doba režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 08:00. V aplikaci můžete režim Nerušit vypnout nebo jeho dobu změnit, případně nastavit, zda se má povolit automatické dobíjení,

vysávání nádoby a sušení, zda tlumit kontroly a zda během režimu Nerušit ztišit hlasové zprávy.

Čištění mopu

Během úklidu robot sám vyhodnotí, kdy se má vrátit do dokovací stanice na čištění mopu a doplnění nádržky, aby vytíral co nejlépe. Ruční spuštění čištění provedete klepnutím na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka čištění zastavíte.

Poznámky:

- Ujistěte se, že je čistící vanička správně nasazená.
- Během čištění mopu nehybejte robotem ani dokovací stanicí.
- Abyste se neopařili horkou vodou, nedotýkejte se dávkovače čisté vody.
- Četnost a režim čištění mopu lze upravit v aplikaci.

Vysávání nádoby

Po úklidu se robot vrátí do dokovací stanice a podle potřeby se spustí automatické vysávání nádoby. Ruční spuštění provedete stisknutím  na zadokovaném robotu nebo klepnutím na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka vysávání zastavíte.

Poznámky:

- Pokud se vysávání nádoby delší dobu nepoužívalo, vyprázdněte nádobu na prach ručně a zkontrolujte, že je vstup vzduchu průchodný, aby vysávání fungovalo co nejlépe.
- Automatické vysávání nádoby lze v aplikaci vypnout.
- Nevysávejte nádobu opakovaně ručně za sebou.
- Před použitím se ujistěte, že je jednorázový sáček na prach správně nasazený a víko prachové komory pevně zavřené.

Sušení

Po čištění mopu nebo po úklidu se podle potřeby spustí sušení. Ruční spuštění nebo zastavení sušení provedete klepnutím na příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky:

- Dobu sušení lze upravit v aplikaci.
- Automatické sušení lze v aplikaci vypnout.
- Během sušení se zdržíte mimo výstupy sušícího vzduchu.

Nabíjení

Po úklidu se robot automaticky vrátí do dokovací stanice k nabíjení. Stisknutím  pošlete pozastaveného robota zpět do stanice. Při nabíjení robota kontrolka napájení pulzuje.

Poznámka: Pokud robot dokovací stanici nenajde, automaticky se vrátí do výchozí polohy. Postavte robota do stanice ručně, aby se nabíil.

Chyba

Pokud dojde k chybě, kontrolka napájení bliká červeně nebo stavová kontrolka svítí červeně. V aplikaci se objeví upozornění a může zaznít hlasové hlášení.

Poznámka: Pokud robot zůstane déle než 10 minut v chybovém stavu, automaticky přejde do režimu spánku.

Dětský zámek

Dětský zámek zapnete v aplikaci. Když je zapnutý, robot ve stoje nereaguje na stisk tlačítek. Když robot uklízí nebo zajiždí do stanice, stisknutím libovolného

tlačítka jeho činnost pozastavíte. Dětský zámek vypnete stisknutím a podržením  a  nebo v aplikaci.

Reset systému

Pokud robot nereaguje na stisk tlačítka nebo ho nelze vypnout, sejměte horní kryt, otevřete gumovou zásepku a stiskněte tlačítko Reset uvnitř, čímž systém resetujete.

Poznámka: Po resetu systému se stávající nastavení, například naplánovaný úklid a WiFi, vrátí do továrního stavu.

Vypnutí WiFi

Chcete-li robota odpojit od WiFi, stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu. Potom počkejte 5 minut a WiFi se automaticky vypne. Budete-li se chtít připojit znovu, postupujte podle pokynů k připojení.

Poznámka: Před stisknutím tlačítka Reset otevřete gumovou zásepku.

Obnovení továrního nastavení

Pokud robot po resetu systému nefunguje správně, zapnete ho. Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu: „Restoring factory settings. This will take about 5 minutes.“ Robot se poté vrátí do továrního nastavení.

Poznámka: Před stisknutím tlačítka Reset otevřete gumovou zásepku.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou je nutné výrobek vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Četnost výměny se může podle skutečného stavu lišit. Pokud se díly nadměrně opotřebí, ihned je vyměňte.
- Před otočením robota vyjměte nádržku na špinavou vodu z robota.

D1 Nádržka na špinavou vodu v robota

★ Čistěte podle potřeby.

D1-1—Stisknutím tlačítka pro uvolnění nádržky vyjměte nádržku na špinavou vodu z robota.

D1-2—Zvednutím rukojeti nádržky na špinavou vodu otevřete víko. Nádržku i víko důkladně propláchněte vodou.

D1-3—Nádržku na špinavou vodu vytřete do sucha a poté ji nasadte zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí.

D2 Válečkový mop

★ Čistěte podle potřeby a vyměňte každé 1–3 měsíce.

D2-1—Stiskněte tlačítko pro uvolnění válečkového mpu, zvedněte mop na straně tlačítka a vytáhněte ho. Důkladně ho vyčistěte a nechte uschnout na vzduchu.

D2-2—Nasadte válečkový mop pevně na hřídel válečku. Válečkový mop sklopte a zatlačte, dokud nezacvakne na místo.

D3 Kanálek na špinavou vodu

★ Čistěte podle potřeby.

D3-1—Zvedněte hřídel válečku. Vyjměte kanálek na špinavou vodu ve směru šipky a důkladně ho propláchněte vodou.

D3-2—Se zvednutou hřídelí válečku zarovnejte drážky na zadní straně kanálu na špinavou vodu s příchytkami na robota a kanálek pevně nasadte zpět.

D4 Kryt válečkového mpu

★ Čistěte podle potřeby.

D4-1—Stiskněte drážky po obou stranách krytu válečkového mpu a pevně ho vytáhněte, nebo kryt vysuňte pomocí aplikace.

D4-2—Vyšroubujte šrouby na krytu válečkového mpu.

D4-3—Kryt válečkového mpu propláchněte, otřete a nasadte zpět. Před dotažením šroubů se ujistěte, že správně dosedl.

D5 Hlavní kartáče

★ Čistěte každé 2 týdny a vyměňte každých 6–12 měsíců.

D5-1—Kryt hlavních kartáčů D5-2—Západky krytu hlavních kartáčů D5-3—Hlavní kartáče D5-4—Ložisko hlavních kartáčů D5-5—Ochranný kroužek

D5-6—Otočte robota a zatlačením obou západek dovnitř sejměte kryt hlavních kartáčů.

D5-7—Zvedněte hlavní kartáče a vytáhněte je, sejměte ložiska a odstraňte namotané vlasy a nečistoty na obou koncích hlavních kartáčů z ložisek.

Poznámka: Pokud se ochranné kroužky zašpiní, podle potřeby je pootočte, sejměte a vyčistěte.

D5-8—Nasaďte zpět ložiska hlavních kartáčů. Potom nasaďte zpět hlavní kartáče a dbejte na to, aby barva hlavního kartáče odpovídala barvě jeho ložiska.

D5-9—Nasaďte zpět kryt hlavních kartáčů. Dbejte na to, aby jeho čtyři zoubky úplně dosedly do drážek, a kryt hlavních kartáčů zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámky:

- Hlavní kartáče doporučujeme otírat vlhkým hadříkem. Pokud jsou hlavní kartáče mokré, nechte je uschnout na vzduchu mimo přímé sluneční světlo.
- K čištění hlavních kartáčů nepoužívejte žravé čisticí prostředky ani dezinfekci.

D6 Boční kartáče

★ Čistěte každý měsíc a vyměňte každé 3–6 měsíce.

D6-1—Otočte robota, vyšroubujte boční kartáče, sejměte je a vyčistěte.

D6-2—Boční kartáče nasaďte zpět tak, aby barva každého z nich odpovídala. Zarovnejte středovou drážku s výstupkem na robotu a dotažením šroubu boční kartáče připevněte.

D7 Všesměrové kolečko

★ Čistěte podle potřeby.

D7-1—Zasuňte nástroj, například malý šroubovák, do všesměrového kolečka zleva nebo zprava a pomalu ho vypačte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka nelze sejmout.

D7-2—Kolečko i osičku propláchněte vodou, aby se odstranily vlasy a nečistoty. Nechte uschnout na vzduchu, nasaďte zpět a zatlačte kolečko i osičku na místo.

D8 Hlavní kola

★ Čistěte podle potřeby.

Hlavní kola čistěte měkkým suchým hadříkem.

D9 Nádobu na prach

★ Čistěte podle potřeby.

D9-1—Sejměte horní kryt robota a stisknutím západky nádoby na prach nádoby vyjměte.

D9-2—Otevřete víko nádoby na prach, vyjměte omyvatelný filtr a nádobu vyprázdněte.

D9-3—Naplňte nádobu na prach čistou vodou, vraťte omyvatelný filtr a zavřete víko nádoby. Nádobou jemně zatřepejte a špinavou vodu vylijte.

Poznámka: Používejte pouze čistou vodu bez čisticích prostředků, aby nedošlo k ucpaní.

D9-4—Nechte nejméně 24 hodin

nádobu na prach a omyvatelný filtr nechte před vrácením zpět důkladně uschnout.

D10 Omyvatelný filtr

★ Čistěte každé 2 týdny a vyměňte každých 6–12 měsíců.

D10-1—Otevřete víko nádoby na prach a vyjměte filtr.

D10-2—Filtr opakovaně propláchněte a vyklepejte z něj co nejvíc nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani tvrdými předměty, aby se nepoškodil.

D10-3—Nechte filtr nejméně 24 hodin důkladně uschnout, než ho vrátíte zpět.

D11 Senzory robota

★ Čistěte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte všechny senzory, včetně:

D11-1—Senzor nahoru D11-2—Senzor rozpoznávání překážek Reactive AI

D11-3—Senzor stěny D11-4—Komunikační senzor D11-5—Senzory proti pádu D11-6—Senzor koberec

D12 Přemístění dokovací stanice

Při přemísťování dokovací stanice ji uchopte jednou rukou vzadu a druhou za vnitřní stranu přední desky. Nezvedejte ji přímo za podstavec ani za rukojeti nádržek, aby nespadla.

D13 Nádržka na špinavou vodu

* Čistěte podle potřeby.

Otevřete víko nádržky na špinavou vodu a špinavou vodu vylijte. Naplňte nádržku čistou vodou, zavřete víko, zajistěte západku a zatřepejte. Špinavou vodu vylijte. Zajistěte víko a nádržku nasadte zpět.

Poznámky:

- Používejte pouze studenou vodu, aby se nádržka nezdeformovala.
- Pokud na vnější straně nádržky zůstanou nádržky na vodu, před vrácením nádržky je otřete měkkým suchým hadříkem.

D14 Nabíjecí kontakty

* Čistěte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete nabíjecí kontakty na robotu a na dokovací stanici.

D15 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Vyměňte podle potřeby.

D15-1—Vyjměte nádržku na čistou vodu a nádržku na špinavou vodu.

D15-2—Otevřete víko prachové komory, vyjměte jednorázový sáček na prach a vyhodte ho.

Poznámky:

- Před otevřením víka prachové komory odstraňte stojící vodu.
- Rukojeť sáčku na prach sáček při vyjmutí uzavře, aby nic neunikalo.
- Před zavřením víka prachové komory vždy nasadte sáček na prach, aby se nádoba nevyšávala bez sáčku. Automatické vysávání nádoby můžete také vypnout v aplikaci.

D15-3—Filtr vyčistěte suchým hadříkem,

zasuňte nový jednorázový sáček na prach až nadoraz do slotu a rovnoměrně ho rozprostřete.

Poznámka: Ujistěte se, že je jednorázový sáček na prach správně nasazený, aby neunikal odpad a nepoškodil dokovací stanici.

D15-4—Zavřete víko prachové komory a ujistěte se, že je komora pevně uzavřená.

D16 Čisticí vanička

* Čistěte podle potřeby.

D16-1—Vyjměte čisticí vaničku.

D16-2—Čisticí vaničku propláchněte vodou a nasadte zpět.

Základní parametry

Robot

Model	RRE0BES
Baterie	lithium-iontová baterie 14,4 V/6400 mAh (TYP)
Jmenovitý vstup	20 VDC 1,5 A

Poznámka: Sériové číslo je na štítku na spodní straně robota.

Dokovací stanice Empty Wash Fill

Model	EWFD71HRR
Jmenovitý napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Maximální vstup	5,1 A
Jmenovitý nabíjecí vstup	0,4 A
Jmenovitý výstup	20 VDC 1,5 A

EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Roborock Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RRE0BES je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Na následujícím odkazu najdete síťová rozhraní, která výrobek zpřístupňuje, služby zpřístupněné přes tato rozhraní a informace o externích senzorech: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Nelze zapnout	- Nízký stav baterie. Postavte robota do stanice a před použitím ho nabijte. - Příliš nízká nebo vysoká teplota baterie. Robota používejte pouze v rozmezí 4–40 °C.
Nelze nabíjet	- Dokovací stanice není připojená k napájení. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojené. - Špatný kontakt. Vyčistěte nabíjecí kontakty dokovací stanice a robota. - Zkontrolujte, že svítí stavová kontrolka.
Pomalé nabíjení	- Při používání za vysokých nebo nízkých teplot robot automaticky zpomalí nabíjení, aby prodloužil životnost baterie. - Znečištěné nabíjecí kontakty. Otřete je měkkým suchým hadříkem.
Nelze se vrátit do dokovací stanice	- Příliš mnoho překážek kolem dokovací stanice. Uklidte je nebo stanici přesuňte do volného prostoru. - Robot je od stanice příliš daleko. Postavte ho blíž a zkuste to znovu.
Nestandardní chování	Restartujte robota.
Hluk při úklidu	- Hlavní kartáče, boční kartáče nebo hlavní kola mohou být zablokované. Vypněte robota a vyčistěte je. - Všesměrové kolečko může být zablokované. Šroubovákem ho vyjměte a vyčistěte. - Závada válečkového mopu. Zkontrolujte, že je mop správně nasazený a že v něm nejsou zachycené předměty.

Problém	Řešení
Nelze se připojit k WiFi	- WiFi je vypnutá. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. - Slabý signál WiFi. Přesuňte robota do místa s lepším signálem WiFi. - Nestandardní připojení k WiFi. Resetujte WiFi, stáhněte si nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. - Náhla nemožnost připojit se k WiFi. Může jít o chybu v nastavení směrovače. Požádejte o pomoc zákaznický servis Roborock.
Odebírá robot proud trvale, když stojí v dokovací stanici?	Robot v dokovací stanici odebírá proud, aby si baterie udržela výkon, ale spotřeba je mimořádně nízká.
Je potřeba robota při prvních třech použitích nabíjet nejméně 16 hodin?	Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Robota lze používat, jakmile je plně nabitý.
Robot po nabití nepokračuje v úklidu	- Ujistěte se, že robot není v režimu Nerušit. Režim Nerušit automatické dobíjení nedovolí. - Pokud robota postavíte do stanice ručně nebo ho do ní pošlete stisknutím tlačítek, nebude moci v úklidu pokračovat.
Robot začíná vynechávat některá místa	Senzor stěny, senzory proti pádu nebo koberce mohou být znečištěné. Otřete je měkkým suchým hadříkem.
Naplánovaný úklid nefunguje	Udržujte robota nabitý. Naplánovaný úklid se spustí jen tehdy, když je stav baterie nad 15 %.

Problém	Řešení
Slabý úklidový výkon nebo únik prachu	- Nádoba na prach je plná a potřebuje vyprázdnit. - Filtr je ucpaný a potřebuje vyčistit. - Hlavní kartáče jsou namotané a potřebují vyčistit.
Při vytírání neteče voda nebo jí teče málo	Zvyšte průtok vody v mobilní aplikaci.
Robot se po bodovém úklidu ani po ručním přemístění nevrátí do stanice	Po bodovém úklidu nebo po výrazné změně polohy robot mapu vytvoří znovu. Pokud je nabíjecí stanice příliš daleko, nemusí se k nabití vrátit a je nutné ho do stanice postavit ručně.
Stavová kontrolka svítí červeně	- Chyba napětí. Zkontrolujte, že místní napětí odpovídá požadavkům uvedeným na dokovací stanici. - Zkontrolujte uložení nádržky na čistou vodu nebo ji doplňte podle potřeby. - Zkontrolujte uložení nádržky na špinavou vodu nebo ji vyprázdněte podle potřeby. - Zkontrolujte, že je správně nasazená čisticí vanička.
Slabší výkon vysávání nádoby nebo neobvyklý hluk při vysávání	- Hlavní kartáče nebo kryt hlavních kartáčů nejsou správně nasazené. Zkontrolujte je a nasadte na místo. - Filtr, vzduchový kanál, jednorázový sáček na prach, sací otvor, vstup vzduchu nebo nádoba na prach jsou ucpané. Vyčistěte je a odstraňte ucpaní.
Slabší výsledek čištění mopu	Podlaha je špinavá. Přepněte v aplikaci režim čištění mopu na „Deep“, aby bylo čištění důkladnější.
Nelze spustit automatické sušení	- Automatické sušení je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Pokud robot během sušení vyjede ze stanice, sušení skončí dříve. - Ve vlhkém prostředí doporučujeme prodloužit v aplikaci dobu sušení, aby bylo sušení účinnější.

Problém	Řešení
Nelze automaticky vysát nádobu	- Automatické vysávání nádoby je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Víko prachové komory není zavřené. Zkontrolujte ho a zavřete. - Automatické vysávání se nespustí, pokud se robot vrátí do stanice bez úklidu. - Robot nemusí nádobu automaticky vysát po návratu do stanice v režimu Nerušit. Upravte dobu úklidu nebo dobu režimu Nerušit, případně spusťte vysávání ručně. - Automatické vysávání se nespustí, pokud robota do stanice přenesete ručně. Spusťte vysávání ručně.
Nelze vyčistit válečkový mop	- Pokud se válečkový mop nepoužívá, nebude se čistit. - Pokud robot nevyjíždí ze stanice nebo pokud se na mapě v aplikaci žádná stanice nenajde, nevrátí se do ní na čištění mopu. - Zkontrolujte uložení nádržky na čistou vodu nebo ji doplňte podle potřeby. - Zkontrolujte uložení nádržky na špinavou vodu nebo ji vyprázdněte podle potřeby. - Zkontrolujte, že je správně nasazená čisticí vanička. - Zkontrolujte, že je správně nasazená nádržka na špinavou vodu v robotu. - Zkontrolujte, že je správně nasazený kanálek na špinavou vodu.
Nelze vyprat mopovou textilií horkou vodou	Zkontrolujte, že je teplota čištění mopu v aplikaci nastavená na horkou vodu.
Válečkový mop se nevysune	- Zkontrolujte, že je v aplikaci zapnutá funkce FlexiArm Design Extended Mopping. - Válečkový mop se vysune jen podél stěn a kolem některých překážek. - Zkontrolujte, zda se mop nezasekl.

Problém	Řešení
Senzor LiDAR se nevysouvá / nezasouvá	• Senzor LiDAR se zasune jen tehdy, když robot uklízí pod nábytkem nebo pod spotřebiči. • Zkontrolujte, zda kolem senzoru LiDAR neuvízly nějaké předměty. • Otřete senzor nahoru.
Po úklidu zůstává na podlaze zbytková špinavá voda	• Kanálek na špinavou vodu je ucpaný a potřebuje vyčistit. • Nádržka na špinavou vodu v robotu je plná a potřebuje vyprázdnit.
Rameno se nevysune	• Zkontrolujte, zda v dráze přejezdového ramene nejsou cizí předměty.



Robotický vysavač

Model výrobku: RRE0BES

Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Další informace o výrobku najdete na našem webu: www.roborock.com

Potřebujete-li záruční servis, napište našemu servisnímu týmu:

Podpora pro Evropu: support@roborock-eu.com



Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



beryko