



Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata ani importér nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis.

Nedotýkejte se přístroje v místech, které jsou během používání horké! Hrozí úraz popálením.

JEGR1246 – Elektrický gril

Hlavní součásti

- 1.Konektor
- 2.Regulátor teploty
- 3.Kontrolka
- 4.Základna konektoru
- 5.Grilovací deska
- 6.Odkapávací miska na šťávy/omáčky a tuk

Návod k použití

Před prvním použitím očistěte grilovací desku mírně navlhčeným hadříkem

Následně ji důkladně osušte a rozetřete na povrchu malé množství oleje pomocí hadříku nebo kuchyňské utěrky

Před každým použitím rozetřete na desce malé množství oleje

Umístěte přístroj na rovný, stabilní a pevný povrch odolný vůči teplotě

Odkapávací miska musí být nasazená jinak budou šťávy a tuk vzniklé při přípravě jídel stékat na podklad

Zasuňte konektor do základny až na doraz a dbejte na to aby regulátor teploty byl nahoře

Nastavte regulátor teploty podle druhu připravovaného jídla jako orientaci použijte polohu kontrolky

Doporučuje se nejprve nastavit nejvyšší stupeň aby se deska rychle zahřála na vhodnou teplotu

Poté můžete podle potřeby nastavení upravit

Připojte přístroj do elektrické sítě kontrolka se rozsvítí

Jakmile kontrolka zhasne deska dosáhla zvolené teploty

Položte potraviny na grilovací desku

K obracení a posouvání potravin používejte vždy dřevěné náčiní

Vidličky a jiné kovové nástroje mohou povrch poškrábat

Údržba a čištění

Před čištěním odpojte přístroj ze sítě a vyjměte konektor ze základny

Nečekejte až deska zcela vychladne čištění je snazší když je ještě vlažná

Obvykle stačí povrch otřít vlhkým hadříkem

Odolnější zbytky lze odstranit hadříkem navlhčeným v malém množství oleje

Přístroj lze umýt vodou se saponátem poté jej důkladně opláchněte

Pokud jste přístroj ponořili do vody nebo jej oplachovali větším množstvím vody před dalším použitím důkladně osušte základnu konektoru a vnitřní kontakty

Nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky kovové drátěnky a podobně které by mohly poškodit povrchovou úpravu

Odkapávací misku lze umýt vodou a prostředkem určeným na mytí nádobí

Konektor čistěte vždy suchým hadříkem a nikdy jej neponořujte do vody

Specifikaci přístroje naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky JATA. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. JATA ani importér firma Elberry s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbalovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky JATA sú určené len na nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený pre napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätie pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musia byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom aj nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nepokladajte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody

pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prírodný kábel, nenechávajte visieť prírodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj JATA nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávací schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred poučí ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky pokiaľ k tomu nie je určený. Prístroj nepoužívajte, ak je poškodená zásuvka alebo prírodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis.



Nedotýkajte sa prístroja na miestach, ktoré sú počas používania horúce! Hrozí úraz popálením.

Nedotýkajte sa prístroja na miestach, ktoré sú počas používania horúce! Hrozí úraz popálením.

JEGR1246 – Elektrický gril

Hlavné súčasti

- 1.Konektor
- 2.Regulátor teploty
- 3.Kontrolka
- 4.Základňa konektora
- 5.Grilovacia doska
- 6.Odkvapkávacia miska na šťavy/omáčky a tuk

Návod na použitie

Pred prvým použitím očistíte grilovaciu dosku mierne navlhčenou handričkou

Následne ju dôkladne osušte a rozotrite na povrchu malé množstvo oleja pomocou handričky alebo kuchynskej utierky

Pred každým použitím rozotrite na doske malé množstvo oleja

Umiestnite prístroj na rovný, stabilný a pevný povrch odolný voči teplu

Odkvapkávacia miska musí byť nasadená, inak budú šťavy a tuk vznikať pri príprave jedál stekať na podklad

Zasuňte konektor do základne až na doraz a dbajte na to, aby regulátor teploty bol hore

Nastavte regulátor teploty podľa druhu pripravovaného jedla, ako orientáciu použite polohu kontrolky

Odporúča sa najprv nastaviť najvyšší stupeň, aby sa doska rýchlo zohrialala na vhodnú teplotu

Potom môžete podľa potreby nastavenie upraviť

Pripojte prístroj do elektrickej siete, kontrolka sa rozsvieti

Keď kontrolka zhasne, doska dosiahla zvolenú teplotu

Položte potraviny na grilovaciu dosku

Na otáčanie a posúvanie potravín používajte vždy drevené náradie

Vidličky a iné kovové nástroje môžu povrch poškriabať

Údržba a čistenie

Pred čistením odpojte prístroj zo siete a vyberte konektor zo základne

Nečakajte, kým doska úplne vychladne, čistenie je jednoduchšie, keď je ešte vlažná

Zvyčajne stačí povrch utrieť vlhkou handričkou

Odolnejšie zvyšky možno odstrániť handričkou navlhčenou v malom množstve oleja

Prístroj je možné umyť vodou so saponátom, potom ho dôkladne opláchnite

Ak ste prístroj ponorili do vody alebo ho oplachovali väčším množstvom vody, pred ďalším použitím dôkladne osušte základňu konektora a vnútorné kontakty

Nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky, kovové drôtenky a podobne, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu

Odkvapkávaciu misku je možné umyť vodou a prostriedkom určeným na umývanie riadu

Konektor čistíte vždy suchou handričkou a nikdy ho neponárajte do vody

Špecifikáciu prístroja nájdete v originálnom návode .



Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.