

Roborock Saros 20 Sonic

Používateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

- 003 Bezpečnostné informácie
- 004 Vysvetlenie medzinárodných symbolov
- 005 Špecifikácie RF
- 005 Obmedzenia v pásme 5 GHz
- 006 Prehľad produktov
- 007 Inštalácia
- 008 Pripojenie k aplikácii
- 008 Návod na použitie
- 010 Bežná údržba
- 012 Základné parametre
- 012 EÚ vyhlásenie o zhode
- 013 Bežné problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

VAROVANIE

- Na účely nabíjania batérií používajte len odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWF55HRR alebo EWF56HRR dodanú s týmto výrobkom.
- Pred čistením alebo udržiavou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, napríklad časový spínač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spotrebičom.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/6400 mAh (TYP).
- Aby ste zabránili pádu robotického vysávača alebo jeho poraneniu, uistite sa, že v blízkosti prahu nie sú žiadne výškové rozdiely (napríklad skaly alebo schody), a zabezpečte, aby bol okolitosť priestor bezpečný.

VAROVANIE

- Výrobok používajte len v súlade s používateľskou príručkou. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Nedovoľte, aby sa výrobok používal ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná mimoriadna opatrnosť.
- Pred čistením sa uistite, že sú nádoba na prach, umývateľný filter, vrecko na prach, bočná kefa, mopové podložky, hlavné kefy a kryt hlavnej kefy na svojom mieste.
- Výrobok nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. dekoratívnych úlomkov, skla a nechtov), aby ste nepoškodili robotický vysávač, dok alebo podlahu.
- Na robotický vysávač alebo dokovaciu stanicu si nesadať ani na nich nestojte.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže robotický vysávač spadnúť v dôsledku nesprávneho fungovania snímačov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodu, uistite sa, že podlaha, na ktorej robotický vysávač pracuje, je bez vody.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábrany, ako je napríklad podlaha v podkroví, otvorená terasa, šmykačka alebo horná časť nábytku.
- Vlasť, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela osôb a domácich zvierat udržiavajte mimo švov, otvorov a pohyblivých častí výrobku, aby ste predišli možnému zraneniu.
- Nepoužívajte výrobok v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
- Nepohybujte robotickým vysávačom pomocou vertikálneho nárazníka, magnetického horného krytu, bočnej kefy, mopovacích podložiek, držača mopovacích podložiek alebo nárazníka. Nepresúvajte dokovaciu stanicu zdvíhaním základne dokovacej stanice, držadiel vodnej nádrže, krytu dokovacej stanice alebo dvierok nádoby na prach.
- Nepoužívajte dok na zbieranie kameňov, papierových nečistôt alebo iných predmetov, ktoré by mohli zablokovať vzduchový kanál.
- Nepoužívajte robotický vysávač ani dok na vysávanie akýchkoľvek horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo akékoľvek horľavé alebo výbušné predmety, ako sú zapalovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäkčenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- Funkciu mopovania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.
- Pred začatím čistenia (či už manuálneho alebo plánovaného) skontrolujte podlahu, či sa na nej nenachádzajú predmety alebo voda, ktoré by mohol robotický vysávač nasasť. Takéto predmety môžu spôsobiť poškodenie hlavnej kefy alebo iných častí stroja.
- Nespoliehajte sa len na snímač schodov - v aplikácii vždy nastavte zónu zákazu vstupu pre všetky schody.
- Pred prepravou zariadenia je nutné vyčerpať zvyšnú vodu z internej nádrže vysávača. Postupujte nasledovne: v aplikácii otvorte nastavenie vysávača → Dock Settings, šesťkrát za sebou kliknite na nápis "Dock Settings" pre zobrazenie servisnej ponuky a zvolte možnosť Start Emptying Remaining Water.

- Dokovaciu stanicu položte na tvrdú, rovnú podlahu. Dokovaciu stanicu, robotický vysávač a napájací kábel udržiavajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, napríklad ohrievača. Vyhňte sa vlhkým, úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol robotický vysávač visieť vo vzduchu.
- Neumiestňujte žiadne predmety na hornú časť robotického vysávača alebo dokovacej stanice, do blízkosti sacieho vstupu dokovacej stanice ani ho nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane prachového krytu).
- Nepoužívajte bez prachového vrecka.
- Výrobok nepoužívajte, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Obráťte sa na zákaznícky servis.
- Zariadenie vždy používajte na dobre vetranom mieste, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock a jej predajcovia odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za nepriame, trestné, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento produkt. Toto zrieknutie sa zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktorých sa podľa platných zákonov nemožno vzdať.
- Robotický vysávač a dokovaciu stanicu neoplachujte.
- ⚠ - Pozor, horúci povrch. Nedotýkajte sa dávkovačov čistej vody ani výstupov sušiaceho vzduchu.
- Podlaha bude počas mopovania a krátko po ňom mokrá a klzká. Aby ste znížili riziko pošmyknutia, upravte prietok vody podľa typu podlahy, stavu povrchu a okolitej teploty a vlhkosti. Po podlahe nechodte, kým nie je úplne suchá.

Batéria a nabíjanie UPOZORNENIE

- Vždy používajte správne uzemnenú zásuvku, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak takáto zásuvka nie je k dispozícii, obráťte sa na elektrikára, aby vám ju sprístupnil.
- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na doku.
- Aby ste predišli možnému dymu, teplu alebo požiaru, používajte len batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s akýmkoľvek typom napájacieho adaptéra, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Použité batérie nevyhadzujte. Odnesť ich do profesionálnej recyklačnej organizácie.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti náchylnej na búrky alebo nestabilné napätie, prijmite ochranné opatrenia.
- Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, po úplnom nabití, odpojení zo zásuvky a vypnutí ho uložte na chladné a suché miesto. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybítiu batérie.
- Pri preprave výrobku nezabudnite odpojiť dokovaciu stanicu, vypnúť robotický vysávač a vyprázdniť zásobníky na vodu. Okrem toho vyprázdňte a opláchnite kazetu s čistiacim prostriedkom, nechajte ju úplne vyschnúť a potom ju znovu nainštalujte. Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

- ⚡ – Symbol OCHRANNÁ ZEM
- 🏠 – Len na použitie v interiéri.

Špecifikácie RF

Služba	Protokol	Frekvenčný rozsah	Max. Výstupný výkon
WiFi 2,4 GHz	802.11b/g/n/ax	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
WiFi 5 GHz	802.11a/n/ac/ax	5150-5725 MHz	≤20 dBm
WiFi 5 GHz	802.11a/n/ac/ax	5725-5850 MHz	≤14 dBm
Bluetooth	BLE v5.4	2400-2483,5 MHz	<10 dBm

* Frekvenčný rozsah 5600-5650 MHz pre tento produkt nie je dostupný v Austrálii a na Novom Zélande.

Obmedzenia pre pásmo 5 GHz

Podľa článku 10 ods. 1 zmluvy je Komisia povinná prijať 10 smernice 2014/53/EÚ bude výrobok obmedzený len na vnútorné použitie pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5150 až 5350 MHz v Belgicku (BE), Bulharsku (BG), Českej republike (CZ), Dánsku (DK), Nemecku (DE), Estónsku (EE), Írsku (IE), Grécku (EL), Španielsku (ES), Francúzsku (FR), Chorvátsku (HR), Taliansku (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko), Turecko (TR), Nórsko (NO), Švajčiarsko (CH), Island (IS) a Lichtenštajnsko (LI). Kódy krajín sú uvedené na obale.

A Prehľad produktov

A1 Robotický vysávač (pohľad zhora)



Napájanie/čistenie

- Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete robotický vysávač.
- Stlačením spustíte čistenie

Indikátor napájania

- Biela: úroveň nabitia batérie ≥ 15
- Červená: úroveň nabitia batérie < 15
- Dýchanie: Nabíjanie alebo spustenie
- Rýchlo bliká Červená: Chyba
- Bliká striedavo červenou a bielo: Diaľkové monitorovanie alebo plavba



-Dokovacia stanica

- Robotický vysávač nie je pripojený k doku: Stlačením spustíte dokovanie / Stlačením a podržaním spustíte bodové čistenie
- Robotický vysávač je v doku: Stlačte pre spustenie vyprázdňovania / Stlačte a podržte pre umývanie mopových podložiek

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte spustenie robotického vysávača.

A1-1-Vertikálny nárazník

A1-2-LiDAR senzor

A1-3-Mikrofóny

A1-4-Lokátor doku

A1-5-LED indikátor naplnenia

A1-6-Reaktívny senzor AI na detekciu prekážok

A1-7-Senzor steny

Robotický vysávač (pohľad

A2 zdola)

- A2-1 Senzory proti pádu
- A2-2-Snímač koberca
- A2-3-Všesmerové koliesko
- A2-4-Bočná kefa
- A2-5-Kryt hlavnej kefy
- A2-6-Hlavné kefy
- A2-7-Zámky krytu hlavnej kefy
- A2-8-Hlavné kolieska
- A2-9-Pomocné kolieska
- A2-10-Vstupné ramená

A3 Robotický vysávač (s odstráneným horným krytom)

A3-1-Tlačidlo opätovného nastavenia

A3-2-Zásobník na prach

A3-3-Nárazník

A3-4-Vstup

A3-5-Magnetický horný kryt

A3-6-Hlasový asistent a kontrolka WiFi

- Pomaly bliká: Čaká na pripojenie
- Bliká rýchlo: Pripája sa
- Bliká: Spustenie alebo pripravenosť na hlasového asistenta

A3-7-Nabíjanie kontaktu

A3-8-Komunikačný senzor

A3-9-Samoplňiaci port

A3-10-VibraRise modul

A4 Modul VibraRise

A4-1-Otvor na pripevnenie mopovacích podložiek

A4-2-Vibračný modul

A4-3-Drážky na pripevnenie

mopovacích podložiek

A4-4-Pripojenie podložky pod mop

A5 Mopové podložky VibraRise

A5-1-Podložky na mop s háčikom a slučkou

Poznámka: Mopové podložky pripievrite na plochu na mieste.

A6 Nádobá na prach

A6-1-Vymývateľný filter

A6-2-Západka nádoby na prach

A6-3-Vstup do nádoby na prach

A6-4-Západka veka nádoby na prach

A6-5-Voko nádoby na prach

A6-6-Vzduchový prívod

A7 Dokovacia základňa

A8 Jednorazové vrečko na prach

A9 Napájací kábel

A10 Dokovacia základňa s funkciou vyprázdňovania, čistenia a plnenia

A10-1-Kryt doku

A10-2-Rukoväť nádrže na vodu

A10-3-Západka nádrže na vodu

A10-4-Nádrž na vodu na čistenie

A10-5-Kryt nádoby na prach

A10-6-Podstavec doku

A10-7-Vodný filter

A10-8-Filter

A10-9-Nabíjacie kontakty

A10-10-Prípojka na doplnenie vysávača

A10-11-Výstupy na sušenie vzduchu

A10-12-Zásobník na špinavú vodu

A10-13-Indikátor stavu

- Pulzovanie: vyprázdňovanie/umývanie mopu
- Červená: vyprázdňovanie a čistenie: Chyba doku
- Nesvieti: Vypnuté/dobíjanie

A10-14-Modul na umývanie mopu

A10-14-1-Vysokootáčková kefa na údržbu

A10-14-2-Čistiaci pásik

A10-14-3-Dávkovač čistej vody

A10-14-4-Svorka na kefu na údržbu

A10-15-Čistiaca kazeta

A10-16-Slot na vrecko na prach

A10-17-Ukazovateľ polohy doku

A10-18-Sací otvor

Poznámka: V záujme minimalizácie rušivých vplyvov bude indikátor stavu v režime DND vypnutý alebo stmavnúť.

A11 Dokovacia základňa s funkciou vyprázdňovania, čistenia a plnenia (pohľad zozadu)

A11-1-Priestor na odkladanie napájacieho kábla

A11-2-Napájací port

A11-3-Káblové zásuvky

Poznámka: Napájací kábel môže vychádzať na oboch stranách.

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

- B1-1- Odstráňte zo zeme káble, tvrdé alebo ostré predmety (napr. klinec a sklo) a voľné predmety a premiestnite všetky nestabilné, krehké a cenné predmety, alebo nebezpečné predmety, aby sa

zabránilo zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, zrazenia alebo prevrhnutia predmetov robotickým vysávačom.

- B1-2- Pri používaní robotického vysávača na vyvýšenom mieste (napríklad v dvojpodlažnom byte) vždy použite fyzickú bezpečnostnú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý by mohol mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití robotického vysávača ho sledujte po celej trase čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalších použitíach bude robotický vysávač schopný upratať sám.
- Aby sa zabránilo nadmernému hromadeniu nečistôt na mopovacích podložkách, podlahy by sa mali pred prvým cyklom mopovania povysávať aspoň trikrát.

B2 Inštalácia

- B2-1- Odstráňte penu, ktorá sa používa na zabezpečenie mopovacieho modulu pri preprave v spodnej časti doku.

- B2-2- Pripevnite základňu doku silným stlačením oboch strán základne a spojovacej časti v strede, kým nebudete počuť cvaknutie.

- B2-3- Pripojte napájací kábel k zadnej časti dokovacej stanice, pričom prebytočný kábel nechajte vo vnútri úložného priestoru.

Poznámka: Napájací kábel môže vychádzať z ktorejkoľvek strany.

B3 Umiestnenie dokovacej stanice

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu (drevo/dlažba/betón atď.), v jednej rovine so stenou a vyhradte si miesto vysoké aspoň 0,8 m (2,63 ft), 0,42 m široký a 1 m hlboký. Uistite sa, že priestor je dobre pokrytý signálom Wi-Fi pre lepšie fungovanie mobilnej aplikácie. Zapojte zariadenie a skontrolujte, či svieti indikátor stavu.

B3-1-Viac ako 1 m (3,29 ft)

B3-2-Viac ako 0,8 m (2,63 ft)

B3-3-Viac ako 0,42 m (1,38 ft)

Poznámky:

- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže byť zachytený robotickým vysávačom a spôsobiť posunutie alebo odpojenie doku. Prebytočný kábel uchovávajte v úložnom priestore.
- Indikátor stavu svieti, keď je dokovacia stanica zapnutá, anesvieti, keď sa robotický vysávač nabíja.
- Ak dôjde k chybe, indikátor stavu sa rozsvieti na červeno.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu mimo dosahu tepla a vody. Vyhnite sa tesným priestorom alebo miestam, kde by mohol byť robotický vysávač zavesený vo vzduchu.
- Umiestnenie dokovacej stanice na mäkký povrch (koberec/dlažba) môže spôsobiť naklonenie dokovacej stanice a problémy s dokovaním a odchod.
- Dokovacia stanica nesmie byť vystavená priamemu slnečnému svetlu ani ničomu, čo by mohlo blokovat' maják polohy doku, inak sa robotický vysávač nemusí vrátiť do doku.
- Nepoužívajte dok bez nádržky na čistú vodu, nádržky na špinavú vodu a vysokorychlostnej údržbovej kefy, jednorazového vrečka na prach, kazety s čistiaci prostriedkom alebo vodného filtra.
- Dokovaciu stanicu udržiavajte podľa pokynov v časti Bežná údržba. Napájací kábel dokovacej stanice ani nabíjacie kontakty nečistite mokrou handričkou, vlhkou handričkou ani mokrymi rukami.
- Všetky dokovacie stanice sú pred opustením výrobného závodu otestované vďaka. Je normálne, že vo vnútri kanáli dokovacej stanice zostane malé množstvo vody.
-

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete robotický vysávač. Počkajte, kým sa rozsvieti indikátor napájania, a potom umiestnite robotický vysávač pred dok. Uistite sa, že je dokovacia stanica zapojená do siete. Potom stlačte tlačidlo  a robotický vysávač sa automaticky vráti do dokovacej stanice na nabíjanie. Robotický vysávač je vybavený vstavanou vysoko výkonnou lítium-iónovou batériou. Na udržanie výkonu batérie udržiavajte robotický vysávač nabitý.

B4-1 - Indikátor doku nesvieti, indikátor napájania

Poznámka: Robotický vysávač sa nemusí zapnúť, keď je batéria vybitá. V takom prípade umiestnite robotický vysávač na nabíjač dok.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Obnovte pripojenie Wi-Fi

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a , kým nebudete počuť hlasovú správu "Resetting Wi-Fi" (Obnovenie Wi-Fi). Obnovenie je dokončené, keď hlasový asistent a kontrolka WiFi pomaly blikajú. Robotický vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k robotickému vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo iného dôvodu, resetujte WiFi a pridajte robotický vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridať zariadenie

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na tlačidlo "Pridať zariadenie" alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámka: Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku priebežných aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa sprievodcu uvedeného v aplikácii.

C Návod na použitie

C1 Plnenie nádržky na čistú vodu

Otvorte kryt doku, zdvihnite nádrž na čistú vodu, otvorte veko a potom ju naplňte vodou z vodovodu. Po naplnení zatvorte veko, zaistíte západku a potom vráťte nádrž na čistú vodu do doku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii, používajte len studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádržky na vodu zostanú škvry od vody, pred opätovnou inštaláciou nádržky ich utrite mäkkou suchou handričkou.

- Aby ste zabránili poškodeniu, neprikladajte do nádržky na čistú vodu žiadne dezinfekčné prostriedky. Aby ste zabránili vysokej koncentrácii čistiacieho prostriedku, pridávajte čistiaci prostriedok len do zásobníka na čistiaci prostriedok.

C2 Pridávanie čistiacieho prostriedku

1. Otvorte dverka nádoby na prach, vytiahnite celú kazetu s prácním prostriedkom za spodnú rukoväť a potom ju položte na tvrdý, rovný povrch.
2. Otvorte veko kazety a pridajte čistiaci prostriedok.
3. Zatvorte veko a vložte kazetu späť do dokovacej stanice. Stláčajte kazetu, kým nebudete počuť, ako sa s cvaknutím uzamkne.
4. Zatvorte dverka zásobníka na prach na mieste a uistite sa, že je zásobník na prach bezpečne upevnený.

Poznámky:

- Pred pridaním čistiacieho prostriedku sa uistite, že je kazeta s čistiacim prostriedkom úplne vybratá.
- Aby ste predišli poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky av kazete s roztokom používajte iba čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Po pridaní sa robotický vysávač automaticky pridá čistiaci prostriedok do vody na mopovanie a doplní nádržku na vodu robotického vysávača podľa vopred nastaveného pomeru, aby sa zabezpečil optimálny výkon mopovania.
- Ak sa denne nepoužíva žiadny čistiaci prostriedok pre podlahy, môžete tento krok vynechať alebo vypnúť funkciu Smart Cleaning Solution Filling (Inteligentné dopĺňovanie čistiacieho prostriedku).

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete robotický vysávač zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo . Rozsvietenie sa indikátor napájania a robotický vysávač bude čakať na príkazy. Stlačením a podržaním tlačidla  robotický vysávač vypnete a ukončíte cyklus upratovania.

Poznámka: Robotický vysávač nie je možné vypnúť počas nabíjania.

Spustenie čistiaceho cyklu

Stlačením tlačidla  spustíte upratovanie. Robotický vysávač naplánuje trasu upratovania, pričom najprv obkreslí okraje každej miestnosti a potom vyplní miestnosť cik-cak vzorom. Robotický vysávač pritom dôkladne a efektívne vyčistí všetky miestnosti jednu po druhej.

Poznámky:

- Pred upratovaním odstráňte z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cennosti. Voľné predmety môže robotický vysávač vytiahnuť, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Pred začatím každého čistenia sa uistite, že sú podložky mopy správne nasadené.
- Ak chcete zabezpečiť, aby sa robotický vysávač automaticky vrátil do doky, spustíte robotický vysávač z doky a počas upratovania dokom nehybte.
- Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, upratovanie sa nedá spustiť. Pred začatím čistenia nechajte robotický vysávač nabíť.
- Ak sa batéria vybije počas cyklu čistenia, robotický vysávač sa automaticky vráti do doky. Po nabití bude robotický vysávač pokračovať tam, kde skončil.
- Ak sa čistenie dokončí za menej ako 10 minút, robotický vysávač vyčistí oblasť dvakrát.
- Robotický vysávač automaticky odpojí držák mopovacej podložky, aby najprv vyčistil koberec. V aplikácii môžete 1 a 2 nastaviť koberec ako zónu, do ktorej sa nesmie ísť, aby ste sa jej vyhli.

Bodové čistenie

Stlačením a podržaním tlačidla  spustíte bodové čistenie. Robotický vysávač vyčistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m x 1,5 m v strede.

Poznámka: Po dokončení bodového čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti z východiskového bodu a počká na príkazy.

Pozastavenie

Keď je robotický vysávač v prevádzke, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte, stlačením tlačidla  pokračujete v čistení. Stlačením tlačidla  na pozastavenom robotickom vysávači ho pošlete späť do doky.

Spánok

Ak je robotický vysávač pozastavený dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla na robotickom vysávači ho prebudíte.

Poznámky:

- Robotický vysávač neprejde do režimu spánku počas nabíjania.
- Ak robotický vysávač zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Umývanie mopy

Robotický vysávač počas upratovania automaticky určí, kedy sa má vrátiť do dokovacej stanice, aby umyl mop a doplnil nádržku na vodu, čím maximalizuje svoj výkon pri upratovaní. Ak chcete spustiť ručné upratovanie, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Stlačením ľubovoľného tlačidla čistenie ukončíte.

Poznámky:

- Počas čistenia mopy nehybte robotickým vysávačom ani dokovacou stanicou.
- Frekvenciu a režim čistenia mopy môžete nastaviť v aplikácii.
- Aby ste sa vyhli popôleniu horúcou vodou, nedotýkajte sa dávkovačov. Čistá voda.

Vyprázdňovanie

Po skončení čistenia sa robotický vysávač vráti do dokovacej stanice a podľa potreby sa automaticky začne vyprázdňovať. Spustenie vyprázdňovania manuálne, stlačte tlačidlo  na robotickom vysávači alebo sa dotknite príslušného tlačidla v aplikácii.

Ak chcete vyprázdňovanie zastaviť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky:

- Ak sa vyprázdňovanie dlhší čas nepoužívalo, vyprázdnite nádobu na prach manuálne a uistite sa, že prívod vzduchu je voľný, aby bolo vyprázdňovanie optimálne.
- Automatické vyprázdňovanie je možné v aplikácii vypnúť.
- Tým sa vyhnete neustálemu ručnému vyprázdňovaniu.
- Nepoužívajte bez zatvorených dvierok nádoby na prach, resp. bez nasadeného jednorazového vrečka na prach.

Sušenie

Po umytí alebo vyčistení mopy sa podľa potreby spustí sušenie.

Ak chcete manuálne spustiť alebo zastaviť sušenie, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Počas sušenia sa nepribližujte k výstupom sušiaceho vzduchu.
- Dĺžku sušenia môžete nastaviť v aplikácii.
- Automatické sušenie je možné v aplikácii vypnúť.

Nabíjanie

Po skončení upratovania sa robotický vysávač automaticky vráti do dokovacej stanice, aby sa nabíj. Stlačením tlačidla  pošlete zavesený robotický vysávač späť do dokovacej stanice. Počas nabíjania robotického vysávača bude pulzovať indikátor napájania.

Poznámka: Ak robotický vysávač nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do východiskovej polohy. Ak chcete robotický vysávač dobiť, ručne ho umiestnite na dokovaciu stanicu.

Režim DND

Predvolený čas režimu DND (Nerušit) je od 22:00 do 8:00 hod. Pomocou aplikácie môžete režim DND vypnúť alebo upraviť čas DND, prípadne nastaviť, či sa má počas času DND povoliť automatické dopĺňanie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť osvetlenie alebo znížiť hlasitosť hlasovej správy.

Detský zámok

V aplikácii môžete povoliť detský zámok. Po aktivácii nebude robotický vysávač reagovať na stlačenie tlačidla, keď je v pokoji. Keď robotický vysávač upratuje alebo dokuje, stlačenie akéhokoľvek tlačidla pozastaví jeho činnosť. Ak chcete vypnúť detský zámok, stlačte a podržte tlačidlá  a  alebo ho vypnite v aplikácii.

Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania bude blikať na červeno alebo indikátor stavu bude svieťiť na červeno. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie upozornenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámka: Ak robotický vysávač zostane v chybovom stave dlhšie ako 10 minút, automaticky sa uspi.

Resetovanie systému

Ak robotický vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla alebo sa nedá vypnúť, odstráňte horný magnetický kryt, otvorte gumovú zástrčku a stlačením tlačidla Reset vo vnútri resetujete systém.

Poznámka: Po obnovení systému sa obnovia existujúce nastavenia, ako je plán čistenia a WiFi, na výrobné nastavenia.

Deaktivácia WiFi

Ak chcete robotický vysávač odpojiť od WiFi, stlačte tlačidlo Tlačidlo Reset, kým sa neozve hlasová správa. Potom počkajte 5 minút a WiFi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak robotický vysávač po obnovení systému nefunguje správne nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte tlačidlo  a zároveň stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasovú správu: "Obnovenie výrobných nastavení. Bude to trvať približne 5 minút." Potom sa obnovia výrobné nastavenia robotického vysávača.

Poznámka: Pred stlačením tlačidla Reset otvorte gumovú zástrčku.

D Bežná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diely ihneď vymeňte.

D1 Hlavné kefy

* Čistíte každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

D1-1-Kryt hlavných kief

D1-2-Zámky krytu hlavných kief

D1-3-Hlavné kefy

D1-4-Ložiská hlavnej kiefy

D1-5-Ochranný krúžok

D1-6-Preklopte robotický vysávač a stlačte obe západky dovnútra, aby ste odstránili kryt hlavných kief.

D1-7-Zdvihnite hlavné kefy, vytiahnite ich a vyberte

ložiská hlavných kief. Odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavných kief a ložísk.

Poznámka: Ak sa ochranné krúžky znečistia, otočte ich a podľa potreby ich vyberte na vyčistenie.

D1-8- Opätovne namontujte ložiská hlavných kief.

A potom znova nainštalujte hlavné kefy a uistite sa, že farby hlavných kiefiek a ložísk hlavných kiefiek sa zhodujú.

D1-9- Znovu namontujte kryt hlavných kief. Uistite sa, že jeho štyri zuby sú úplne usadené v drážkach, a zatlačte na kryt hlavnej kiefy, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámky:

- Hlavnú kefu sa odporúča utrieť vlhkou kefou. Ak sú hlavné kiefy mokré, vysušte ich na vzduchu mimo dosah priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavných kief nepoužívajte žieravé čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočné kiefy

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov. Odskrutkujte skrutku bočných kiefiek. Odstráňte a vyčistite bočnú kefu. Potom zarovnajete stredovú drážku s vyvýšenou polohou na robotickom vysávači. a utiahnite skrutku, aby ste bočnú kefu opäť namontovali.

D3 Všesmerové koliesko

* Čistenie podľa potreby.

D3-1- Vložte nástroj, napríklad malý skrutkovač, do všesmerového kolieska zľava alebo sprava a pomaly ho vypäčte.

Poznámka: Držiak všesmerového kolieska sa nedá vybrať.

D3-2- Opláchnite koleso a os vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Osušte na vzduchu, znovu namontujte a zatlačte koleso a os späť na miesto.

D4 Hlavné kolesá

* Vyčistite podľa potreby.

Hlavné kolesá čistite mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádoba na prach

* Čistite podľa potreby.

D5-1-Odstráňte magnetický horný kryt robotického vysávača a stlačením západky nádoby na prach vyberte nádobu na prach.

D5-2-Otvorte veko nádoby na prach, vyberte umývateľný filter a vyprázdnite nádobu na prach.

D5-3-Naplňte nádobu na prach čistou vodou, nasadzte späť umývateľný filter a zatvorte veko nádoby na prach. veko nádoby na prach. Jemne zatrasť nádobou na prach a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte len čistú vodu bez saponátu.

D5-4- Pred opätovnou inštaláciou nádoby na prach a umývateľného filtra počkajte aspoň 24 hodín, kým dôkladne vyschnú.

D6 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

D6-1-Otvorte veko nádoby na prach a vyberte umývateľný filter.

D6-2-Prepláchnite filter opakovane a poklepte naň,

aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani ostrými predmetmi, aby ste zabránili jeho možnému poškodeniu.

D6-3-Pred opätovnou inštaláciou filtra počkajte aspoň 24 hodín, kým filter dôkladne vyschne.

D7 Mopové podložky VibraRise

* Čistite podľa potreby a vymieňajte každých 3-6 mesiacov.

D7-1-Vyberte mopovacie podložky z držiaka mopovacích podložiek. Vyčistite mopové podložky a vysušte ich na vzduchu.

Poznámka: Znečistené mopové podložky budú mať vplyv na výkon mopovania. Pred použitím ich vyčistite.

D7-2-Vysušte podložku mopa z otvoru na upevnenie a potom ju nalepte naplocho na miesto.

D8 Senzory robotického vysávača

* Čistite podľa potreby.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistite všetky snímače vrátane:

D8-1 - Lokátor doku

D8-2-Reaktívny snímač AI na detekciu prekážok

D8-3-Snímač steny

D8-4-Komunikačný snímač

D8-5-Snímač pádu

D8-6-Kobercový snímač

D9 Nabíjacie kontakty

* Čistite podľa potreby.

Nabíjacie kontakty robotického vysávača a doku utrite mäkkou, suchou handričkou.

D10 Presúvanie dokovacej stanice

Ak chcete presunúť dokovaciu stanicu, jednou rukou uchopte priehradku na ukladanie napájacieho kábla na zadnej strane.

a druhou rukou vnútornú stranu predného panela.

Nezdvíhajte základňu dokovacej stanice, kryt dokovacej stanice ani dverka odpadkového koša priamo, aby ste zabránili pádu dokovacej stanice.

D11 Nádrž na špinavú vodu

* Vyčistite ju podľa potreby.

Otvorte veko nádrže na znečistenú vodu a vylejte špinavú vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zatvorte veko, zaistite západku a pretrepte. Vylejte špinavú vodu. Uzamknite veko a nádržku znovu nasadte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii, používajte len studenú vodu, voda.
- Ak na vonkajšej strane nádrže na vodu zostanú vodné škvrny, pred opätovnou inštaláciou nádrže ich zotrite mäkkou suchou handričkou.

D12 Vysokorychlostná kefa na údržbu

* Čistite podľa potreby a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

Zdvihnite západku kefy pre vysokorychlostnú údržbu a vyberte kefu. Odstráňte všetky zamotané časti kefy na vysokorychlostnú údržbu a opláchnite ju dočista. Znovu nasadte kefu a zaistite ju na mieste.

D13 Vodný filter

* Čistite podľa potreby.

Vytiahnite vodný filter za západku. Opláchnite ho vodou, utrite mäkkou suchou handričkou na čistenie drezu a potom filter opäť namontujte. Zatláčajte filter nadol, kým nebudete počuť, ako sa s cvaknutím zaistí.

D14 Výmena jednorazového vrečka na prach

* Vymeňte ho podľa potreby.

D14-1- Otvorte dvierka nádoby na prach.

D14-2- Vyberte jednorazové vrečko na prach a zlikvidujte ho.

Poznámky.

- Rukovať vrečka na prach po vybratí vrečka uzavrie, aby sa zabránilo úniku.
- Vrečko na prach nasadte vždy pred zatvorením dvierok nádoby na prach, aby ste zabránili automatickému vyprázdneniu bez vrečka. Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť aj v aplikácii.

D14-3- Vyčistite filter suchobandričkou, vložte nové jednorazové vrečko na prach do otvoru až na doraz a rovnomerne ho rozložte.

Poznámka: Uistite sa, že jednorazové vrečko na prach je správne nainštalované, aby nedošlo k úniku a poškodeniu dokovacej stanice.

D14-4- Zatvorte veko nádoby na prach a skontrolujte, či je nádoba na prach bezpečne upevnená.

Základné parametre

Robotický vysávač

Model	RREOVES
Batéria	14,4 V/6400 mAh (TYP) Litium-iónová batéria
Menovitý výkon	20 VDC 2,5 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke na spodnej strane robotického vysávača.

Dok s funkciou vyprázdňovania, Čistenie a dopĺňanie

Model	EWFD55HRR
Menovitý vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý výkon (odber Prách)	2 A
Menovitý príkon (mopovanie v horúcej vode)	6,3 A
Menovitý príkon (nabíjanie a sušenie)	0,9 A
Menovitý výkon	20 VDC 2,5 A

EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RREOVES je v súlade s o smernicou 2014/53/EÚ.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>. Ak si chcete pozrieť sieťové rozhrania vystavené výrobkom, služby vystavené prostredníctvom sieťových rozhraní a informácie o externých snímačoch, navštívte nasledujúce prepojenie: **<https://global.roborock.com/pages/compliance>**.

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Nemožnosť zapnutia	• Slabá batéria. Pred použitím umiestnite robotický vysávač do doku a nabite ho. • Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota batérie. Robotický vysávač používajte len v rozsahu 4 °C - 40 °C.
Nemožno nabíjať	• Dokovacia stanica nie je pripojená k napájaniu. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené. • Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robotického vysávača. • Skontrolujte, či svieti indikátor stavu.
Pomalé nabíjanie	• Pri používaní pri vysokých alebo nízkych teplotách robotický vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. • Nabíjacie kontakty sú znečistené. Utrite ich mäkkou a suchou handričkou.
Nemožnosť vrátiť sa do doku	• Príliš veľa prekážok v blízkosti dokovacej stanice. Odstráňte ich alebo premiestnite dokovaciu stanicu na voľné miesto. • Robotický vysávač je príliš ďaleko od dokovacej stanice. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Abnormálna prevádzka	• Reštartujte robotický vysávač.
Hluk pri čistení	• Hlavné kefy, bočné kefy alebo hlavné kolesá môžu byť zaseknuté. Vypnite robotický vysávač a vyčistite ho. • Všesmerové koliesko sa môže zaseknúť. Na jeho odstránenie na čistenie použite skrutkovač. • Modul VibraRise je abnormálny. Skontrolujte, či je modul správne nainštalovaný alebo či nie je zaseknutý nejakým predmetom.
Nemožnosť pripojenia k sieti WiFi	• Je vypnutá funkcia WiFi. Obnovte WiFi a skúste to znova. • Zlý signál Wi-Fi. Presuňte robotický vysávač do oblasti s lepším signálom WiFi. • Abnormálne pripojenie WiFi. Obnovte WiFi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. • Nemožnosť náhleho pripojenia k WiFi. Môže ísť o chybu v nastaveniach smerovača. Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Roborock, ktorý vám pomôže s riešením problémov.
Odoberá sa energia vždy, keď je robotický vysávač v doku?	• Robotický vysávač odoberá energiu, keď je pripojený k doku, aby sa zachovala energia batérie, ale spotreba energie je veľmi nízka.
Je potrebné robotický vysávač nabíjať aspoň 16 hodín počas prvých troch použití?	• Nie. lítium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Robotický vysávač možno používať, keď je plne nabitý.
Robotický vysávač po nabití nepokračuje v upratovaní	• Uistite sa, že robotický vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabráni automatickému dobíjaniu. • Ak robotický vysávač umiestnite na dokovaciu stanicu ručne alebo ho do nej pošlete stlačením tlačidiel, nebude môcť pokračovať v upratovaní.

Problém	Riešenie
Robotický vysávač začne vynechávať niektoré miesta	• Snímač steny, snímač pádu alebo snímač koberca môžu byť znečistené. Vyčistite ich mäkkou a suchou handričkou.
Slabý čistiaci výkon a/alebo únik prachu	• Zásobník na prach je plný a je potrebné ho vyprázdniť. • Filter je zanesený a je potrebné ho vyčistiť. • Hlavné kefy sú zamotané. Vyčistite hlavné kefy.
Pri vytieraní nie je žiadna voda alebo je jej málo	• Pomocou mobilnej aplikácie zvýšte prietok vody.
Robotický vysávač sa nemôže vrátiť do nabíjacieho doku po bodovom čistení alebo po ručnom premiestnení.	• Po bodovom čistení alebo výraznej zmene polohy robotický vysávač znovu vytvorí mapu. Ak je nabíjací dok príliš ďaleko, nemusí sa vrátiť do nabíjacieho doku a musí sa ručne umiestniť do nabíjacieho doku.
Plán upratovania nefunguje	• Udržujte robotický vysávač nabitý. Plán upratovania je možné spustiť len vtedy, keď je úroveň nabitia batérie vyššia ako 15 %.
Indikátor stavu svieti trvalo na červeno	• Chyba napätia. Skontrolujte, či miestne napätie zodpovedá požiadavkám uvedeným na dokovacej stanici. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo nádržku podľa potreby vyprázdňte. • Skontrolujte, či je filter čistiacej vody drezu správne nainštalovaný.
Znížený výkon vybijania alebo neobvyklý hluk pri vybijaní	• Hlavné kefy alebo kryt hlavnej kefy nie sú správne nainštalované. Skontrolujte a nainštalujte na miesto. • Filter, vzduchové potrubie, jednorazový prachový vak, prívod vzduchu, prívod vzduchu alebo nádoba na prach sú upchaté. Vyčistite ho, aby ste odstránili upchatie.
Hlasové upozornenie Vyskytne sa chyba 42 a modul údržby kefy sa zastaví na jednej strane čistiaceho drezu.	• Ak sa modul kefy zastaví na ľavej strane, môže byť zaseknutý. Odstráňte všetky predmety, ktoré ho zasekávajú. • Ak sa modul kefy zastaví na pravej strane, môže byť zablokovaný vodný filter alebo nie je nainštalovaný na mieste. Vyčistite ho a nainštalujte na miesto.
Znížený výkon mopu	• Podložky mopu nie sú správne pripevnené. Prilepte ich rovno na miesto na držiaku. • Podlaha je špinavá. V aplikácii zmeníte režim mopovania na "Hĺbkový mop", aby ste dosiahli lepšie čistenie.
Nie je možné vykonať automatické vyprázdňovanie	• Automatické vyprázdňovanie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Dvierka nádoby na prach nie sú zatvorené. Skontrolujte ich a zatvorte. • Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robotický vysávač vráti do doku bez upratovania. • Robotický vysávač sa automaticky nevyprázdni, keď sa vráti do doku v režime DND. Nastavte čas čistenia alebo čas DND alebo spustíte vyprázdňovanie manuálne. • Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robotický vysávač presunie do doku manuálne. Vyprázdňovanie spustíte manuálne.

Problém	Riešenie
Nie je možné umývať mopové podložky	• Podložky mopy sa neumývajú, keď sa nepoužívajú. • Ak sa robotický vysávač nespustí z doku alebo ak sa na mape aplikácie nenachádza žiadny dok, nevráti sa do doku na umývanie mopov. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo nádržku podľa potreby vyprázdňte. • Skontrolujte, či je vodný filter v umývadle správne nainštalovaný.
Nemôže spustiť automatické sušenie	• Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Ak robotický vysávač počas sušenia opustí dok, sušenie sa predčasne ukončí. • Vo vlhkom prostredí sa odporúča predĺžiť čas sušenia v aplikácii, aby sa zlepšil výkon sušenia.
Nemôže umyť mopové podložky horúcou vodou	• Uistite sa, že je v aplikácii nastavená Teplota prania mopy na možnosť Horúca voda.
Bočná kefa sa nedá vysunúť	• Skontrolujte, či je v aplikácii zapnutá funkcia predĺženého prania FlexiArm Design. • Bočná kefa sa nevysunie do každého rohu alebo vždy, keď robotický vysávač čistí pozdĺž steny. • Skontrolujte, či bočná kefa nie je zaseknutá.
Snímač LiDAR nemožno zdvihnúť/spustiť	• Senzor LiDAR sa spustí len vtedy, keď robotický vysávač upratuje pod nábytkom alebo spotrebičmi. • Skontrolujte, či v okolí snímača LiDAR nie sú zaseknuté nejaké predmety.
Nemožno automaticky odpojiť/pripojiť držiak mopovacej podložky	• Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia automatického odpojenia/nainštalácie držiakov mopovej podložky. • Funkcia automatického odpojenia/opätovnej inštalácie držiakov mopov je povolená len za určitých podmienok. • Skontrolujte, či držiak mopovacej podložky nie je zaseknutý. • Skontrolujte, či je držiak podložky na mop v polohe, v ktorej sa podložky na mop vyberajú. • Skontrolujte, či je držiak mopových podložiek správne nainštalovaný na robotickom vysávači. • Skontrolujte, či sa v umývadle na upratovanie nenachádzajú žiadne predmety.
Mopové podložky sa nedajú vysunúť	• Skontrolujte, či je v aplikácii povolená funkcia rozšíreného mopovania FlexiArm Design. • Mopovacie podložky sa vysunú len pozdĺž stien a niektorých prekážok. • Skontrolujte, či nie je predĺžená konštrukcia mopy zaseknutá.
Výsuvné rameno sa nedá vysunúť	• Skontrolujte, či v oblasti výkyvu výsuvného ramena neprekážajú cudzie predmety.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Robotický vysávač

Model produktu: RREOVES

Výrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Adresa výrobce: Izba 1001, poschodie 10, budova 3, dvor 17, Anju Road, Changping District, Peking, Čína

