

Uživatelská příručka k digitálním rámcům KODAK

ZAČÍNÁME SE ZAŘÍZENÍM

Krok 1: Připojte napájecí zdroj

Zařízení se automaticky zapne po připojení napájecího adaptéru.

Krok 2: Vyberte Nastavení

Po spuštění zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce:

1. Vyberte jazyk.
2. Vyberte časové pásmo.
3. Vyberte dostupnou Wi-Fi síť a zadejte její heslo.

Poznámka: Některé funkce vašeho zařízení vyžadují připojení Wi-Fi, proto doporučujeme jej připojit.

Snímky.

Stáhněte si aplikaci KODAK Digital Frame

Vyhledejte "KODAK Digital Frame" v obchodě App Store nebo Google Play

a stáhněte si aplikaci. Otevřete aplikaci a zaregistrujte si nový účet

nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.

Připojení zařízení k aplikaci KODAK Digital Frame

Otevřete aplikaci KODAK Digital Frame, naskenujte QR kód zařízení nebo zadejte jeho číslo a připojte zařízení k aplikaci ("Svázat nový rámček"). Po úspěšném připojení budete moci do svého zařízení přenášet fotografie, hudbu a videa.

Přenos souborů do zařízení

1. Klikněte na tlačítko "Nahrát" a vyberte "Fotoaparát" pro pořízení nové fotografie, nebo vyberte "Fotografie" a nahrajte fotografii z místního alba.
2. Jakmile vyberete fotografie, které chcete nahrát, klikněte na tlačítko "Dokončit" a poté je ořízněte, přidejte štítky ("Tag") nebo proveďte jiné úpravy. Poté klikněte na tlačítko "Další", vyberte rámček a kliknutím na tlačítko "Nahrát" odešlete fotografie do vybraného rámčku.

Můžete nahrát až 10 fotografií, až 15 sekund videí a až 10 zvukových souborů najednou. Materiály lze do zařízení přenést prostřednictvím aplikace KODAK Digital Frame a e-mailu. Zařízení také čte obsah z externí SD karty nebo USB flash disku a můžete jej zkopírovat z počítače.

JAK MOHU POUŽÍT DIGITÁLNÍ RÁMČEK KODAK?

Kliknutím na ikonu dle vašeho výběru se dostanete k různým funkcím. Nabídka obsahuje: Album, Hudba, Video, Kalendář, Počasí a Nastavení.

Poznámka: Ikona baterie je u

obrázků RWF-108H/RWF-109 zobrazena v pravém horním rohu.

Album (album)

Kliknutím na ikonu "Album" v hlavním rozhraní otevřete album, do kterého můžete nahrávat fotografie od uživatelů nebo je importovat lokálně. Fotografie nahrané uživateli lze seskupit, abyste mohli snadno najít fotografie jednotlivých členů rodiny ve složce "User Uploads". Všechny fotografie ve skupině lze seřadit v obráceném chronologickém pořadí nebo podle názvu souboru.

Poznámka:

- "Lokální import" jsou fotografie stažené do rámčku z počítače, SD karty nebo USB flash disku.
- "Obrácené pořadí času" znamená řazení fotografií od nejnovějších po nejstarší. Pořadí názvů souborů znamená, že fotografie seřadíte v pořadí podle písmen, číslic a čínských znaků, které jsou zahrnuty v názvu těchto fotografií.

- Slovo "NEW" v pravém horním rohu fotografie znamená, že fotografie se při nahrání do rámčku nezobrazila. Tato značka zmizí, když ji zobrazíte kliknutím na "Otevřít".
- V části "Upravit" můžete kopírovat nebo přesouvat fotografie lokálně z rámčku na SD kartu nebo USB flash disk, stahovat fotografie z SD karty nebo USB flash disku do rámčku nebo mazat fotografie.

Výběrem a kliknutím na fotografie v libovolné skupině je můžete zobrazit nebo změnit jejich nastavení.

Nastavení fotografií:

Přehrát vše – Přehraje všechny fotografie ve skupině obsahující aktuální fotografii jako prezentaci.

Oříznout - ořízne fotografii na požadovanou velikost.

Otočit - otočí aktuální fotografii doleva nebo doprava.

Označení koše (Smazat) – Smaže aktuální fotografii.

Info - Zobrazuje informace o aktuální fotografii (název, čas aktualizace, cesta pro uložení).

Hudba

Kliknutím na ikonu "Hudba" v hlavním rozhraní vyberte funkci hudby. V hudebním rozhraní jsou zvukové soubory zobrazovány podle skupin (místní, SD karta a USB flash disk).

- Místní hudba zahrnuje hudbu zkopírovanou z počítače, staženou z SD karty a USB flash disku a nahranou do vašeho zařízení prostřednictvím mobilní aplikace.
- Kliknutím na složku ve skupině hudebních souborů ji otevřete a poté klikněte na požadovaný hudební soubor, který chcete přehrát.
- Nastavte přehrávání ve smyčce, poslední skladbu, pauzu, další skladbu a hlasitost.
- Kliknutím na tlačítko "Zpět" v levém horním rohu minimalizujete stránku přehrávání do spodní části hlavního rozhraní hudebního přehrávače.
- V sekci úprav můžete kopírovat nebo přenášet hudební soubory na SD kartu nebo USB flash disk, stahovat soubory z SD karty nebo USB flash disku do zařízení nebo soubory mazat.

Video

Kliknutím na ikonu "Video" v hlavním rozhraní vyberte funkci videí. Video soubory jsou zobrazovány podle skupin (lokální, SD karta a USB flash disk).

Poznámka: Místní import zahrnuje videa stažená do produktu z počítače, SD karty a USB flash disku.

- Kliknutím na složku ve skupině ji otevřete a poté klikněte na video podle vašeho výběru, které chcete přehrát.
- Slovo "NEW" v pravém horním rohu videa znamená, že video nebylo po nahrání do snímku zhlédnuto.
- Tato značka zmizí, když kliknete na video.
- V rozhraní pro přehrávání videa můžete nastavit poslední video, přehrát nebo pozastavit přehrávání, nastavit další video, vybrat režim zobrazení, hlasitost atd.
- V sekci úprav můžete přenášet video soubory na SD kartu nebo USB flash disk, stahovat soubory z SD karty nebo USB flash disku do zařízení nebo soubory mazat.

Kalendář

Kliknutím na ikonu "Kalendář" v hlavním rozhraní otevřete kalendář. Kliknutím na šipku doleva a šipku doprava v pravém horním rohu přepnete měsíce a kliknutím na ikonu "Dnes" vpravo od šipky vpravo se vrátíte k aktuálnímu datu. Kliknutím na ikonu "Album/Hodiny" vlevo nahoře nastavíte fotografický karusel nebo hodiny na levé straně rozhraní kalendáře.

Čas

Kliknutím na čas zobrazený v hlavním rozhraní v pravém horním rohu vstoupíte do nastavení "Časové pásmo". Nastavte datum, čas, časové pásmo, formát času nebo vyberte automatické datum a čas.

Počasí

Kliknutím na ikonu "Počasí" v hlavním rozhraní nebo na údaje o počasí v pravém horním rohu vstoupíte do zobrazení předpovědi počasí. Po připojení k síti Wi-Fi se na základě IP adresy Wi-Fi automaticky zobrazí tří denní předpověď počasí pro dané město. Kliknutím na ikonu "Obnovit" nebo "Hledat" můžete aktualizovat údaje o počasí, přidat nebo nastavit počasí pro další místa. Kliknutím na ikonu "°C"/"°F" nastavte jednotku teploty.

Nastavení

V nabídce nastavení je mnoho možností, jak přizpůsobit způsob používání rámu KODAK.

- Uživatelský účet - zobrazuje přidružený QR kód kódu produktu nebo zařízení a seznam uživatelů.
- Wi-Fi - zapnutí/vypnutí nebo změna Wi-Fi sítě.
- Přizpůsobení - Nastavte jazyk, čas a typ spořiče obrazovky, režim zobrazení, časový interval přehrávání, typ automatického spuštění, dobu spánku, jas, hlasitost a automaticky přidávejte nové fotografie do karuselu.

Poznámka: Doba spánku je vázána na nastavení spořiče obrazovky. Pokud je doba zapnutí spořiče obrazovky nastavena na "1 minutu po nečinnosti", zařízení přejde do režimu spánku 1 minutu po zapnutí spořiče obrazovky. Pokud je spořič obrazovky nastaven na "nikdy", zařízení nepřejde do režimu spánku.

- Alarm – nastavuje čas budíku.
- Časová zóna – nastavuje datum, čas, časovou zónu a formát času.
- Nahrát fotografie – Nahrajte fotografie do svého produktu pomocí e-mailu. V současné době jsou podporovány e-maily v následujících doménách: @Outlook.com, @iCloud.com, @Proton.me, @hotmail.com, @163.com, @qq.com, @gmail.com, @126.com, @sina.com, @aliyun.com.
- Úložiště – zobrazuje data o umístění (použitým/dostupným) v interním úložišti, cloudu, SD kartě a USB flash disku.

Poznámka: Provoz v cloudu označuje celkový provoz účtovaný poskytovateli serveru za stahování fotografií ze serveru do zařízení. Zařízení poskytuje 10 GB cloudového přenosu zdarma. Uživatelé si mohou po použití bezplatného převodu zakoupit další převod prostřednictvím aplikace.

- Informace - zobrazuje informace o zařízení. Název můžete upravit, aktualizovat nebo obnovit do továrního nastavení.

Poznámka: Všechna uživatelská data produktu budou odstraněna, když vyberete možnost "Vymazat všechna data".

Řešení problémů

1. Problém: Po zapnutí napájení nelze zařízení spustit. Řešení: Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
2. Problém: Po spuštění zařízení se na něm stále zobrazuje obrazovka s logem. Řešení: Restartujte zařízení. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
3. Problém: Nelze se připojit k síti Wi-Fi. Řešení: Zkontrolujte, zda je heslo k síti Wi-Fi správné.
4. Problém: Není k dispozici žádná síť, i když je připojení Wi-Fi zobrazeno. Řešení: Zkontrolujte síťové prostředí nebo použijte jinou síť Wi-Fi.
5. Problém: SD karta/USB flash disk nefunguje. Řešení: Zkontrolujte, zda karta SD nebyla vložena vzhůru nohama nebo zda není karta či paměťový konektor znečištěný. Po vyčištění jej znovu vložte.
6. Problém: Po vložení se zobrazí SD karta/USB flash disk, ale nezobrazí se žádná data. Řešení: Připojte SD kartu/USB flash disk k počítači a zjistěte, zda je ve formátu FAT32 nebo NTFS. Zkuste to znovu po formátování ve formátu FAT32 nebo NTFS.
7. Problém: Při registraci účtu v aplikaci nelze obdržet ověřovací kód. Řešení: Zkontrolujte složku se spamem a znovu vygenerujte ověřovací kód.
8. Problém: Při registraci účtu v aplikaci nelze nastavit heslo. Řešení: Změňte heslo.
9. Problém: Přenos souborů z aplikace byl úspěšný, ale v úložišti zařízení nejsou žádné soubory. Řešení: Zkontrolujte síťové připojení zařízení, počkejte několik minut a zkontrolujte jej znovu.
10. Problém: Zařízení nemůže přejít do režimu spánku. Řešení: Ujistěte se, že požadovaná doba spánku odpovídá době nastavené v zařízení a že čas zapnutí spořiče obrazovky není nastaven na hodnotu "nikdy".

Technická podpora výrobce:

support@maxtdigital.com; www.maxtdigital.com/kodak

Dovozce, distributor a záruční servis:

AKTRO s.r.o., Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2



Likvidace zařízení

Všechny výrobky, na kterých je tento symbol umístěn, byly klasifikovány jako odpadní elektřina (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU). Z tohoto důvodu musí být likvidovány na místech pro recyklaci odpadních elektrických zařízení. V žádném případě by neměly být likvidovány společně s komunálním odpadem.