

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ**Horkovzdušný kartáč Huslog 6v1 s ionizací****Distributor:**

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Polsko

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání	9
2. Specifikace.....	11
2.1 Technické údaje	11
2.2 Obsah sady.....	11
3. Popis zařízení.....	12
4. Obsluha zařízení	13
5. Čištění zařízení.....	14
6. Vysvětlení symbolů	15
7. Použití návodu	15
8. Záruka a servis.....	16
9. EU prohlášení o shodě.....	16

1. Bezpečnost používání

Před použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

—POUŽÍVEJTE K ÚČELU—

Přístroj je určen pro sušení a úpravu lidských vlasů.

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti. Nesmí být používán pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce neručí za případná zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.

Tato příručka obsahuje důležité informace o používání produktu – přečtěte si ji prosím pozorně a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Pokud používáte výrobek v koupelně, po použití jej odpojte od napájení, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je zařízení vypnuté.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje nainstalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Elektrické připojení by měl provádět pouze licencovaný elektrikář. Elektrické připojení by mělo být v souladu s platnými právními předpisy.
- **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Zařízení mohou obsluhovat děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými schopnostmi pouze v případě, že jsou pod dohledem svých zákonných zástupců nebo po obdržení pokynů, jak zařízení bezpečně používat a chápou nebezpečí spojená s používáním zařízení.
- Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Před čištěním musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. O čištění by se neměly pokoušet děti bez dozoru. Spotřebič nevyžaduje žádnou údržbu.
- Zařízení vždy připojujte ke zdroji napájení s parametry napájení uvedenými na typovém štítku zařízení.

—NERISKUJ—

Zařízení je určeno pro vnitřní použití. Nepoužívejte zařízení v oblastech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení nebo kde by to mohlo způsobit rušení nebo jiná nebezpečí. Nezapínejte ani nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů. Na zařízení nepokládejte žádné hořlavé předměty – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo dokonce k požáru. Nehýbejte zařízením, pokud je zapnuté.

—OKOLÍ—

Zajistěte, aby děti do 8 let a domácí zvířata nezůstávali v blízkosti

zařízení, když je v provozu, protože vnitřní a vnější povrch zařízení se během provozu velmi zahřívá – hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, pád nebo jiná tělesná zranění.

—VODA A JINÉ KAPALINY—

Nevystavujte zařízení vodě ani jiným kapalinám. To může nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Vyhněte se provozu v prostředí s vysokou vlhkostí – zapařené kuchyně, koupelny a kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit tvorbu vlhkosti uvnitř zařízení, což může vést k poškození a v extrémních případech k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.

—PROFESIONÁLNÍ SERVIS—

Tento výrobek by měl být opravován pouze kvalifikovaným servisním technikem nebo autorizovaným servisním střediskem. Opravy provedené nekvalifikovaným technikem nebo neautorizovaným servisním střediskem mohou poškodit zařízení a zneplatnit záruku. Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené uživatelskými úpravami.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním střediskem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo podobně kvalifikovanou osobou.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Multistylér fén a kulma na vlasy 6v1 1200W	
Model	HUS1081
Napájení	220-240 V~ 50-60 Hz
Výkon	1200W

2.2 Obsah sady

- Multistylér fén a kulma na vlasy
- Vyměnitelné nástavce (6 ks)
- Pytel

 Uživatelský manuál

Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Obal doporučujeme uschovat pro případ případné reklamace.

Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis zařízení

TĚLO ZAŘÍZENÍ



A - Otočný napájecí kabel

B - Posuvník napájení

C - Zamykácí tlačítko

D - Výstup vzduchu

TIPY



Rovnač kartáč



Rotační kartáč



Difúzer



Pravotočivá kulmovací
špička



Kulmovací špička pro
leváky



Špička pro sušení

4. Obsluha zařízení



Při odpojování zařízení od napájení vždy uchopte zástrčku, nikoli kabel.



Před použitím zařízení se ujistěte, že nemáte mokré ruce. Zařízení by mělo být odpojeno od zdroje napájení.



Ujistěte se, že je kabel veden tak, aby nemohl být poškozen, přetržen, převržen nebo zatahán, což by mohlo vést k poškození zařízení nebo zranění uživatele nebo jiných osob.



Pokud si všimnete, že je poškozený kryt, kabel nebo zástrčka, nezapínejte zařízení.



Dávejte pozor, aby se voda nedostala dovnitř krytu zařízení! Jedná se o elektrické zařízení a voda může způsobit zkrat, který by mohl poškodit zařízení nebo způsobit úraz elektrickým proudem.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Vyjměte zařízení a příslušenství z obalu a odviňte napájecí kabel. Ujistěte se, že v oblasti, kde plánujete výrobek používat, nejsou žádné předměty a jiné materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.

Pokud kryt zařízení a napájecí kabel nejsou viditelně poškozeny, nainstalujte vybraný hrot a zapojte napájecí zástrčku do síťové zásuvky. Zařízení má háček, který umožňuje jeho zavěšení na háček (není součástí dodávky), když se nepoužívá. Při zavěšování zařízení se ujistěte, že nehrozí

náhodné převrácení nebo zatažení za napájecí kabel. Pokud se zařízení nepoužívá, mělo by být uchováváno mimo dosah dětí a domácích zvířat.

POUŽÍVAT

Všechny nástavce mají drážky na vnější straně základny. Chcete-li je správně připevnit, zarovnejte drážky s výstupky na výstupu vzduchu zařízení a při stisknutí otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud zámek nezapadne.

Chcete-li nástavec vyjmout, stiskněte zajišťovací tlačítko umístěné v blízkosti výstupu vzduchu a zatáhněte za nástavec. Abyste předešli popálení, ujistěte se, že nástavec před vyjmutím vychladl.

Když je posuvník napájení v poloze 0, zařízení je vypnuté. Chcete-li jej zapnout, přesuňte posuvník do jedné ze tří vyšších poloh – **1**, **2** nebo **3**. Každá další poloha zvyšuje teplotu vzduchu vyfukovaného ze zařízení. Průtok vzduchu je konstantní.

Chcete-li zařízení vypnout, posuňte posuvník zpět do polohy 0.

5. Čištění zařízení



VAROVÁNÍ! Zařízení nesmí být ponořeno do vody nebo omýváno pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je přístroj vypnutý, vychladlý a není připojen ke zdroji napájení.



Nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční čisticí prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Tělo zařízení by mělo být čištěno pouze suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Pokud je tělo velmi znečištěné, použijte hadřík lehce navlhlčený vlažnou vodou a přebytečnou vodu důkladně vyždímejte. Poté okamžitě otřete oblast suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechte zařízení zcela vyschnout.

6. Vysvětlení symbolů



Symbol znamená, že obal obsahuje návod k použití, který je třeba si před použitím přečíst.



Pouze pro vnitřní použití.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.



Symbol pro zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací



Symbol pro vlnitou lepenku (obalový materiál).

PAP



Obaly zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



V souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU je tento výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Tento výrobek by neměl být likvidován s domovním odpadem, ale měl by být odevzdán na určené sběrné a recyklační místo pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, která nakládají s tímto druhem nebezpečného odpadu. Sběr tohoto druhu odpadu na vyhrazených místech a jeho řádná recyklace přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o skládkách odpadních elektrických a elektronických zařízení vám poskytne místní úřad nebo prodejce zařízení.

7. Použití návodu

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání v jakémkoli systému pro ukládání a vyhledávání informací, bez předchozího písemného

souhlasu výrobce.

Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Grafický vzhled nebo barva produktu se může lišit od skutečného produktu.

8. Záruka a servis

Na tento produkt se vztahuje 2letá záruka od data zakoupení. V případě závady by měl být výrobek vrácen do obchodu, kde byl zakoupen, a nezapomeňte předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a ideálně v původním obalu.

9. EU prohlášení o shodě



mPTech sp. z o. o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnic Evropské unie.

POUŽÍVATEĽSKÁ MANUÁL SK**Horkovzdušná kefa Huslog 6v1 s ionizáciou****Distribútor:**

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čivice 53006

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne

Výrobca:

mPTech sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Poľsko

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnosť používania	9
2. Špecifikácia	11
2.1 Technické údaje	11
2.2 Obsah sady	11
3. Popis zariadenia.....	12
4. Obsluha zariadenia	13
5. Čistenie zariadenia	14
6. Vysvetlenie symbolov	15
7. Použitie návodu	15
8. Záruka a servis.....	16
9. Vyhlásenie EÚ o zhode	16

1. Bezpečnosť používania

Pred použitím tohto zariadenia si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

—POUŽÍVAJTE NA ÚČEL—

Prístroj je určený na sušenie a úpravu ľudských vlasov.

Tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie v domácnosti. Nesmie byť používaný na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a nebezpečné. Výrobca neručí za prípadné zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Tento manuál obsahuje dôležité informácie o používaní produktu – prečítajte si ho prosím pozorne a uschovajte ho pre budúce použitie.

- Ak používate výrobok v kúpeľni, po použití ho odpojte od napájania, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- Na dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) so menovitým zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Elektrické pripojenie by mal vykonávať iba licencovaný elektrikár. Elektrické pripojenie by malo byť v súlade s platnými právnymi predpismi.
- VAROVANIE! Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Zariadenie môžu obsluhovať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými duševnými alebo fyzickými schopnosťami iba v prípade, že sú pod dohľadom svojich zákonných zástupcov alebo po obdržaní pokynov, ako zariadenie bezpečne používať a chápu nebezpečenstvá spojené s používaním zariadenia.
- Deti by sa so zariadením nemali hrať.
- Pred čistením musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete. O čistenie by sa nemali pokúšať deti bez dozoru. Spotrebič nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Zariadenie vždy pripájajte k zdroju napájania s parametrami napájania uvedenými na typovom štítku zariadenia.

—NERISKUJ—

Zariadenie je určené na vnútorné použitie. Nepoužívajte zariadenie v oblastiach, kde je zakázané používať elektrické zariadenia alebo kde by to mohlo spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvá. Nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov. Na zariadenie nekladte žiadne horľavé predmety – mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo dokonca k požiaru. Nehýbte zariadením, ak je zapnuté.

—OKOLIE—

Zabezpečte, aby deti do 8 rokov a domáce zvieratá nezostávali v

blízkosti zariadenia, keď je v prevádzke, pretože vnútorný a vonkajší povrch zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrieva – hrozí nebezpečenstvo popálenia a napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, pád alebo iné telesné zranenia.

—VODA A INÉ KVAPALINY—

Nevystavujte zariadenie vode ani iným kvapalinám. To môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzku a životnosť elektronických a elektrických súčastí. Vyhybajte sa prevádzke v prostredí s vysokou vlhkosťou – zaparené kuchyne, kúpeľne a kvapky vody z iných zdrojov môžu spôsobiť tvorbu vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo môže viesť k poškodeniu a v extrémnych prípadoch k úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.

—PROFESIONÁLNY SERVIS—

Tento výrobok by mal byť opravovaný iba kvalifikovaným servisným technikom alebo autorizovaným servisným strediskom. Opravy vykonané nekvalifikovaným technikom alebo neautorizovaným servisným strediskom môžu poškodiť zariadenie a zneplatniť záruku. Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené používateľskými úpravami.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený servisným strediskom výrobcu, zástupcom servisného strediska alebo podobne kvalifikovanou osobou.

2. Špecifikácia

2.1 Technické údaje

Multistylér sušič a kulma na vlasy 6v1 1200W	
Model	HUS1081
Napájanie	220-240 V~ 50-60 Hz
Výkon	1200W

2.2 Obsah sady

- Multistylér sušič a kulma na vlasy
- Vymeniteľné nástavce (6 ks)

- Vrecko
- Používateľský manuál

 Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.

 Obal odporúčame uschovať pre prípad prípadnej reklamácie. Používateľský manuál si môžete stiahnuť z nasledujúcej internetovej adresy:

<https://huslog.eu/>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis zariadenia

TELO ZARIADENIA



E - Otočný napájací kábel

F - Posuvník napájania

G - Zaisťovacie tlačidlo

H - Výstup vzduchu

TIPY



Vyrovňavacia kefa



Rotačná kefa



Difúzer



Pravotočivá kulmovacia
špička



Kulmovacia špička pre
l'avákov



Špička na sušenie

4. Obsluha zariadenia



Pri odpájaní zariadenia od napájania vždy uchopte zástrčku, nie kábel.



Pred použitím zariadenia sa uistite, že nemáte mokré ruky. Zariadenie by malo byť odpojené od zdroja napájania.



Uistite sa, že kábel je vedený tak, aby nemohol byť poškodený, prerezaný, prevrhnutý alebo stiahnutý, čo by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa alebo iných osôb.



Ak si všimnete, že je poškodený kryt, kábel alebo zástrčka, nezapínajte zariadenie.



Dávajte pozor, aby sa voda nedostala dovnútra krytu zariadenia! Ide o elektrické zariadenie a voda môže spôsobiť skrat, ktorý by mohol poškodiť zariadenie alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

PRÍPRAVA NA PRVÉ SPUSTENIE

Vyberte zariadenie a príslušenstvo z obalu a odviňte napájací kábel. Uistite sa, že v oblasti, kde plánujete výrobok používať, nie sú žiadne predmety a iné materiály, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.

Ak kryt zariadenia a napájací kábel nie sú viditeľne poškodené, nainštalujte vybraný hrot a zapojte napájaciu zástrčku do sieťovej zásuvky.

Zariadenie má háčik, ktorý umožňuje jeho zavesenie na háčik (nie je súčasťou dodávky), keď sa nepoužíva. Pri zavesovaní zariadenia sa uistite, že nehrozí náhodné prevrhnutie alebo stiahnutie za napájací kábel. Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uchovávané mimo dosahu detí a domácich zvierat.

POUŽÍVANIE

Všetky nástavce majú drážky na vonkajšej strane základne. Ak ich chcete správne pripojiť, zarovnajte drážky s výstupkami na výstupe vzduchu zariadenia a pri stlačení otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým zámok nezapadne.

Ak chcete nástavec vybrať, stlačte zaistovacie tlačidlo umiestnené v blízkosti výstupu vzduchu a potiahnite za nástavec. Aby ste predišli popáleniu, uistite sa, že nástavec pred vybratím vychladol.

Keď je posuvník napájania v polohe 0, zariadenie je vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, presuňte posuvník do jednej z troch vyšších polôh – **1**, **2** alebo **3**. Každá ďalšia poloha zvyšuje teplotu vzduchu vyfukovaného zo zariadenia. Prietok vzduchu je konštantný.

Ak chcete zariadenie vypnúť, posuňte posuvník späť do polohy 0.

5. Čistenie zariadenia



VAROVANIE! Zariadenie nesmie byť ponorené do vody alebo omývané pod tečúcou vodou!



Čistenie možno vykonávať iba vtedy, keď je prístroj vypnutý, vychladnutý a nie je pripojený k zdroju napájania.



Nepoužívajte žiadne chemické, alkalické, abrazívne alebo dezinfekčné čistiace prostriedky, pretože môžu mať škodlivý vplyv na súčasti zariadenia.

Telo zariadenia by malo byť čistené iba suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Ak je telo veľmi znečistené, použite handričku ľahko navlhčenú vlažnou vodou a prebytočnú vodu dôkladne vyžmýkajte. Potom okamžite utrite oblasť suchou handričkou alebo papierovou utierkou a nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

6. Vysvetlenie symbolov



Symbol znamená, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.



Iba na vnútorné použitie.



VAROVANIE!

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.



Symbol pre zariadenie ochrannej triedy II s dvojitou izoláciou



Symbol pre vlnitú lepenku (obalový materiál).

PAP



Obaly zariadenia možno recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.



V súlade so smernicou WEEE 2012/19/EÚ je tento výrobok označený symbolom preškrtnutého koša na kolieskach. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný s domovým odpadom, ale mal by byť odovzdaný na určené zberné a recyklačné miesto pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia, ktoré nakladajú s týmto druhom nebezpečného odpadu. Zber tohto druhu odpadu na vyhradených miestach a jeho riadna recyklácia prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadových elektrických a elektronických zariadení má priaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o skládkach odpadových elektrických a elektronických zariadení vám poskytnie miestny úrad alebo predajca zariadenia.

7. Použitie návodu

Žiadná časť této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, distribuována, překládána alebo přenášena v jakékoli formě alebo jakýmikoli prostředky, elektronickými alebo mechanickými, včetně

Všetky práva vyhradené
fotokopírování, nahrávání alebo ukládání v jakémkoli systému pro
ukládání a vyhledávání informací, bez předchozího písemného
súhlasu výrobcu.

Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami příslušných
společností.

Grafický vzhled alebo barva produktu se může lišit od skutečného
produktu.

8. Záruka a servis

Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia.
V prípade závady by mal byť výrobok vrátený do obchodu, kde bol
zakúpený, a nezabudnite predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal
byť kompletný a ideálne v pôvodnom obale.

9. Vyhlásenie EÚ o zhode



mPTech sp. z o. o. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v
súlade so základnými požiadavkami a ďalšími
ustanoveniami smerníc Európskej únie.