

ufesa

PL Pure Steam



/ návod k použití



RÁDI BYCHOM VÁM PODĚKOVALI ZA VÝBĚR UFESA. PŘEJEME, ABY PRODUKT FUNGOVAL K VAŠÍ SPOKOJENOSTI A POTĚŠENÍ.

VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ. ULOŽTE JE NA BEZPEČNÉ MÍSTO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

1. Tlačítko Steam
2. LED indikátor
3. Ovladač nastavení teploty
4. Vodní nádrž
5. Záštitu kabelu
6. Železný zámek
7. Vodní plnicí port

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je připojen k napájecímu napájení. Spotřebič musí být používán a položen na rovném, stabilním povrchu. Při umisťování žehličky na stojan dbejte na stabilitu plochy, na které je stojan umístěn. Žehlička se nesmí použít, pokud byla upuštěna, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje. S cílem předejít nebezpečným situacím, jakýmkoli opravám nebo opravám, které spotřebič může vyžadovat,

například výměna vadného síťového kabelu musí být prováděna pouze kvalifikovaným personálem z autorizovaného technického servisního centra.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, abo-ve a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností

Zjistěte, zda byli pod dohledem nebo poučení o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům, která s tím souvisejí. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Clea-ning a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je zapnutý nebo chladí. Tento spotřebič je navržen pouze pro domácí použití do hloubky 2000 m nad mořem.



POZOR. Horký povrch. Povrch je náchylný k Při používání se zahřívají.

Železo nesmí být skladováno, dokud nevychladne. **VAROVÁNÍ!** Plastové tašky mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli nebezpečí, držte plastové tašky dál od dětí a dětí. Nedovolte dětem hrát si s obalovými materiály. Nebezpečí udušení!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si přečtěte provozní instrukce k spotřebiči a uchovejte je pro budoucí kontrolu. Tento spotřebič byl navržen výhradně pro běžné domácí použití. Toto zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které bylo navrženo, tedy jako žehlička. Jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné a následně nebezpečné. Výrobce nebude odpovědný za jakékoli škody vzniklé nesprávným nebo zneužitím. Tento spotřebič je třeba připojovat a používat v souladu s informacemi uvedenými na jeho charakteristické desce. Tento spotřebič musí být připojen k uzemněné zásuvce. Pokud je opravdu nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vhodný pro 16A a má zásuvku s uzemněním na přípojce. Hlavní připojovací kabel nesmí být při používání zamotaný nebo omotaný kolem produktu. Nepoužívejte zařízení ani nepřipojujte a neodpojujte k napájení sítě rukama a/nebo mokřýma nohama. Netahejte za spojovací kabel, abyste ho odpojili nebo použili jako rukojeť. Nesměřujte páru na lidi a zvířata. Spotřebič nesmí být nikdy umístěn přímo pod kohoutek, aby se nádrž naplnila. Elektrická zástrčka nesmí být vytažena ze zásuvky taháním za kabel. Nikdy spotřebič neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním podmínkám (déšť, slunce, mráz atd.) Tento přístroj dosahuje vysokých teplot a při používání vytváří páru, což může způsobit opaření nebo popáleniny, pokud není správně používáno. Nedovolte, aby napájecí kabel přišel do kontaktu s

podrážkou, když je horká. V případě poruchy nebo poškození okamžitě odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte oficiální technickou podporu. Aby se předešlo riziku nebezpečí, spotřebič neotvírejte. Opravy produktu smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál z oficiální technické podpory značky. Postupujte podle části údržby a čištění v tomto manuálu.

B&B Trends, S.L. Odmítá veškerou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo předmětům, pokud nedodržíte tato varování.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před použitím Steam Station si prosím přečtete uživatelský manuál a pochopte všechny části a funkce Steam Station. Před prvním použitím nezapomeňte odstranit veškerý obalový materiál a štítky. Při prvním použití může železo produkovat určité páry a zápachy, které po několika minutách zmizí. Nenapařujte oblečení poprvé, protože na podrážkách mohou být stopy špíny.

PROVOZNÍ INSTRUKCE

Podle návrhu je tento produkt vhodný pro vodu z kohoutku. Pokud žijete v oblasti, kde je kvalita vody špatná, vápenec se hromadí velmi rychle. Proto se doporučuje používat destilovanou vodu nebo změkčenou vodu pro prodloužení životnosti produktu.

Před použitím zařízení najděte port pro plnění vody a nalijte do nádrže odpovídající množství vody, které nesmí překročit hladinu MAX. Nastavte ovladač teploty na požadovanou rychlost, připojte zařízení s napájecím kabelem a zapnutým napájením, rozsvítí se indikátor topení a spodní kryt začne běžet.

Parní žehlení

Typ textilu	Značení	Steam
Lněno-bavlněné	MAX / ...	
Měď, polyester, hedvábí, triaceta-te, viskóza, vlna	..	
Acetát, elastan, polyamid, polypropylen	.	

POZNÁMKA: Látky s tímto logem  jsou žehlitelné látky, jako je len, bavlna, polyesterová vlákna, hedvábí, vlna, viskóza a viskóza.

Látky s tímto logem  jsou nežehlitelné látky. Mezi takové látky patří syntetická vlákna, jako jsou spandex nebo elastická vlákna, spandexová hybridní vlákna a polyolefiny (například polypropylen). Potištěná látka na oblečení také není žehlovatelná.

POZNÁMKA: První použití parní žehličky zpomalí tvorbu páry kvůli vzduchu v hadici, ale nebojte se, že to bude normální po asi 30 sekundách.

Přepněte železný zámek, abyste odemkli železo od základny.

Stiskněte a podržte tlačítko páry, abyste se dostali do stavu kontinuálního napařování a

začali žehlení. Můžete použít žehličku na paru vertikálně, abyste odstranili záhyby z visícího prádla.

Postavte žehličku nahoru, stiskněte spínač páry a dotkněte se oblečení podrážkou, pak pohněte Žehlit nahoru a dolů.

Poznámka: Nepoužívejte páru na lidi ani zvířata, abyste předešli popáleninám. Pro nejlepší efekt žehlení prosím několikrát žehlte bez páry na konci po použití parního žehlení.

Pokaždé, když se stiskne spínač páry, čerpadlo se aktivuje. Objeví se mírné vrzání, což je normální. Když v nádrži není voda, zvuk pumpování je hlasitější. Prosím, přidejte vodu do vodní nádrže. Když už žehlení není potřeba, prosím, nevypínejte proud hned. Musíte počkat, až podrážka žehličky přestane uvolňovat páru, než vypnete napájení, jinak se při příštím zapnutí proudu začne stříkat pára nebo kapky vody.

SYSTÉM ANTI-KALKULACE

Speciální pryskyřičný filtr uvnitř vodního zásobníku změkčuje vodu a zabraňuje tvorbě vodního kamene na desce. Pryskyřičný filtr je trvalý a není potřeba ho měnit.

Upozornění: Používejte pouze vodu z kohoutku. Destilovaná a/demineralizovaná voda činí antikalkulový systém neúčinným tím, že mění jeho fyzikálně-chemické vlastnosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Železný zámek

Snadno přenosná skříňka připojená k základní jednotce lze snadno použít k přepravě parní stanice. K tomu ho zvedněte nahoru, dokud nezacvakne na místo. Před použitím Steam Station musí být rukojeť Easy Carry zajištěna zpět u základní jednotky; stiskněte a držte tlačítko pro uvolnění rukojeti a opatrně ji stáhněte zpět na místo.

2. Čištění spotřebiče

Vypněte Steam Station a odpojte ho od zásuvky. Vyprázdněte nádrž na vodu. Pravidelně čistěte keramickou podrážku vlhkou, nekovovou podložkou. Otřete vnější část parní stanice měkkým hadříkem.

NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čističe, prací prostředky ani jiné chemikálie k čištění parní stanice. Pravidelně čistěte spotřebič pro správnou údržbu.

Pozor! Riziko spálení!

Aby byla podrážka hladká, měli byste se vyhýbat kontaktu s tvrdými kovovými předměty. Nikdy nepoužívejte drhnoucí podložku ani chemikálie na čištění podrážky.

NÁVOD K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Jednotka se nedokáže zahřát a napárovat. Kontrolka napájení se nesvítí.	Zařízení není zapojené do zásuvky.	Zapojte do elektrické zásuvky.
Voda vytéká z otvorů v podrážce.	Voda se v trubkách zhustila, protože ji používáte poprvé nebo jste ji nějakou dobu nepoužívali.	Stiskněte parní spoušť dál od žehlicího prkénka, dokud žehlička nevytvoří páru.
	Podrážka není dostatečně horká.	Počkejte, až bude železná podrážka dostatečně horká
Hnědé pruhy procházejí otvory v podrážce a zanechávají skvrny na lnu.	Používáte chemické deskalyční prostředky nebo přísady ve vodě při žehlení.	Nikdy nepřidávejte tento typ potrubí do vodní nádrže ani do parní komory.
Není tam pára nebo je pára málo.	Nádrž na vodu je prázdná.	Naplňte nádrž na vodu.
	Podrážka není dostatečně horká.	Počkejte, až bude železná podrážka dostatečně horká.

LIKVIDACE PRODUKTŮ



Tento produkt splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních, známých jako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), poskytuje právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné využití odpadu elec-

Elektronická a elektrická zařízení. Tento odpad nevyhazujte do koše, místo toho směrujte do sběrného centra elektrického a elektronického odpadu nejbližšího vašemu domu.

Informace týkající se spotřeby energie v režimech vypnuté a pohotovostní, stejně jako v pohotovostním režimu zařízení v ne-network režimu podle nařízení EU 2023/826, lze nalézt na následujícím odkazu: <https://ufesa.es/pages/ecodesign-info>

ufesa

TRENDY V B&B, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · Španělsky
www.bbtrends.es

Ver. 10/2025