

Roborock Qrevo Edge 2 Pro

Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně ji uschovejte pro budoucí použití.



Obsah

003	Bezpečnostní informace
004	Vysvětlení mezinárodních symbolů
004	Specifikace RF
005	Přehled výrobků
006	Instalace
007	Připojení k aplikaci
007	Návod k použití
009	Běžná údržba
011	Základní parametry
011	EU prohlášení o shodě
012	Běžné problémy

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ

- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock EWFD64HRR dodanou s tímto výrobkem.
- Před čištěním nebo údržbou výrobku je nutné výrobek vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán spotřebičem.
- Dokovací stanici je možné použít pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithiium-iontovou baterií 14,4 V/6400 mAh (TYP).

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Jakékoli ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
- Před čištěním se ujistěte, že jsou nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach, boční kartáče, mopové podložky, hlavní kartáče a kryt hlavního kartáče nainstalovány na svém místě.
- Nepoužívejte výrobek k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (např. odpadu z dekorací, skla a hřebíků), aby nedošlo k poškrábání robotického vysavače, doku nebo podlahy.
- Na robotickém vysavači ani doku nesedte ani nestůjte.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí prostředek doporučený společností Roborock.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (např. boty, rohože) do blízkosti vyvýšených míst, jako jsou schody. V opačném případě může robotický vysavač spadnout v důsledku nefunkčních senzorů.
- Abyste zabránili poškození vodou, ujistěte se, že podlaha, na které robotický vysavač pracuje, je bez vody.
- Nepoužívejte tento výrobek na vyvýšených plochách bez zábrán, jako je podlaha podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo horní část nábytku.
- Abyste předešli možnému zranění, udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla osob a domácích zvířat mimo dosah švů, otvorů a pohyblivých částí výrobku.
- Nepoužívejte výrobek v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
- Nepřeházejte robotický vysavač pomocí vertikálního nárazníku, magnetického horního krytu, bočního kartáče nebo nárazníku. Nepřemísťujte dokovací stanici zvedáním základny dokovací stanice, úchytů vodní nádrže nebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívejte dok k sbírání kamenů, zbytků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly zablokovat vzduchový kanál.
- Nepoužívejte robotický vysavač ani dok k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky, žhavý popel, nebo jakýchkoli hořlavých či výbušných předmětů, jako jsou zapalovače, benzín nebo tonery používané v tiskárnách či kopírákách.
- Dokovací stanici umístěte na tvrdou, rovnou podlahu. Dokovací stanici, robotický vysavač a napájecí kabel udržujte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako je například topný radiátor. Vyhnete se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde by robotický vysavač mohl být zavěšen ve vzduchu.
- Na horní část robotického vysavače nebo dokovací stanice, do blízkosti sacího vstupu dokovací stanice neumísťujte žádné předměty ani je nezakrývejte žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu).
- UPOZORNĚNÍ: Nespoléhejte se výhradně na schodišťový senzor – u všech schodů vždy nastavte v aplikaci Zakázanou zónu (No-Go Zone).
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.
- UPOZORNĚNÍ: Před zahájením úklidu (ať už manuálního nebo naplánovaného) zkontrolujte, zda se na podlaze nenachází voda nebo nějaké předměty, které by mohl robotický vysavač nasát. Takové předměty mohou způsobit poškození hlavního kartáče nebo jiných částí přístroje.

- Nepoužívejte bez sáčku na prach.
- Nepoužívejte výrobek, pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen. Obratťe se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.
- Zařizování vždy provozujte v době větraných prostorách, abyste zabránili přehřátí.
- Společnost Roborock a její prodejci se zřikají veškeré odpovědnosti za nepřímé, sankční, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání, nesprávného používání nebo nemožnosti používat tento výrobek. Toto zřeknutí se odpovědnosti nemá vliv na žádná zákonná práva, která nelze odmítnout podle platných právních předpisů.
- Robotický vysavač a dokovací stanici neoplachujte.
- ⚠️ Pozor, horký povrch. Nedotýkejte se dávkovačů čisté vody ani výstupů sušicího vzduchu.

Baterie a nabíjení VAROVÁNÍ

- Vždy používejte řádně uzemněnou zásuvku, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud takovou zásuvku nemáte k dispozici, obraťte se na elektrikáře, aby vám ji připravil.
- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá požadavkům uvedeným na doku.
- Abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dok a další příslušenství dodané s výrobkem.
- Nepoužívejte výrobek s žádným typem napájecího adaptéru, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.
- Nevyhazujte použité baterie. Svěťte je odborné recyklační organizaci.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, proveďte ochranná opatření.
- Pokud je výrobek delší dobu nepoužíván, uložte jej po úplném nabití, odpojení od sítě a vypnutí na chladném a suchém místě. Nabíjejte jej nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Při přepravě výrobku nezapomeňte odpojit dokovací stanici, vypnout robotický vysavač a vyprázdnit nádrže na vodu. Kromě toho vypusťte a opláchněte kazetu s čisticím prostředkem, nechte ji zcela vyschnout na vzduchu a poté ji znovu nainstalujte. Doporučujeme používat originální obaly.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

 – Symbol PROTECTIVE EARTH (ochranné uzemnění)

 – Pouze pro vnitřní použití.

Specifikace RF

Servis	Protokol	Frekvenční rozsah	Max. výstupní výkon
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤20dBm
Bluetooth	BLE 4.1	2400-2483,5 MHz	<10dBm

A Přehled o produktu

A1 Robotický vysavač (pohled shora)



Napájení/úklid

- Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
- Stisknutím zahájíte úklid

Světelný indikátor napájení

- Bílá: Stav baterie $\geq 15\%$
- Červená: Stav baterie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
- Bliká červeně: Chyba
- Pulzuje modře: Vzdálené sledování
- Pomalu bliká modře: Čekání na připojení Wi-Fi
- Rychle bliká modře: Připojování
- Stálá modrá: Hlasový asistent funguje / připojení k Wi-Fi



—Dok

- Vysavač není v doku: Stisknutím spustíte návrat vysavače do doku/stisknutím a podržením spustíte bodový úklid.
- Vysavač je v doku: Stisknutím spustíte vyprazdňování/stisknutím a podržením se vyčistí mopové podložky.

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte vysavač.

A1-1-Vertikální nárazník

A1-2-Senzor LiDAR

A1-3-Mikrofony

A1-4-Horní senzor

A1-5-Lokátor doku

A1-6-Senzor rozpoznávání překážek Reactive AI

A1-7—LED indikátor

A1-8—Senzor stěny

A1-9—Reproduktor

A2 Robotický vysavač (pohled zespodu)

A2-1 – Senzory proti pádu

A2-2 – Senzor koberce

A2-3 – Boční kartáč

A2-4 – Kryt hlavního kartáče

A2-5 – Všesměrové kolo

A2-6 – Hlavní kartáč

A2-7 – Zámky krytu hlavního kartáče

A2-8 – Hlavní kolečka

A2-9 – Mopové podložky

A3 Robotický vysavač (se sejmutým horním krytem)

A3-1 – Magnetický horní kryt

A3-2 – Tlačítko resetování

A3-3 – Nárazník

A3-4 – Sací otvor

A3-5 – Automatické zvedání a otáčení mopových modulů

A3-6 – Nádoba na prach

A3-7 – Nabíjecí kontakty

A3-8 – Komunikační senzor

A3-9 – Port pro automatické doplňování

A4 Uchycení mopové podložky

A4-1—Podložky se suchým zipem

A4-2—Osa mopy

Poznámka: Připevňujte mopové podložky naplocho na místě.

A5 Mopové podložky

A6 Nádoba na prach

A6-1—Zámek víka nádoby na prach

A6-2—Víko nádoby na prach

A6-3—Zámek nádoby na prach

A6-4—Omyvatelný filtr

A6-5—Sací otvor

A6-6—Vstupní otvor vzduchu

A7 Dokovací základna

A8 Napájecí kabel

A9 Jednorázový sáček na prach

A10 Dokovací stanice s funkcí vysypávání, čištění a doplňování (pohled zezadu)

A10-1 – Napájecí port

A10-2 – Slot pro napájecí kabel

A10-3 – Výstupy kabelů

A11 Dokovací stanice s funkcí vysypávání, čištění a doplňování

A11-1 – Rukojeť nádržky na vodu

A11-2 – Nádržka na špinavou vodu

A11-3 – Filtr

A11-4 – Kazeta s čisticím prostředkem

A11-5 – Dokovací základna

A11-6 – Nádržka na čistou vodu

A11-7 – Zámek nádržky na vodu

A11-8 – Světelný stavový indikátor

- Pulzování: vysypávání prachu/čištění mopy
- Červená: Chyba doku
- Nesvíti: Vypnuto/Nabíjení

- A11-9 – Otvor pro sáček na prach
- A11-10 – Kryt nádoby na prach
- A11-11 – Nabíjecí kontakty
- A11-12 – Odtokový otvor
- A11-13 – Čistič přihrádka zásobníku
- A11-14 – Výstupy sušícího vzduchu
- A11-15 – Ukazatel polohy dokovací stanice
- A11-16 – Sací otvor
- A11-17 – Port pro doplňování robotického vysavače
- A11-18 – Čistič přihrádka
- A11-19 – Plovák hladiny vody
- A11-20 – Dávka vače čisté vody

Poznámka: Aby se minimalizovalo rušení, v režimu DND bude stavový indikátor vypnutý nebo ztlumený.

B Instalace

B1 Důležité informace

- B1-1-Uklidte ze země kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně položené předměty a přemístěte všechny nestabilní, křehké, drahé nebo nebezpečné předměty, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení předmětů robotickým vysavačem.
- B1-2-Při používání robotického vysavače na vyvýšeném místě (například v mezonetovém bytě) vždy použijte fyzickou bezpečnostní zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který by mohl mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámky:

- Při prvním použití robotického vysavače jej sledujte po celou dobu jeho úklidu a dávejte pozor na případné problémy. Při dalším použití bude robotický vysavač schopen uklízet sám.
- Aby se zabránilo nadměrnému usazování nečistot na mopových podložkách, je třeba podlahy před prvním cyklem mopování alespoň třikrát vysát.

B2 Montáž

B2-1-Připevněte základnu dokovací stanice tak, že pevně stisknete obě strany základny a spojovací část uprostřed, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Při přemísťování dokovací stanice připevněte nádržky na vodu, aby nespadly.

B2-2-Připojte napájecí kabel k zadní části doku a napájecí kabel může vycházet z levého nebo pravého otvoru pro kabel.

B2-3-Srovnejte a nainstalujte osy mopa do robotického vysavače na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B3 Umístění dokovací stanice

Umístěte dokovací stanici na tvrdou, rovnou podlahu (dřevo/dílaždění/beton atd.), rovně ke stěně a vyhradte si prostor o výšce alespoň 0,75 m (2,46 stopy). Šířka 0,4 m a hloubka 1,2 m. Pro lepší práci s mobilní aplikací se ujistěte, že je místo dobře pokryto signálem Wi-Fi. Zapojte zařízení a ujistěte se, že stavový indikátor svítí.

B3-1-Více než 1,2 m (3,94 ft)

B3-2-Více než 0,75 m (2,46 ft)

B3-3-Více než 0,4 m (1,31 ft)

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí visle k zemi, může být zachycen robotickým vysavačem a způsobit posunutí nebo odpojení doku.
- Stavový indikátor svítí, když je dokovací stanice zapnutá, a nesvítí, když se robotický vysavač nabíjí.
- Pokud dojde k chybě, stavový indikátor se rozsvítí červeně.
- Umístěte dok na tvrdou rovnou podlahu mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by robotický vysavač mohl být zaveščen ve vzduchu.
- Umístění doku na měkký povrch (koberec/rohož) může způsobit naklonění doku a problémy při dokování a odjezdu.
- Dok udržujte mimo dosah přímého slunečního světla nebo čehokoli, co by mohlo blokovat maják polohy doku, jinak se robotický vysavač nemusí vrátit zpět do doku.
- Nepoužívejte dok bez nádrží na čistou vodu, nádrží na špinavou v o d u , krytu nádoby na prach, jednorázového sáčku na prach nebo čisticí přihrádky.
- Dokovací stanici udržujte podle pokynů v části Běžná údržba. Napájecí kabel doku a nabíjecí kontakty nečistěte mokrým hadříkem nebo kapesníkem.
- Všechny doky jsou před opuštěním výrobního závodu podrobeny vodním zkouškám. Je normální, že ve vodním kanálu doku zůstává malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stisknutím a podržením tlačítka  robotický vysavač zapnete. Počkejte, dokud se indikátor napájení nerozsvítí, a poté robotický vysavač umístěte před dok. Ujistěte se, že je dokovací stanice zapojena. Poté stiskněte tlačítko  robotický vysavač se automaticky vrátí zpět do doku k nabíjení. Robotický vysavač je vybaven vestavěným vysoko výkonným lithium-iontovým akumulátorem. Chcete-li zachovat výkonnost baterie, udržujte robotický vysavač nabitého.

B4-1-Stavový indikátor doku nesvítí, indikátor napájení robotického vysavače bliká: Nabíjení.

Poznámka: Robotický vysavač se nemusí zapnout, když je baterie vybitá. V takovém případě umístěte robotický vysavač do doku pro nabíjení.

Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte aplikaci "Roborock" v obchodě App Store nebo Google Play nebo naskenujte QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.



2. Obnovení Wi-Fi

Stiskněte a podržte současně tlačítka a dokud neuslyšíte "Resetting WiFi (Resetování WiFi)", zprávu. Resetování je dokončeno, když indikátor napájení pomalu modře bliká. Robotický vysavač poté počká na připojení.

Poznámka: Pokud se nemůžete připojit k robotickému vysavači kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte WiFi a přidejte robotický vysavač jako nové zařízení.

3. Přidat zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na možnost "Add Device" nebo tlačítko "+" a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Aktuální postup se může lišit v důsledku probíhajících aktualizací aplikace. Postupujte podle průvodce uvedeného v aplikaci.
- Podporována je pouze síť WiFi 2,4 GHz.

C Návod k použití

C1 Plnění nádrží na čistou vodu

Zvedněte nádržku na čistou vodu, otevřete její víko a naplňte ji vodou z vodovodu. Po naplnění zavřete

víko, zajistěte západku a poté nádržku na čistou vodu vratte zpět do doku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.
- Abyste zabránili vysoké koncentraci čisticího prostředku, přidávejte roztok pouze do zásobníku s čisticím prostředkem.
- Abyste zabránili poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky.

C2 Přidání čisticího prostředku

1. Odstraňte kryt nádoby na prach, vytáhněte celou kazetu s čisticím prostředkem za spodní rukojeť a poté ji položte na tvrdý rovný povrch.

Poznámka: Abyste zabránili pádu krytu nádoby na prach a nárazu do robotického vysavače, sejměte jej oběma rukama, z každé strany jednou.

2. Otevřete víko kazety a přidejte čisticí prostředek.
3. Zavřete víko a vložte kazetu zpět do doku. Stiskněte kazetu, dokud neuslyšíte, jak se s cvaknutím uzamkne.
4. Nasadte kryt zásobníku na místo a ujistěte se, že se zásobník na prach bezpečně připevňuje.

Poznámky:

- Před přidáním čisticího prostředku se ujistěte, že je kazeta s čisticím prostředkem zcela vyjmuta.
- Abyste zabránili poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí prostředek doporučený společností Roborock v kazetě s roztokem.
- Po přidání bude robotický vysavač automaticky přidávat čisticí prostředek do vody pro mopování a doplňování nádrží na vodu u robota podle nastaveného poměru, aby byl zajištěn optimální výkon mopování.
- Čisticí prostředek není součástí balení. V případě potřeby si jej zakupte.

- Pokud se denně nepoužívá žádný čisticí prostředek na čištění podlah, můžete tento krok vynechat nebo vypnout funkci inteligentního doplňování čisticích prostředků v aplikaci.

Zapnutí/vypnutí

Robotický vysavač zapnete stisknutím a podržením tlačítka . Rozsvítí se indikátor napájení a robotický vysavač bude čekat na příkazy. Stisknutím a podržením tlačítka robotický vysavač vypnete a dokončíte cyklus čištění.

Poznámka: Robotický vysavač nelze vypnout, když se nabíjí.

Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka zahájíte úklid. Robotický vysavač si naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve vykreslí okraje a poté vyplní místnost klikatým vzorem. Přitom robotický vysavač vyčistí všechny místnosti jednu po druhé, důkladně a efektivně.

Poznámky:

- Chcete-li zajistit, aby se robotický vysavač automaticky vrátil zpět do doku, spusťte robotický vysavač z doku a během úklidu s doken nehybejte.
- Úklid nelze spustit, pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká. Před zahájením úklidu nechte robotický vysavač nabít.
- Před úklidem uklidte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu doku) a cenné předměty. Volně položené předměty mohou být robotickými vysavači taženy, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, robotický vysavač vyčistí oblast dvakrát. Pokud se baterie během úklidového cyklu vybité, robotický vysavač se automaticky vrátí zpět do doku. Po nabití bude robotický vysavač pokračovat tam, kde skončil.
- Robotický vysavač zasune držáky mopových podložek, aby mohl koberec vyčistit. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zónu, do které se nesmí chodit, abyste se ji vyhnuli.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nasazeny.

Bodové čištění

Stisknutím a podržením tlačítka  spustíte bodové čištění. Rozsah úklidu: 1. Vložte tlačítko pro úklid skvrn: Robotický vysavač vyčistí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m × 1,5 m, která se nachází uprostřed sebe.

Poznámka: Po skončení bodového čištění se robotický vysavač automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a počká na příkazy.

Pauza

Když je robotický vysavač v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte, stisknutím  úklid obnovíte. Stisknutím tlačítka  na pozastaveném robotickém vysavači jej odešlete zpět do doku.

Poznámka: Manuální umístění pozastaveného robotického vysavače do doku ukončí probíhající úklid.

Spánek

Pokud je robotický vysavač pozastavený déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka robotického vysavače ho probudíte.

Poznámky:

- Při nabíjení robotický vysavač nepřejde do režimu spánku.
- Pokud robotický vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim DND

Výchozí doba režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. Pomocí aplikace je možné režim DND vypnout nebo dobu DND upravit, případně nastavit, zda má být během doby DND povoleno automatické doplňování, vyprazdňování a sušení, ztlumit kontrolky nebo snížit hlasitost hlasové zprávy.

Mytí mopu

Během úklidu robotický vysavač automaticky určuje, kdy se má vrátit zpět do doku pro umytí mopu a doplnění nádrže na vodu, aby se maximalizoval jeho výkon při mopování. Chcete-li mytí spustit manuálně, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka mytí ukončíte.

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je čistící příhrádka správně nainstalována. Během mytí mopu robotickým vysavačem ani dokovací stanicí nehýbejte.
- Abyste se vyhnuli popálení horkou vodou, nedotýkejte se dávkovače čisté vody.
- Frekvenci a režim mytí mopu lze upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se robotický vysavač vrátí zpět do dokovací stanice a podle potřeby se spustí automatické vysypávání. Chcete-li vysypávání spustit manuálně, stiskněte  na robotickém vysavači v dokovací stanici nebo klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka vysypávání zastavíte.

Poznámky:

- Pokud bylo vyprazdňování delší dobu nepoužíváno, vyprázdněte nádobu na prach manuálně a pro optimální výkon vyprazdňování se ujistěte, že je přívod vzduchu volný.
- Automatické vyprazdňování lze v aplikaci vypnout.
- Vyhněte se častému manuálnímu vyprazdňování.
- Nepoužívejte bez nasazeného krytu nádoby na prach nebo jednorázového sáčku na prach.

Vysoušení

Po umytí mopu nebo po úklidu se podle potřeby zahájí sušení. Chcete-li provést manuální spuštění nebo zastavení sušení, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky: V případě, že je vysavač v provozu, je nutné jej použít k mytí nádobí:

- Délku sušení lze v aplikaci upravit.
- Automatické sušení lze v aplikaci vypnout.
- Během sušení se nepřibližujte k výstupům suchého vzduchu.

Nabíjení

Po skončení úklidu se robotický vysavač automaticky vrátí zpět do dokovací stanice, aby se nabíjel. Stisknutím tlačítka  odešlete pozastaveného robotického vysavače zpět do doku. Během nabíjení robotického vysavače bude indikátor napájení dýchat.

Poznámka: Pokud robotický vysavač nenajde dok, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Umístěte robotický vysavač do doku manuálně, aby se dobíjel.

Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení bude blikat červeně nebo stavový indikátor bude svítit trvale červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

Poznámky:

- Pokud robotický vysavač zůstane v chybném stavu déle než 10 minut, automaticky se uslí.
- Manuální umístění nefunkčního robotického vysavače do doku ukončí probíhající čištění.

Resetování systému

Pokud robotický vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej nelze vypnout, sejměte horní magnetický kryt, otevřete gumovou zástrčku a stisknutím tlačítka Reset uvnitř resetujte systém.

Poznámka: Po resetování systému se obnoví stávající nastavení, jako je harmonogram čištění a WiFi, na tovární nastavení.

Deaktivace WiFi

Chcete-li robotický vysavač odpojit od WiFi, stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu. Poté počkejte 5 minut a WiFi se automaticky deaktivuje. Pokud se chcete znovu připojit, postupujte podle souvisejících pokynů pro připojení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud robotický vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej. Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Restoring factory settings. This will take about 5 minutes.“ Robotický vysavač se poté vrátí do továrního nastavení.

Poznámka: Před stisknutím tlačítka Reset **otevřete** gumovou zástrčku.

D Běžná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou výrobku musí být výrobek vypnutý a zástrčka musí být vytažena ze zásuvky.
- Četnost výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte díly okamžitě.

D1 Hlavní kartáče

* Čistěte každé 2 týdny a vyměňujte každých 6-12 měsíců.

D1-1—Kryt hlavního kartáče

D1-2—Západky krytu hlavního kartáče

D1-3—Hlavní kartáče

D1-4—Ložisko hlavního kartáče

D1-5—Ochranný kroužek

D1-6-Převratte robotický vysavač a stiskněte obě západky dovnitř, abyste sejmuli kryt hlavních kartáčů.
D1-7-Zvedněte hlavní kartáče a vytáhněte je, vyjměte ložiska a odstraňte případné zapletené vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavních kartáčů a ložisek.

Poznámka: Pokud se ochranné kroužky zašpiní, otočte je a podle potřeby je vyjměte a vyčistěte.

D1-8-Nastavte ložiska hlavního kartáče. A poté znovu nainstalujte hlavní kartáče a ujistěte se, že barva hlavního kartáče, ložiska hlavního kartáče a šipky na robotickém vysavači souhlasí.

D1-9-Znovu nainstalujte kryt hlavních kartáčů. Ujistěte se, že jeho čtyři zuby jsou zcela usazeny v drážkách, a zatlačte na kryt hlavního kartáče, dokud neuslyšíte jeho zaklapnutí.

Poznámky:

- Doporučuje se otírat hlavní kartáče vlhkým hadříkem. Pokud jsou hlavní kartáče mokré, vysušte je na vzduchu mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavních kartáčů nepoužívejte žíravé čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáče

* Čistěte každý měsíc a vyměňujte každých 3-6 měsíců.

D2-1-Převratte robotický vysavač, odšroubujte boční kartáč a poté jej vyjměte a vyčistěte.

D2-2-Srovnejte středovou drážku se zvýšenou polohou na robotickém vysavači, poté utáhněte šroub a znovu namontujte boční kartáč.

D3 Všesměrové kolečko

* Vyčistěte jej podle potřeby.

D3-1-Vložte do všesměrového kolečka zleva nebo zprava nástroj, například malý šroubovák, a pomalu jej vypáčte.

Poznámka: Držák všesměrového kola nelze sejmout.

D3-2-Opláchněte kolo a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Osušte na vzduchu, znovu namontujte a přitlačte kolo a osu zpět na místo.

D4 Hlavní kolečka

* Vyčistěte podle potřeby.

Hlavní kola čistěte měkkým suchým hadříkem.

D5 Nádobu na prach

* Čistěte podle potřeby.

D5-1-Odstraňte magnetický horní kryt robotického vysavače a stisknutím západky nádoby na prach vyjměte nádobu na prach.

D5-2-Stisknutím západky víka nádoby na prach otevřete víko nádoby na prach a vyjměte omyvatelný filtr, poté nádobu na prach vyprázdněte.

D5-3-Nádobu na prach naplňte čistou vodou, znovu nasadte omyvatelný filtr a zavřete víko nádoby na prach. Jemně nádobu na prach protřepejte a poté vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Abyste zabránili ucpaní, použijte pouze čistou vodu bez čistícího prostředku.

D5-4-Před opětovnou instalací nádoby na prach a omyvatelného filtru počkejte alespoň 24 hodin, než důkladně vyschnou.

D6 Omyvatelný filtr

* Čistíte každé 2 týdny a vyměňujete každých 6-12 měsíců.

D6-1-Stisknutím západky víka nádoby na prach otevřete víko nádoby na prach a vyjměte filtr.

D6-2-Propláchněte filtr opakovaně a poklepejte na něj, abyste odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani tvrdými předměty, abyste zabránili jeho případnému poškození.

D6-3-Před opětovnou instalací filtru počkejte alespoň 24 hodin, než filtr důkladně vyschne.

D7 Mopové podložky

* Čistíte podle potřeby a vyměňujete každé 1-3 měsíce.

D7-1-Vyjměte mopové podložky z držáků mopových podložek. Hadry na mop vyčistíte a vysušíte je na vzduchu.

Poznámka: Znečištěné mopové podložky budou mít vliv na výkon mopování. Před použitím je vyčistíte.

D7-2-Přiložte mopové podložky na držáky rovně na místo.

D8 Senzory robotického vysavače

* Vyčistíte je podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistíte všechny senzory, včetně:

D8-1 - Horní senzor

D8-2 - Lokátor dokovací stanice

D8-3 - Reactive AI senzor pro detekci překážek

D8-4 - Senzor stěn

D8-5 - Komunikační senzor

D8-6 - Senzory proti pádu

D8-7 - Senzor koberců

D9 Přesunutí doku

Chcete-li dokovací stanici přesunout, uchopte jednou rukou otvor pro napájecí kabel na zadní straně a druhou rukou druhou rukou vnitřní stranu přední desky. Nezvedejte přímo základnu doku, úchyty vodní nádrže ani kryt nádoby na prach, abyste zabránili pádu doku.

D10 Nádrž na špinavou vodu

* Vyčistíte ji podle potřeby.

Otevřete víko nádrže na špinavou vodu a vylijte špinavou vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zavřete víko, zajistíte západku a protřeptejte.

Vylijte špinavou vodu. Uzamkněte víko a nádržku opět nasadte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.

D11 Nabíjecí kontakty

* Vyčistíte podle potřeby.

Nabíjecí kontakty robotického vysavače a doku otřete měkkým suchým hadříkem.

D12 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Vyměňujte podle potřeby.

D12-1-Odstaňte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Abyste zabránili pádu krytu nádoby na prach a jeho nárazu do robotického vysavače, sejměte kryt oběma rukama, z každé strany jednou.

D12-2-Odstaňte jednorázový sáček na prach a zlikvidujte jej.

Poznámky:

- Rukojeť sáčku na prach jej při vyjmutí utěsní, aby nedošlo k úniku.
- Před nasazením krytu nádoby na prach zpět vždy nainstalujte sáček na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete také vypnout v aplikaci.

D12-3- Vyčistíte filtr suchým hadříkem, vložte nový jednorázový sáček na prach do šterbiny až na doraz a rovnoměrně jej rozprostřete.

Poznámka: Ujistěte se, že je jednorázový sáček na prach správně nasazen, aby nedošlo k úniku odpadu a poškození doku.

D12-4-Znovu nainstalujte kryt nádoby na prach na místo, abyste se ujistili, že je nádoba na prach bezpečně připevněna.

D13 Čisticí přihrádka

* Čistíte podle potřeby.

D13-1-Vyjměte čisticí přihrádku.

D13-2-Opláchněte čisticí přihrádku a filtr vodou.

D13-3-Znovu nasadte filtr a poté čisticí přihrádku.

Základní parametry

Robotický vysavač

Model	RRE0VSP
Baterie	14,4 V/6400 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý příkon	20 VDC 1,5 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na nálepce na spodní straně robotického vysavače.

Dokovací stanice s funkcí vysypávání, čištění a doplňování

Model	EWFD64HRR
Jmenovitý vstup Napětí	220-240 V AC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý příkon (sběr prachu)	2.3 A
Jmenovitý příkon (mopování horkou vodou)	5.7 A
Jmenovitý příkon (nabíjení a sušení)	0.58 A
Jmenovitý výstup	20 VDC 1,5 A

EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Roborock Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RRE0VSP je ve shodě s těmito požadavky.

Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Navštivte následující odkaz, kde si můžete prohlédnout síťová rozhraní vystavená výrobkem, služby vystavené prostřednictvím síťová rozhraní, a informace o externích senzorech. [https://global.roborock.com/pages/ compliance](https://global.roborock.com/pages/compliance)

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Nelze zapnout	• Vybitá baterie. Umístěte robotický vysavač do doku a před použitím jej nabijte. • Příliš nízká nebo příliš vysoká teplota baterie. Robotický vysavač používejte pouze v rozsahu 40 °C.
Nelze nabíjet	• Dokovací stanice není připojena k napájení. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně připojeny. • Špatný kontakt. Vyčistěte nabíjecí kontakty doku a robotického vysavače. • Zkontrolujte, zda svítí stavový indikátor.
Pomalé nabíjení	• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách robotický vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil životnost baterie. • Nabíjecí kontakty jsou znečištěné. Otřete je měkkým suchým hadříkem.
Nelze vrátit se zpět do doku	• Příliš mnoho překážek v blízkosti doku. Odstraňte je nebo přemístěte dokovací stanici na volné prostranství. • Robotický vysavač je příliš daleko od doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.
Abnormální činnost	• Restartujte robotický vysavač.
Hluk během úklidu	• Mohlo dojít k zaseknutí hlavních kartáčů, bočních kartáčů nebo hlavních kol. Vypněte robotický vysavač a vyčistěte je. • Všesměrové kolo se může zaseknout. Pro jeho vyčištění použijte šroubovák.

Problém	Řešení
Nelze se připojit k síti Wi-Fi	• WiFi je vypnutá. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. • Špatný signál WiFi. Přesuňte robotický vysavač na oblast s lepším přípojem k síti WiFi. Resetujte WiFi, stáhněte nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. • Nelze se náhle připojit k WiFi. Může se jednat o chybu v nastavení routeru. Obrat se na zákaznický servis společnosti Roborock, který vám pomůže s řešením problémů.
Je napájení odebíráno vždy, když je robotický vysavač v doku?	• Robotický vysavač odebírá energii, když je v doku, aby udržel výkon baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.
Musí být robotický vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	• Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Robotický vysavač je možné použít po úplném nabití.
Robotický vysavač nepokračuje v úklidu po opětovném nabití	• Ujistěte se, že robotický vysavač není v režimu DND. Režim DND zabrání automatickému dobíjení. • Pokud je robotický vysavač umístěn na dokovací stanici manuálně nebo je na ni odeslán stisknutím tlačítek, nebude schopen pokračovat v čištění.
Robotický vysavač začíná vynechávat určitá místa	• Senzor stěny, senzory proti pádu nebo senzor koberce mohou být znečištěné. Vyčistěte je měkkým suchým hadříkem.
Harmonogram čištění nefunguje	• Udržujte robotický vysavač nabitého. Harmonogram čištění lze zahájit pouze tehdy, když je úroveň nabití baterie vyšší než 15 %.

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Špatný výkon čištění a/nebo únik prachu	- Nádoba na prach je plná a potřebuje vysypat. - Filtr je ucpaný a potřebuje vyčistit. - Hlavní kartáče jsou zamotané a potřebují vyčistit.
Žádná nebo málo vody při vytírání	Pomocí mobilní aplikace zvýšte průtok vody.
Robotický vysavač se nemůže vrátit zpět do nabíjecího doku po bodovém úklidu nebo po manuálním přemístění.	- Po bodovém čištění nebo výrazné změně polohy robotický vysavač znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí dok příliš daleko, nemusí být schopen se vrátit zpět k dobití a je nutné jej na nabíjecí dok umístit manuálně. - Chybné napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí odpovídá požadavkům uvedeným na dokovací stanici.
Stavový indikátor svítí trvale červeně	- Zkontrolujte umístění nádrží na čistou vodu nebo nádržku podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádrží na špinavou vodu nebo nádržku podle potřeby vyprázdněte. - Zkontrolujte, zda je čisticí příhrádka a filtr čisticí příhrádky správně nainstalovány.
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování	- Hlavní kartáče nebo kryt hlavních kartáčů nejsou správně namontovány. Zkontrolujte a nainstalujte na místo. - Filtr, vzduchové potrubí, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový sáček na prach je ucpaný. Vyčistěte, abyste odstranili ucpaní.
Snížený výkon mopu při mytí	- Mopové podložky nejsou správně připevněny. Nalepte je na držáky rovně na místo. - Podlaha je znečištěná. V aplikaci změňte režim mopu na "Hlubokové mytí" pro lepší čištění.

Problém	Řešení
Nelze spustit automatické sušení	- Automatické sušení je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Pokud robotický vysavač během sušení odjede z doku, sušení se předem ukončí. - Ve vlhkém prostředí je doporučeno prodloužit dobu sušení v aplikaci, aby se zlepšila účinnost sušení.
Nelze spustit automatické vyprazdňování	- Automatické vyprazdňování je vypnuto. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Není nainstalován kryt nádoby na prach v doku. Zkontrolujte a nainstalujte. - Automatické vyprazdňování se nespustí, pokud se robotický vysavač vrátí zpět do doku bez čištění. - Automatické vyprazdňování robotického vysavače se po vrácení zpět do doku v režimu DND neprovede. Upravte dobu čištění nebo dobu DND nebo spusťte manuální vyprazdňování. - Automatické vyprazdňování se nespustí, pokud se robotický vysavač přesune do doku manuálně. Vyprazdňování spusťte manuálně.
Nelze prát mopové podložky	- Pokud se mopové podložky nepoužijí, nebudou vyprány. - Pokud robotický vysavač z doku neodstartuje nebo pokud na mapě aplikace žádný dok nenajde, nevrátí se zpět do doku pro mytí mopu. - Zkontrolujte umístění nádrží na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádrže na špinavou vodu nebo nádrž podle potřeby vyprázdněte. - Zkontrolujte, zda je čisticí příhrádka a filtr čisticí příhrádky správně nainstalovány.

Problém	Řešení
Nelze prát mopové podložky horkou vodou	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci nastavena teplota mycí vody na hodnotu Horká voda.
Mopové podložky nelze vysunout	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce rozšířeného mopování FlexiArm Design. • Mopové podložky se vysouvají pouze podél stěn a některých překážek. • Zkontrolujte, zda není zaseknutá prodlužovací konstrukce mopu.
Boční kartáč nelze vysunout	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce FlexiArm Design Extended Cleaning. • Boční kartáč se při úklidu podél stěny nevysune do každého rohu nebo pokaždé, když robotický vysavač uklízí. • Zkontrolujte, zda není boční kartáč zaseknutý.
LiDAR senzor není schopen se zvednout/spustit.	• Senzor LiDAR se spustí pouze tehdy, když robotický vysavač čistí pod nábytkem nebo spotřebiči. • Zkontrolujte, zda v okolí senzoru LiDAR nejsou zaseknuté nějaké předměty. • Otráete senzor směrem nahoru.
Nelze automaticky odpojit/nově nasadit držáky na mopové podložky.	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce automatického odpojení/přeinstalování držáků na mopové podložky. • Funkce Auto-Detach/Reinstall pro mopové podložky je vybavena pouze za určitých podmínek. • Zkontrolujte, zda nejsou úchyty mopových podložek zaseknuté. • Zkontrolujte, zda jsou držáky na mopové podložky umístěny v poloze, ve které byly sejmuty. • Zkontrolujte, zda jsou držáky na mopové podložky správně nainstalovány na robotickém vysavači. • Zkontrolujte, zda se v čistící přihrádce nenacházejí cizí předměty.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Robotický vysavač

Model produktu: RRE0VSP
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

