

KOMPLETNÍ ONLINE NÁVOD

OBSAH

REJSTŘÍK

Uspořádání	003
Zprovoznění	006
Používání ovládacího knoflíku	006
Nabíjení reproduktoru	006
Použití reproduktoru jako nabíječky	006
Indikátor stavu baterie	006
Připojení přenášečího popruhu	007
Připojení zařízení prostřednictvím AUX vstupu	007
Použití Middleton II jako reproduktoru pro hlasitý odposlech telefonu	007
Čištění reproduktoru	007
Pokyny k péči o baterii	008
Spárování nového zařízení	009
Resetování reproduktoru	009
Řešení potíží	010

USPOŘÁDÁNÍ

ČEŠTINA



USPOŘÁDÁNÍ

ČEŠTINA

① TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete nebo vypnete reproduktor.

② TLAČÍTKO BLUETOOTH

Chcete-li přejít do režimu párování, stiskněte tlačítko Bluetooth® a podržte je, dokud LED nezačne pomalu modře blikat.

③ INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Indikátor stavu baterie s 10 segmenty zobrazuje stav nabití a při nastavování hlasitost, basy nebo výšky.

④ OVLÁDACÍ KNOFLÍK

Pomocí ovládacího knoflíku můžete ovládat přehrávání hudby, telefonní hovory a další.

⑤ MIKROFON

Mikrofon umožňuje používat MIDDLETON II jako reproduktor na telefonu. Stisknutím tlačítka Bluetooth přepnete hovor mezi reproduktorem a telefonem.

⑥ OVLÁDÁNÍ HLOUBEK A VÝŠEK

Pomocí ovladačů hloubek a výšek se upravuje vyvážení zvuku. V průběhu nastavování se na 10segmentovém ukazateli zobrazuje aktuální úroveň hloubek a výšek.

⑦ ZÁVĚS NA PŘENÁŠECÍ POPRUH

Dodaný přenášečí popruh připevněte k závěsu (viz část Připojení přenášečího popruhu).



8 AUX – 3,5MM ZVUKOVÝ VSTUP

Připojte zvukové zařízení s analogovým výstupem a 3,5mm stereofonním zvukovým korektorem.

9 USB-C – NAPÁJECÍ VSTUP/VÝSTUP

Reproduktor se nabíjí připojením k napájecímu zdroji vybavenému konektorem USB. Případně lze k reproduktoru připojit zařízení s konektorem USB-C a použít reproduktor jako nabíjecí banku.

NÁVOD

ČEŠTINA

ZPROVOZNĚNÍ

- I. Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej, dokud se reproduktor nezapne.
- II. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je, dokud LED kontrolka nezačne pomalu modře blikat.
- III. Ze seznamu zařízení Bluetooth zobrazeného ve vašem zvukovém zařízení vyberte položku MIDDLETON II.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO KNOFLÍKU

- Přehrát/pozastavit – stiskněte jednou
- Přeskočit dozadu/dopředu – stiskněte doleva/doprava
- Zvýšení/snížení hlasitosti – stiskněte nahoru/dolů
- Přijmout/ukončit hovor – stiskněte jednou
- Odmítnout hovor – stiskněte dvakrát

NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Pomocí přiloženého USB-C kabelu připojte reproduktor ke zdroji napájení USB (5V/9V/12V/20V = 3A)). Vstupní napájecí port USB-C se nachází na zadní straně reproduktoru.

Poznámka: Před nabíjením se vždy ujistěte, že je reproduktor zcela suchý.

POUŽITÍ REPRODUKTORU JAKO NABÍJEČKY

- I. Ujistěte se, že je reproduktor zapnutý a je nabitý na víc než 20 %.
- II. Připojte telefon, tablet nebo jiné USB zařízení do reproduktoru a nechte ho nabíjet.

Potřebujete k tomu samostatný kabel s USB-C a příslušným konektorem pro vaše zařízení.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Indikátor stavu baterie s 10 segmenty ukazuje úroveň nabití baterie reproduktoru. Při úpravě úrovně hlasitosti, hloubek a výšek se aktuální nastavení zobrazí na ukazateli. Animace s přibývajícími segmenty signalizuje, že se baterie nabíjí.

NÁVOD

ČEŠTINA

PŘIPOJENÍ PŘENÁŠECÍHO POPRUHU

- I. Otevřete konec přenášecího popruhu.
- II. Protáhněte konec popruhu kolem závěsu reproduktoru, začněte zespodu.
- III. Přehněte konec popruhu a protlačte knoflík otvorem, dokud nebude upevněn.

Před použitím ověřte, že je přenášecí popruh řádně připevněn k reproduktoru.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM AUX VSTUPU

- I. Připojte kabel se 3,5mm stereofonním zvukovým konektorem k AUX vstupu na zadní straně reproduktoru.
- II. Připojte druhý konec použitého kabelu ke zvukovému výstupu svého zvukového zařízení.
- III. Ujistěte se, že přehrávání je u všech připojených zvukových zařízení vybavených rozhraním Bluetooth pozastaveno.

Poznámka: Zvukové kabely nejsou součástí dodávky.

POUŽITÍ MIDDLETON II JAKO REPRODUKTORU PRO HLASITÝ ODPOSLECH TELEFONU

MIDDLETON II je dodáván s vestavěným mikrofonom, takže ho můžete používat pro hlasitý odposlech telefonu. Při připojení k hlasitému odposlechu bude z reproduktoru znít vyzváněcí tón pro všechny příchozí hovory.

- Jedním stisknutím ovládacího knoflíku přijmete příchozí hovor v režimu hlasitého odposlechu.
- Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte ovládací knoflík dvakrát.
- Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte ovládací knoflík jednou.

Pokud potřebujete více soukromí, můžete během hovoru stisknout tlačítko Bluetooth přepnout mezi reproduktorem MIDDLETON II a telefonem.

ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU

Reproduktor pravidelně čistěte, aby si déle zachoval svou funkčnost i vzhled.

Před čištěním reproduktoru odpojte všechny kabely a před připojením USB nabíječky se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché.

Silikonový návlek lze sejmout a vyčistit samostatně. Návlek a vodiče očistěte hadříkem, který nepouští vlákna, mírně navlhčeným buď:

- vodou,
- 70% isopropylalkoholem, popř.

NÁVOD

ČEŠTINA

- 75% ethylalkoholem.

Suchým měkkým kartáčem nebo vatovou tyčinkou opatrně očistěte mřížku a otvory reproduktoru.

- Nepoužívejte ostré ani kovové předměty.
- Nepoužívejte stlačený vzduch.
- Nepoužívejte prostředky obsahující bělidla nebo peroxid vodíku.
- Neponořujte reproduktory do čisticích prostředků.
- Reproduktor neoplachujte pod tekoucí vodou.

POKYNY K PÉČI O BATERII

Tento reproduktor je vybaven vysoce výkonnými lithium-iontovými bateriemi, na jejichž životnost má vliv způsob nabíjení a používání. K maximálnímu prodloužení dobrého stavu baterie je třeba se řídit následujícími pokyny.

- Je-li to možné, vyhněte se použití rychlonabíječek. Rychlonabíjení způsobuje namáhání baterie a její degradaci.
- Nenechávejte baterii zcela vybit ani ji nenabíjejte, když je již plně nabitá. Snažte se udržovat úroveň nabití v rozsahu 30–80 %.
- Pokud je reproduktor delší dobu uložen bez používání, doporučujeme jej nabít přibližně na polovinu a poté provést obnovení továrního nastavení. Reproduktor uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě.
- Reproduktor nenabíjejte na horkých a nevětraných místech s teplotou nad 40 °C/104 °F, jako například v zaparkovaném autě nebo u okna
- na přímém slunečním světle.
- Baterii rovněž nenabíjejte za nízkých teplot pod 10 °C/50 °F a reproduktor nepoužívejte v teplotách pod 0 °C/32 °F.
- Reproduktor nevystavujte silným mechanickým nárazům, jako je například pád na tvrdý povrch, protože by mohlo dojít k poškození baterií.

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a vyberte úroveň zachování stavu baterie, která je pro vás a váš reproduktor nejvhodnější.

NÁVOD

ČEŠTINA

SPÁROVÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Reproduktor MIDDLETON II lze připojit ke 2 zařízením současně a pamatuje si dříve spárovaná zařízení (až 8). Když jsou v dosahu, pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.

- I. Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej, dokud se reproduktor nezapne.
- II. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je, dokud LED kontrolka nezačne pomalu modře blikat.
- III. Ze seznamu zařízení Bluetooth zobrazeného ve vašem zvukovém zařízení vyberte položku MIDDLETON II.

RESETOVÁNÍ REPRODUKTORU

Vybráním výchozích továrních nastavení se obnovují původní nastavení reproduktoru, vyjma jakýchkoli aktualizací firmwaru.

Poznámka: Provedení tohoto úkonu způsobí vymazání všech uživatelských nastavení, a reproduktor tedy bude třeba znovu nastavit.

- I. Odstraňte ze seznamu zvukových zařízení Bluetooth položky MIDDLETON II a MIDDLETON II [LE], jsou-li přítomny.
- II. Ujistěte se, že reproduktor je zapnutý.
- III. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je po dobu 7 sekund. Indikátor Bluetooth rychle zčervená a reproduktor se restartuje.
- IV. V reproduktoru byla obnovena tovární nastavení a reproduktor je připraven na spárování (viz část Zprovoznění).

APLIKACE MARSHALL BLUETOOTH

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth, abyste mohli reproduktor využívat co nejlépe a aby v něm byla nainstalována aktuální verze softwaru.



ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Reproduktor se nezapíná	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii tak, že reproduktor připojíte k napájecímu zdroji vybavenému konektorem USB.
Nelze se připojit k zařízení vybavenému rozhraním Bluetooth nebo s tímto zařízením provést spárování	Ve vašem zařízení (ch- ytrém telefonu, tabletu, počítači) není aktivová- no rozhraní Bluetooth.	Aktivujte rozhraní Blue- tooth ve svém zařízení, které je zdrojem přehrávaného obsahu.
	Reproduktor není v režimu párování.	Před nastavením do režimu párování se ujistěte, že je reproduktor zap- nutý, viz Spárování nového zařízení.
Nepředvídatelné chování	Reproduktor nepoužívá nejnovější verzi softwaru.	Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a nainstalujte ji do zařízení, které k repro- duktoru připojujete. Postupujte podle pokynů zobrazovaných aplikací, abyste zajistili, že se do sluchátek MIDDLETON II nainstaluje nejnově- jší verze firmwaru.
	Vyskytuje se softwarová chyba.	Provedte obnovení výchozích továrních nastavení, viz část Re- setování reproduktoru. Reproduktor MIDDLETON II je třeba znovu nastavit.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Spojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth se přerušuje.	Zařízení vybavená rozhraním Bluetooth jsou umístěna v příliš velké vzájemné vzdálenosti nebo se vyskytují překážky, které nepříznivě ovlivňují spojení.	Přemístěte zařízení blíže k sobě, aby jejich vzájemnou komunikaci nepříznivě neovlivňovaly překážky, jako například stěny nebo dveře.
	V okolí reproduktoru působí silné elektrické pole. Zařízení, jako jsou například mikrovlnné trouby, bezdrátové síťové adaptéry, zářivková světla a plynové sporáky, používají stejné frekvenční pásmo jako zařízení vybavená rozhraním Bluetooth. To může mít za následek elektrické rušení.	Přeneste reproduktor na jiné místo nebo vypněte, případně přemístěte elektronické zařízení způsobující rušení.