



Návod k použití

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- I po použití zůstává povrch topného tělesa stále zahříváný.
- Nedoplňujte nad hranici MAX! Vroucí voda může být vyvrhuta a způsobit zranění!

- Používejte pouze spotřebič s příslušným základem.
- Ujistěte se, že žádná kapalina nepřetéká přes konektor spotřebiče.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud byly dohlíženy nebo poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům .
- Úklid a údržbu uživatelů nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladšího věku
Více než 8 let.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzačními nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instruktovány ohledně používání
Spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí nebezpečím zapojený.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

- Tento spotřebič se používá k ohřevu a vaření vody. Nikdy nepoužívejte k ohřívání jiných tekutin nebo potravin. Zneužívání jiných účelů může vést ke zranění.
- Tento spotřebič je určen pro domácí a podobné aplikace, například:
 - v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních zařízeních ;
 - od klientů v hotelech, motelech a dalších rezidenčních oblastech-ment.

Není určen pro použití na farmách ani v penzionech typových prostředí.

- Na spotřebiči najdete následující symbol:



VAROVÁNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Řiďte se pokyny, které vám dáváme v návodu v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj je navržen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel . Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Držte ho mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy ho nenamácejte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě ho odpojte.
- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte hlavní zástrčku ze zásuvky (vytáhněte hlavní zástrčku, ne kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujte přístupové zásuvky, na čištění nebo v případě závady.
- Neobsluhujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, vždy spotřebič vypněte. Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a hlavní kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.

- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, držte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

**VAROVÁNÍ:**

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udusení!**

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbody v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



OPATRNOT:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič kvůli možnému poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečím. Neobsluhujte poškozený spotřebič. Okamžitě ho vraťte prodejci.
4. Na spotřebiči může být stále prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme spotřebič čistit podle popisu v části "Čištění".

Varování pro používání spotřebiče



UPOZORNĚNÍ: Riziko popálenin!

- Neotvírejte víko, když voda vaří.
- Vždy se ujistěte, že je víčko pevně zavřené.
- Pouzdro se během provozu zahřívá! Nedotýkejte se spotřebiče a nechte ho vychladnout, než ho uložíte.



POZOR: Přetížení!

- Pokud je použit prodlužovací kabel, měl by mít



OPATRNOT:

- **Vždy spotřebič vypněte** před jeho vyjmutím ze základny! Kontakty na základně nejsou vhodné pro přerušení napájení.
- Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý, když ho dáte zpět na základnu!

Poznámky k použití

Hlavní kabel

Rozviňte potřebný síťový kabel úplně od spodní strany základny. Ujistěte se, že je síťový kabel správně veden.

Připojená zátěž

Spotřebič má celkovou spotřebu energie 2200 W. Při tomto připojeném zátěži se doporučuje samostatné napájecí vedení s domácím jističem 16A.

Elektrické spojení

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí spotřebiče. Podrobnosti najdete na štítku s hodnocením na podstavci.
2. Spotřebič připojujte pouze k správně nainstalované uzemněné zásuvce.

Zapínání/vypínání spotřebiče

- **Zapínání :**
Pro zapnutí nastavte spínač na pozici **I**. Kontrolka se rozsvítí.
- **Vypnutí :**
Pro vypnutí nastavte spínač na pozici **O**. Kontrolka zhasne.

Příprava

Před prvním použitím spotřebiče ho třikrát převažte čerstvou vodou. Používejte pouze čistou vodu bez přísad.

Použití

1. Umístěte spotřebič na rovný povrch.
2. Otevřete konvici pomocí páky ve víku.
3. Naplňte čistou vodou (maximálně 1,7 litru). Úroveň naplnění lze odečíst z ukazatele hladiny vody uvnitř spotřebiče .
 - **Vždy** používejte čerstvou, studenou vodu.
 - Hladina vody musí být mezi hranicemi MIN a MAX .
4. Zavřít víko. Vždy se ujistěte, že je víčko pevně zavřené.
5. Umístěte konvici zase na dno.
6. Zapněte spotřebič pomocí vypínače. Kontrolka se rozsvítí.

Přerušovací / rušící operace

Existují dva způsoby, jak proces vaření přerušit nebo zastavit:

1. Spotřebič se po vaření automaticky vypne . Kontrolka zhasne.
 2. Pro předčasné ukončení nebo přerušování vaření nastavte spínač do polohy **O** .
 - **Vždy spotřebič** vypněte před jeho vyjmutím ze základny! Kontakty na základně nejsou vhodné pro přerušování napájení.
 - Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý, když ho dáte zpět na základnu!
- Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
 - Vyprázdněte nádrž na vodu.
 - Držte spotřebič jen za rukojeť.
 - Při nalévání držte víčko zavřené.
 - Víko otevírejte a zavírejte jen páčkou v víku.
 - Pouzdro se během provozu zahřívá! Nedotýkejte se spotřebiče a nechte ho vychladnout, než ho uložíte .

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Vždy spotřebič před čištěním vypněte a odpojte hlavní zástrčku od zásuvky. Počkejte, až se spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič ani základnu do vody. To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



OPATRNOST:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nádobu s vodou opláchněte čistou vodou. Osušte ho hadříkem.
- Po použití vyčistěte pouzdro mírně vlhkým hadříkem.

Odvápňení

- Interval mezi odvápňením závisí na tvrdosti vody a frekvenci jejího používání.
- Pokud se spotřebič vypne před tím, než voda začne vařit, je nutné odvápňení.
- Nepoužívejte ocet, ale komerčně dostupný deskalizační prostředek na bázi kyseliny citronové. Dávkuji prosím podle pokynů.
- Po odplavení převařte čerstvou vodu několikrát (přibližně 3 až 4krát), abyste odstranili zbytky. Tuto vodu nepoužívejte ke konzumaci.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte ho úplně vyschnout .
- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- Vždy ukládejte spotřebič mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Navíjecí zařízení pro síťový kabel

Síťový kabel můžete navinout na základní části.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá žádný zdroj napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem .
		Správně zasuňte zástrčku ze sítě.
		Zkontrolujte pojistku v domě.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte naši službu nebo specialistu.
Spotřebič se před vařením vypne .	Spotřebič se po provozu bez nebo s příliš malou vodou dostatečně neochladil.	Nechte spotřebič vychladnout 15 minut.
		Odvápněte podle návodu.
		Zkontrolujte síťové připojení.
Spotřebič se nevypíná.	Víko není zavřené.	Zavřete víko, dokud nezacvakne na místo.
		Nastavte spínač na pozici O .
Spotřebič se automaticky znovu zapne, když je umístěn na základnu.	Spínač je v poloze I .	

Technická data

Model: WK 3837 G

Moc dodat: 220-240 V~, 50 / 60

Hz

Moc spotřeby: 1850-2200

W

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0.0

W

Kapacita: 1.7 litry

Ochranná třída: I

Váha netto: přibližně 1,3 kg

Právo provádět technické a konstrukční úpravy v průběhu kontinuálního vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován podle všech platných aktuálních CE směrnic a postaven podle nejnovějších bezpečnostních předpisů .

Likvidace

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické vybavení do domácího odpadu.

Prosím, vraťte veškeré elektrické zařízení, které již nebudete používat na sběrná místa určená pro jejich likvidaci.

To pomáhá předcházet možným dopadům nesprávného vykládání na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kam lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

