

PROFI CARE®

Návod k použití



PC-HSM/R 3143



Přehled komponentů



Bezpečnostní pokyny pro holicí stroje a strojky na vlasy s dobíjecími bateriemi Li-Ion

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní opatření a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle standardu



Přečtěte si návod!



Nepoužívejte napájecí zdroj s poškozenou zástrčkou! Pokud jsou piny zástrčky poškozeny, napájecí zdroj zástrčky musí být sešrotován.

Před použitím si přečtěte návod k použití k napájení, které jste si

- Zařízení je navrženo tak, aby fungovalo s bezpečností , extra nízkým napětím. Musí být připojen pouze k napájecímu napětí vytištěnému na jmenovité destičce.

- Tento spotřebič obsahuje dobíjecí baterii, které nelze vyměnit.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instruktovány ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům .
- Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Úklid a údržba uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.



VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:
Udržujte spotřebič suchý.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zařízení je navrženo výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.

- Nedotýkejte se připojeného zdroje s mokrýma rukama!
- Spotřebič vypněte, pokud není používán, při připojování příslušenství, při čištění nebo v případě závady.
- Neponořujte spotřebič do vody při čištění.
- Při čištění spotřebič odpojte od napájecího zdroje.
- Ujistěte se, že nabíjecí kabel se neohne, nezasekne, nepřejede přes něj nebo nepříjde do kontaktu se zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený napájecí zdroj.
- Spotřebič, napájecí zdroj a nabíjecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat na známky poškození (poškození). Pokud se zjistí poškození, spotřebič nesmí být používán.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální doplňky.
- Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí prosím uchovávejte všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



UPOZORNĚNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií.

Hrozí nebezpečí udusení!

Dobíjecí lithium-iontové baterie (Li-Ion)

Zařízení je vybaveno dobíjecími Li-ion baterií. To přináší řadu výhod oproti jiným bateriím a dobíjecím bateriím:

- Vysoké napětí článku (více voltů)
- Žádný efekt vzpomínek
- Nízké samo-vybíjení

Bezpečná manipulace s dobíjecími lithium-iontovými bateriemi Obecně jsou Li-ion baterie považovány za bezpečné. Nicméně mechanické poškození může způsobit nebezpečí,

elektrické poruchy a tepelné vlivy.

Mechanické poškození může způsobit únik plyných nebo kapalných látek, které mohou být vysoce dráždivé, hořlavé nebo dokonce toxické.

Elektrická porucha, například zkrat, může vést k přehřátí a způsobit požár.

Dokonce i zahřívání vnějšího pláště Li-ion baterie, např. kvůli slunečnímu světlu nebo topnému tělesu může dojít k požáru nebo výbuchu.

Nicméně Li-ion baterie jsou bezpečné, pokud jsou správně zacházeny. Pouze pokud jsou používány nebo skladovány nesprávně, mohou se stát dangerous . Proto:

- Vyhněte se teplotám nad 40 °C a pod 0 °C.
- Neupouštějte spotřebič ani dobíjecí baterii.
- Pokud Li-ion baterie spadla a je poškozená , přestaňte ji používat dál.
- Při skladování nebo likvidaci spotřebiče zamaskujte svorky , aby došlo ke zkratu.
- Staré baterie správně likvidujte při sběru kontejnerů u obchodníka nebo na městských sběrných místech.

Prodlužování životnosti dobíjecí Li-ion baterie U Li-ion baterií lze jejich životnost prodloužit úpravou ještě více než u jiných dobíjecích baterií

pořádně. Následující jednoduchá pravidla pro nabíjení a Ukládání vám pomůže udržet kapacitu dobíjecí baterie :

- **Teplota:** Ideální teplota pro tyto dobíjecí baterie se pohybuje od 10 °C do 25 °C. Výše uvedené teploty mohou vést k předčasnému stárnutí.
- **Nabíjení a vybíjení:** Během nabíjení cyklů by se mělo vyhnout plnému i hlubokému vybíjení.

Po dokončení nabíjení baterie byste měli okamžitě odpojit nabíječku. Nejlepší je nabíjení až do 90 %.

Naopak také více šetří baterii, pokud není vybitá na 0 %. Pokud se tato možnost objeví, měli byste baterii nabíjet už ve chvíli, kdy dosáhne stavu nabití 30 %.

- **Skladování:** Vždy skladujte baterie na suchém místě a při mírných teplotách mezi 10 °C a 20 °C.

Zvažte také vliv samovýpustu! Když je dobíjecí baterie již vybitá, může tento efekt vést k hlubokému vybití, které vede k poškození baterie. Pokud plánujete baterii skladovat delší dobu, můžete tento efekt zvrátit. Můj

Pak doporučuji baterii nabít přibližně na 40 % před uložením. Stav platby byste měli zkontrolovat nejdéle po měsíci.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že si používání spotřebiče užijete.

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtete návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto dokumenty, včetně záručního certifikátu, účtenky a pokud možno i krabice s vnitřním obalem, uchovejte na bezpečném místě. Pokud zařízení předáváte třetí straně, vždy přiložte všechny relevantní dokumenty.

Symbyly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



UPOZORNĚNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika zranění.



UPOZORNĚNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné objekty.

Vybalování spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako je fólie, výplň, kabelové pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte, že rozsah doručení je kompletní.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo poškozený, nepoužívejte aplikaci . Okamžitě ho vraťte prodejci.

Přehled složek / rozsah dodání

- | | |
|--|---|
| 1 Hlava na holení | 9 Odstraňovač chlupů v nose a uších |
| 2 Tlačítko zapnutí / vypnutí  | Bez ilustrace: |
| 3 Displej s indikátorem stavu nabití | 1× organizátor |
| 4 USB-C nabíjecí zásuvka | 4× Hřebenové doplňky pro zařízení vlasů / |
| 5 Zastříhovač vlasů (39 mm) | vousů (3, 6, 9, 12 mm) |
| 6 Stříhovač vlasů / vousů (32 mm) | 1× čistící kartáč |
| 7 Holící strojek (17-22 mm) | 1× USB-A na USB-C nabíjecí kabel |
| 8 Precizní zařezávač | |

Varování pro používání spotřebiče



Přečtěte si návod!



Nepoužívejte napájecí zdroj s poškozenou zástrčkou! Pokud jsou piny zástrčky poškozeny, napájecí zdroj zástrčky musí být sešrotován. Před použitím si přečtěte návod k použití k napájení, které jste si vybrali.



VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:

- Udržujte spotřebič suchý.
- Nenabíjejte spotřebič v blízkosti van, sprchových vanek nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Pokud spotřebič spadne do vody, nejprve odpojte napájecí jednotku od Zásuvka .

VAROVÁNÍ před elektrickým šokem:

- Nabíjejte spotřebič na chladném a suchém místě.
- Nevyměňujte žádné díly. Nedělejte žádné úpravy.

UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění!

- Netlačte hlavu holicího stroju příliš silně na kůži.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud je holicí hlava poškozená.
- Nikdy nesundujte nástavec během provozu!

UPOZORNĚNÍ:

- Vyberte místo nabíjení tak, aby spotřebič nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.
- Používejte pouze nabíjecí kabel USB-A na USB-C, který je součástí dodacího limitu. Jiné nabíjecí kabely nemusí fungovat. Použijte vhodný napájecí zdroj s USB-A připojením k nabíjení spotřebiče.
- Nenabíjejte dobíjecí baterii bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s připojeným napájecím zdrojem.

Poznámky k použití

- Spotřebič používejte jen na stříhání hlavních nebo vousových chlupů.
- Spotřebič používejte pouze na stříhání suchých vlasů.
- Začněte s nejdelším nastavením stříhu a postupně zkracujte hlavní / vousy na požadovanou délku.
- Na nejmenší nastavení "0,5 mm" dosáhnete odstraněním hřebenového příslušenství.

Význam symbolů displeje

	Číslo ukazuje aktuální úroveň nabití v procentech.
	Symbol zámku bliká, když je spotřebič zamčený.
	Symbol napájecího zdroje se rozsvítí, když se dobíjecí baterie nabíjí.

Nabíjení dobíjecí baterie



POZOR: Požární nebezpečí!

Nikdy nenabíjejte dobíjecí baterii bez dozoru.

1. Vypněte spotřebič.
2. Připojte dodaný nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce. Pak připojte nabíjecí kabel k napájecímu zařízení.
3. Připojte napájecí jednotku do zásuvky.
 - Provoz pouze ze sítě není možný.
4. Nabíjejte spotřebič přibližně 3 hodiny před prvním použitím.
 - Během nabíjení zobrazuje displej (3) aktuální stav nabíjení dobíjecí baterie v procentech.
 - Zobrazuje se také symbol baterie a zdroje napájení.
5. Veškeré další nabíjení ukončete po dosažení 100 % nebo nejpozději po 3 hodinách.
 - Vždy odpojte napájecí zdroj ze zásuvky přibližně po 3 hodinách nabíjení.

Použití spotřebiče



UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění!

Vždy spotřebič vypněte před vyjmutím nebo připevněním příslušenství!

Zapínání a vypínání

Stiskněte tlačítko , abyste spotřebič zapnuli nebo vypnuli.

- Displej (3) ukazuje aktuální úroveň nabití dobíjecí baterie jako Procento.

Zamykání / Odemčení spotřebiče

Stiskněte a držte  tlačítko 3 sekundy pro zamčení nebo odemknutí spotřebiče.

Odstranění / připevnění nástavce

- Pro vyjmutí nástavce stiskněte palcem z přední strany spotřebiče na nástavec dolů, abyste uvolnili západku.
- Pro připevnění příslušenství nejprve vložte příslušenství se zadním západkou do pouzdra spotřebiče. Opatrně přitiskněte náplň k pouzdru, dokud neuslyšíte, jak cvakne na místo.

Stříhání vlasů, zastříhování vousů a stanovení délky stříhu

1. Na přístroj připevněte strojček na vlasy (5) nebo příslušenství na zařizovač vlasů / vousů (6).
2. Pokud je potřeba, vyberte hřeben s požadovanou délkou stříhu pro zastříhovač vlasů / vousů. Nástavce hřebenu jsou označeny délkou řezu.
3. Nasadte hřeben na nůž strojky. Stiskni hřeben vzadu, dokud neuslyšíš, jak cvakne na místo.
4. Pro výměnu hřebenového příslušenství zatlačte hřeben dolů na zadní straně, od holecího čepele. Pak připojte hřeben dopředu z hlavy holení.

Zastříhování kontur a holení krku

Holící hlavy (6 a 8) umožňují přesné konturování vousů i na těžko dostupných místech, stejně jako čisté holení vlasové linie na zátylku.

- Použijte zastříhovač vlasů / vousů (6) nebo přesný zařizovač (8).

Holení vousů

Použijte na to přístavec na holící strojček (7).

Odstranění chlupů z nose a uší



UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění!

Nedotýkejte se holící hlavy a nedostáváte příliš hluboko do nosní dírky nebo ušního otvoru.

1. Použijte nástavec na odstraňování chloupků v nose a uších (9).
2. Opatrně nechte špičku holící hlavy pohybovat dovnitř a ven z nosní dírky nebo pinny v kruhových pohybech.

Čištění



UPOZORNĚNÍ:

- Před čištěním spotřebič vypni. Odpojte napájecí jednotku ze zásuvky .
- **Neponořujte spotřebič do vody.**



UPOZORNĚNÍ:

- Nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou! Elektronika může být poškozené.
- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Pravidelné čištění a údržba zaručují optimální výsledky a dlouhou životnost.
- Po každém použití odstraňujte zbytky chloupků čisticím kartáčem. Odstraňte všechny použité hřebeny.
- Pokud je to nutné, vyčistěte vnější stranu spotřebiče mírně vlhkým hadříkem.

Důležité rady ohledně péče

Aby byla řezná účinnost holicích hlav dlouhodobě udržena, pravidelně nanášejte 1-2 kapky bezkyselinového / bezpryskyřičného oleje, například oleje na holicí hlavu, oleje na šicí stroje nebo oleje pro precizní mechaniku. Mazání udržuje hladký chod holicí hlavy a zabráňuje tomu, aby čepele ztuhly.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu.
- Vždy skladujte spotřebič mimo dosah dětí v dobře větraném a suchém prostoru místo.
- Teplota skladování by měla být mezi 10 °C a 20 °C.

- Doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu, pokud jej neplánujete používat delší dobu.
- **Životnost dobíjecí baterie:** I když je baterie vypnutá, vybíjí se pomalu. Pokud spotřebič nebudete používat delší dobu, ujistěte se, že dobíjecí baterie má nabití 40-60 %. Nenabíjejte spotřebič před jeho uskladněním a neukládejte plně vybitý přístroj. Pokud spotřebič dlouho nepoužíváte, nabíjejte dobíjecí baterii alespoň každé 4 až 6 týdnů.

Technická data

Model:PC-HSM/R 3143
 Čistá hmotnost včetně příslušenství: přibližně 340 g
 Ochranná třída: III
 Vstup: DC 5 V, 1 A
 Nabíjení Zásuvka: USB-C zásuvka
 Dobíjecí baterie 3,7 V / 1200 mAh, lithium-iontová baterie

Požadavky na napájení

Spojení: USB-A
 Výstup NAPĚTÍ: DC 5 V, 1 A

Podléhají technickým a konstrukčním změnám během průběžného vývoje produktů.

Tento spotřebič byl testován v souladu se všemi platnými aktuálními CE předpisy a postaven v souladu s nejaktuálnějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Likvidace baterií / dobíjecích baterií



Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit použité / dobíjecí baterie.

Spotřebič obsahuje dobíjecí baterii. Použité baterie / baterie na dobíjení nepatří do domácího odpadu.

Dobíjecí baterii je nutné před likvidací produktu vyjmout. Získejte kvalifikovaného specialistu na to.

Použité baterie likvidujte na příslušných sběrných místech nebo u prodejce. Informace o veřejných sběrných centrech lze získat od vašeho města nebo obce.

Význam symbolu "Odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí, elektrické spotřebiče nepatří do domácího odpadu.

Použijte sběrná místa určená k likvidaci elektrických spotřebičů a odevzdejte své elektrické spotřebiče, které již nebudete používat.



Tímto způsobem pomůžete předejít možným dopadům nesprávného vyřazení na životní prostředí a lidské zdraví.

Tímto způsobem přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalším formám obnovy odpadu, elektrického a elektronického vybavení.

Informace o tom, kam spotřebiče likvidovat, lze získat od místní úřadu nebo městské správy. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen starý spotřebič zdarma převzít zpět.

