

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OHLEDNĚ BATERIE, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽOVAT**

Tento návod platí pro spotřebiče HOOVER s LI-ION BATERIÍ, jejichž různé verze jsou k dispozici v aktuálním katalogu. Před použitím nebo uložením náhradního dílu se ujistěte, že jste tomuto návodu plně porozuměli. Pokud je používáte společně se spotřebičem, musíte také dodržovat pokyny vztahující se ke spotřebiči.

K dobíjení baterie používejte pouze nabíječku doporučenou nebo dodanou společností HOOVER. Použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru. O vhodném modelu baterie pro váš výrobek se poraďte se servisním střediskem HOOVER.

Nabíjení podle pokynů. Důležité: Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě vyšší než 37°C nebo nižší než 0°C.

Nedovolte, aby byly používány jako hračka. Baterie (nové i použité) uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud kryt baterie praskne, výrobek nepoužívejte.

Pokud baterii budete používat nesprávně, může dojít k jejímu přehřátí, požáru nebo výbuchu, což může způsobit vážná, a dokonce i smrtelná zranění.

Nabíječku nenechávejte zapojenou, pokud je již plně dobítá, nebo pokud se delší dobu nebudete vyskytovat v její blízkosti (dovolená apod.). Před použitím spotřebič znovu nabijte, protože při delším skladování se baterie mohou samovolně vybíjet.

Baterii nerozebírejte ani neupravujte. Nezkratujte napájecí svorky baterie.

Autorizované servisní středisko Hoover najdete na internetových stránkách: www.hoover.cz/cs_CZ/servis. Abyste zajistili, že tato baterie bude i nadále bezpečně a efektivně fungovat, smí veškeré servisní práce a opravy provádět pouze autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.

Tuto baterii neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte venku, na mokrému povrchu, v koupelně nebo v blízkosti bazénu. Nevystavujte ji hořlavým materiálům nebo zdrojům tepla či vlhkosti, dešti, sněhu, stříkající vodě ani ji neponořujte. Nepokládejte ji na sporák, do jeho blízkosti a ani na jiný horký povrch.

Pokud baterii uchovávejte při vysoké teplotě (horká trouba, oheň), rozdrtíte ji, rozřezáte nebo vystavíte extrémně nízkému tlaku vzduchu, hrozí nebezpečí výbuchu, úniku kapaliny nebo hořlavých plynů.

Pokud ji vystavíte ohni nebo teplotám vyšším než 60 °C (140 °F), může dojít k výbuchu. Baterii nespalujte, ani když je vážně poškozená. Baterie

by se mohla vznítit nebo explodovat.

Na baterii neklepejte ani ji neupustíte. Chraňte baterii před jakýmkoli úderem nebo nárazem (např. pádem z výšky).

Pokud je nutné baterii vyměnit, vždy k tomu používejte schválené náhradní díly HOOVER.

Nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo upravená. Pokud je baterie poškozená nebo upravená, může fungovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění. Pokud s baterií budete zacházet špatně, může hrozit nebezpečí požáru nebo chemického popálení.

Při extrémním používání či teplotních podmínkách může dojít k únikům z článků baterie. Pokud se tekutina dostane do styku s pokožkou, je nutné ji rychle omýt vodou. Pokud se vám tekutina dostane do očí, okamžitě je začněte vymývat čistou vodou a pokračujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud baterie vydává zvláštní zápach, generuje nadměrné teplo, změni barvu, zdeformuje se nebo během používání, dobíjení či skladování začne vypadat jakkoli neobvykle, okamžitě ji vyjměte ze zařízení nebo nabíječky a přestaňte ji používat.

Předpisy týkající se letecké dopravy vyžadují, aby baterie nebyly nabitý na více než 30 % své jmenovité kapacity.

Nabíjení a skladování

- Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenabíjejte ji ihned poté, co se zcela vybije. Nechte ji několik minut vychladnout.
- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Pokud baterii nabíjíte nesprávně nebo při teplotách mimo stanovený rozsah, může dojít k jejímu poškození a zvýšení rizika požáru.
- Baterii nepřeppravujte ani neskladujte s jinými kovovými předměty, jako jsou mince, náhrdelníky nebo jiné malé kovové části.

Informace o likvidaci

Nechte baterii zcela vybit a vyjměte ji ze spotřebiče. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem.

Baterii zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy.

Nejbližší recyklační zařízení vám poradí místní úřad nebo prodejce.

Životní prostředí

Akumulátory a baterie oddělte od ostatních druhů odpadu a recyklujte je prostřednictvím místní sběrný.



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou Směrnicí 2012/19/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto výrobku. Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Měl by být předán na příslušné místo sběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další detailní informace o zacházení, regeneraci a recyklaci tohoto výrobku prosím kontaktujte váš místní úřad, místní společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



Výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropských směrnic platných v Evropské unii.
CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE OHĽADOM BATÉRIE

Tento návod platí pre spotrebiče HOOVER s LI-ION BATÉRIOU, ktorých rôzne verzie sú k dispozícii v aktuálnom katalógu. Pred použitím alebo uskladňovaním náhradného dielu sa, prosím, uistite, že ste tejto príručke plne porozumeli. Pri použití so spotrebičom musíte taktiež nasledovať inštrukcie spojené s daným spotrebičom.

Na nabíjanie batérie používajte iba adaptér poskytnutý alebo odporúčaný spoločnosťou HOOVER. Používanie nepodporovaného adaptéra môže viesť k riziku vznietenia. Poradte sa so svojim servisným centrom HOOVER o modeli batérie, ktorá vyhovuje vášmu produktu.

Nabíjanie podľa inštrukcií. Batérie nikdy nenabíjajte pri teplotách nad 37°C alebo pod 0°C.

Nedovoľte, aby boli používané ako hračka. Udržujte batérie (nové aj použité) mimo dosahu detí. Ak kryt batérie praskne, výrobok nepoužívajte.

Pri nesprávnom používaní batérie môže dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo výbuchu, čo môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenia.

Nabíjačku nenechávajte zapojenú, pokiaľ je už plne dobitá, alebo pokiaľ sa dlhšiu dobu nebudete vyskytovať v jej blízkosti (dovolenka a pod.). Pred použitím spotrebič znova nabite, pretože batérie sa môžu pri dlhšom skladovaní vybiť.

Batériu nerozoberajte ani neupravujte. Neskratujte napájacie svorky batérie.

Autorizované servisné stredisko Hoover nájdete na internetových stránkach: www.hoover.sk/sk_SK/sluzby Pre zaistenie dlhého, bezpečného a účinného fungovania tejto batérie odporúčame, aby všetky servisné úkony alebo opravy vykonával len autorizovaný servisný technik spoločnosti HOOVER.

Neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte tento akumulátor vonku, na vlhkom povrchu, v kúpeľni ani v blízkosti bazéna. Nevystavujte ju horľavým materiálom alebo zdrojom tepla či vlhkosti, dažďu, snehu, striekajúcej vode ani ju neponárajte. Neumiestňujte ju na alebo blízko sporáku alebo iného teplého povrchu.

Pokiaľ batériu uchováate pri vysokej teplote (horúca rúra, oheň), rozdrvíte ju, rozrežete alebo vystavíte extrémne nízkemu tlaku vzduchu, hrozí nebezpečenstvo výbuchu, úniku kvapaliny alebo horľavých plynov.

Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 140°F (60°C) môže spôsobiť výbuch. Batériu nespálujte ani ak je vážne poškodená. Batéria môže

začať horieť alebo vybuchnúť.

Nepúšťajte batériu na zem ani do nej neudierajte. Chráňte batériu pred akýmkoľvek úderom alebo nárazom (napr. pád z veľkej výšky).

Ak je potrebné batériu vymeniť, vždy používajte náhradné diely schválené spoločnosťou HOOVER.

Nepoužívajte batériu, ak je poškodená alebo upravená. Poškodené alebo upravené batérie sa môžu správať nepredvídateľne, čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku úrazu. Pokiaľ s batériou budete zaobchádzať zle, môže hroziť nebezpečenstvo požiaru alebo chemického popálenia.

Pri extrémnom používaní alebo extrémnych teplotných podmienkach môže dôjsť k úniku z článkov batérie. Ak sa tekutina dostane na pokožku, rýchlo ju umyte vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou po dobu minimálne 10 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak batéria vydáva zvláštny pach, prílišné teplo, zmení farbu alebo sa deformuje, alebo v akomkoľvek zmysle vyzerá abnormálne počas používania, nabíjania alebo skladovania, okamžite ju odstráňte zo spotrebiča alebo adaptéra a prestaňte ju používať.

Predpisy týkajúce sa leteckej prepravy vyžadujú, aby sa batérie nenabíjali viac ako na 30% svojho menovitého výkonu.

Nabíjanie a skladovanie

- Aby ste predĺžili životnosť batérie, nenabíjajte ju okamžite po úplnom vybití. Nechajte ju pár minút vychladnúť.
- Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte batériu mimo teplotný rozsah uvedený v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo špecifikovaného teplotného rozsahu môže batériu poškodiť a zvýšiť riziko požiaru.
- Neprepravujte a neskladujte batériu spolu s ďalšími kovovými predmetmi, ako sú mince, náhrdelníky alebo iné malé kovové predmety.

Informácie o likvidácii

Nechajte batériu úplne vybiť a vyberte ju zo spotrebiča. Použitá batéria je potrebné odovzdať v zbernom mieste, nesmú sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

Zlikvidujte alebo zrecyklujte batériu podľa miestnych predpisov alebo nariadení.

Váš miestny úrad alebo predajca vám bude vedieť poradiť o najbližšom recyklačnom zariadení.

Životné prostredie

Prosím oddelte akumulátory a batérie od iných typov odpadu a recyklujte ich cez vaše miestne zberné zariadenie.



Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením správnej likvidácie tohto spotrebiča pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Tento symbol na spotrebiči informuje, že s týmto spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o nakladaní so spotrebičom, jeho obnove a recyklácii sa obráťte na váš obecný úrad, odpadkovú službu pre domácnosti a alebo obchod, kde ste spotrebič zakúpili.



Výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia európskych smerníc platných pre Európsku úniu.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio(MB), ITALY