

Pájka ZD-20U USB

06530048

POPIS PŘÍSTROJE

- zahřátí pájky za méně než 10 sekund
- ochlazení za méně než 30 sekund
- dlouhá životnost pájky
- ochranný kryt



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 5 V
Výkon: 8 W

PROVOZ PŘÍSTROJE

- 1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
- 2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
- 3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
- 4) Počkajte, až pájená část vychladne a ztverdne, než s ní budete jakoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ

- 1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
- 2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
- 3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
- 4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
- 5) Při poškození přístroje nesmí být pájka dále provozována.
- 6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravy. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
- 7) Pro čištění pájky nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
- 8) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE

 Tato značka znamená, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhaďte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určených. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.



Pájka ZD-20U USB

06530048

POPIS PŘÍSTROJE

- zahřátí pájky za méně než 10 sekund
- ochlazení za méně než 30 sekund
- dlouhá životnost pájky
- ochranný kryt



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 5 V
Výkon: 8 W

PROVOZ PŘÍSTROJE

- 1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
- 2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
- 3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
- 4) Počkajte, až pájená část vychladne a ztverdne, než s ní budete jakoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ

- 1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
- 2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
- 3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
- 4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
- 5) Při poškození přístroje nesmí být pájka dále provozována.
- 6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravy. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
- 7) Pro čištění pájky nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
- 8) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE

 Tato značka znamená, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhaďte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určených. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.



Pájka ZD-20U USB

06530048

POPIS PŘÍSTROJE

- zahřátí pájky za méně než 10 sekund
- ochlazení za méně než 30 sekund
- dlouhá životnost pájky
- ochranný kryt



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 5 V
Výkon: 8 W

PROVOZ PŘÍSTROJE

- 1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
- 2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
- 3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
- 4) Počkajte, až pájená část vychladne a ztverdne, než s ní budete jakoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ

- 1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
- 2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
- 3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
- 4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
- 5) Při poškození přístroje nesmí být pájka dále provozována.
- 6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravy. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
- 7) Pro čištění pájky nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
- 8) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE

 Tato značka znamená, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhaďte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určených. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.

