

Uživatelský manuál pro bezdrátové klávesnice, myši a sety

- **Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě přečtěte celý tento uživatelský manuál až do jeho konce, a to i v případě, že jste z minulosti již obeznámeni s používáním výrobku podobného typu.**
- Uschovejte tento uživatelský manuál pro případ další potřeby – je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, k jeho obsluze a péči o něj.
- Zajistěte, aby si i ostatní osoby, které budou tento Výrobek používat, přečetly tento uživatelský manuál.
- Jestliže tento Výrobek předáte, darujete nebo prodáte dalším osobám, předejte jim společně s tímto výrobkem i tento uživatelský manuál a upozorněte je na nutnost jeho přečtení.
- Po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku - Výrobek tak bude chráněn nejlepším možným způsobem při případné přepravě.
- **Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání Výrobeke bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.**
- **Děti si se výrobkem nesmějí hrát.**
- **Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě. Nepostříkujte jej ani neoplachujte vodou nebo jinou tekutinou. Neponořujte jej do vody ani jiné tekutiny, a to ani částečně.**
- **Výrobek je určen pro použití v interiéru, nepoužívejte jej venku.**
- **Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah výrobku a jeho přívodu.**
- Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto uživatelském manuálu.
- Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Nedovolte, aby byl výrobek používán jako hračka.
- Výrobkem netřeste a dbejte, aby vám neupadl na zem.
- Nedotýkejte se výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- • Nepokoušejte se demontovat vnější plášť výrobku.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a jeho příslušenství.
- Je zakázáno jakkoliv upravovat povrch výrobku, např. pomocí samolepící fólie, nastříkáním jeho povrchu sprejem, natřením barvou atp.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah výbušných plynů, vznětlivých, hořlavých a těkavých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti (např. koupelna, sauna, bazén atp.) a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Výrobek neumísťujte do blízkostí topných těles, otevřeného ohně a jiných výrobků nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Na výrobek nepokládejte zdroje otevřeného ohně (např. hořící svíčku).
- Výrobek nepoužívejte v dosahu silného elektromagnetického pole (např. mikrovlnná trouba).
- Výrobek ani jeho příslušenství nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič ani do jejich blízkosti, na okraj stolu nebo kuchyňské pracovní desky.

- Výrobek nepoužívejte k odkládání předmětů a při jeho skladování zajistěte, že na něm nebudou umístěné žádné další předměty.
- Výrobek je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej pro komerční, lékařské nebo jiné účely.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- Výrobek není určen pro nepřetržitý provoz.
- Používejte pouze příslušenství, které je se výrobkem dodáváno. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není s tímto výrobkem dodáváno nebo pro něj není určeno.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolené příslušenství není poškozeno. Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným příslušenstvím.
- Jakékoliv opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud spadl do vody. V takovém případě jej svěřte do opravy odborné firmě/servisu.
- Před čištěním nebo údržbou se vždy ujistěte, že je výrobek vypnutý.
- Výrobek udržujte v čistotě.
- Používejte pouze typ baterie, který je určen pro tento typ výrobku. Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem zařízení.
- Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíkově-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Děti si s bateriemi nesmí hrát. Uchovávejte baterie (nové i použité) mimo dosah dětí.
- Baterie představují vážné zdravotní riziko v případě požření (chemické poleptání s vážnými následky či udušení) již během velmi krátké doby. Při podezření na požření baterie vyhledejte neprodleně odbornou lékařskou pomoc.
- V případě vytečení baterie se nedotýkejte uniklého elektrolytu holými rukama. Použijte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné rukavice, brýle či respirátor. Doporučujeme zajistit řádné odvětrávání místnosti (např. otevřete dveře či okna). Při zasažení pokožky oplachujte zasaženou pokožku čistou vodou; při zasažení očí je vyplachujte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc; při požření neprodleně kontaktujte rychlou záchrannou službu, vyplachujte ústa, ale nevyvolávejte zvracení.
- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy podle polaritu. Nesprávně vložené baterie mohou poškodit výrobek a způsobit vytečení baterie.
- Než budete baterie vkládat, zkontrolujte, zda nejsou poškozené, nafouklé či jinak zdeformované. Je zakázáno používat jakkoli poškozené baterie.
- Bateriový prostor vždy dobře zavřete. Pokud se bateriový prostor nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a nechte výrobek opravit.
- Vybité baterie neprodleně vyměňte za nové. Zamezíte možnému poškození výrobku či vytečení baterií. Před a po výměně baterií si umyjte ruce (zabráníte přenosu nečistot).
- Pokud nebudete výrobek používat delší dobu, vyjměte z něj baterie. Jinak by mohlo dojít k vytečení baterií.
- Samostatné baterie i výrobek s bateriemi uchovávejte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Doporučená teplota pro skladování je 5 až 45 °C. Neskladujte baterie ani výrobek s bateriemi ve vlhkém nebo prašném prostředí, v extrémních teplotách ani v prostředí, kde se skladují či používají toxické, chemické nebo výbušné látky.
- Nevstavujte baterii ani výrobek s bateriemi přímému slunečnímu svitu.
- Baterie nevhazujte do ohně ani v jejich blízkosti nepoužívejte otevřený oheň, např. svíčky. Baterie může explodovat při vystavení vysokým teplotám.
- Baterie neponořujte do vody ani do jiné tekutiny. Nestavte na baterie nádoby naplněné vodou.
- Baterie nevystavujte mechanickému poškození, nerozebírejte ani je nedeformujte. Hrozí únik elektrolytu, výbuch a vážné zranění v důsledku chemického poleptání.
- Baterie nezkratujte. Baterie nenechávejte volně ležet, např. v zásuvce, s kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče apod. Hrozí riziko zkratu.
- Baterie, které nejsou určeny k opětovnému dobíjení, se nesmí dobíjet. Hrozí riziko výbuchu a vážné zranění v důsledku chemického poleptání.

- Použité baterie předejte k řádné ekologické likvidaci na místech, která jsou určena k jejich zpětnému odběru. Informujte se na místní samosprávě. Nevhazujte baterie do běžného směsného odpadu. Baterie obsahuje látky škodlivé životnímu prostředí.

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že baterie se nesmí vyhazovat do běžného směsného odpadu a je určena k ekologické likvidaci:



Instalace baterií myši (pouze pro bezdrátové myši):

- 1) Otevřete bateriový kryt na spodní straně myši.
- 2) Vložte odpovídající baterie a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou.
- 3) Bateriový kryt uzavřete.

Instalace baterií klávesnice (pouze pro bezdrátové klávesnice):

- 1) Otevřete bateriový kryt na spodní straně klávesnice.
- 2) Vložte odpovídající baterie a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou.
- 3) Bateriový kryt uzavřete.

Instalace USB přijímače (pouze pro bezdrátové klávesnice, myši a sety):

USB přijímač zasuněte do volného USB portu počítače nebo notebooku a vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů.

Instalace drátové klávesnice, myši a setu:

USB konektor na kabelu zařízení zasuněte do volného USB portu počítače nebo notebooku a vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů.

Stáhnutí a instalace software:

- 1) Software je možné stáhnout na níže uvedených stránkách. Naleznete jej vložení modelového označení do vyhledávacího pole na jedné z těchto dvou webových stránek:
 - Kancelářské a domácí produkty A4tech ... <https://www.a4tech.com/download>
 - Herní produkty Bloody ... <https://www.bloody.com/en/download>
- 2) Po stažení soubor rozklikněte a postupujte dle pokynů.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZDRÁTOVÉ MYŠI, KLÁVESNICE A SETY:

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že tento výrobek (počítačová myš/klávesnice) A4tech (Bloody) splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení a současně prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a následujících norem:

- EN IEC 62311:2020
- EN 300 328 V2.2.2

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://ftp.abacus.cz/distribuce/a4tech/CE/>

Výrobce:

A-FOUR TECH CO.,LTD

6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, China

e-mail: market@a4tech.com.tw

Dovozce:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

e-mail: info@a4tech.cz

Vyrobeno v Číně



■ Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po

skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.