

Kávovar na překapávanou kávu Stelio

Obsah

1. Víko filtru
2. Filtr
3. Víko nádoby na vodu
4. Nádoba na vodu
5. Ukazatel hladiny vody
6. Tlačítko Start/Stop s kontrolkou
7. Nerezová konvice Cromargan®

Důležité bezpečnostní informace

- Toto zařízení mohou používat osoby starší osmi let a rovněž osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností a/nebo bez znalostí, jestliže výrobek používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují si možná rizika. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti, pakliže nejsou starší osmi let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
- Neponořujte zařízení do vody.
- Jestliže je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí být vyměněn v centrálním zákaznickém servisním středisku výrobce nebo osobou s podobnou kvalifikací. Nevhodné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - chalupy;
 - hotely, motely a další prostory pro bydlení;
 - ubytovny typu „bed and breakfast“.
- Spotřebič není určen k výhradnímu komerčnímu použití.

Před použitím

Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho kávovaru.

Kávovar může být používán pouze pro účely dané pokyny v tomto návodu. Proto si před prvním použitím tyto pokyny pečlivě přečtěte. Součástí návodu jsou pokyny pro použití, čištění a péči o zařízení. Za jakákoliv poškození vzniklá nerespektováním tohoto návodu neneseme žádnou zodpovědnost. Tyto pokyny uložte na bezpečném místě a předejte je dalšímu uživateli spolu s přístrojem.

Věnujte pozornost také informacím o záruce na konci návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na prasknuté sklo.

Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje

Napájecí napětí: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Spotřeba: 1000 W

Třída ochrany: I

Další pokyny týkající se bezpečnosti

- Zařízení připojte pouze ke správně instalované a řádně uzemněné zásuvce. Kabel a zástrčka musí být suché.

- Nenechte přívodní kabel přivřený ani jej neohýbejte přes ostré hrany, nenechte jej viset dolů a chraňte jej před teplem a mastnotami.
- Používejte prodlužovací přívod pouze v bezvadném stavu.
- Nevytahujte zástrčku za přívodní kabel a nesahejte na zástrčku vlhkýma rukama.
- Nepřemisťujte zařízení za přívodní kabel.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky apod., nebo poblíž otevřeného ohně. Kryt by se mohl roztavit.
- Nepokládejte zařízení na povrchy, které nejsou voděodolné. Rozprášená voda je může zničit.
- Nezapínejte zařízení bez vody. Nádržku na vodu naplňujte **studenou** vodou, a to pouze na maximální možné množství šálků.
- Nenalévejte vodu do zapnutého zařízení nebo takového, které je stále horké. Nejdříve kávovar vypněte a nechte jej pět minut vychladnout.
- **Pozor**, zařízení je horké. Hrozí nebezpečí popálení unikající parou. Během provozu nikdy nevyklápějte filtr a neotevírejte víčko.
- Jestliže přístroj nebude delší dobu používán, odpojte přívodní šňůru ze zásuvky.
- Vypněte spotřebič a/nebo jej okamžitě odpojte od napájení v těchto případech:
 - jsou-li zařízení nebo přívodní kabel poškozeny;
 - máte-li podezření na závadu po pádu nebo z podobného důvodu.
 V takových případech zašlete zařízení do opravy.
- Přístroj používejte pouze pod neustálým dohledem.
- Přístroj pravidelně odvápnujte.
- Nerezová konvice není vhodná pro použití v mikrovlnné troubě.
- Skleněná konvice není vhodná pro použití v mikrovlnné troubě.
- Neneseme odpovědnost za žádná poškození způsobená nepředpokládaným užitím, nesprávným používáním, nedodržováním odvápnovacího postupu nebo neodbornou opravou. V takových případech je vyloučen i nárok na záruku.

Začínáme

Před prvním použitím a po dlouhé době, kdy zařízení nebylo používáno, nechte proběhnout varný proces s čerstvou vodou a bez použití mleté kávy. Za tímto účelem naplňte nádobku (4) maximálně ke **značce 6 šálků** jinak může konvice (7) přetéct.

Příprava kávy

Otevřete nádobku na vodu (4) vyklopením víčka (3) nahoru. Do nádoby (4) lijte pouze studenou vodu. Značky množství vody (5) odpovídají množství čerstvé vody, která je nutná pro uvaření požadovaného množství šálků kávy po 125 ml.

Otevřete prostor pro filtr (2) vyklopením víka filtru (1) nahoru. Umístěte do prostoru filtru (2) filtrační papír o velikosti 1 x 4 s přehnutými slisovanými okraji. Papírový filtr nesmí přesahovat přes hranu filtru, proto je třeba ho jemně stlačit dolů.

Naplňte ho požadovaným množstvím mleté kávy. Dle vlastních preferencí použijte 5–7 g **středně jemně** mleté kávy na šálek. Je-li namletá příliš jemně, může filtr (2) přetéct.

Poté víko filtru (1) zavřete. Jakmile je ve správné pozici, slyšitelně zaklapne.

Zasuňte zástrčku přívodu do zásuvky a stiskněte tlačítko Start/Stop (6). To se rozsvítí modře a káva se začne připravovat.

Přípravu můžete opět kdykoliv zastavit stiskem tlačítka Start/Stop (6).

Vyčkejte několik minut, než všechna káva nateče do konvice (7). Po vyjmutí konvice (7) ventil bránící odkapávání zajistí, aby káva dále nekapala.

Automatické vypnutí

Po zapnutí se funkce automatického vypnutí postará o to, aby se zařízení nepřehřálo.

Jakmile voda jednou zcela projde, zařízení se vypne a tlačítko Start/Stop (6) zhasne.

Stiskem tlačítka Start/Stop (6) je možné kávovar vypnout i dříve. To může být

nezbytné, jestliže kávovar nedopatřením zapnete bez vody. Před doplněním vody do přístroje nechte kávovar vychladnout.

Informace o Cromargan® konvici

Konvice je určena k servírování a nejlépe udržuje obsah horký, když je plná. Doba uchování horkých nápojů se může výrazně zkrátit, jestliže je plná jen zčásti nebo je v ní zbytkové množství. Před použitím je vhodné konvici vypláchnout horkou vodou. Těsnění kolem překapávací zátky není z technických důvodů 100% těsné, takže může být bez problému otevřena i poté, co káva vychladne. Zavření provádějte jednoduše lehkým dotažením zátky. Naplněná konvice může být používána pouze ve svislé poloze. Pro naplnění stiskněte plnicí knoflík na držadle.

Pro otevření konvice otočte jemně víčkem proti směru hodinových ručiček. Po zavření víčka se ujistěte, že plnicí knoflík je opět nad držadlem konvice.

Dvojitěnná konvice Cromargan® je nerozbitná. I přesto musí být chráněna před mechanickým namáháním.

Konvici pravidelně vyplachujte. Jestliže se na povrchu konvice Cromargan® nahromadí kovové částičky z vody, může v těchto místech dojít k důlkové korozi. Proto tyto usazeniny vždy ihned odstraňte čisticím prostředkem na nerezové materiály.

Čištění a péče

Odpojte přívodní šňůru a nechte zařízení vychladnout.

Vnější povrch zařízení pouze otřete vlhkým hadříkem s trochou saponátu.

Nepoužívejte hrubé a abrazivní čisticí prostředky.

Filtr (2) a nerezová konvice (7) se myjí pod tekoucí vodou.

Vápenatění

Vápenité usazeniny vedou k prodloužení doby přípravy a snižují kvalitu vaší kávy. Dále způsobují ztrátu energie a ovlivňují životnost přístroje.

Je-li vrstva vápenitých usazenin příliš silná, přístroj se předčasně vypíná. Pak je jejich odstranění možné jen s velkými obtížemi. Proto byste odvápnování měli provádět pravidelně, přinejmenším ale při výrazně delších časech přípravy nebo zvýšeném hluku.

Následující údaje jsou vodítkem při denním používání v domácnosti.

Stupeň tvrdosti	Tvrdost	Interval odvápnování
1 měkká	0–7°dH	Každých 6 měsíců
2 střední	>7–14°dH	Každé 3 měsíce
3 tvrdá	>14–21°dH	Každých 6 týdnů
4 velmi tvrdá	>21°dH	Jednou za měsíc

1°dH odpovídá přibližně 0,18 mmol/l Ca a Mg iontů

O tvrdosti vody ve vašem okolí se lze informovat u vaší místní společnosti dodávající vodu nebo u státních úřadů.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.

Groupe SEB ČR

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

www.wmf.cz