

A	1						2						A
B	技术要求： 1. 该手册印刷颜色均为黑色 :PANTONE BLACK 2. 纸张规格为A5 3. 如果供应商的排版需要加空白页，请加在最后 DKGF-SXB05-2020a												B
C													
D							【波兰捷克】_用户手册 DW-14F4EE(SS_BS)-PL_CZ(WQP12- T7635F)(东欧波兰)				6710029726		D
	标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日期	阶 段 标 记		比 例		80G双胶		
	编 制				校 对			REV.	00			1:1	
	审 核				性 能			数 量		重 量		佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司	
	审 定				排 版			1					
	批 准				日 期			共 1 张		第 1 张			
	1						2						

TOSHIBA



ZMYWARKA DO NACZYŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model:

DW-14F4EE(SS)-PL

DW-14F4EE(BS)-PL

Przed użyciem ZMYWARKI przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i przechowywać ją w dobrym stanie.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie opisane instrukcje powinny być dokładnie przeczytane i przestrzegane.

- Instrukcje te są środkami ostrożności mającymi na celu zapobieganie ryzyku poważnych urazów lub śmierci użytkownika, a także wszelkich szkód materialnych.

ZNAKOWANIA	
 OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE wskazuje na duże prawdopodobieństwo poważnych urazów (*1) lub śmierci użytkownika.
 UWAGA	POUCZENIE wskazuje na duże prawdopodobieństwo poważnych urazów (*2) lub strat materialnych (*3).

(*1) Poważne urazy - urazy wymagające hospitalizacji, długiego leczenia lub ślepota, oparzenia skórne gorącym i zimnem, porażenie prądem, złamanie kości lub zatrucie.

(*2) Uraz - uraz, oparzenia skórne lub porażenie prądem, które nie wymagają hospitalizacji ani długiego leczenia.

(*3) Utrata mienia – utrata rozszerzona domów, mebli, zwierząt domowych lub zwierzątek.

SYMBOLE	
 ZABRONIONE!	 ZABRONIONE! Wskazuje czynności zabronione. Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie okręgu lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.
 WAŻNY	 WAŻNY! Wskazuje na działania obowiązkowe. Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie okręgu lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.
 UWAGA	 UWAGA! Zaleca podjęcie środków ostrożności. Szczegółowe instrukcje zostaną podane po wewnętrznej stronie trójkąta lub wokół symbolu na rysunkach lub też w formie pisemnej.

Ostrzeżenie

 Z dala od dzieci	• Nie zezwalać na obsługę zmywarki przez osoby niepełnoletnie Zmywarka nie może być używana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. • Należy uważać na dzieci i upewnić się, że nie będą się one bawiły zmywarką. • Materiał opakowaniowy może być niebezpieczny dla dzieci.
 Zakaz modyfikacji	• Nie należy demontować ani modyfikować zmywarki. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić do urazów ciała. Jeśli wymagana jest naprawa, należy skontaktować się ze sprzedawcą zmywarki.
 Porażenie prądem	• Należy używać odpowiedniego źródła zasilania zgodnie z mocą podaną na tabliczce znamionowej zmywarki. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Użycie niewłaściwego źródła zasilania może spowodować przegrzanie gniazdka i wywołać pożar.

 Odlączyć wtyczkę zasilania	Przed czyszczeniem lub konserwacją zmywarki należy najpierw odłączyć wtyczkę zasilania.
 Nie dotykać mokrą ręką	Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki zasilania mokrą ręką. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić do urazów ciała.
 Porażenie prądem	Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczki zasilania lub luźnego gniazda zasilania. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię, a także doprowadzić do urazów ciała lub pożarów.
 Zakaz demontażu i napraw bez zezwolenia	Nie wolno uszkadzać przewodu zasilania. Przewodów zasilania nie wolno uszkadzać, przecinać ani obrabiać lub też zginać, ciągnąć, skręcać ani wiązać. Ponadto nie wolno szarpać metalowych części przewodu zasilania, umieszczać na nim ciężarków ani zaciskać przewodu zasilania. Przewód zasilania może zostać uszkodzony i spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub też przez personel o podobnych kwalifikacjach tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
 Zakaz oblewania wodą	Nie należy oblewać wodą części korpusu głównego zmywarki. Może to spowodować wypadki z porażeniem prądem lub zwarcia.
 Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych	Nie wkładać do zmywarki materiałów łatwopalnych. Nie wkładać do zmywarki materiałów łatwopalnych takich jak nafta, benzyna, olej lotny, rozcieńczalnik, alkohol etylowy itp. oraz naczyń zawierających takie substancje. Może to spowodować wybuch lub pożar.
 Wyrzucić kurz	Wyrzucić kurz lub brud nagromadzony na wtyczce przewodu zasilania. Nagromadzony kurz lub brud może spowodować pożar.
 Zabronione	Nie dotykać wnętrza obudowy oraz dysz parowych podczas pracy urządzenia i 30 minut po jej zakończeniu. Istnieje obawa, że mogą wystąpić poparzenia.
 Instrukcja	Wyjąć naczynia, wyczyścić filtry, przejść do obsługi minimum 30 minut po przeprowadzeniu operacji. Istnieje obawa, że mogą wystąpić poparzenia.
 Zabronione	Nie należy używać przedłużacza. Może to spowodować pożar ze względu na wysoką temperaturę.
 Instrukcja	W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, takich jak brak ruchu ramienia spryskującego, dym lub dziwny zapach, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i zaprzestać używania zmywarki. Należy zwrócić się do przedstawiciela, u którego zakupiono urządzenie, w celu dokonania przeglądu/naprawy. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym oraz pożaru na skutek wycieku prądu lub zwarcia.

 Włożyć wtyczkę	Włożyć wtyczkę zasilania do podstawy i poprowadzić przewód dołem. Jeśli przewód jest skierowany ku górze lub jeśli wtyczka jest włożona niekompletnie, może to spowodować pożar w wyniku wycieku prądu lub wydzielania się ciepła.
 Zabronione	Nie należy obsługiwać zmywarki, wkładając do jej wnętrza łatwopalne przedmioty, takie jak ręczniki i ściereki. Istnieje obawa wystąpienia pożaru.
 Instrukcja	Odseparować od źródła ciepła, takiego jak kuchenka gazowa, 15 cm lub więcej. Istnieje obawa wystąpienia pożarów i deformacji.
 Zabronione	Na urządzeniu głównym nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Na urządzeniu głównym nie należy umieszczać ciężkich lub gorących przedmiotów, takich jak pojemniki z wodą lub gorącą wodą, urządzenia grzewcze, szklanki, produkty elektryczne, sztuczce itp. Upadek podczas otwierania i zamykania drzwi może spowodować urazy ciała. Ponadto, rozlana woda może pogorszyć izolację i spowodować wyciek elektryczny oraz pożar.
 Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych	Nie należy umieszczać zmywarki w pobliżu ognia. Nie kłaść palącej się świecy lub papierosa na zmywarce. Może to spowodować pożar.
 Ostrożna instalacja	Upewnij się, że zmywarka może być ustawiona w miejscu o dobrym odpływie wody. Używanie zmywarki ze słabym odpływem może spowodować cofanie się wody do zmywarki i doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
 Prawidłowe uziemienie	Zmywarka musi być uziemiona. Po uziemieniu opór prądu jest minimalny, co może zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem, gdy zmywarka znajdzie się w stanie usterki. Przewody elektryczne tej zmywarki posiadają przewód uziemiający i wtyczkę uziemiającą. Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego spowoduje porażenie prądem. Jeśli wystąpi usterka E3, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, a naprawą powinien zająć się profesjonalny elektryk lub serwis.
 Zakaz demontażu i napraw bez zezwolenia	Nie należy zmieniać wtyczki bez zezwolenia. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, odpowiednie gniazdko powinno zostać zainstalowane przez profesjonalnego elektryka.

⚠ Uwaga

 Nie ciągnąć na siłę	Podczas odłączania wtyczki od gniazdka nie należy ciągnąć przewodu zasilania na siłę. Wyciągać chwytając za wtyczkę. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię oraz doprowadzić do urazów ciała.
 Nie używać	Nie używać mydła, proszku do prania ani innych środków do dezynfekcji rąk. Należy stosować wyłącznie proszek do mycia naczyń odpowiedni dla automatycznej zmywarki do naczyń. Może to spowodować awarię urządzenia.
 Nie myć	Nie myć naczyń z tworzyw sztucznych. W przypadku naczyń z tworzyw sztucznych w zmywarce można myć tylko te, które są oznaczone jako bezpieczne dla zmywarki lub w innych podobnych sytuacjach. W przypadku naczyń z tworzyw sztucznych bez oznaczeń, należy sprawdzić szczegóły u producenta naczyń.
 Środowisko zastosowania	- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Takie urządzenie domowe jest przeznaczone do użytku domowego, np: - Zastosowanie w kuchni pracowniczej w sklepie, biurze i innych środowiskach pracy; - Gospodarstwo wiejskie; - Zastosowanie dla klientów w hotelu, hotelu samochodowym i innych środowiskach mieszkalnych; - Środowisko zajazdowe
 Zakaz wspinania się	Nie siadać ani nie stać na stojaku na naczynia lub drzwiach zmywarki. Może to doprowadzić do niebezpieczeństwa urazów ciała spowodowanych deformacją lub uszkodzeniem.
 Wyciągnąć wtyczkę zasilania	Gdy zmywarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć drzwiczki zmywarki. Porażenie prądem lub zwarcie może być spowodowane degradacją materiału izolacyjnego.
 Należy dbać o drzwiczki	Drzwiczki powinny być zamknięte, aby zapobiec potknięciu się. Otwarcie drzwiczek podczas zmywania jest bardzo niebezpieczne, gdyż gorąca woda może spowodować poparzenie.
 Dbać o bezpieczeństwo	- Podczas wkładania przedmiotów (naczyń, narzędzi kuchennych itp.) do zmywarki: - Należy uważać na ostre narzędzia tak, aby nie porysowały one listwy uszczelniającej drzwi. - Ostrzeżenie: noże i inne ostre przyrządy należy wkładać do kosza, ostrym końcem do dołu lub na płasko.
 Dbać o czyszczenie	Zwilżyć miękką szmatkę łagodnym roztworem czyszczącym, następnie przetrzeć urządzenie i wytrzeć do sucha suchą szmatką.
 Uwaga	- Po umyciu sprawdzić, czy proszek do mycia naczyń jest opróżniony. - Po pierwsze, przed użyciem zmywarki należy sprawdzić, czy na panelu nie ma powiadomienia o błędzie lub nieprawidłowościach. - Podczas instalowania zmywarki należy użyć nowego węża do wody. Nie należy używać aktualnego węża do wody. - Maksymalne ciśnienie wlotowe wody wynosi 1 MPa - Minimalne ciśnienie wlotowe wody wynosi 0,04 MPa.

 Ładowość	Pojemność zmywania(60436): 150 sztuk (Kubek x7 + Spodekx7 + Szklanka x14 + Talerz deserowy x7 + Talerz obiadowy x7 + Talerz na zupę x7 + Miska deserowa x7 + Kubek x7 + Talerz deserowy z melaminy x7 + Talerz owalny x1 + Mały garnek x1 + Garnek do piekarnika x1 + Szklana miska x1+ Miska z melaminy x2 + Łyżka do zupy x14 + Widelec x14 + Nóż x14 + Łyżeczka x14 + Łyżka deserowa x14 + Łyżka do podawania x 2 + Widelec do podawania x1 + Sosjerka x1)
 Zabronione	Nie należy mocno naciskać na drzwiczki i korpus, ani nie wywierać nacisku skierowanego w dół na drzwiczki. Upadek może spowodować urazy ciała.
 Uwaga na przygnięcie palców	Należy uważać, aby nie zatrasnąć palców podczas otwierania i zamykania drzwiczek. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń podczas zatrzęsnięcia palców.
 Zabronione	Nie zbliżać się do otworu wylotowego. Para lub gorące powietrze mogą spowodować oparzenia.
 Uwaga na oparzenia	Podczas używania lub po użyciu zmywarki należy zwracać uwagę na wypływającą gorącą wodę. Istnieje możliwość wypływu gorącej wody o wysokiej temperaturze i związane z tym ryzyko oparzenia.
 Zabronione	Zabrania się uderzania lub stukania w zmywarkę. Porażenie prądem, wyciek elektryczny, zwarcie może spowodować pożar.
 Instrukcja	Ustawić prawidłowo filtry. Resztki zapychają się, powodując awarię.
 Zabronione	Nie wkładać lekkich i małych naczyń, takich jak plastikowe pojemniki. Jeśli zostaną one upuszczone przez ciśnienie strumienia wody, może to spowodować awarię z powodu zatkania zmywarki.
 Zabronione	Nie używać do celów innych niż suszenie naczyń w zmywarce. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
 Instrukcja	Ustawić urządzenie główne na twardej, równej powierzchni. Normalne działanie może nie być możliwe. Może to spowodować wyciek wody.
 Instrukcja	Podłączenie rury odpływowej należy wykonać w sposób gwarantujący pewność takiego połączenia. Może to spowodować wyciek wody.

Postępowanie

- Z opakowaniem zmywarki należy obchodzić się wyjątkowo ostrożnie.
- Wszystkie opakowania nadają się do recyklingu.
- Części plastikowe są oznaczone skrótem międzynarodowego standardu;



PE	Polietylen, np. materiał opakowania w formie tabletkowanej
PS	Polistyren, np. materiał opakowaniowy
POM	Poliacetal lub polioks, np. klipsy plastikowe
ABS	Akrylonitryl-butadien-styren, np. panel sterowania
PP	Polipropylen, np. ścianka wewnętrzna

Ostrzeżenie

- Materiał opakowaniowy może być niebezpieczny dla dzieci!
- Utylizacja opakowania i maszyny powinna być przekazana dla centrum recyklingu.
- Gdy urządzenie nie jest w użyciu, należy wyłączyć zasilanie i zamknąć drzwi urządzenia.
- Opakowanie kartonowe wykonane jest z papieru pochodzącego z recyklingu i powinno być zebrane do ponownego recyklingu.
- Jeśli wytworzone śmieci nie zostaną odpowiednio przetworzone, to będą one szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, dlatego należy je odpowiednio zutylizować tak, aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.



Ostrzeżenie

- Aby uzyskać więcej szczegółów na temat recyklingu produktu, należy skontaktować się z odpowiednimi wydziałami władz lokalnych lub centrum gospodarki odpadami domowymi.
- Postępowanie: Proszę nie traktować produktu jako niesklasyfikowanych odpadów komunalnych.
Różne odpady muszą być poddawane specjalnemu postępowaniu oddzielnie.

Ten znak ostrzegawczy służy do zapobiegania niebezpieczeństwom dla Ciebie i innych osób.

Proszę ściśle przestrzegać.

Po przeczytaniu należy ją odpowiednio przechowywać, aby w razie potrzeby można było ją użyć.

Zawartość

Przed użyciem zmywarki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która jest pomocna w użytkowaniu i konserwacji produktu.

01	Rozpoznawanie zmywarki	
	Funkcje zmywarki	10
	Panel sterowania	11
02	Ustawienie programu	
	Program zmywania	13
	Uruchamianie	14
	Zmiana programu w trakcie cyklu	14
	Oszczędzanie energii	15
	Włóż dodatkowe naczynia	15
	Koniec programu zmywania	15
03	Użyj zmywarki	
	Zmiękcacz wody	16
	Dodawanie soli do zmiękcacza	17
	Funkcja środka płuczącego i detergentu	18
	Dodawanie środka płuczącego do dozownika	19
	Dodawanie detergentu do dozownika	20
	Montaż kosza na miski w zmywarce	21
	Kosz zużyte końcówki	24
	Światło UV	25
04	Czyszczenie i pielęgnacja	
	Czyszczenie filtra	26
	Czyszczenie ramion spryskujących	27
	Pielęgnacja i konserwacja	28



05	Instalacja	
	Wymiary produktu	29
	Przyłącze prądu	30
	Przyłącze wody	31
	Przyłączenie węży spustowych	31
06	Rozwiązywanie problemów	
	Przed połączeniem z centrum obsługi klienta	33
	Kody błędów	35
	Dostępność części zamiennych	35
	Specyfikacja	36

Rozpoznawanie zmywarki


Ważne:

Przed pierwszym użyciem zmywarki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami tak, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty.

Funkcje zmywarki



Stojak na sztućce




Stojak na sztućce

Górne ramię spryskujące
Kosz górny



Kosz dolny

Panel sterowania



1	Zasilanie	Zasilanie włącz / wyłącz
2	Program	Wybierz odpowiedni program zmywania, a odpowiadający wskaźnik zaświeci się. AUTOMATYCZNE Przedmioty codziennego użytku o zanieczyszczeniach od niskiego do wysokiego, automatyczne wykrywanie ilości zabrudzenia. INTENSIVE Dla naczyń ze śladami tłuszczu oraz ciężkich, brudnych przyborów i naczyń kuchennych. HYGIENE Użyj, aby zdezynfekować swoje stołowe i szklane naczynia. Utrzymuje temperaturę wody na poziomie 70°C. eco ECO Jest to program standardowy. Do ogólnie zabrudzonych naczyń i narzędzi kuchennych (takich jak garnki, talerze, szklanki, patelnie). SZKŁO Dla lekko zabrudzonych naczyń i szklanek. 90 MIN Dla normalnie zabrudzonych przedmiotów, które wymagają szybkiego zmywania. SZYBK I W przypadku lekko zabrudzonych naczyń wymagany czas zmywania jest stosunkowo krótki. EMMEK Aby przepłukać naczynia, które planujesz umyć później w ciągu dnia.
3	Alt	Naciśnij przycisk aby wybrać górny lub dolny załadowany kosz, a zaświeci się odpowiedni wskaźnik. GÓRNY Gdy wybierzesz przycisk upper, zostanie aktywowana jedynie dysza górnego kosza. Dolna dysza nie będzie działać. DOLNY Gdy wybierzesz lower, zostanie aktywowana jedynie dysza dolnego kosza. Górna dysza nie będzie działać.

4 Funkcje	Wybierz funkcję a zaświeci się odpowiedni wskaźnik.  MIOC ZMYWANIA Do mycia bardzo zabrudzonych, trudnych do umycia naczyń. Może zostać użyte jedynie z Intensive, Hygiene, Eco, Glass, 90min.  EKPRES Zmniejsz czas programu. Może zostać użyte jedynie z Intensive, Hygiene, Eco, Glass, 90min.  SANITIZASYON Użyj, aby zdezynfekować swoje stołowe i szklane naczynia. Gdy zaświeca się ta ikonka, oznacza to, że światło UV działa. Można je włączyć i wyłączyć naciskając tę ikonkę.
5 Opóźnienie -/+	Nacisnąć przycisk "+", aby dodać czas opóźnienia lub nacisnąć przycisk "-", aby zmniejszyć czas opóźnienia, można zdefiniować maksymalnie 24 godziny opóźnienia.
6 Automatyczne otwieranie	Po myciu drzwi otworzą się automatycznie w celu uzyskania lepszego efektu suszenia. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski Opóźnienie „-” i Opóźnienie „+”, aby anulować tę funkcję. Automatycznie otwiera drzwi gdy zmywarka jest uruchomiona.
7 Wskaźnik ostrzeżenia	 Jeśli wskaźnik „ ” świeci się, oznacza to, że w zmywarce jest mało środka płuczącego i należy go uzupełnić.  Jeśli świeci się wskaźnik „ ”, oznacza to, że w zmywarce jest mało soli do zmywarek i należy ją uzupełnić.
8 Wyświetlacz	Pokazuje pozostały czas i czas opóźnienia, kody błędów itp.

Ustawienie programu

Program zmywania (EN60436)

Poniższa tabela pokazuje najlepsze procedury czyszczenia i wymaganą ilość proszku do mycia naczyń w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń, jak również

Program	Temperatura wody	Proszek do mycia naczyń (g)	Czas (min)	Moc (kWh)	Woda (L)
 AUTOMATYCZNE	65°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	85-150	1,050-1,551	10,6~15,9
 INTENSIVE	65°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	205	1,651	16,5
 HYGIENE	70°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	200	1,772	16,5
 eco (*EN60436)	50°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	198	0,849	10,0
 SZKŁO	50°C	$\frac{4/18}{1 \text{ lub } 2 \text{ sztuki}}$	120	0,902	13,5
 90MIN	55°C	$\frac{22}{1 \text{ sztuka}}$	90	0,891	10,3
 SZYBKI	40°C	$\frac{12}{1 \text{ sztuka}}$	30	0,781	11,0
 EMMEK	/	/	15	0,021	4,0

Uwaga

- Powyższe dane dotyczące programu mają charakter poglądowy. Warunki testowe są następujące:
- Pojemność mycia: 150 sztuk (Kubek x7 + Spodekx7 + Szklanka x14 + Talerz deserowy x7 + Talerz obiadowy x7 + Talerz na zupę x7 + Miska deserowax7 + Kubek x7 + Talerz deserowy z melaminy x7 + Talerz owalny x1 + Mały garnek x1 + Garnek do piekarnika x1 + Szklana miska x1+ Miska z melaminy x2 + Łyżka do zupy x14 + Widelec x14 + Nóż x14 + Łyżeczka x14 + Łyżka deserowa x14 + Łyżka do podawania x 2 + Widelec do podawania x1 + Sosjerka x1)
 - Pobór mocy w stanie wyłączenia i czuwania są zbliżone do 0,49W.

Uruchamianie

1. Wtyczka powinna być najpierw włożona do gniazdka. Zasilanie powinno być typu 220-240V AC 50Hz, z gniazdem 10 A 220-240V AC.
2. Upewnić się, że dopływ wody jest włączony na pełne ciśnienie.
3. Otwórz drzwi, naciśnij przycisk "ON/OFF", uruchom zmywarkę.
4. Nacisnąć przycisk żadanego programu, a zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
5. Następnie zamknij drzwi, a zmywarka rozpocznie swój cykl.



Zmiana programu w trakcie cyklu

Cykl zmywania można zmienić tylko wtedy, gdy był on uruchomiony przez krótki czas, w przeciwnym razie detergent mógł się już uwolnić, a zmywarka mogła już opróżnić wodę do zmywania. W takim przypadku należy zresetować zmywarkę i ponownie napełnić dozownik detergentu. Aby zresetować zmywarkę, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Otwórz trochę drzwi, aby zatrzymać zmywarkę, po zatrzymaniu pracy dyszy spryskującej możesz całkowicie otworzyć drzwi.
2. Nacisnąć przycisk Program na dłużej niż 3 sekundy, a zmywarka przejdzie w tryb czuwania.
3. Nacisnąć przycisk Program, aby wybrać żądany program.
4. Następnie zamknij drzwi, a zmywarka rozpocznie swój cykl.




Oszczędzanie energii

1. Wstępne płukanie elementów zastawy stołowej prowadzi do zwiększonego zużycia wody i energii oraz nie jest zalecane.
2. Mycie zastawy stołowej w zmywarce domowej zużywa zazwyczaj mniej energii i wody w fazie użytkowania w porównaniu z ręcznym zmywaniem naczyń, jeśli zmywarka domowa jest używana zgodnie z instrukcją.

Włóż dodatkowe naczynia

Dodatkowe naczynia można wkładać w dowolnym momencie przed uruchomieniem programu zmywarki. Jeśli chcesz załadować dodatkowe naczynia w trakcie zmywania, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Otwórz trochę drzwi, aby zatrzymać zmywarę, po zatrzymaniu pracy dyszy spryskującej możesz całkowicie otworzyć drzwi.
2. Włóż naczynia.
3. Zamknij drzwi, zmywarka rozpocznie swoją pracę po 10 sekundach.



Koniec programu zmywania

Po zakończeniu programu maszyna wyświetli komunikat "Koniec" po 8 sekundowym brzęczyku.

- Wyłączyć maszynę

Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby wyłączyć zmywarę.

- Ostrożnie otwierać drzwi

Gorące naczynia są bardziej narażone na uszkodzenie. Naczynia powinny stygnąć przez około 15 minut, a następnie zostać wyjęte ze zmywarki.

- Wyczyścić zmywarę

To normalne, że zmywarka pozostaje nadal mokra w środku.

Ostrzeżenie

Otwieranie drzwi w trakcie zmywania jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może to spowodować poważne poparzenia gorącą wodą.

Użyj zmywarki

Zmiękcacz wody

Zmiękcacz wody musi być ustawiony ręcznie, za pomocą pokrętła twardości wody. Zmiękcacz wody ma za zadanie usuwanie z wody minerałów i soli, które mogłyby mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na działanie urządzenia.

Im więcej jest minerałów, tym twardsza jest woda.

Zmiękcacz powinien być ustawiony odpowiednio do twardości wody w Twoim regionie. Informacje na temat twardości wody w danym regionie można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. wody.

Regulacja zużycia soli

Zmywarka została zaprojektowana w sposób umożliwiający regulację ilości zużywanej soli w zależności od twardości używanej wody. Ma to na celu optymalizację i dostosowanie poziomu zużycia soli.

W celu regulacji zużycia soli należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1. Otworzyć drzwiczki i włączyć urządzenie.
2. Wcisnąć przycisk Program na ponad 5 sekund; kiedy wskaźnik soli zaczyna migać oznacza to wejście do ustawień zmiękcacza wody. należy ustawić model w ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia.
3. Wciśnij przycisk Program, aby wybrać odpowiednie ustawienie w zależności od lokalnego środowiska, ustawienia będą się zmieniać w następującej kolejności: H3->H4->H5->H6->H1->H2.
4. Bez wykonania jakiegokolwiek operacji w ciągu pięciu sekund, maszyna wyjdzie z trybu ustawień i przejdzie w stan czuwania.

TWARDOŚĆ WODY				Poziom zmiękcacza wody	Regeneracja następuje co X sekwencji programu)	Zużycie soli (gram/ cykl)
Niemiecki °dH	Francuski °fH	Brytyjski °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	Brak regeneracji	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

Ustawienie fabryczne: H3

Każdy cykl z operacją regeneracji zużywa dodatkowo 2,0 litry wody, zużycie energii wzrasta o 0,02kWh, a program wydłuża się o 4 minuty

Dodawanie soli do zmiękczacza

⚠ Ostrzeżenie


- **Stosować wyłącznie sól przeznaczoną specjalnie do zmywarek!**

Każdy inny rodzaj soli, który nie jest przeznaczony specjalnie do zmywarek, a zwłaszcza sól kuchenna, spowoduje uszkodzenie zmiękczacza wody. W przypadku szkód spowodowanych użyciem nieodpowiedniej soli producent nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

- **Napełniać solą tylko przed uruchomieniem cyklu.**

Zapobiegnie to pozostawianiu, przez jakikolwiek okres czasu, na dnie urządzenia ziaren soli lub słonej wody, która mogłaby zostać wylana i spowodować korozję.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami przy dodawaniu soli do zmywarki:



1. Zdjąć dolny kosz i odkręcić pokrywę zbiornika.
2. Umieścić końcówkę lejka (załączonego w zestawie) w otworze i wsypać około 1,5 kg soli do zmywarki.
3. Napełnić wodą pojemnik na sól do jego maksymalnej granicy. Jest to normalne, że z pojemnika na sól wypływa niewielka ilość wody.
4. Po napełnieniu pojemnika zakręcić szczelnie pokrywkę.
5. Lampka ostrzegawcza soli przestanie świecić po napełnieniu pojemnika solą.
6. Natychmiast po wsypaniu soli do pojemnika na sól należy uruchomić program mycia (sugerujemy użycie krótkiego programu). W przeciwnym razie system filtrów, pompa lub inne ważne części urządzenia mogą zostać uszkodzone przez słoną wodę. Nie podlega to warunkom gwarancji.

⚠ Uwaga

- Zbiornik soli musi być uzupełniany jedynie gdy zapala się światelko ostrzegawcze () na panelu kontrolnym. W zależności od stopnia rozpuszczenia soli, lampka ostrzegawcza soli może nadal się świecić, nawet jeśli pojemnik na sól jest napełniony.
Jeśli na panelu sterowania nie ma lampki ostrzegawczej soli (w przypadku niektórych modeli), można oszacować, kiedy należy uzupełnić sól do zmiękczacza na podstawie cykli, które wykonała zmywarka.
- Jeśli sól się rozsypała, należy uruchomić program namaczania lub program szybki tak, aby ją usunąć.

Funkcja środka płuczącego i detergentu

Środek płuczący jest uwalniany podczas ostatniego płukania tak, aby zapobiec tworzeniu się kropli wody na naczyńiach, co mogłoby pozostawić na nich plamy i smugi. Ułatwia on również suszenie, pozwalając wodzie spływać po naczyńiach. Twoja zmywarka została zaprojektowana do używania płynnego środka płuczącego.

Ostrzeżenie

Stosować wyłącznie markowy środek płuczący do zmywarki. Nigdy nie napełniać dozownika środka płuczącego żadnymi innymi substancjami (np. środkiem czyszczącym do zmywarek, płynnym detergentem). Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Kiedy uzupełnić nabłyszczacz

Regularność napełniania dozownika zależy od częstotliwości mycia naczyń i ustawienia zużycia nabłyszczacza.

- Wskaźnik niskiego poziomu płynu nablyszczającego (☼) pojawi się na wyświetlaczu, gdy będzie potrzebna większa ilość nablyszczacza.
- Nie przepelniać dozownika nablyszczacza.

Działanie detergentu

Składniki chemiczne, z których składa się detergent, są niezbędne do usunięcia, rozdrobnienia i odprowadzenia wszystkich zabrudzeń ze zmywarki. Do tego celu nadaje się większość dostępnych na rynku detergentów.

Ostrzeżenie


- Właściwe użycie detergentu

Należy używać wyłącznie detergentów przeznaczonych specjalnie do zmywarek. Detergent należy przechowywać w stanie świeżym i suchym.


Nie wsypywać detergentu w proszku do dozownika, dopóki nie jest się gotowym do zmywania naczyń.

-  Detergent do zmywarek jest żrący! Detergent do zmywarek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Dodawanie środka płuczącego do dozownika



- 1** Zdejmij korek zbiornika płynu do płukania, unosząc uchwyt.



- 3** Zdejmuj nasadkę.




- 2** Wlej nabłyszczacz do dozownika, zwróć uwagę, aby go nie przepełnić.

Regulacja zbiornika nabłyszczacza


Aby uzyskać lepszą wydajność suszenia przy ograniczonej ilości nabłyszczacza, zmywarka jest zaprojektowana tak, aby dostosowywać zużycie przez użytkownika. Podążaj za poniższymi krokami.

1. Zamknij drzwi i włącz urządzenie.
2. W ciągu 60 sekund po kroku 1 naciśnij i przytrzymaj przycisk Program przez ponad 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk Opóźnienie "+" aby wejść w ustawienia modelu, wskaźnik nabłyszczacza miga z częstotliwością 1 Hz.
3. Naciśnij przycisk Program aby wybrać odpowiednie ustawienie według Twoich nawyków używania, ustawienia ulegną zmianie w następującej sekwencji: d1->d2->d3->d4->d5->d1.
Im wyższa liczba, tym więcej środka płuczącego zużywa zmywarka.
4. Bez operowania w 5 sekund lub naciśnij przycisk Zasilanie aby wyjść z ustawienia modelu, ustawienie przebiegło pomyślnie.


Dodawanie detergentu do dozownika



- 1** Wybierz sposób zgodny z rzeczywistą sytuacją.
1. Otwórz nasadkę, przesuwając zatrzask zwalniający.
 2. Otwórz nasadkę, naciskając zatrzask zwalniający



- 2** Dodać detergent do większej wnęki (A) dla głównego cyklu mycia. Dla lepszego wyniku zmywania, zwłaszcza, jeżeli posiadasz bardzo zabrudzone naczynia, nanieś niewielką ilość detergentu na drzwiczki. Dodatkowy detergent zostanie aktywowany podczas fazy zmywania wstępnego.



- 3** Zamknij klapkę, przesuwając ją do przodu, a następnie naciskając w dół.

Montaż kosza na miski w zmywarce

Sugestia

- Kupić naczynia odpowiednie do mycia w zmywarce.
- Używać odpowiedniego, łagodnego proszku do mycia naczyń. W razie potrzeby skonsultować się z producentem, aby uzyskać więcej informacji.
- W przypadku specjalnych urządzeń, spróbować wybrać program zmywania z niższą temperaturą.
- Nie wyjmować szklanych naczyń bezpośrednio po zakończeniu programu tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Używać zmywarki w sposób racjonalny

Nie dla:

- Narzędzie z drewna, kości słoniowej, porcelany lub perłowego trzonu
- Nieodporne na wysoką temperaturę produkty z tworzywa sztucznego
- Zużyte, nieodporne na wysoką temperaturę noże z częścią klejącą
- Noże lub naczynia z klejem
- Naczynia cynowe lub miedziane
- Szkło kryształowe
- Zardzewiałe wyroby stalowe
- Narzędzia drewniane
- Produkty z włókien syntetycznych

Ograniczone użycie:

- Po kilku czyszczeniach niektóre elementy ze szkła matowieją
- Produkty srebrne lub aluminiowe mają tendencję do zmiany koloru podczas czyszczenia
- Kolor gładkich naczyń może wyblaknąć, jeśli są one często myte.

Środki ostrożności przed i po umieszczeniu kosza na miski

(Aby jak najlepiej korzystać ze zmywarki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku różnych modeli, właściwości i wygląd kosza będą różne) Wyczyść większe pozostałości jedzenia.

Zmiękczyć resztki przypalonego jedzenia pozostawione na patelni. Nie jest konieczne wcześniejsze splukiwanie naczyń wodą. Umieścić naczynia w zmywarce w następujący sposób:

- Filiżanki, szklanki, garnki itp. umieszcza się skierowane do dołu.
- W przypadku zakrzywionych lub wklęsłych i wypukłych naczyń należy je umieścić po przekątnej, tak aby woda wypływała na zewnątrz.
- Wszystkie naczynia należy umieszczać bezpiecznie i nie wolno ich przewracać.
- Wszystkie naczynia powinny być ustawione tak, aby ramiona mogły się swobodnie obracać podczas mycia.

Uwaga

Małe przedmioty łatwo wypadają z kosza, dlatego nie powinny być umieszczane w zmywarce.

- Otwory pustych elementów zastaw stołowych (takich jak kubki, szklanki, garnki itp.) powinny być skierowane w dół tak, aby woda nie mogła łatwo odkładać się w pojemniku lub rowkach.
- Naczynia i noże nie powinny być umieszczane w innych przyrządach oraz nie mogą też na siebie nachodzić.
- Nie należy umieszczać szkła blisko siebie tak, aby uniknąć uszkodzeń.
- W przypadku długich noży stawianie ich w pozycji pionowej jest bardzo niebezpieczne.
- Długie lub ostre noże (np. tasaki do mięsa) powinny być umieszczone w koszu na płasko.
- Nie należy używać zmywarki przeładowanej tak, aby uzyskać lepszą wydajność zmywania.


Ładowanie koszy zgodnie z normą EN60436:

Ładowanie zmywarki do jej pełnej pojemności przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Ładowanie górnego kosza

Użyć górnego stojaka do małych lub delikatnych przedmiotów, takich jak małe talerze, filiżanki, spodki, szklanki i plastikowe przedmioty, które można myć w zmywarce.

- Umieszczać przedmioty tak, aby otwarte końce były skierowane w dół, dla lepszego czyszczenia i suszenia.
- Nie należy układać przedmiotów jeden na drugim.




Numer	Przedmiot
1	Filiżanki
2	Spodki
3	Szklanki
4	Kubki
5	Szklana miska
6	Miski deserowe

Ładowanie dolnego kosza

Użycie dolnej półki zalecane jest do talerzy obiadowych, misek do zupy, naczyń, garnków, patelni, pokrywek i tacek do grillowania. Talerze powinny być ustawione pionowo i skierowane do środka półki.

Upewnić się, że duże przedmioty nie przeszkadzają w obracaniu się ramion spryskujących i nie uniemożliwiają otwarcia dozownika detergentu.





Numer	Przedmiot
7	Talerze deserowe
8	Talerze obiadowe
9	Talerze do zupy
10	Półmisek owalny
11	Talerze deserowe z melaminy
12	Miski z melaminy
13	Szklana miska
14	Miski deserowe
15	Koszyk na sztućce

Ładowanie stojaka na sztućce

Stojak na sztućce najlepiej nadaje się do mycia sztućców oraz większości narzędzi do gotowania i serwowania.

Separatory na stojakach na sztućce pomagają utrzymać sztućce oddzielnie tak, aby uniknąć uszkodzeń i usprawnić czyszczenie.




Numer	Przedmiot	Numer	Przedmiot
1	Łyżki do zupy	5	Łyżki do deserów
2	Widelce	6	Łyżki do serwowania
3	Noże	7	Widelce do serwowania
4	Łyżki do herbaty	8	Chochle do sosów

Kosz zużyte końcówki


Regulowanie górnego kosza

Wysokość górnego kosza może być łatwo wyregulowana w celu pomieszczenia wyższych naczyń w górnym lub dolnym koszu. Zalecamy wyregulować wysokość górnego kosza przed załadowaniem naczyń.

Aby wyregulować wysokość górnego kosza, wykonaj następujące czynności:




- 1** Aby unieść wyższy koszyk, po prostu go podnieś pośrodku każdej ze stron do momentu zablokowania kosza w górnej pozycji. Podniesienie uchwyty regulacyjne nie jest wymagane.



- 2** Aby obniżyć dolny koszyk, podnieś uchwyty regulacyjne na każdej ze stron aby zwolnić kosz i obniżyć go do dolnej pozycji.


Wysuwany stojak na sztućce

Stojak na sztućce można dowolnie przesuwać w prawo lub w lewo.



Odchylane półek na filiżanki


Aby zrobić miejsce na wyższe przedmioty w górnym koszu, podnieś stojak na kubki. Możesz następnie oprzeć na niej wysokie szklanki. Możesz ją także usunąć, gdy jej nie potrzebujesz.




Składanie półek suszarki

Bolce w dolnym koszu są używane do trzymania talerzy i tac. Mogą być one obniżone aby zapewnić więcej miejsca dla dużych przedmiotów.


Podnieś do góry



Złóż do tyłu



Światło UV



Zainstalowano lampkę UV o działaniu antybakteryjnym. Po otwarciu drzwi niebieski wskaźnik zaświeci się, a światło UV zamknięte. Gdy drzwi są zamknięte, niebieski wskaźnik jest wyłączony, a światło UV zaświeci się w określonym czasie.

Czyszczenie i pielęgnacja


Czyszczenie filtra

System filtrujący w podstawie szafki na naczynia zatrzymuje grube zanieczyszczenia z cyklu zmywania, w tym ciała obce, takie jak wykałaczki do zębów lub ołłamki. Zebranie grubych zanieczyszczeń może spowodować zatkanie filtrów. Regularnie sprawdzać stan filtrów, ostrożnie usuwać ciała obce i w razie potrzeby wyczyścić części systemu filtrującego pod bieżącą wodą.


Wykonać poniższe czynności tak, aby wyczyścić filtry znajdujące się w szafce na naczynia.

⚠ Ostrzeżenie


- Nie dokręcać filtrów zbyt mocno. W przeciwnym razie grube zanieczyszczenia mogą przedostać się do systemu i spowodować jego zablokowanie.
- Nigdy nie używać zmywarki bez założonych filtrów. Niewłaściwa wymiana filtra może spowodować obniżenie wydajności urządzenia oraz uszkodzenie naczyń i narzędzi kuchennych.




- 1** Przytrzymać filtr pogrubiony i obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby odblokować filtr. Podnieść filtr do góry i wyjąć ze zmywarki.



- 2** Właściwy filtr można wyciągnąć z dolnej części zespołu filtra. Filtr wstępny można odłączyć od filtra głównego, delikatnie ściskając wypustki na górze i odciągając go.



- 3** Większe resztki jedzenia można wyczyścić, płuczając filtr pod bieżącą wodą. Aby uzyskać dokładniejsze czyszczenie, użyć miękkiej szczotki czyszczącej.




- 4** Ponownie zamontować filtry w kolejności odwrotnej niż przy demontażu, założyć wkład filtra i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do strzałki zamykającej.


Czyszczenie ramion spryskujących

Konieczne jest regularne czyszczenie ramion spryskujących, ponieważ środki chemiczne stosowane w twardej wodzie zatykają dysze i łożyska ramion spryskujących.


Aby wyczyścić ramiona spryskujące, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:



- 1** Aby zdjąć górne ramię spryskujące, należy przytrzymać nakrętkę w środku nieruchomo i obrócić ramię spryskujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby je zdjąć.



- 2** Aby wyjąć dolne ramię spryskujące, należy wyciągnąć je do góry.



- 3** Umyć ramiona w ciepłej wodzie z mydłem i użyć miękkiej szczotki do czyszczenia dysz. Po dokładnym wypłukaniu założyć je z powrotem.

Pielęgnacja i konserwacja

Drzwi i uszczelka drzwi

Regularnie czyścić uszczelki drzwi miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć osady żywności.

Podczas załadunku zmywarki resztki jedzenia i napojów mogą kapać na boki drzwi zmywarki. Powierzchnie te znajdują się poza szafką na naczynia i nie ma do nich dostępu woda z ramion spryskujących. Wszelkie osady należy wytrzeć przed zamknięciem drzwiczek.

Panel sterowania

Panel sterowania można przecierać lekko wilgotną szmatką. Po wyczyszczeniu należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy.

Nie używać ostrych narzędzi, gąbki rysującej ani szorstkiego detergentu w żadnym miejscu urządzenia.

Ostrzeżenie


- Nie należy używać detergentu spryskującego do czyszczenia drzwi, ponieważ może on uszkodzić zamek drzwi i inne elementy elektryczne.
- Nie należy używać materiałów ściernych ani szorstkich ręczników papierowych, ponieważ mogą one pozostawić zarysowania lub plamy na powierzchni stali nierdzewnej.

Światło UV

Światło UV nie wymaga dodatkowego czyszczenia. Jeżeli uszkodzi się ono przypadkowo podczas używania, prosimy wyłączyć źródło zasilania aby zatrzymać działanie zmywarki i zwrócić się o pomoc do specjalisty w celu oczyszczenia i wymiany.

Instalacja

Wymiary produktu



Wysokość (H)	845mm
Szerokość (W)	598mm
Głębokość (D1)	600mm (z zamkniętymi drzwiczkami)
Głębokość (D2)	1175mm (z drzwiczkami otwartymi pod kątem 90°)

Ostrzeżenie



Porażenie prądem

Maszyna powinna być instalowana po wyłączeniu zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub śmierci.

Przed użyciem należy upewnić się, że maszyna jest prawidłowo uziemiona.

Przyłącze prądu

Ostrzeżenie

Porażenie prądem

- Do tej maszyny nie należy używać przedłużacza ani adaptera zasilania.
- W żadnym wypadku nie należy odcinać ani usuwać uziemienia przewodu zasilającego.

Wymagania dotyczące zasilania

Proszę sprawdzić etykietę wartości znamionowej systemu zasilania tak, aby poznać napięcie znamionowe i podłączyć urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.

Wymagany jest bezpiecznik 10A oraz zalecany jest bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik automatyczny. Tylko oddzielny obwód jest odpowiedni dla tej maszyny.

Podłączenie maszyny

Upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej. Wtyczka może być podłączona tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. Jeśli gniazdko, do którego ma być podłączone urządzenie, nie jest odpowiednie dla wtyczki, należy wymienić gniazdko oraz nie używać zasilacza, który może spowodować przegrzanie i poparzenie.

Instrukcja uziemienia

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku awarii uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem, zapewniając ścieżkę o najmniejszej rezystancji dla prądu elektrycznego.

To urządzenie jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.

Przyłącze wody


Podłącz węży doprowadzający zimną wodę do gwintowanego złącza 3/4 cala i upewnij się, że jest on dobrze zamocowany.

Jeśli rury wodne są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, należy puścić wodę, aby upewnić się, że jest ona czysta. Ten środek ostrożności jest konieczny, aby uniknąć ryzyka zablokowania wlotu wody i uszkodzenia urządzenia.

Przyłączenie węży spustowych

Włóż węży spustowy do rury spustowej o minimalnej średnicy 4 cm lub wpuść go do zlewu, pamiętając, aby go nie zginać ani nie zaciskać. Wysokość rury spustowej musi być mniejsza niż 1000 mm. Wolny koniec węży nie może być zanurzony w wodzie tak, aby uniknąć przepływu wstecznego.

⚠ Proszę bezpiecznie zamocować węży spustowy w pozycji A lub B



Jak odprowadzić nadmiar wody z węży

Jeżeli zlew znajduje się o 1000 wyżej od podłogi, nadmiar wody w wężach nie może być odprowadzany bezpośrednio do zlewu. Konieczne będzie spuszczenie nadmiaru wody z węży do miski lub odpowiedniego pojemnika, który znajduje się na zewnątrz i jest niższy od zlewu.

Wylot wody

Podłączyć wąż spustowy wody. Wąż spustowy musi być prawidłowo zamontowany, aby uniknąć wycieków wody. Upewnij się, że wąż spustowy wody nie jest zagięty lub zgnieciony.

Przedłużacz węża

Jeśli potrzebne jest przedłużenie węża spustowego, należy użyć podobnego węża spustowego.

Nie może on być dłuższy niż 4 metry; w przeciwnym razie efekt czyszczenia zmywarki może być zmniejszony.

Podłączenie syfonu

Przyłącze kanalizacyjne musi znajdować się na wysokości mniejszej niż 100 cm (maksymalnie) od dna naczynia. Wąż spustowy wody powinien być zamocowany na stałe.

Rozwiązywanie problemów

Przed połączeniem z centrum obsługi klienta

Proszę sprawdzić poniższą tabelę przed połączeniem się z centrum obsługi klienta

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Maszyna nie działa	Przepalenie bezpiecznika lub wyciek z obwodu.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik automatyczny. Odłączyć inne urządzenia, które dzielą ten sam obwód ze zmywarką.
	Zasilanie nie jest podłączone.	Upewnić się, że zmywarka jest włączona, a drzwiczki mocno zamknięte. Upewnić się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
	Drzwiczki są otwarte.	Zamknąć drzwiczki.
Niewystarczający odpływ wody	Rura odpływowa ma węzeł lub jest zatkana.	Sprawdź rurę odpływową.
	Filtr jest zatkany.	Sprawdzić filtr pogrubiony.
	Spust zlewu jest zatkany.	Sprawdzić spust zlewu, aby zapewnić dobry odpływ. Jeśli spust zlewu kuchennego nie działa prawidłowo, należy poprosić o pomoc technika od rur, a nie serwisanta zmywarki.
W wkładce pozostaje piana	Używany jest niewłaściwy proszek do mycia naczyń.	Aby uniknąć powstawania piany, należy używać wyłącznie proszku do mycia naczyń przeznaczonego specjalnie do zmywarek. W takim przypadku należy otworzyć drzwiczki i pozwolić, aby piana wyparowała. W przypadku zbyt dużej ilości piany należy uruchomić dowolny program zmywania w celu oczyszczenia.
	Wylewanie się detergentu	Natychmiast wytrzeć rozlany środek czyszczący
Kolory na wkładce	Używany proszek do mycia naczyń z barwnikiem.	Upewnić się, że używany proszek do mycia naczyń nie zawiera barwnika.
Biała warstwa na wkładce	Minerały twardej wody.	Użyć mokrej gąbki z proszkiem do mycia naczyń i założyć gumowe rękawice do czyszczenia wnętrza. Nie używaj detergentów innych niż proszek do mycia naczyń, ponieważ mogą one wytwarzać pianę lub bąbelki.
Rdza na naczyniach	Naczynia z rdzą łatwo ulegają korozji.	Unikać mycia w zmywarce naczyń, które łatwo ulegają korozji.
Zgniecenia w zmywarce	Naczynia znajdujące się na stole uniemożliwiają obracanie się ramienia spryskującego.	Zawiesić program i ponownie umieścić naczynia, które uniemożliwiają obracanie się ramienia spryskującego.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Hałas w zmywarce	Naczynia są luźne.	Zawiesić program i ponownie umieścić naczynia.
Uderzenia w rurę wodną	Może to być spowodowane przez miejsce instalacji lub przekrój poprzeczny.	Nie ma to wpływu na pracę zmywarki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem rur.
Naczynia po umyciu pozostają brudne	Naczynia nie są prawidłowo ułożone.	Prosimy odnieść się do "Montażu kosza na misę zmywarki" (Strona 22) w celu dalszych informacji.
	Program nie jest wystarczająco mocny.	Wybrać program o większej mocy.
	Proszek do zmywania jest niewystarczający.	Użyć więcej proszku do mycia naczyń lub wymienić detergent na nowy.
	Ustawienie naczyń ma wpływ na obrót ramienia spryskującego.	Zmienić ustawienie naczyń tak, aby ramię spryskujące mogło się swobodnie obracać.
	Zespół filtra jest brudny lub nieprawidłowo zamontowany na podstawie, co może utrudniać obracanie się ramienia spryskującego.	Wyczyścić lub prawidłowo zainstalować filtr oraz wyczyścić ramię spryskujące.
Szkoło nie jest błyszczące	Dodano zbyt dużo proszku do mycia naczyń w warunkach miękkiej wody.	Jeśli używana jest miękka woda, użyć mniej proszku i wybrać krótszy program zmywania tak, aby umyć szkło.
Biały punkt na naczyniach lub szkle	Twarda woda wytwarza więcej kamienia.	Dodać proszek do mycia naczyń.
Czarne lub szare odciski na naczyniach	Tarcie pomiędzy aluminiowym narzędziami a naczyniami.	Użyć łagodnego detergentu tak, aby usunąć te odciski.
Proszek do mycia naczyń pozostaje w pozycji dodawania	Ustawienie naczyń utrudnia dodawanie proszku do mycia naczyń.	Umieścić naczynia prawidłowo.
Naczynia nie są całkowicie suche	Umieszczenie naczyń jest nieprawidłowe.	Prosimy odnieść się do "Montażu kosza na misę zmywarki" (Strona 22) w celu dalszych informacji.
	Naczynia są wyjmowane zbyt wcześnie.	Nie należy wyjmować naczyń natychmiast po zakończeniu programu. Lekko uchylić drzwiczki, aby wypuścić parę i poczekać, aż naczynia ostygną.
	Program jest nieprawidłowy.	W przypadku stosowania krótszych procedur zmywania, temperatura zmywania jest niższa i zmniejsza się skuteczność zmywania. Należy wybrać dłuższy program.
	Naczynia mają słabą zdolność odpływową.	Naczynia mają słabą zdolność odpływową i nie nadają się do mycia w zmywarce.

Kody błędów

Gdy wystąpi awaria, pojawi się kod błędu tak, aby o niej przypomnieć:

Kody błędów	Nazwa kodu	Możliwa przyczyna
E1	Długi czas poboru wody	Awarye przepływomierzy, zaworów spustowych lub pomp powinny być naprawiane przez wykwalifikowanego serwisanta.
E3	Nieprawidłowe ogrzewanie	Rura grzewcza lub termistor są w nieprawidłowym stanie, co wymaga odłączenia wtyczki zasilania z gniazdka i naprawy przez wykwalifikowanego serwisanta.
E4	Problem z przelewem lub zbiornikiem wody	W maszynie występuje przelewanie lub coś jest nie tak z pływakiem w zbiorniku wody i musi zostać naprawione przez wykwalifikowanego serwisanta.
Ed	Nieprawidłowa komunikacja	Musi zostać naprawione przez wykwalifikowanego serwisanta.

Ostrzeżenie

Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenia i wpłynąć na gwarancję.

Dostępność części zamiennych

• Siedem lat po wprowadzeniu na rynek ostatniego modelu:

Silnik, pompa obiegowa i spustowa, grzałki i elementy grzewcze, w tym pompy ciepła (oddzielnie lub w pakiecie), orurowanie i powiązany sprzęt, w tym wszystkie węże, zawory, filtry i ograniczniki wodne, części konstrukcyjne i wewnętrzne związane z zespołami drzwi (oddzielnie lub w pakiecie), płytki drukowane, wyświetlacze elektroniczne, presostaty, termostaty i czujniki, oprogramowanie oraz oprogramowanie sprzętowe łącznie z tym resetującym.

• Dziesięć lat po wprowadzeniu na rynek ostatniego modelu:

Zawias i uszczelki drzwi, inne uszczelki, ramiona spryskujące, filtry spustowe, stojaki wewnętrzne i plastikowe urządzenia peryferyjne, takie jak kosze i pokrywy.

Specyfikacja (EN60436)

Nazwa lub znak towarowy dostawcy:	TOSHIBA
Adres dostawcy ^(b):	No.20, Gangqian Rd., Beijiao, Shunde, Foshan, GD, ChRL
Identyfikator modelu:	DW-14F4EE(SS)-PL,DW-14F4EE(BS)-PL

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Pojemność znamionowa (^a) (ps)	14	Wymiary w cm	Wysokość 85
			Szerokość 60
			Głębokość 60
EEl (^a)	49.9	Klasa efektywności energetycznej (^a)	D (^c)
Wskaźnik skuteczności czyszczenia (^a)	1.125	Wskaźnik wydajności suszenia (^a)	1.065
Zużycie energii w kWh [na cykl], na podstawie programu ekologicznego przy napełnieniu zimną wodą. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0.849	Zużycie wody w litrach [na cykl], na podstawie programu ekologicznego. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia oraz od twardości wody.	10.0
Czas trwania programu (^a) (godz:min)	3:18	Typ	Wolnostojący
Emisja hałasu przenoszonego drogą powietrzną (^a) (dB(A) re 1 pW)	44	Klasa emisji hałasu przenoszonego drogą powietrzną (^a)	B (^c)
Tryb wyłączenia (W)	0.49	Tryb czuwania (W)	N/A
Opóźnienie startu (W) (jeżeli dotyczy)	1.00	Tryb gotowości sieciowej (W) (jeżeli dotyczy)	N/A

Minimalny okres obowiązywania gwarancji oferowanej przez dostawcę ^(b): 1 rok

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której znajdują się informacje określone w pkt 6 Aneksu II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022 ⁽¹⁾(^b) można znaleźć na:
www.toshiba-lifestyle.com/pl

^(a) dla programu ekologicznego.

^(b) zmiany w tych pozycjach nie są uznawane za istotne do celów Art. 4 Ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/1369.

^(c) jeżeli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekologicznej koncepcji zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zmieniającą rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylającą rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 (zob. s. 267 niniejszego Dziennika Urzędowego).

TOSHIBA



MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ

Model:

DW-14F4EE(SS)-CZ

DW-14F4EE(BS)-CZ

Pečlivě si tento návod před použitím myčky nádobí přečtěte a důkladně jej uschovejte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všechny popsané pokyny by měly být pečlivě přečteny a dodržovány.

- Tyto pokyny jsou opatřeními pro prevenci rizika vážného zranění nebo smrti uživatele a škod na majetku.

OZNAČENÍ	
 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ označuje vysokou pravděpodobnost vážného zranění (*1) nebo smrti uživatele.
 UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ označuje vysokou pravděpodobnost vážného zranění (*2) nebo ztráty majetku (* 3).

(*1) Vážné zranění - zranění, které vyžaduje hospitalizaci, zdlouhavou léčbu, nebo slepota, spálení kůže žárem či mrazem, úraz elektrickým proudem, zlomeniny kostí nebo otrava.

(*2) Zranění - zranění, popálení kůže nebo úraz elektrickým proudem, které nevyžaduje hospitalizaci nebo zdlouhavou léčbu.

(*3) Ztráta majetku - rozvinutá ve ztrátu domů, nábytku, domácích zvířat nebo mazlíčků.

SYMBOLY	
 ZAKÁZÁNO!	⊘ ZAKÁZÁNO! Označuje zakázané akce. Podrobné pokyny by byly označeny uvnitř kruhu nebo obrázky v symbolu nebo písemně.
 DŮLEŽITÉ	● DŮLEŽITÉ! Označuje povinné kroky. Podrobné pokyny by byly označeny uvnitř kruhu nebo obrázky v symbolu nebo písemně.
 UPOZORNĚNÍ	△ UPOZORNĚNÍ! Doporučeno přijmout preventivní opatření. Podrobné pokyny by byly vyznačeny uvnitř trojúhelníku nebo obrázky v symbolu nebo písemně.

Varování

 Dále od dětí	• Nedovolte, aby myčku nádobí obsluhovaly osoby. Myčku nemohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud by nebyly pod dohledem nebo by nebyly poučeny osobou odpovídající za jejich bezpečnost. • Dávejte pozor na děti a zajistěte, aby si s myčkou nádobí nehrály. • Obalový materiál může být pro děti nebezpečný.
 Bez úprav	• Myčku nádobí nerozebírejte ani ji neupravujte. Mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu a způsobit zranění. Pokud je nutná oprava, obraťte se prosím na prodejce myčky nádobí.
 Úraz elektrickým proudem	• Použijte vhodný zdroj energie podle výkonu uvedeného na továrním štítku myčky nádobí. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Použití nesprávného zdroje elektrické energie může způsobit přehřátí zásuvky a způsobit požár.

 Odpojte napájecí zástrčku	• Před čištěním nebo údržbou myčky nádobí nejprve zástrčku napájení odpojte.
 Nedotýkejte se mokrou rukou	• Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku napájení mokřima rukama. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu a způsobit zranění.
 Úraz elektrickým proudem	• Nepoužívejte poškozené elektrické vedení, zástrčku napájení nebo uvolněnou zásuvku. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu a způsobit zranění nebo požár.
 Nedemontujte a neopravujte bez svolení	• Nepoškozuje elektrické vedení. Nepoškozuje, nepřetěžujete, nenastavujete elektrické vedení anebo jej neohýbejte, nenatahujete, nekroutíte ani neutahujete. Mimo to nevytahujte kovovou část elektrického vedení, ani na něj nezavěšujte závaží, ani napájecí vedení neupínáte. Elektrické vedení by mohlo být poškozeno a mohlo by dojít k následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud je elektrické vedení poškozeno, musí být poškozené vedení nahrazeno výrobcem či jeho servisním zástupcem nebo osobami s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
 Zamezte postřiku vodou	• Nepostřikujte přímo vodou části hlavního tělesa myčky nádobí. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
 Dále od hořlavých materiálů	• Do myčky nádobí nekládejte hořlavé materiály. Do myčky nádobí nekládejte hořlavé materiály z petroleje, benzínu, těkavých olejů, ředidel, ethylalkoholu atd., stejně tak nádobí s takovými látkami. Mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
 Zbavte prachu	• Zbavte prachu nebo nečistot nashromážděných na zástrčce elektrického vedení. Nashromážděný prach nebo nečistoty mohou způsobit požár.
 Nedovolte	• Nedotýkejte se vnitřku skříně, parních trysek během provozu nebo 30 minut po něm. Je zde nebezpečí popálení.
 Instrukce	• Vyndejte nádobí ven, vyčistěte filtry, manipulujte s nimi více jak 30 minut po provozu. Je zde nebezpečí popálení.
 Nedovolte	• Nepoužívejte prodlužovací kabel. Může to způsobit požár v důsledku zahřátí.
 Instrukce	• Pokud se vyskytnou se abnormality, jako například, že se ostříkovací rameno nepohybuje, je cítit kouř nebo zvláštní zápach, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky a myčku nádobí přestaňte používat. Prosím požádejte zástupce, u kterého jste zakoupili, o kontrolu/opravu. Je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru únikem elektrického proudu nebo zkratu.

 Zasuňte zástrčku	● Zasuňte zástrčku bezpečně do základny a nechte kabel svěšený dolů. Pokud kabel směřuje vzhůru nebo není zástrčka úplně zasunuta, může dojít k požáru v důsledku úniku elektrického proudu nebo tvorby tepla.
 Nedovolte	● Neprovozujte tak, že do skříňky myčky nádob vložíte snadno hořlavé předměty, jako jsou ručníky a látky. Je zde nebezpečí požáru.
 Instrukce	● Oddalte od zdroje tepla, jako je plynový sporák, 15 cm nebo více. Je zde nebezpečí požáru a deformací.
 Nedovolte	● Na hlavní jednotku nic neumisťujte. Nepokládejte na horní část hlavní jednotky těžké předměty nebo horké předměty, například nádoby s vodou nebo horkou vodou, tepelné spotřebiče, sklenice, elektrické výrobky, přístroje atd. Pád při otevírání a zavírání dveří může způsobit zranění. Také rozlitá voda může zhoršit izolaci a způsobit únik elektrického proudu a požár.
 Dále od hořlavých materiálů	● Neumisťujte myčku nádob do blízkosti ohně. Nepokládejte hořící svíčku nebo cigaretu na myčku nádob. Může to způsobit požár.
 Důležitá instalace	● Ujistěte se, že myčka nádob může být umístěna na místě se rovnoměrným odtokem. Provozování špatně odvodněné myčky nádob může způsobit, že voda bude proudit zpět do myčky a způsobí úraz elektrickým proudem nebo požár.
 Správné uzemnění	● Myčka nádob musí být uzemněna. Odpor proudu je po uzemnění minimální, což může snížit riziko úrazu elektrickým proudem, když dojde k poruše myčky nádob. Elektrické vodiče této myčky nádob mají zemnicí vodič a zemnicí zástrčku. Chybné zapojení uzemňovacího vodiče způsobí úraz elektrickým proudem. Pokud se objeví porucha E3, odpojte prosím zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky, potřebuje být opravena profesionálním elektrikářem nebo servisním technikem.
 Nedemontujte a neopravujte bez svolení	● Zástrčku neměňte bez oprávnění. Pokud zástrčka neodpovídá zásuvce, musí být profesionálním elektrikářem nainstalována zásuvka správná.

⚠ Upozornění

 Nevytahovat sílu	Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za elektrické vedení silou. Vytáhněte uchopením za zástrčku. Může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu a způsobit zranění.
 Nepoužívat	Nepoužívejte mýdlo, prací prášek nebo jiný dezinfekční prostředek na ruce. Pouze prášek na mytí nádobí je pro automatickou myčku nádobí vhodný. Může to způsobit poruchu přístroje.
 Neumývat	Neumývejte plastové nádobí. U plastového nádobí může být v myčce umýváno pouze to, které je označeno jako bezpečné pro myčku nebo obdobné situace. U plastového nádobí bez označení se obraťte na výrobce nádobí.
 Prostředí užití	- Pouze pro vnitřní použití. Takovýto domácí spotřebič je určen pro použití v domácnosti, např.: - Užití v kuchyni zaměstnanců obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředích; - Farmách; - Použití pro zákazníky v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích; - Prostředí hostinců
 Nelézt	Neseděte ani nevstupujte na stojan na nádobí ani na dveře myčky nádobí. Může to způsobit nebezpečí zranění v důsledku deformace nebo poškození.
 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky	Pokud myčku nádobí nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete dveře myčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu v důsledku degradace izolačního materiálu.
 Dávejte pozor na dveře	Dveře musí zůstat zavřené, aby se předešlo zakopnutí. Je velmi nebezpečné otvírat dveře během mytí, horká voda může způsobit opaření.
 Péče o bezpečí	- Když vkládáte předměty (nádobí, nádoby atd.) do myčky: - Dávejte pozor, když vkládáte ostré nádobí, aby nedošlo k poškrábání těsnicí lišty dveří. - Varování: nože a jiné ostré nástroje musí být vloženy do koše a ostrý konec musí být položen směrem dolů nebo vodorovně.
 Péče o čištění	Navlhčete měkký hadřík do jemného čistícího roztoku, poté přístroj otřete a vysušte suchým hadříkem.
 Pozor	- Po mytí zkontrolujte, zda je prášek na mytí nádobí vyprázdněný. - Před použitím myčky se nejprve ujistěte, že na panelu není žádné oznámení o chybě nebo neobvyklosti. - Při instalaci myčky nádobí použijte novou hadici na vodu. Nepoužívejte současnou hadici na vodu. - Maximální tlak vstupní vody je 1 MPa - Minimální tlak na vstupu vody je 0,04 MPa

 Plnicí kapacita	● Mycí kapacita(60436): 150 ks (šálek x7 + talířek x7 + sklenička x14 + dezertní talíř x7 + hlavní talíř x7 + talíř na polévku x7 + dezertní mísa x7 + hrnek x7 + melaminový dezertní talíř x7 + oválný talíř x1 + malý hrnec x1 + pekáč x1 + skleněná mísa x1 + melaminová mísa x2 + polévkové lžíce x14 + vidlička x14 + nůž x14 + čajová lžička x14 + dezertní lžíce x14 + servírovací lžíce x2 + servírovací vidlička x1 + naběračka x1)
 Nedovolte	● Netlačte silně na otevřené dveře a hlavní část, ani nevyvíjejte tlak na dveře směrem dolů. Pád může způsobit zranění.
 Pozor na skřípnutí prstů	● Při otevírání a zavírání dveří dávejte pozor, ať si nepřiskřípnete prsty. Při přiskřípnutí prstů je zde riziko poranění.
 Nedovolte	● Nepřibližujte se těsně k výfukovému otvoru. Pára nebo horký vzduch mohou způsobit popáleniny.
 Pozor na popáleniny	● Při používání nebo po použití myčky nádobí si dávejte pozor na vypouštěnou horkou vodu. Může vytékat horká voda o vysoké teplotě, je zde riziko popálení.
 Nedovolte	● Nedovolte nárazy nebo údery do myčky nádobí. Úraz elektrickým proudem a zkrat elektrickým únikem může způsobit požár.
 Instrukce	● Nasadte filtry správně. Zbytky ucpávají a způsobují poruchu.
 Nedovolte	● Nevkládejte lehké a malé nádobí, například plastové nádoby. Pokud by pokleslo díky tlaku vody vodní sprchy, mohlo by dojít k poruše v důsledku ucpání myčky.
 Nedovolte	● Myčku nádobí nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určena. Mohlo by dojít k poruše.
 Instrukce	● Hlavní jednotku postavte na pevný rovný povrch. Normální provoz nemusí být umožněn. Mohlo by dojít k úniku vody.
 Instrukce	● Dobře zajistěte připojení odtokového potrubí. Mohlo by dojít k úniku vody.

Nakládání

- S obalem myčky nádobí zacházejte velmi opatrně.
- Všechny obaly jsou recyklovatelné.
- Plastové díly jsou označeny zkratkou dle mezinárodního standardu;



PE	Polyethylen, např. tabletováný obalový materiál
PS	Polystyren, např. obalový materiál
POM	Polyacetal nebo polyox, například plastová spona
ABS	Acrylonitril Butadiene Styrene, např. Ovládací panel
PP	Polypropylen, např. vnitřní stěna

Varování

- Obalový materiál může být pro děti nebezpečný!
- Likvidace obalu a přístroje musí být předána do recyklačního centra.
- Pokud přístroj není v provozu, vypněte napájení a zavřete dveře přístroje.
- Kartonový obal je vyroben z recyklovaného papíru a musí být shromážděn pro recyklaci.
- Pokud nelze vzniklé odpady řádně zpracovat, budou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, budou řádně zlikvidovány, aby se zabránilo možnému ohrožení.



Varování

- Další informace o recyklaci produktu vám poskytne příslušné oddělení místní správy nebo servisní středisko pro správu domovního odpadu.
- Nakládání: Nezacházejte prosím s výrobkem jako s neklasifikovaným komunálním odpadem.
Různý tuhý odpad musí být předmětem zvláštního odděleného nakládání.

Takovéto varovné značení slouží k předcházení nebezpečí pro vás i ostatní.
Důsledně toto prosím dodržujte.
Po přečtení jej prosím řádně uložte pro případ potřeby.

Obsah

Před použitím myčky nádobí si prosím pečlivě přečtete návod k použití, což je užitečné při používání a údržbě výrobku.

01	Seznámení se s myčkou na nádobí	
	Funkce myčky	10
	Ovládací panel	11
02	Nastavení programu	
	Mycí program	13
	Uvedení do chodu	14
	Změna programu uprostřed cyklu	14
	Úspora energie	15
	Vložení dalšího nádobí	15
	Ukončení mycího programu	15
03	Používání myčky nádobí	
	Změkčovač vody	16
	Přidání soli ke změkčovači	17
	Funkce leštidla a čisticího prostředku	18
	Přidání leštidla do dávkovače	19
	Přidání mycího prostředku do dávkovače	20
	Instalování koše na misky do myčky nádobí	21
	Tipy pro použití koše	24
	UV světlo	25
04	Čištění a péče	
	Čištění filtru	26
	Čištění rozprašovacích ramen	27
	Péče a údržba	28



05	Instalace	
	Rozměr produktu	29
	Připojení elektriky	30
	Připojení vody	31
	Připojení vypouštěcích hadic	31
06	Odstraňování závad	
	Před připojením k zákaznickému servisu	33
	Chybový kód	35
	Dostupnost náhradních dílů	35
	Specifikace	36

Seznámení se s myčkou na nádobí


Důležité:

Před prvním použitím myčky si přečtěte následující pokyny k dosažení těch nejlepších výsledků.

Funkce myčky



Ovládací panel



1 Napájení	Power on/off (Napájení zapnout/vypnout)
2 Program (Program)	Zvolte vhodný mycí program a rozsvítí se příslušný ukazatel.  AUTO Lehce až silně znečištěné denně používané předměty, automatická detekce množství zašpinění.  INTENZIVNÍ Pro nádobí s olejovými skvrnami a velmi špinavé kuchyňské nádoby a nádoby.  HYGIENA Slouží k dezinfekci nádobí a skla. Udržuje teplotu vody na 70 °C. eco ECO Toto je standardní program. Na běžné špinavé nádobí a nádoby (jako jsou hrnce, talíře, sklenice, pánve).  SKLENKA Pro mírně špinavé nádobí a sklenice.  90 MIN Pro běžně znečištěné nádobí, které vyžaduje rychlé umytí.  RYCHLÝ U mírně znečištěného nádobí je požadovaná relativně krátká doba čištění.  NAMOČIT Opláchne nádobí, které plánujete umýt později během dne.
3 Alt	Stisknutím tlačítka vyberte buď horní nebo spodní koš a rozsvítí se příslušný ukazatel.  HORNÍ Když vyberete horní, aktivuje se pouze tryska horního koše. Spodní tryska nebude v provozu.  DOLNÍ Když zvolíte spodní, aktivuje se pouze tryska spodního koše. Horní tryska nebude v provozu.

4 Funkce	Vyberte funkci a příslušný ukazatel se rozsvítí.  POWER WASH (VÝKONNÉ MYTÍ) Pro mytí velmi špinavého a těžce čistitelného nádobí. Lze použít pouze s programem Intensive (Intenzivní), Hygiene (Hygiena), Eco, (Eko) Glass (Sklo), 90min (90min.).  VYJÁDŘIT Zkrácení doby programu. Lze použít pouze s programem Intensive (Intenzivní), Hygiene (Hygiena), Eco, (Eko) Glass (Sklo), 90min (90min.).  SANITIZACE Slouží k dezinfekci nádobí a skla. Když se ikona rozsvítí, je UV světlo v provozu. Je možné jej zapnout a vypnout stisknutím ikony
5 Zpoždění -/+	Stisknutím tlačítka „+“ dobu zpoždění prodloužíte nebo stisknutím tlačítka „-“ dobu zpoždění zkrátíte, lze definovat zpoždění maximálně o 24 hodin.
6 Auto open (Automatické otevření)	Po domytí se dveře automaticky otevrou pro dosažení lepšího účinku sušení. Stisknutím a podržením tlačítek Delay (Zpoždění) "-" a Delay (Zpoždění) "+" na dobu 3 sekund tuto funkci zrušíte. Automaticky otevře dveře, když je myčka zapnutá.
7 Varovný ukazatel	 Pokud „“ ukazatel svítí, znamená to, že v myčce nádobí je málo leštidla a vyžaduje doplnění.  Pokud „“ ukazatel svítí, znamená to, že v myčce je málo soli a vyžaduje doplnění.
8 Displej	Zobrazuje zbývajíc čas a čas zpoždění, chybové kódy atd.

Nastavení programu

Mycí program (EN60436)

V následující tabulce jsou uvedeny neoptimálnější postupy mytí a požadované množství prášku na mytí nádobí podle úrovně znečištění nádobí, stejně tak jako

Program (Program)	Teplota vody	Prášek na mytí nádobí (g)	Time (Čas) (min)	Power (Napájení) (kWh)	Voda (L)
 AUTO	65°C	$\frac{4/18}{1 \text{ nebo } 2 \text{ kusy}}$	85-150	1,050-1,551	10,6~15,9
 INTENZIVNÍ	65°C	$\frac{4/18}{1 \text{ nebo } 2 \text{ kusy}}$	205	1,651	16,5
 HYGIENA	70 °C	$\frac{4/18}{1 \text{ nebo } 2 \text{ kusy}}$	200	1,772	16,5
 eco (*EN60436)	50°C	$\frac{4/18}{1 \text{ nebo } 2 \text{ kusy}}$	198	0,849	10,0
 SKLENKA	50°C	$\frac{4/18}{1 \text{ nebo } 2 \text{ kusy}}$	120	0,902	13,5
 90MIN	55°C	$\frac{22}{1 \text{ kus}}$	90	0,891	10,3
 RYCHLÝ	40°C	$\frac{12}{1 \text{ kus}}$	30	0,781	11,0
 NAMOČIT	/	/	15	0,021	4,0

Pozor

Výše uvedená data programu jsou pouze informativní. Podmínky testu jsou následující:

- Mycí kapacita: 150 ks (šálek x7 + talířek x7 + sklenička x14 + dezertní talíř x7 + hlavní talíř x7 + talíř na polévku x7 + dezertní mísa x7 + hrnek x7 + melaminový dezertní talíř x7 + oválný talíř x1 + malý hrnek x1 + pekáč x1 + skleněná mísa x1 + melaminová mísa x2 + polévkové lžice x14 + vidlička x14 + nůž x14 + čajová lžička x14 + dezertní lžice x14 + servírovací lžice x2 + servírovací vidlička x1 + naběračka x1)
- Spotřeba energie při vypnutí a pohotovostním stavu je rovněž 0,49 W.

Uvedení do chodu

1. Zástrčka musí být nejprve zapojena do zásuvky. Napájení musí být typu 220-240V AC 50Hz, se zásuvkou 10 A 220-240V AC.
2. Ujistěte se, že je přívod vody zapnutý v plném tlaku.
3. Otevřete dveře a stisknutím tlačítka „ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT)“ myčku zapněte.
4. Stiskněte tlačítko požadovaného programu, příslušný ukazatel se rozsvítí..
5. Poté dveře zavřete, myčka nádobí zahájí svůj cyklus.



Změna programu uprostřed cyklu

Mycí program lze změnit pouze tehdy, pokud běžel po krátkou dobu, jinak mohl být již uvolněn mycí prostředek a myčka již mohla vypustit vodu pro mytí. V takovém případě je nutné myčku resetovat a znovu dávkovač mycího prášku naplnit. Při resetování myčky postupujte podle následujících pokynů:

1. Pro zastavení myčky nádobí dveře malinko otevřete, po zastavení ostřikovacího ramene můžete dveře otevřít úplně.
2. Stiskněte tlačítko Program (Program) na déle jak 3 sekundy, myčka nádobí přejde do pohotovostního režimu.
3. Stisknutím tlačítka Program (Program) vyberte požadovaný program.
4. Poté dveře zavřete, myčka nádobí zahájí svůj cyklus.




Úspora energie

1. Předmytí nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a nedoporučuje se.
2. Mytí nádobí v myčce pro domácnost obvykle spotřebuje během fáze užívání méně energie a vody než ruční mytí, pokud se myčka pro domácnost používá podle pokynů.

Vložení dalšího nádobí

Další nádobí lze vložit kdykoli před spuštěním programu myčky nádobí. Jestliže chcete nádobí během mytí znovu doplnit, postupujte podle následujících pokynů:

1. Pro zastavení myčky nádobí dveře malinko otevřete, po zastavení ostřikovacího ramene můžete dveře otevřít úplně.
2. Vložte další nádobí.
3. Zavřete dveře, myčka se po 10 sekundách spustí.



Ukončení mycího programu

Po dokončení programu přístroj zobrazí „End (Konec)“ po 8 sekundách pípnutí bzučáku.

- Vypnutí přístroje

Stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) myčku vypnete.

- Opatrně otevřete dveře

Horké nádobí se pravděpodobněji poškodí. Nádobí by mělo být vychladlé asi za 15 minut a poté vyjmuto z myčky.

- Myčku nádobí vyčistěte

Je normální, že myčka zůstává mokrá uvnitř.

Varování

Otevírání dveří během mytí je extrémně nebezpečné, protože by to mohlo způsobit těžké popáleniny horkou vodou.

Používání myčky nádobí

Změkčovač vody

Změkčovač vody musí být nastaven ručně pomocí ovladače tvrdosti vody.

Změkčovač vody je určen k odstraňování minerálů a solí z vody, což by mělo nevhodný nebo nepříznivý vliv na provoz spotřebiče.

Čím více je minerálů, tím je vaše voda tvrdší.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. S tvrdostí vody ve vaší oblasti vám může poradit váš místní vodohospodářský úřad.

Úprava spotřeby soli

Myčka nádobí je navržena tak, aby umožňovala úpravu množství spotřebovávané soli na základě tvrdosti používané vody. To je zamýšleno pro optimalizování a přizpůsobení úrovně spotřeby soli.

Při úpravě spotřeby soli postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete dveře a spotřebič zapněte.
2. Stiskněte tlačítko Program (Program) na déle jak 5 sekund, když ukazatel soli bliká, znamená to, že jste vstoupili do nastavení změkčovače vody. nastavte model do 60 sekund po zapnutí spotřebiče.
3. Stisknutím tlačítka Program (Program) vyberte správné nastavení podle místního prostředí, nastavení se změní v následujícím pořadí:
H3->H4->H5->H6->H1->H2.
4. Bez jakékoliv činnosti během pěti sekund přístroj opustí nastavený režim, přístroj vejde do pohotovostního stavu.

TVRDOT VODY				Hladina změkčovače vody	Regenerace nastává každou X-tou sekvencí programu)	Spotřeba soli (gram/ cyklus)
Německy °dH	Francouzsky °fH	Anglicky (Britsky) ° Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	Bez regenerace	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l

Tovární nastavení: H3

Každý cyklus s operací regenerace spotřebuje další 2,0 litry vody, spotřeba energie se zvýší o 0,02 kWh a program se prodlouží o 4 minuty

Přidání soli ke změkčovači

⚠Varování


- **Používejte pouze sůl speciálně pro myčky nádobí určenou!**

Každý jiný typ soli, který není speciálně určen pro použití v myčce nádobí, zejména kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě škod způsobených použitím nevhodné soli neposkytuje výrobce žádnou záruku ani neručí za způsobené škody.

- **Sůl doplňujte pouze před spuštěním cyklu.**

Tím zabráníte tomu, aby zrnka soli nebo slané vody, která by mohla být rozlita, zůstala na spodní části zařízení po nějakou dobu, což by mohlo způsobit korozi.

Při přidávání soli do myčky postupujte podle následujících kroků:



1. Sejměte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku.
2. Vložte konec nálevky (součást dodávky) do otvoru a nasypejte asi 1,5 kg soli do myčky.
3. Naplňte zásobník na sůl vodou až na maximum. Je normální, že z nádoby na sůl vytéká malé množství vody.
4. Po naplnění nádoby víčko pevně zašroubujte zpět.
5. Po naplnění zásobníku na sůl solí, přestane výstražný ukazatel soli svítit.
6. Ihned po naplnění soli do zásobníku na sůl by měl být spuštěn mycí program (doporučujeme použít krátký program). V opačném případě může dojít k poškození filtračního systému, čerpadla nebo jiných důležitých částí přístroje slanou vodou. Na to se záruka nevztahuje.

⚠Pozor

- Zásobník na sůl je třeba znovu naplnit pouze tehdy, když se na ovládacím panelu rozsvítí varovný ukazatel pro sůl (☹). V závislosti na tom, jak dobře se sůl rozpouští, může varovný ukazatel soli stále svítit, i když je zásobník na sůl naplněný. Pokud na ovládacím panelu výstražný ukazatel soli není (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy je třeba sůl naplnit do změkčovače podle cyklů, které myčka uskutečnila.
- Pokud se sůl rozlila, odstraňte ji namáčením nebo rychlým programem.

Funkce leštidla a čisticího prostředku

Leštidlo se uvolní během posledního propírání, aby se zabránilo tvorbě kapiček vody na nádobí, které by mohly zanechávat skvrny a pruhy. Rovněž zlepšuje sušení tím, že umožňuje, aby voda z nádobí stekla. Vaše myčka nádobí je navržena pro použití tekutých leštidel.

Varování

Do myčky nádobí používejte pouze značkové leštidlo. Dávkač leštidla nikdy neplňte žádnými jinými látkami (např. čisticím prostředkem do myčky nádobí, tekutým mycím prostředkem). Mohlo by to spotřebič poškodit.

Kdy doplňovat leštidlo

Pravidelnost doplňování dávkače závisí na tom, jak často se nádobí myje a jaké nastavení leštidla je používáno.

- Ukazatel nízké hladiny leštidla (☀) se na displeji ukáže, když bude zapotřebí více leštidla.
- Dávkač leštidla nepřepĺňujte.

Funkce mycího prostředku

Chemické přísady, ze kterých je mycí prostředek tvořen, jsou nezbytné k odstranění, rozdrncení a uvolnění veškerých nečistot z myčky nádobí. Většina detergentů komerční kvality je pro tento účel vyhovující.


Varování

- Správné používání čisticího prostředku
Používejte pouze mycí prostředek speciálně vyrobený k použití pro myčky nádobí. Udržujte mycí prostředek čistý a suchý.
Práškový mycí prostředek do dávkače nedávejte, dokud nebudete připraveni nádobí umývat.




Čisticí prostředek do myčky je korozivní! Uchovávejte čisticí prostředek do myčky mimo dosah dětí.


Přidání leštidla do dávkovače



- 1** Odstraňte víčko dávkovače leštidla nadzvednutím madla.



- 3** Nakonec víčko zavřete.



- 2** Nalijte leštidlo do dávkovače, dávejte pozor, aby jste jej nepřeplnili.

Nastavení dávkovače leštidla

Pro dosažení lepšího sušení s omezeným množstvím leštidla je myčka nádobí navržena tak, aby spotřeba byla upravována dle uživatele. Postupujte podle následujících kroků.


1. Zavřete dveře a spotřebič zapněte.
2. Do 60 sekund po kroku 1 stiskněte tlačítko Program (Program) na více jak 5 sekund a poté stiskněte tlačítko Delay (Zpoždění) „+“ pro vstup pro nastavení modelu, ukazatel leštidla bliká ve frekvenci 1 Hz.
3. Stisknutím tlačítka Program (Program) vyberte správné nastavení podle svých zvyklostí, nastavení se bude měnit v následujícím pořadí: d1-> d2-> d3-> d4-> d5-> d1. Čím vyšší číslo je, tím více leštidla myčka nádobí používá.
4. V nečinnosti do 5 sekund nebo stisknutím tlačítka Power (Napájení) opustíte nastavený model, nastavení proběhlo úspěšně.

Přidání mycího prostředku do dávkovače




1 Zvolte prosím způsob otevření podle aktuální situace.

1. Otevřete víčko posunem uvolňovací západky.
2. Otevřete víčko stisknutím uvolňovací západky.



2 Přidejte mycí prostředek do větší dutiny (A) pro hlavní mycí cyklus. Pro lepší výsledek mytí, zvláště pokud máte velmi znečištěné předměty, nalijte na dvířka malé množství čistícího prostředku. Během fáze předmytí se přidáný prací prostředek deaktivuje.



3 Zavřete klapku jejím posunem vpřed a následným stisknutím dolů.

Instalování koše na misky do myčky nádobí

Doporučení

- Zakupte si nádobí vhodné do myčky.
- Používejte vhodný jemný prášek na mytí nádobí. V případě potřeby požádejte o další informace výrobce.
- U speciálních spotřebičů zkuste zvolit mycí program s nižší teplotou.
- Skleněné nádobí nevyjímejte bezprostředně po skončení programu, aby nedošlo k poškození.

Používejte myčku nádobí racionálně

Ne pro:

- Dřevěné, slonovinové, porcelánové nebo perlové peňové nástroje
- Plastové výrobky neodolávající teplotu
- Opatřované teplotu neodolávající nože s lepenou částí
- Kohezní nože nebo nádobí
- Cínové nebo měděné nádoby
- Křišťálové sklo
- Ocelové výrobky se rzi
- Dřevěné nádobí
- Výrobky ze syntetických vláken

Omezení použití:

- Po několika umytí se některé sklenice zakalí
- Stříbrné nebo hliníkové výrobky mají během mytí tendenci měnit barvu
- Barva hladkého nádobí může při častém mytí vyblednout

Opatření před a po umístění koše na misky

(Pro nejlepší využití myčky postupujte podle níže uvedených pokynů. U různých modelů budou vlastnosti a vzhled koše odlišné) Vyčistěte větší zbytky jídla.

Zbytky spáleného jídla, které zůstaly na pánvi, nechte rozměknout. Není nutné nádobí nejprve oplachovat vodou. Nádobí vložte do myčky následujícím způsobem:

- Šálky, sklenice, hrnce atd. jsou umístěny lícem dolů.
- Zakřivené nebo konkávní a konvexní nádoby umístěte šikmo, aby voda vytékala.
- Všechno nádobí by mělo být umístěno bezpečně a nesmí být převráceno.
- Veškeré nádobí by mělo být umístěno tak, aby se ramena mohla během mytí volně otáčet.

Pozor

Malé předměty, které snadno z koše vypadnou, by do myčky neměly být umísťovány.

- Otevřené duté stolní nádobí (jako jsou šálky, sklenice, hrnce atd.) by mělo směřovat dolů, aby v nádobách nebo v drážkách nezůstala snadno voda.
- Nádobí a nože by se neměly umísťovat do jiného nádobí a nemůžou se vzájemně překrývat.
- Nepokládejte sklo blízko sebe, aby jste předešli poškození.
- U dlouhých nožů je umístění ve svislé poloze velmi nebezpečné.
- Dlouhé nebo ostré nože (např. sekáčky na maso) by měly být do koše umístěny vodorovně.
- Abyste dosáhli lepšího čistícího výkonu, nepoužívejte myčku přeplněnou.


Plnění košů podle EN60436:

Úplné naplnění myčky nádobí přispěje k úsporám energie a vody.

Plnění horního koše

Horní koš použijte pro malé nebo choulostivé předměty, jako jsou malé talíře, šálky, talířky, sklenice a plastové předměty vhodné do myčky.

- Položte předměty tak, aby otevřený konec směřoval dolů pro mytí a sušení.
- Nepokládejte předměty na sebe.




Číslo	Položka
1	Šálky
2	Talířky
3	Skleničky
4	Hrnky
5	Skleněná mísa
6	Dezertní mísy

Plnění dolního koše

Dolní koš se doporučuje pro talíře, polévkové mísy, nádobí, hrnce, pánve, pokličky a grilovací tácy. Talíře by měly být umístěny svisle a směrem ke středu stojanu.

Ujistěte se, že velké předměty nezabraňují otáčení ostřikovacích ramen a nebrání tomu, aby se otevřel dávkovač mycího prostředku.





Číslo	Položka
7	Dezertní talířky
8	Hlavní talíře
9	Talíře na polévku
10	Oválný talíř
11	Melaminové dezertní talíře
12	Melaminové misky
13	Skleněná mísa
14	Dezertní mísy
15	Koš na příbory

Plnění stojanu na příbory

Stojan na příbory je nejvhodnější pro mytí příborů a většiny kuchyňských a servírovacích potřeb.

Separátory na stojanech na příbory pomáhají udržovat příbory oddělené, aby nedošlo k poškození, a zlepšují čištění.




Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Polévkové lžíce	5	Dezertní lžíce
2	Vidličky	6	Servírovací lžíce
3	Nože	7	Servírovací vidličky
4	Čajové lžičky	8	Naběračky

Tipy pro použití koše


Nastavení horního koše

Výška horního koše může být snadno upravena tak, aby se do něj vešlo vyšší nádobí a také horní nebo dolní koš. Výšku horního koše doporučujeme upravit před vložením nádobí.

Pro upravení výšky horního koše postupujte takto:



- 1** Pro vyzvednutí horního koše jednoduše horní koš zvedněte ve středu každé strany, dokud se koš nezajistí na místě v horní poloze. Není nezbytné nastavovací madlo zvedat.



- 2** Chcete-li spustit horní koš, zvednutím nastavovacích madel na každé straně koš uvolníte a sklopte jej do spodní polohy.


Posuvný stojan na příbory

Stojan na příbory se může libovolně posouvat doprava či doleva.




Sklopení přihrádek na šálky

Pro uvolnění místo pro vyšší předměty v horním koši zvedněte koš na šálky vzhůru. Potom o něj můžete opřít vysoké sklenice. Můžete jej rovněž odebrat, pokud jej není nutné používat.




Sklopení přepážek stojanu

Hroty spodního koše se používají k uchycení talířů a táců. Lze je sklopit pro vytvoření většího prostoru pro velké předměty.



UV světlo



UV světlo s antibakteriálním účinkem je instalováno v odvodňovací jímce. Když jsou dveře otevřené, rozsvítí se modrý ukazatel a UV světlo se vypne. Když jsou dveře zavřené, modrý ukazatel nesvítí a UV světlo se po určité době rozsvítí.

Čištění a péče


Čištění filtru

Filtrační systém ve spodní části mycí skříně zadržuje hrubé nečistoty z mycího cyklu, včetně cizích předmětů, jako jsou párátko na zuby nebo úlomky. Nahromaděné hrubé nečistoty mohou způsobit ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů, opatrně odstraňte cizí předměty a případně vyčistěte části filtračního systému pod tekoucí vodou.


Při čištění filtrů ve skříni myčky postupujte podle následujících pokynů.

Varování


- Filtry příliš neutahujte. Filtry bezpečně vraťte zpět, jinak by se do systému mohly dostat hrubé nečistoty a způsobit ucpání.
- Myčku nádobí nikdy nepoužívejte bez nasazených filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit úroveň výkonosti zařízení a poškodit nádobí a nádob.




- 1** Uchopte hrubý filtr a otočením proti směru hodinových ručiček jej uvolněte. Tahejte filtr směrem nahoru a ven z myčky.



- 2** Jemný filtr lze vyjmout ze spodní části sestavy filtru. Hrubý filtr lze oddělit od hlavního filtru jemným stisknutím jazýčků nahoře a jeho vytáhnutím ven.



- 3** Větší zbytky jídla lze vyčistit opláchnutím filtru pod tekoucí vodou. Pro důkladnější vyčištění použijte 26 měkký čisticí kartáček.




- 4** Znovu namontujte filtry v opačném pořadí než při demontáži, vyměňte vložku filtru a otočte ve směru hodinových ručiček na šipku v poloze zavřeno.


Čištění rozprašovacích ramen

Je nutné pravidelně čistit ostříkovací ramena, aby chemikálie tvrdé vody neucpaly trysky a ložiska ostříkovacího ramene.


Při čištění ostříkovacích ramen postupujte podle následujících pokynů:



- 1** Chcete-li odstranit horní ostříkovací rameno, přidržte matici uprostřed patní podložky a odmontujte ji otočením ostříkovacího ramene proti směru hodinových ručiček.



- 2** Chcete-li odstranit spodní ostříkovací rameno, vytáhněte ostříkovací rameno směrem nahoru.



- 3** Umyjte ramena mýdlovou a teplou vodou a trysky očistěte měkkým kartáčkem. Po důkladném opláchnutí je dejte na původní místo.

Péče a údržba

Dveře a dveřní těsnění

Pravidelně čistěte dveřní těsnění měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili usazeniny potravin.

Při plnění myčky můžou zbytky jídla a pití kapat po stranách dvířek myčky nádobí. Tyto povrchy jsou mimo mycí skříň a nejsou přístupné pro vodu z ostřikovacích ramen. Veškeré usazeniny je třeba před zavřením dveří setřít.

Ovládací panel

Ovládací panel lze otřít mírně navlhčeným hadříkem. Po vyčištění se ujistěte, že je úplně suchý.

Nepoužívejte nikde v přístroji ostré nástroje, hrubé houby nebo hrubý čisticí prostředek.

Varování


- K čištění dveří nepoužívejte čisticí prostředek ve spreji, protože by mohlo dojít k poškození zámku dveří a dalších elektrických součástí.
- Nepoužívejte abraziva nebo drsné brusné papíry, protože by to mohlo na povrchu z nerezové oceli zanechat škrábance nebo skvrny.

UV světlo

UV světlo nevyžaduje další čištění. Pokud se během používání nedopatřením rozbije, odpojte prosím z elektrické sítě a přerušte používání a požádejte někoho, aby jej vyčistil a vyměnil.

Instalace

Rozměr produktu



Výška (H)	845mm
Šířka (W)	598mm
Hloubka (D1)	600mm (se zavřenými dveřmi)
Hloubka (D2)	1175mm (s otevřenými dveřmi na 90 °)

Varování



Úraz elektrickým proudem

Přístroj musí být nainstalován po vypnutí napájení. Pokud tomu tak není, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo smrti.

Před použitím se ujistěte, že je přístroj správně uzemněn.

Připojení elektriky

Varování

Úraz elektrickým proudem

- Na tomto přístroji nepoužívejte prodlužovací kabel ani napájecí adaptér.
- Pro všechny případy nepřerušujte ani neodpojujte zemnicí připojení napájecího kabelu.

Požadavky na napájení

Na štítku jmenovité hodnoty napájecího systému zkontrolujte jmenovité napětí a připojte přístroj k příslušnému zdroji napájení. Je nutná pojistka 10 A a doporučuje se pojistka s časovým zpožděním nebo jistič. Pro tento přístroj je vhodný pouze samostatný obvod.

Připojení přístroje

Ujistěte se, že dodané napětí a frekvence odpovídají údajům na výkonovém štítku. Zástrčku lze připojit pouze do řádně uzemněné zásuvky. Pokud zásuvka, ke které musí být přístroj připojen, není vhodná pro zástrčku, vyměňte zásuvku a nepoužívejte napájecí adaptér, který by mohl způsobit přehřátí a spálení.

Pokyny k uzemnění

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy sníží uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytne elektrickému proudu cestu nejmenšího odporu. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem zařízení a uzemněnou zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky se správně provedenou montáží a uzemněn v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.

Připojení vody


Připojte přívodní hadici studené vody k přípojce se závitem 3/4 (palce) a ujistěte se, že je pevně utažena.

Pokud jsou vodovodní trubky nové nebo jste je delší dobu nepoužívali, nechejte vodu vytéct, aby jste se ujistili, že je voda čistá. Toto opatření je nutné, aby se zabránilo riziku ucpaní přívodu vody a poškození zařízení.

Připojení vypouštěcích hadic

Zasuňte vypouštěcí hadici do odtokové trubky o minimálním průměru 4 cm nebo ji nechejte vyústěnou do umyvadla, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k ohnutí nebo zvlnění. Výška vypouštěcího potrubí musí být menší než 1000 mm. Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby nedocházelo k jejímu zpětnému toku.

⚠ Vypouštěcí hadici bezpečně zafixujte buď v poloze A, nebo v poloze B.



Jak z hadic vypustit přebytečnou vodu

Pokud je dřez výše jak 1000 nad podlahou, přebytečnou vodu v hadicích nelze vypustit přímo do dřezu. Bude nutné vypustit přebytečnou vodu z hadic do mísy nebo vhodné nádoby, která je uchovávána vně a níže než dřez.

Odtok vody

Připojte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice musí být správně namontována, aby nedošlo k úniku vody. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zalomená nebo stlačená.

Prodlužovací hadice

Pokud potřebujete prodloužení vypouštěcí hadice, použijte podobnou vypouštěcí hadici. Nesmí být delší než 4 metry; jinak by se mohl snížit mycí účinek myčky.

Připojení sifonu

Připojení odpadu musí být ve výšce menší než 100 cm (maximálně) od dna myčky. Vypouštěcí hadice by měla být upevněna.

Odstraňování závad

Před připojením k zákaznickému servisu

Před připojením k zákaznickému servisu si prosím zkontrolujte následující tabulku

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje	Vyhoření pojistky nebo vypnutí obvodu.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Odstraňte všechny ostatní spotřebiče, které jsou s myčkou na stejném okruhu.
	Napájení není připojeno.	Ujistěte se, že je myčka nádobí zapnutá a dveře jsou pevně zavřené. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel do zásuvky správně zapojen.
	Dveře jsou otevřené.	Zavřete dveře.
Nedostatečné vypouštění	Vypouštěcí potrubí má uzel nebo je ucpané.	Zkontrolujte vypouštěcí potrubí.
	Filtr je zablokovaný.	Zkontrolujte hrubý filtr.
	Odtok dřezu je ucpaný.	Abyste zajistili dobrý odtok, zkontrolujte odtok dřezu. Pokud odtok kuchyňského dřezu nefunguje správně, požádejte o pomoc spíše zdravotníka než servisního technika s kvalifikací pro myčky nádobí.
Pěna zůstává ve vložce	Je používán nesprávný prášek na mytí nádobí.	Aby se zamezilo pění, lze použít pouze prášek na mytí nádobí speciálně navržený pro myčku nádobí. V takovém případě otevřete dveře a nechte pěnu, aby se vypařila. V případě příliš velkého množství pěny spusťte jakýkoli mycí program pro vyčištění.
	Přetečení čistícího prostředku	Rozlitý čistící prostředek ihned setřete
Barvy na vložce	Použití prášku na mytí nádobí s barvivem.	Ujistěte se, že použitý prášek na mytí nádobí neobsahuje barviva.
Bílý film na vložce	Tvrdá minerální voda.	K čištění vnitřku používejte vlhkou houbičku s práškem na mytí nádobí a noste gumové rukavice. Nepoužívejte jiné čistící prostředky než prášek na mytí nádobí, protože by mohly vytvářet pěnu či bubliny.
Rez na nádobí	Nádobí se rzí snadno koroduje.	Vyvarujte se mytí takového nádobí, které v myčce snadno koroduje.
Tlučení v myčce.	Nádobí ve stojanu zabraňuje otáčení ostřikovacího ramene.	Pozastavte program a přemístěte nádobí, které brání otáčení ostřikovacího ramene.

Problém	Možná příčina	Řešení
Hluk z myčky	Nádobí je uvolněné.	Pozastavte program a nádobí přemístěte.
Tlukot ve vodovodním potrubí	To může být způsobeno instalací v místě nebo průřezem	Na provoz myčky to nemá to žádný vliv. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného zdravotníka.
Nádobí zůstává po umytí špinavé.	Nádobí není umístěno správně.	Pro podrobné informace viz „Instalace koše na misky do myčky“ (strana 22).
	Program není dostatečně výkonný.	Vyberte výkonnější program.
	Prášek na mytí nádobí nestačí.	Použijte více prášku na mytí nádobí nebo nahraďte práškem novým.
	Umístění nádobí ovlivňuje otáčení ostřikovacího ramene.	Umístěte nádobí tak, aby se ostřikovací rameno mohlo volně otáčet.
	Sestava filtru je znečištěná nebo není do báze správně nainstalována, což může bránit otáčení ostřikovacího ramene.	Vyčistěte nebo řádně namontujte filtr a vyčistěte ostřikovací rameno.
Skleněné nádobí není lesklé	Přidáno příliš mnoho prášku na mytí nádobí v podmínkách měkké vody.	Pokud používáte měkkou vodu, použijte k čištění skleněného nádobí méně prášku a zvolte kratší mycí program.
Bílá usazenina na nádobí nebo sklu	Tvrdá voda produkuje více vodního kamene.	Přidejte prášek na mytí nádobí.
Černé nebo šedé otisky na nádobí	Tření mezi hliníkovým nádobím a nádobami.	K odstranění těchto otisků použijte jemný mycí prostředek.
Prášek na mytí nádobí zůstává v přidávací pozici	Umístění nádobí brání přidání prášku na mytí nádobí.	Vložte nádobí správně.
Nádobí není úplně suché	Nesprávné umístění.	Pro podrobné informace viz „Instalace koše na misky do myčky“ (strana 22).
	Nádobí je vyjímáno příliš brzy.	Nádobí nevyjímejte ihned po skončení programu. Mírně otevřete dveře, vypusťte páru a počkejte, až nádobí vychladne.
	Program není vhodný	Při použití kratších postupů praní je teplota praní nižší a účinnost čištění je snížena. Měl by být vybrán delší program.
	Nádobí má špatnou odtokovou schopnost.	Takové nádobí má špatnou odtokovou schopnost, a proto není vhodné je umývat v myčce nádobí.

Chybový kód

Pokud dojde k chybě, zobrazí se chybový kód, který vám připomene:

Chybový kód	Jméno kódu	Možná příčina
E1	Dlouhá doba plnění vodou	Poruchy průtokoměrů, vypouštěcích ventilů nebo čerpadel musí být opraveny kvalifikovaným servisním technikem.
E3	Abnormální zahřívání	Topné potrubí nebo termistor jsou v abnormálním stavu, což vyžaduje odpojení ze zásuvky a je třeba opravy kvalifikovaným servisním technikem.
E4	Problém s přetečením nebo čerpáním vody	U přístroje došlo k přetečení nebo došlo k chybě s plovákem ve vodní nádrži, musí být opraven kvalifikovaným servisním technikem.
Ed	Abnormální komunikace	Nutnost opravy kvalifikovaným servisním technikem.

Varování

Opravy prováděné svépomocně nebo neprofesionální opravou mohou způsobit vážná rizika pro bezpečnost uživatele spotřebiče a ovlivní záruku.

Dostupnost náhradních dílů

- **Sedm let po uvedení poslední jednotky modelu na trh:**
Motorové, oběhové a vypouštěcí čerpadlo, topná tělesa a části topných těles, včetně tepelných čerpadel (samostatně nebo v balení), potrubí a související zařízení včetně všech hadic, ventilů, filtrů a vodních uzávěrů, konstrukčních a vnitřních částí souvisejících s montáží dveří (samostatně nebo v balení), desky s plošnými spoji, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru.
- **Deset let po uvedení poslední jednotky modelu na trh:**
Dveřní závěs a těsnění, jiná těsnění, ostřikovací ramena, odtokové filtry, vnitřní police a plastové okraje, jako jsou koše a víka.

Specifikace (EN60436)

Jméno nebo ochranná známka dodavatele: TOSHIBA

Adresa dodavatele (b): No.20, Gangqian Rd., Beijiao, Shunde, Foshan, GD P.R.C

Identifikátor modelu: DW-14F4EE(SS)-CZ, DW-14F4EE(BS)-CZ

Obecné parametry produktu:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (a) (ps)	14	Rozměry v cm	Výška	85
			Šířka	60
			Hloubka	60
EEL (a)	49,9	Třída energetické účinnosti (a)	D (c)	
Index výkonu mytí (a)	1,125	Index výkonu sušení (a)	1,065	
Spotřeba energie v kWh [na cyklus], založená na ekologickém programu využívajícím napouštění studenou vodou. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,849	Spotřeba vody v litrech [na cyklus], na základě eko programu. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	10,0	
Doba trvání programu (a) (h:min)	3:18	Typ	Volně stojící	
Emise hluku šířeného vzduchem (a) (dB(A) re 1 pW)	44	Emisní třída hluku šířeného vzduchem (a)	B (c)	
Off-mode (Režim VYPNUTO) (W)	0,49	Standby mode (Pohotovostní režim) (W)	N/A	
Delay start (Zpožděný start) (W) (pokud existu)	1,00	Networked standby (Pohotovostní režim v síti) (W) (pokud existuje)	N/A	

Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem (b): 1 rok

Doplňkové informace:

Webový odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace v bodě 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) (b): www.toshiba-lifestyle.com/cz

- pro eko program.
- změny těchto položek nebudou považovány za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.
- pokud databáze produktů automaticky generuje definitivní obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadá.

(1) Nařízení Komise (EU) 2019/2022 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodes myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125 / ES, kterou se mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (viz strana 267 tohoto Úředního věstníku).