

(CZ) Taneční podložka - návod

Před prvním použitím Taneční podložky si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte veškerá bezpečnostní opatření a provozní postupy. Po přečtení uložte návod na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud tuto taneční podložku budete předávat třetí osobě, přiložte k ní prosím i návod.

Taneční podložka

Výrobní číslo: SLW9726

Referenční číslo: 00905

Obsah balení: Taneční podložka a MP3 kabel

Před použitím:

Pomocí šroubováku otevřete kryt na zadní straně bateriového pouzdra a vložte podle správné polaridy 4 baterie 1,5 V typu „AA“ (nejsou součástí). Uzavřete víko a podložku rovnoměrně roztáhněte. Po zapnutí (přepínač v poloze ON) se ozve uvítací zvukový signál.

Hra

- Pro začátek stiskněte „Start“ a následujte blikající světla. Opětovným stiskem tlačítka „Start“ si můžete vybrat jednu ze čtyř dostupných melodií.
- Každé tlačítko vydává zvláštní zvukový efekt. Jejich stisknutím můžete do melodie „mixovat“ zvukové efekty. Hlasitost hudby a efektů nastavíte otočným knoflíkem.
- Tempo melodie přizpůsobíte stisknutím tlačítek „+“ a „-“.
- Funkce MP3: Je-li připojen MP3 přehrávač, 4 zabudované melodie nebudou dostupné. Reproduktoř bude přehrávat melodie z MP3 přehrávače a světla budou svítit náhodně. Hráč může do přehrávané melodie tančit na pěti mixovacích tlačítkách.
- Taneční podložka automaticky přejde do úsporného módu po 1 minutě nečinnosti. Stiskem jakéhokoli tlačítka se opět aktivuje.

Fotka výrobku:



Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí spolknutí malých částí.

- Výměnu baterií musí provádět dospělá osoba.
- Nemíchejte mezi sebou alkalické, standardní a nabíjecí baterie.
- Nikdy mezi sebou nemíchejte nové baterie se starými.
- Baterie musí být instalovány podle správné polaridy.
- Vybité baterie ihned vyjměte z hračky.
- Nabíjecí baterie před jejich nabitím z hračky vyjměte.
- Nabíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Na taneční podložce nikdy nepoužívejte ostré předměty.
- Taneční podložka se nesmí prát.
- Používejte pod dohledem dospělé osoby.

VAROVÁNÍ: TANEČNÍ PODLOŽKU NESKLÁDEJTE PŘÍLIŠ ČASTO A USKLADŇUJTE JI V ROZTAŽENÉ POLOZE, ABYSTE ZABRÁNILI ZKRATU. NEPOUŽÍVEJTE V BLÍZKOSTI UŠÍ! HLASITOST REPRODUKTORU BY MOHLA POŠKODIT SLUCH.

(SK) Tanečná podložka - návod

Pred prvým použitím Tanečnej podložky si prosím pozorne prečítajte tento návod. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia a prevádzkové postupy. Po prečítaní uložte návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Ak túto tanečnú podložku budete odovzdávať tretej osobe, priložte k nej prosím aj návod.

Tanečná podložka

Výrobné číslo: SLW9726

Referenčné číslo: 00905

Obsah balenia: Tanečná podložka a MP3 kábel

Pred použitím:

Pomocou skrutkovača otvorte kryt na zadnej strane batériového puzdra a vložte podľa správnej polarizácie 4 batérie 1,5 V typu "AA" (nie sú súčasťou). Uzavrite viečko a podložku rovnomerne rozťahujte. Po zapnutí (prepínač v polohe ON) sa ozve uvítací zvukový signál.

Hra

- Pre začiatok stlačte "Štart" a nasledujte blikajúce svetlá. Opätovným stlačením tlačidla "Štart" si môžete vybrať jednu zo štyroch dostupných melódií.
- Každé tlačidlo vydáva zvláštny zvukový efekt. Ich stlačením môžete do melódie "mixovať" zvukové efekty. Hlasitosť hudby a efektov nastavíte otočným gombíkom.
- Tempo melódie prispôbiate stlačením tlačidiel "+" a "-".
- Funkcia MP3: Ak je pripojený MP3 prehrávač, 4 zabudované melódie nebudú dostupné. Reproduktor bude prehrávať melódie z MP3 prehrávača a svetlá budú svietiť náhodne. Hráč môže do prehrávanej melódie tancovať na piatich mixovacích tlačidlách.
- Tanečná podložka automaticky prejde do úsporného módu po 1 minúte nečinnosti. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa opäť aktivuje.

Fotka výrobku:



Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Nebezpečenstvo prehltnutia malých dielov.

- Výmenu batérií musí vykonávať dospelá osoba.
- Nemiešajte medzi sebou alkalické, štandardné a nabíjacie batérie.
- Nikdy medzi sebou nemiešajte nové batérie so starými.
- Batérie musia byť inštalované podľa správnej polarizácie.
- Vybité batérie ihneď vyberte z hračky.
- Nabíjacie batérie pred ich nabitím z hračky vyberte.
- Nabíjacie batérie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospelého človeka.
- Na tanečnej podložke nikdy nepoužívajte ostré predmety.
- Tanečná podložka sa nesmie prať.
- Používajte pod dohľadom dospelého človeka.

VAROVANIE: TANEČNÚ PODLOŽKU NESKLADUJTE PRÍLIŠ ČASTO A USKLADŇUJTE JU V ROZTIAHNUTÉ POLOHE, ABY STE ZABRÁNILI SKRATOM. NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI UŠÍ! HLASITOSŤ REPRODUKTORA BY MOHLA POŠKODIŤ SLUCH.