

# Návod k obsluze

## **IMETEO M1**

Kompaktní meteostanice s funkcí měření teploty a vlhkosti.



# TechniSat

## Poznámky k recyklaci

Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat. Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách označuje, že výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Tento symbol zároveň informuje, že elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti nesmějí být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem. Uživatel je povinen tento odpad odevzdat osobě pověřené sběrem odpadních elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů, nebo v příslušném systému sběru, například ve specializované prodejně, na místním sběrném místě nebo v příslušné obecní jednotce.

Odpady mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví kvůli možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnost hraje důležitou roli při podpoře opětovného využití a recyklace odpadních zařízení. V této fázi je klíčové formování postojů a chování směřujících k ochraně životního prostředí. Domácnosti jsou zároveň jedním z největších uživatelů malých spotřebičů, a racionální nakládání s nimi má významný vliv na zpětné využití druhotných surovin.

V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být podle vnitrostátních právních předpisů uloženy sankce.

Obal vašeho zařízení se skládá výhradně z recyklovatelných materiálů.



Důležité upozornění k likvidaci baterií/akumulátorů: Baterie/akumulátory mohou obsahovat toxické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Proto je nutné baterie/akumulátory likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Baterie/akumulátory nikdy nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Použité baterie/akumulátory lze bezplatně zlikvidovat u specializovaného prodejce nebo ve speciálních likvidačních zařízeních. (Baterie nejsou součástí dodávky).

## 1 Úvod

### Zabezpečení

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtete návod k obsluze.
- Postupujte podle pokynů.
- Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo do vody.
- K čištění použijte pouze suchý hadřík.
- Veškeré opravy by mělo provádět autorizované servisní středisko.
- Spotřebič není hračka. Děti nepoznají nebezpečí spojená s používáním elektrických spotřebičů. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zařízení nemačkejte, neházejte s ním ani jím netřeste.
- V blízkosti stanice nepoužívejte žádné zdroje tepla, které by ji mohly rovněž zahřívat.



#### POZNÁMKA

- Neodstraňujte kryt sami.
- Jednotku nemažte/nepromazávejte.
- Přístroj neumísťujte na jiné elektrické zařízení.
- Jednotka je určena pro vnitřní použití.
- Přístroj smí být provozován pouze s doporučeným typem baterie. Nikdy se nepokoušejte provozovat zařízení připojené k jinému zdroji napájení!
- Pokud jednotka vykazuje známky poškození, nesmí být .
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození spotřebiče.
- Do jednotky nesmí spadnout cizí tělesa, např. hřebíky, mince apod. Nedotýkejte se připojovacích kontaktů kovovými předměty nebo prsty. Mohlo by to vést ke zkratu.
- Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností. mentální nebo nedostatečné zkušenosti a/nebo znalosti, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo je nepoučí o používání zařízení.
- Úpravy zařízení jsou zakázány.

- Před připojením se ujistěte, že je nasazen správný typ baterie.
- Spotřebič nesmí být zakrytý nebo instalovaný v uzavřeném krytu. Kolem přístroje musí být volný prostor o šířce nejméně 10 cm.
- Jednotku lze provozovat pouze v mírném podnebí.



Nebezpečí udušení! Obal a jeho části by neměly být ponechány dětem.  
Nebezpečí udušení vlivem fólie a dalších obalových materiálů.

## 2 Funkce zařízení

- Měření teploty pro hodnoty °C i °F
- Měření vlhkosti.
- Funkce data.
- Měření minimálních a maximálních hodnot teploty a vlhkosti.
- Hodiny 12/24 s budíkem
- Relativní vlhkost: Vnitřní a venkovní rozsah měření: 10%RH ~ 99%RH

## 3 Popis ovládání tlačítek



**MODE** - Změna režimu hodin. Budík / Aktuální čas.

**ADJ** - Zobrazí kalendář, umožňuje měnit hodnoty v konfiguračním režimu.

**PAMĚT** - Zobrazuje hodnoty MIN/MAX pro teplotu a vlhkost.



**°C/°F** - změna jednotky teploty

## 4 První konfigurace zařízení

### 4.1 První zapnutí meteorologické stanice

- Napájecí jednotku připojte do zásuvky meteostanice (B11). Sejměte kryt baterie, vložte jednu baterii AAA (LR03) 1,5 V a kryt baterie zavřete. Při instalaci dbejte na správnou polaritu.
- Po připojení baterií k meteostanici se rozsvítí LCD displej a ozve se bzučák. Stanice zobrazí vnitřní teplotu, vlhkost a tlak.

- Meteostanice začne měřit teplotu a vlhkost.

## 42 Nastavení hodin

- Stisknutím a podržením tlačítka **MODE** po dobu delší než 3 sekundy vstoupíte do nastavení, nejprve nastavte minuty, nyní použijte tlačítko **ADJ** pro nastavení minut.
- Stisknutím tlačítka **MODE** nastavení potvrďte a přejděte k nastavení času. Nyní pomocí tlačítka **ADJ** nastavte správný čas.
- Stisknutím tlačítka **MODE** potvrďte nastavení a přepněte do režimu zobrazení 12/24 hodin. Nyní pomocí tlačítka **ADJ** nastavte zobrazovaný čas ve 12- nebo 24hodinovém formátu.
- Stisknutím tlačítka **MODE** potvrďte nastavení a přepněte na nastavení roku. Pomocí tlačítka **ADJ** nastavte správný rok.
- Stisknutím tlačítka **MODE** potvrďte nastavení a přepněte na nastavení měsíce. Pomocí tlačítka **ADJ** nastavte správný měsíc.
- Stisknutím tlačítka **MODE** potvrďte nastavení a přepněte na nastavení data. Pomocí tlačítka **ADJ** nastavte správné datum.
- Stisknutím tlačítka **MODE** potvrďte a dokončete postup nastavení.



### Tip

- Po 60 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se přístroj automaticky přepne z režimu nastavení do normálního provozu.

## 43 Nastavení alarmů

- Stisknutím tlačítka **MODE** přepnete na zobrazení času budíku. V režimu zobrazení budíku neblinká oddělovač (":") oddělující hodiny od minut.
- V režimu zobrazení času budíku stiskněte a podržte tlačítko **MODE** déle než 3 sekundy, čímž přejdete do režimu nastavení budíku.
- Pomocí tlačítka **ADJ** nastavte minuty.
- Stisknutím tlačítka **MODE** nastavení potvrďte a přejděte k nastavení času. Nyní pomocí tlačítka **ADJ** nastavte správný čas.
- Stisknutím tlačítka **MODE** potvrďte a dokončete postup nastavení. 
- Tip:
- Pokud do 60 sekund neprovedete žádné nastavení, přístroj se automaticky vrátí do normálního provozu.

## 44 Aktivace/deaktivace alarmu a hodinového bzučáku

- Stisknutím tlačítka **MODE** přepnete na zobrazení času budíku. V režimu zobrazení budíku neblinká oddělovač (":") oddělující hodiny od minut.
- V režimu zobrazení času budíku stisknutím tlačítka **ADJ** aktivujete budík nebo nastavíte upozornění bzučákem každou hodinu.

-  Symbol na LCD displeji signalizuje, že je aktivována funkce alarmu.
  - Symbol  na displeji LCD signalizuje, že je aktivován hodinový bzučák.
  - Chcete-li bzučák a alarm deaktivovat, stiskněte v režimu zobrazení času alarmu tlačítko **MODE**, dokud ikony alarmu a bzučáku nezmizí.
  - Absence ikony  " nebo  " znamená, že alarm i bzučák byly deaktivovány.
-  Tip:
- Funkce hodinového bzučáku vydává krátké pípnutí v celou hodinu.
  - Doba trvání alarmu: Doba trvání alarmu: 1 minuta

#### 45 Vypnutí signálu alarmu

- Chcete-li alarmový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko na přední straně přístroje.

#### 46 Teplota a vlhkost

- Rozsah měření pokojové teploty je: -10°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F). Stupnice - 0,1°C/0,2°F.
- Rozsah měření vlhkosti je: ~10%RH 99%RH\*. Stupnice - 1%RH\*

\* Relativní vlhkost

#### 5 Vyvolání minimálních a maximálních hodnot

Při zobrazení teploty a vlhkosti na displeji LCD zaznamenává meteostanice také maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti.

- Chcete-li přepínat údaje o maximální a minimální teplotě a vlhkosti, stiskněte tlačítko **MEMORY**:
  - Jednou zobrazí maximální hodnoty teploty a vlhkosti.
  - Dvakrát zobrazí minimální hodnoty teploty a vlhkosti.
  - Třikrát se vrátíte k aktuálním hodnotám teploty a vlhkosti.

#### 6 Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.  
Poznańska 2, 55-120 Oborniki Śląskie Polsko

#### 7 Servisní informace a záruka

Tento výrobek je testován na kvalitu a má zákonnou záruční dobu 24 měsíců od data zakoupení. Uchovejte si prosím fakturu jako doklad o koupi. V případě reklamace se obraťte na prodejce

výrobek nebo výrobce.

V případě dotazů a informací nebo problémů s tímto zařízením je k dispozici naše technická horká linka: pondělí. - od 8:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle: +71 310 41 48.

Ručitel se v rámci poskytnuté záruky zavazuje odstranit na vlastní náklady případné vady výrobku. Odstranění vad se uskuteční výměnou vadného výrobku za nový, bezvadný, nebo jeho opravou.

Pro uplatnění záruky musí kupující nahlásit vadný výrobek na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen, a vadný výrobek tam doručit. Výrobek musí být dodán kompletní.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vzniklé v důsledku:

- používat nebo instalovat výrobek v rozporu s návodem k ,
- nesprávné skladování nebo údržba spotřebiče,
- opravy nebo úpravy výrobku prováděné neoprávněnými osobami,
- vniknutí kapalin nebo cizích těles,
- údery blesku a přepětí v elektrickém vedení.

Ustanovení záruky nevylučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) podle obecně platných právních předpisů.

servis@technisat.com Podrobné informace o výrobku, včetně záručních podmínek a přidělení čísla RMA, získáte na telefonním čísle 71 310 41 48 nebo na e-mailové adrese , v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

16. **Žádosti o služby přes internet: [www.servis.technisat.com](http://www.servis.technisat.com)**

## 8 Právní informace

Společnost TechniSat Digial Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že IMETEO M1 v souladu se směrnicí 2014/30/EU a RoHS.



## 9 Technické údaje

### 9.1 Technické údaje meteorologické stanice

- Rozsah měření pokojové teploty je:  $\sim -10^{\circ}\text{C}$   $+50^{\circ}\text{C}$
- Rozsah měření vlhkosti je:  $\sim 10\%\text{RH}$   $99\%\text{RH}^*$ .
- Chyba měření teploty:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Chyba měření vlhkosti:  $\pm 5\%$  relativní vlhkosti\* (\*relativní vlhkost)
- Napájení: 1 x LR03 AAA (není )
- Rozměry: 10,1 x 9,2 x 2,1 cm
- Hmotnost: přibližně 90

g.

