

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další informace konzultace; používejte výrobek pouze správným způsobem uvedeným v tomto návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost tv případě poškození v důsledku nesprávného použití.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: Máte-li pochybnosti, nepoužívejte jej a kontaktujte asistenci.

Nenechávejte obalové prvky (sáčky plast, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.).

dosah dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; dále si pamatujeme, že to musí být předmět tříděného sběru.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou s nimi kompatibilní elektrické sítě; instalace musí být provedena v podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a rozšíření používají ty, které jsou v souladu s platnými předpisy bezpečnost; nepřekračujte výše uvedené absorpční limity adaptér a/nebo nástavce.

Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do zásuvky; Lepší odpojte ze sítě, když spotřebič není používán.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ponecháno bez dozoru.

Čištění je nutné provést až poté odpojeno.

- Nepřibližujte napájecí kabel do blízkosti ostrých předmětů nebo na horké povrchy a netahejte za něj
Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčka nebo v případě zkratu; nechat výrobek opravit z autorizovaného servisního střediska.

- Nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám škodlivé, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Nech si to na suchých místech. S výrobkem nemanipulujte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osobami se sníženými schopnostmi fyzické, smyslové nebo duševní nebo s nedostatkem zkušenosti nebo znalosti, pokud jim to bylo zaručeno dostatečný dohled, nebo pokud obdrželi pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a včetně souvisejících rizik; čištění a údržba údržbu nesmí provádět děti pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí do 8 let.

Je-li poškozen napájecí kabel, popř vadný a/nebo nefunkční, nepouštějte spotřebič. Jakákoli oprava provádí výrobce nebo jeho asistenční služba technikem nebo v každém případě kvalifikovanou osobou podobně, aby se předešlo jakémukoli riziku. Selhání dodržování výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušíte tím záruční podmínky.

POZOR: výrobek má funkci ohřevu.

Povrchy mohou vyvinout vysoké teploty. Dáno, že vnímání teploty je u každého jiné osoby, používejte spotřebič opatrně. Dotek pouze povrchy určené k dotyku.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití popř podobné aplikace jako: personální kuchyně v obchody, kanceláře nebo jiná pracoviště, pro zákazníky v hotel, motel, penzion nebo rezidence.

- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před jakýmkoliv použijte odvinutí napájecího kabelu.

- Nevystavujte výrobek nárazům, mohly by ho poškodit . Používejte pouze náhradní díly a příslušenství

originální a kompatibilní.

Nepoužívejte pod nebo v blízkosti hořlavých materiálů jako jsou závěsy, zdroje tepla, chladné prostory a pára.

INFORMACE K POUŽITÍ

Abyste se nepopálili, po zapnutí výrobku ne dotkněte se desky a dotkněte se pouze knoflíku protože ostatní části se mohou velmi hřát. Při prvním použití může vycházet kouř.

S čerstvě uvařeným jídlem zacházejte opatrně.

POZOR: po vypnutí výrobku se deska zůstane horká několik minut. Nedotýkejte se desky až do úplného vychladnutí.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.

Jakmile jej ukončíte, odpojte jej.

K čištění používejte pouze měkké houby.

- 1 Kontrolka provozu
- 2 Knoflík termostatu
- 3 Kontrolka dosažené teploty
- 4 Tělo
- 5 Varná deska
- 6 Základna s navíjákem kabelu
- 7 Rozmetač krepů
- 8 Lopatka



Popis

Toto zařízení vám pomůže dosáhnout jiného druhu palačinek jednoduchým způsobem.

- Odstraňte veškerý obalový materiál a všechny nálepky připevněné k produktu.
- Očistěte varnou desku (5) měkkou, mírně navlhčenou houbou a osušte ubrouskem.
- Zvolte vhodné místo pro použití spotřebiče a ponechte dostatek prostoru kolem produktu, aby teplo nepoškodilo stěny nebo jiné blízké předměty.
- Připojte zástrčku do kompatibilní elektrické zásuvky.

- Zapněte spotřebič otočením knoflíku (2) do polohy MAX: kontrolky (1 a 3) se rozsvítí a deska se začne ohřívat. Když zelené světlo (3) zhasne deska je připravena k vaření.

VAROVÁNÍ: Po použití vypněte spotřebič otočením knoflíku (2) na „0“ a před odložením počkejte, až deska (5) vychladne produkt.

Krepovač lze uložit svisle, aby v kuchyni zabral méně místa.

JAK DĚLAT KREPY

- Smícháme mouku a vejce, pomalu přiléváme vodu, šleháme směs metličkou, ujistěte se, že konzistence těsta je podobná husté smetaně.
- Předehřejte krepovač.
- Směs nalijte na talíř a potřete dřevěným doplňkem (7). Počkejte asi 30 sekund a otočte krep pomocí pádla (8).
- Po dalších 20-30 sekundách krep odstraňte špachtlí. Ozdobte dle libosti.

Poznámka: Na základě použitých surovin nebo osobních preferencí může být nastavena jiná doba vaření.

RECEPT NA KREPY

Suroviny: 250 g mouky, 3 vejce, ½ litru mléka, 1 špetka soli, 60 g cukru, 40 g rozpuštěného másla. Dát ingredience v nádobě a míchejte po dobu 30 sekund; přiveďte jej do středu nádoby a pokračujte míchejte těsto asi 30-60 sekund, dokud nebude hladké.



Vertikální polohaD

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením práce odpojte od elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout jakékoli čištění. Neponořujte výrobek do vody ani jej nenechávejte pod proudem vody z vodovodu. V každém případě se tomu vyhněte voda nebo jiné tekutiny stékají na varné plochy. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo kovové houby čištění. Očistěte varnou desku (5) a tělo mírně navlhčenou houbou dobře vysušte. K čištění misky použijte prostředek na nádobí.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Napájení: AC 220-240V~50/60Hz - Výkon: 1200W
- Průměr talíře: 30cm