

Xiaomi **mijia** Smart Air Purifier MAX Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA

- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být nahrazena originální napájecí šňůrou zakoupenou od výrobce nebo od oddělení poprodejního servisu.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.
- Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Před prováděním údržby se ujistěte, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od napájení.
- Tento přístroj obsahuje UV-C zářič.
- UV-C zářič nevyměňujte.
- Nezamýšlené použití přístroje nebo poškození krytu může mít za následek únik nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách způsobit poškození očí a pokožky.
- Zjevně poškozené spotřebiče se nesmí používat.

Bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je napájecí šňůra zcela zasunuta do zásuvky a má spolehlivý kontakt.
- Pokud potřebujete prodlužovací kabel, použijte kabel, který splňuje národní normy.
- Před odchodem odpojte čističku vzduchu ze zásuvky.
- V případě neobvyklého hluku, zápachu, vysoké teploty nebo poruchy okamžitě přestaňte čističku vzduchu používat, vypněte ji a odpojte ze zásuvky.
- Napájení čističky vzduchu by nemělo být odebíráno ze zásuvky držáků lampy.
- Celková jmenovitá hodnota proudu domácích spotřebičů připojených k prodlužovacímu kabelu by neměla překročit jmenovitou hodnotu proudu původní pevné zásuvky nebo obvodu.
- Nepoužívejte čističku vzduchu v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek ani v podobném prostředí.
- Nepokoušejte se čističku vzduchu rozebírat ani měnit vnitřní zapojení, součásti nebo ochranná zařízení.
- Neodpojujte čističku vzduchu zatažením za napájecí šňůru.
- Nepokoušejte se vyměnit pojistky čističky vzduchu a napájecího adaptéru za běžné elektrické vodiče nebo pojistky, které překračují stanovenou proudovou kapacitu.
- Nepokoušejte se měnit nastavené hodnoty nízkonapěťového jističe nebo proudového chrániče.
- Před čištěním, údržbou nebo přemístěním čističky vzduchu ji odpojte od napájení.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Přesouvání	 Před přemístěním čističky vzduchu ji přepněte do pohotovostního režimu a odpojte od napájení.
Instalace	• Pokud není filtr nebo kryt prostoru pro filtr správně nainstalován, nelze čističku vzduchu zapnout. • Umístěte čističku vzduchu alespoň 25 cm od stěn nebo jiných překážek.
Čištění	• Časté čištění prachu, vlasů a nečistot z povrchu filtru může pomoci snížit růst bakterií. • Odstranění prachu a nečistot z mřížky na přívodu vzduchu může zabránit snížení objemu přiváděného vzduchu. • Pokud čističku vzduchu delší dobu nepoužíváte, uložte ji do obalové krabice nebo zakryjte mřížky na přívodu/odvodu vzduchu a kryt prostoru pro filtr, aby se zabránilo hromadění prachu.
Napájecí adaptér	Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a jiným škodám, používejte napájecí šňůru a elektrickou zásuvku podle pokynů: • Napájecí šňůru nadměrně netahejte, neohýbejte ani nekruťte, protože by mohlo dojít k odhalení nebo poškození jejího jádra. • Používejte pouze elektrickou zásuvku, která odpovídá napájecí šňůře. • Používejte napájecí šňůru dodanou s čističkou vzduchu, nikoli napájecí šňůru jiného výrobce.
Během používání	• V případě neobvyklého hluku, zápachu, vysoké teploty nebo nepravdivého otáčení ventilátoru okamžitě přestaňte čističku vzduchu používat. • Nevkládejte prsty ani žádné předměty do mřížek na přívodu/odvodu vzduchu nebo krytu prostoru pro filtr. • Udržujte vlasy a textilie v dostatečné vzdálenosti od čističky vzduchu, aby se nezachytily v mřížkách na přívodu/odvodu vzduchu nebo je neblokovaly. • Na čističku vzduchu nesedějte, neopírejte se o ni ani ji nenaklánějte. • Při používání čističky vzduchu společně s plynovými spotřebiči (plynové sporáky, plynová topidla atd.) zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k otravě oxidem uhelnatým. • Do čističky vzduchu nevylévejte tekutiny ani do ní nevhazujte prášky nebo jiné drobné látky přes mřížky na přívodu/odvodu vzduchu nebo kryt prostoru pro filtr.
Omezení použití	• Vyhněte se dlouhodobému používání v prostředí s vysokým obsahem kouře, protože to může urychlit selhání filtru. • Neumísťujte čističku vzduchu na nestabilní povrchy, kde by se mohla převrátit. • Neumísťujte čističku vzduchu do horkého, mokrého nebo vlhkého prostředí, jako jsou koupelny. Nepoužívejte čističku vzduchu v následujících případech, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození:  Udržujte výrobek, zejména mřížku na přívodu vzduchu, mimo dosah zařízení s otevřeným plamenem (svíčky, kadidelnice, kamna, krby, cigarety, petardy, zapalovače, elektronické zapalovací pistole, zapalovače svíček, ohniště atd.).  Udržujte výrobek mimo dosah zařízení generujících vysoké teploty (elektrické ohřívače, ventilátorové ohřívače, ohřívače nohou, elektrické sporáky, elektrické žehličky atd.) a zabraňte vniknutí hořlavých látek do výrobku.

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AC-M34-SC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Popis síťových rozhraní		
Název	Výchozí	Popis
Wi-Fi	Otevřené	Rozhraní se používá pro připojení k internetu a konfiguraci sítě.
Bluetooth	Otevřené	Rozhraní se používá pro konfiguraci sítě.
DHCP	Otevřené	Služba se používá pro konfiguraci sítě prostřednictvím hotspotu zařízení.
UDP54321	Otevřené	1. Port slouží pro komunikaci během konfigurace sítě AP. 2. Port slouží pro lokální komunikaci s chytrým domácím hubem Mi.

Stav Wi-Fi	Čeká na připojení	Připojeno	Vypnuto
Ikona	Bliká	Zůstává zapnutá	Zůstává vypnutá

Poznámka: Zařízení použije a uloží název a heslo Wi-Fi pro připojení k síti.

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Wi-Fi je ve výchozím nastavení zapnutá. Když je čistička vzduchu zapnutá, stisknete současně tlačítko jasu a tlačítko režimu a podržte je stisknutá po dobu 7 sekund, aby se Wi-Fi zapnula nebo vypnula.

Indikátor Wi-Fi se rozsvítí, když je Wi-Fi zapnutá, a zhasne, když je Wi-Fi vypnutá.

Péče a údržba

⚠ Výstraha: Před provedením následujících úkonů přepněte čističku vzduchu do pohotovostního režimu a odpojte ji od napájení.

Vyčistěte senzor laserových částic

Otevřete kryt pomocí neostřého nástroje, jak je znázorněno na obrázku, a poté vyčistěte filtrační síto a senzor laserových částic pomocí vzduchové pistole nebo fěnu.

Čištění čističky vzduchu

Očistěte prach z vnějšího povrchu měkkým hadříkem.
Otevřete kryt prostoru pro filtr, vyjměte filtr a vyčistěte prostor pro filtr.
Doporučujeme čističku vzduchu čistit každé 3 měsíce.

Varování:

Nepoužívejte horký vzduch.

Varování:

Neoplachujte ani nestříkejte vodu přímo na vnější povrch a neutírejte jej kapajícím hadříkem, aby se do čističky vzduchu nedostaly kapky vody.

Vyměňte filtr

⚠ Výstraha: Před provedením následujících úkonů přepněte čističku vzduchu do pohotovostního režimu a odpojte ji od napájení. Před instalací filtr vybalte z obalu.

Otevřete kryt prostoru pro filtr a uchopte táhlo, abyste vyjmuli starý filtr. Poté nainstalujte nový filtr. Ujistěte se, že táhlo směřuje ven a nahoru. Nakonec uzavřete kryt prostoru pro filtr.

Poznámka: Pro zajištění optimálního výkonu prosím vyměňte oba filtry současně.

Parametry

Název: Čistička vzduchu

Model: AC-M34-SC

Jmenovité napětí: 200–240 V~

Jmenovitý výkon: 70 W

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Rozměry výrobku: 290 × 290 × 760 mm

Čistá hmotnost: přibližně 9,7 kg

Plocha pokrytí: 63–108 m² *

Průtok čistého vzduchu bez částic: 900 m³/h *

Průtok čistého vzduchu bez formaldehydu

(jednosložkové zatížení): 200 m³/h *

* Měřeno podle GB/T 18801-2022

Specifikace RF:

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: <20 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: <10 dBm

Při běžném používání by měla být mezi anténou a tělem uživatele zachována vzdálenost nejméně 20 cm.

Hlučnost: 68 dB(A)

Hlučnost v režimu spánku: 33 dB(A)

Spotřeba energie

· Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤2,0 W

· Režim vypnutí: ≤0,5 W

Doba do přechodu do stavu

· Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤20 min

Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Mechanismus čištění: Když znečištěující látky ve vzduchu procházejí filtrem, pevné částice jsou zachyceny na vrstvě vytvořené technologií melt-blown, formaldehyd je rychle odstraněn při kontaktu s aktivními chemikáliemi a TVOC, pachy atd. jsou adsorbovány aktivním uhlím. Tímto způsobem je dosaženo čištění vzduchu.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce <https://www.mi.com/global/support/user-guide>

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

Jako uživatel produktů Xiaomi máte za určitých podmínek nárok na dodatečné záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky v rámci výhod poskytovaných jako doplněk k zákonným zárukám poskytovaným na základě zákona o ochraně spotřebitelů platného ve vaší zemi, nikoli namísto těchto záruk. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Xiaomi dle svého uvážení opraví nebo vymění váš produkt, případně vám vrátí zpět částku, která za něj byla zaplacená. Na běžnou míru opotřebení, zásah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila. Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.



Importer:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.berlyko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com



251117-YX



73997