

HBAL1254 Přesná technická váha do 5kg JATA CZ, Sk.

UPOZORNĚNÍ: ■ Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro možné budoucí použití. ■ Uchovávejte všechny plastové sáčky a součásti obalu mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečné. ■ Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej nepokládejte na mokré povrchy. ■ Nevystavujte je vysokým teplotám. • Umístěte váhu na vodorovný, stabilní a pevný povrch. ■ Čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nikdy pro čištění nepoužívejte abrazivní nebo chemické prostředky.

POUŽITÍ: VLOŽENÍ BATERIE ■ Váha pracuje se třemi AAA bateriemi o napětí 1,5 V. (Nejsou součástí dodávky). Otevřete kryt prostoru pro baterie. ■ Vložte baterie a ujistěte se, že jsou póly správně umístěny, a poté kryt uzavřete.

VÁŽENÍ ■ Váha má dvě různé plošiny pro vážení. Větší plošina má kapacitu 5 000 g a menší plošina má kapacitu 500 g. **VÁŽENÍ PŘES VELKOU PLOŠINU** ■ Pokud se chystáte použít k vážení misku, umístěte ji na plošinu. ■ Stiskněte a počkejte, až se displej změní na "0". Vážicí systém si můžete vybrat v gramech "g", uncích "oz", librách "lb", kilogramech "kg", librách uncí "lb:oz", mililitrech "ml", tekutých uncích "fl:oz" stisknutím "U", na displeji bude blikat vážicí jednotka. Stiskněte T, dokud nevyberete požadovanou jednotku. Vážít. ■ K již zváženým položkám můžete přidávat položky, aniž byste je museli odebírat stisknutím klávesy T. • Umístěte a vyjměte předměty opatrně. ■ Přístroj se automaticky vypne několik sekund po vážení. ■ Spotřebič můžete vypnout stisknutím (*). **VÁŽENÍ PŘES MALOU PLOŠINU** • Stiskněte (*) a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí "0". • Stiskněte "U". Vážicí systém si můžete vybrat v gramech "g", uncích "oz", mililitrech "ml", tekutých uncích "fl:oz" • Stejně jako u velké plošiny můžete přidávat položky bez nutnosti odebírat vážené položky stisknutím klávesy "T" po každém vážení. Musíte mít na paměti • Vyvarujte se překročení maximální kapacity váhy (5 000 g. pro velkou plošinu a 500 g pro malou). Pokud je překročena maximální kapacita, na displeji se zobrazí zpráva "Err". ■ Vyměňte baterie, když se na displeji zobrazí symbol vybití baterie "LO". ■ Váha je citlivý elektronický nástroj. Některá vysokofrekvenční zařízení, jako jsou mobilní telefony, rozhlasové stanice, dálkové ovladače a mikrovlnné trouby, mohou způsobovat rušení, pokud je váha používána v blízkosti nich. Pokud si všimnete nepravidelností na displeji, držte jej daleko od těchto bodů. ■ Váha není vhodná pro obchodní transakce nebo lékařské účely. • Určeno pouze pro domácí použití. **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ** • Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpady. • Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpady. • Nikdy nevyhazujte spotřebič ani baterie do odpadu. Přispějete tak ke zlepšení životního prostředí. • Baterie se nesmí míchat s jinými zbytky z domácnosti.

HBAL1254 Presná technická váha do 5kg JATA SK.

UPOZORNENIE: ■ Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre možné budúce použitie. ■ Uchovávajte všetky plastové vrecká a súčasti obalu mimo dosahu detí. Sú potenciálne nebezpečné. ■ Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani ho nekladte na mokré povrchy. ■ Nevystavujte ich vysokým teplotám. • Umiestnite váhu na vodorovný, stabilný a pevný povrch. ■ Čistite mierne navlhčenou handričkou. Nikdy na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo chemické prostriedky.

POUŽITIE: VLOŽENIE BATÉRIE ■ Váha pracuje s tromi AAA batériami s napätím 1,5 V. (Nie sú súčasťou dodávky). Otvorte kryt priestoru pre batérie. ■ Vložte batérie a uistite sa, že sú póly správne umiestnené, a potom kryt uzavrite.

VÁŽENIE ■ Váha má dve rôzne plošiny na váženie. Väčšia plošina má kapacitu 5 000 g a menšia plošina má kapacitu 500 g. **VÁŽENIE CEZ VEĽKÚ PLOŠINU** ■ Ak sa chystáte použiť na váženie misku, umiestnite ju na plošinu. ■ Stlačte a počkajte, až sa displej zmení na "0". Vážiaci systém si môžete vybrať v gramoch "g", unciach "oz", librách "lb", kilogramoch "kg", librách uncí "lb:oz", mililitroch "ml", tekutých unciach "fl:oz" stlačením "U", na displeji bude blikáť vážiaca jednotka. Stlačte T, kým nevyberiete požadovanú jednotku. Vážiť. ■ K už zváženým položkám môžete pridávať položky bez toho, aby ste ich museli odoberať stlačením klávesu T. • Umiestnite a vyberte predmety opatrne. ■ Prístroj sa automaticky vypne niekoľko sekúnd po vážení. ■ Spotrebič môžete vypnúť stlačením (*). **VÁŽENIE CEZ MALÚ PLOŠINU** • Stlačte (*) a počkajte, kým sa na displeji nezobrazí "0". • Stlačte "U". Vážiaci systém si môžete vybrať v gramoch "g", unciach "oz", mililitroch "ml", tekutých unciach "fl:oz" • Rovnako ako pri veľkej plošine môžete pridávať položky bez nutnosti odoberať vážené položky stlačením klávesu "T" po každom vážení. Musíte mať na pamäti • Vyvarujte sa prekročeniu maximálnej kapacity váhy (5 000 g. pre veľkú plošinu a 500 g pre malú). Ak je prekročená maximálna kapacita, na displeji sa zobrazí správa "Err". ■ Vymeňte batérie, keď sa na displeji zobrazí symbol vybitia batérie "LO". ■ Váha je citlivý

elektronický nástroj. Niektoré vysokofrekvenčné zariadenia, ako sú mobilné telefóny, rozhlasové stanice, diaľkové ovládače a mikrovlnné rúry, môžu spôsobovať rušenie, pokiaľ je váha používaná v blízkosti nich. Pokiaľ si všimnete nepravidelnosť na displeji, držte ho ďaleko od týchto bodov. ■ Váha nie je vhodná na obchodné transakcie alebo lekárske účely. • Určené iba na domáce použitie. **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** • Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre odpadky. • Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre odpadky. • Nikdy nevyhadzujte spotrebič ani batérie do odpadu. Prispejete tak k zlepšeniu životného prostredia. • Batérie sa nesmú miešať s inými zvyškami z domácnosti.