

SEVERIN



ART.-NO. **WK 003449**



Rychlovarná konvice

Vážený zákazníku,

před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice CE.

Popis částí

1. Víko nádoby na vodu

2. Páčka pro otevření víka
 3. Rukojeť
 4. Ukazatel hladiny vody
 5. Vypínač se světelnou kontrolkou
 6. Napájecí kabel se zástrčkou
 7. Podstavec
 8. Naviják kabelu (spodní část podstavce)
 9. Nádobu na vodu
 10. Výlevka s filtrem proti vodnímu kameni
-

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečí a byly dodrženy bezpečnostní požadavky, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu smí provádět pouze autorizovaný servis. V případě potřeby opravy zašlete spotřebič do servisního střediska.
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od sítě a zcela vychladl.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nečistěte konvici ani podstavec vodou a neponořujte je do vody. Nečistěte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič je nutné pravidelně odvápnovat. Nádobu na vodu čistěte dle potřeby vlhkým hadříkem.
- Podrobné informace o čištění naleznete v části „Čištění a údržba“.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let bez dozoru.
- Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech a kancelářích,

- zemědělské provozy,
 - hotely, motely a podobná ubytovací zařízení,
 - penziony.
- **POZOR:** Vnější povrchy se během používání zahřívají a zůstávají horké ještě nějakou dobu po vypnutí.
- **POZOR:** Nepoužívejte spotřebič na nakloněném povrchu.
- **POZOR:** Nepřemísťujte spotřebič během provozu.
- **POZOR:** Nezapínejte konvici, pokud je prázdná.
- Nenechávejte konvici během provozu bez dozoru. Používejte pouze čistou vodu a dodržujte značky Min. (0,5 l) a Max. (1,7 l). Přeplnění může způsobit vystříknutí vařící vody.
- Dávejte pozor na horkou páru – hrozí opaření. Dotýkejte se pouze rukojetí.
- Během vaření i nalévání musí být víko vždy zavřené.
- Konvici používejte pouze s dodaným podstavcem.
- Před sejmutím z podstavce se ujistěte, že je vypnutá.
- Pokud není nádoba na podstavci, zajistěte, aby nemohla sklouznout.
- Elektrické kontakty na podstavci chraňte před vodou.
- **Upozornění:** Zabraňte vniknutí tekutiny do elektrického připojení.
- Nesprávné použití může způsobit vážná zranění.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí (riziko udušení).
- Před každým použitím zkontrolujte spotřebič i kabel, zda nejsou poškozené. Pokud byl spotřebič upuštěn nebo poškozen, nepoužívejte jej.
- Umístěte spotřebič na rovný, tepelně a vodě odolný povrch.
- Nepoužívejte pod skříňkami – pára se může hromadit.
- Chraňte před kontaktem s ohněm a horkými povrchy.
- Nenechávejte kabel viset dolů.
- Při manipulaci s horkou vodou buďte opatrní.
- Vždy odpojte ze zásuvky:
 - při poruše,

- po použití,
 - před čištěním.
-

Určené použití

- Spotřebič je určen výhradně k ohřevu čisté vody.
 - Není vhodný pro ohřev mléka, čaje ani jiných nápojů či potravin.
-

Tepelná pojistka

Vestavěná tepelná pojistka chrání topné těleso před přehřátím (např. při zapnutí bez vody nebo při zanesení vodním kamenem). Po jejím aktivování nechte konvici vychladnout nebo ji odvápněte, než ji znovu použijete.

Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Nikdy neodstraňujte typový štítek.
- Pro vyčištění uvařte vodu a první várku vylijte.

Vaření vody

- Sejměte nádobu na vodu z podstavce.
- Stiskněte tlačítko pro otevření víka na rukojeti, otevřete víko a naplňte nádobu na požadovanou úroveň, přičemž dodržujte značky Min (0,5 l) a Max (1,7 l).
- Zavřete víko a postavte nádobu zpět na podstavec.
- Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky a stiskněte vypínač; kontrolka se rozsvítí.
- Proces vaření začne. Po dosažení bodu varu se spotřebič automaticky vypne díky vestavěné parní pojistce; kontrolka zhasne.
- Pokud chcete vaření přerušit, přepněte vypínač do polohy vypnuto.
- Pro nalévání horké vody sejměte nádobu z podstavce.
- Aby nedocházelo k úniku horké páry, ujistěte se, že víko zůstává při nalévání zavřené.
- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky (červená kontrolka zhasne).
- Nenechávejte v nádobě zbytky vody.

Uložení napájecího kabelu

Navíjecí systém kabelu ve spodní části podstavce umožňuje upravit délku kabelu během používání a usnadňuje skladování spotřebiče.

Odvápňování

- V závislosti na kvalitě vody se může na topném tělese usazovat vodní kámen. Doporučuje se jej pravidelně odstraňovat.
 - Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nedostatečným odvápněním.
 - K odvápnění použijte směs 750 ml vody a 60 ml octové esence:
 - nalijte roztok do konvice,
 - zapněte spotřebič a přiveďte k varu,
 - nechte krátce působit,
 - poté konvici důkladně vypláchněte čistou vodou.
 - Během odvápnování zajistěte dostatečné větrání a nevdechujte výpary octa.
 - Nevylévejte odvápnovací roztok do smaltovaných dřezů.
-

Čištění a údržba

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od sítě a nechte jej zcela vychladnout.
 - Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nečistěte konvici ani podstavec vodou a neponořujte je do vody. Nečistěte pod tekoucí vodou.
 - K čištění použijte mírně navlhčený hadřík bez chloupků.
 - Nepoužívejte abrazivní prostředky, agresivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.
-

Filtr vodního kamene

- Při silném zanesení lze filtr vyjmout z výlevky a vyčistit měkkým kartáčem.
 - Po vyčištění filtr zavěste nahoře do výlevky a dole jej zatlačte na místo.
-

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, protože obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace chrání životní prostředí i lidské zdraví. Informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce.