

ČISTIČ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

Návod k použití CZ

TAN-20LP

Vážený uživateli, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití, dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení. Upozorněte všechny potenciální uživatele na tyto pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Spotřebič vybalte a ponechte si po dobu záruky všechny obaly. **Sledujte obrázky v originálním návodu!**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, než začnete spotřebič používat.

Uschovejte tento návod.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické instalace odpovídá údajům na spotřebiči.

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné účely: kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích, ubytování hostů v hotelech a motelech, domácnosti a penziony.

Používejte pouze podle pokynů v návodu.

Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani nádob s vodou.

Nevystavujte stříkající vodě.

Nepoužívejte s mokřima či vlhkýma rukama.

Pokud se spotřebič namočí, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.

Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud byly poučeny a rozumějí rizikům.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (výjimka: děti nad 8 let pod dohledem).

Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let, i během chladnutí.

Obaly (sáčky, karton, polystyren) udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený.

Nepotápějte do vody ani jiných kapalin.

Nemývejte v myčce.

Neinstalujte v blízkosti horkých povrchů.

Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič spadl nebo je viditelně poškozený.

Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba.

Při čištění, údržbě nebo montáži příslušenství vždy odpojte ze sítě.

Používejte v suchém prostředí, ne venku za deště.

Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

Nepoužívejte jiný kabel než dodaný.

Nepřenášejte za kabel a dbejte, aby nebyl skřípnutý.

Kabel neomotávejte kolem spotřebiče a nelámejte ho.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi.

Nechte spotřebič vychladnout před čištěním a uložením.

Nedotýkejte se horkých částí – hrozí popálení.

Dbejte, aby horké části nebyly v kontaktu s hořlavinami (záclony, látky).

Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.

Umísťujte na rovný a stabilní povrch.

Nezakrývejte a nic na spotřebič nepokládejte.

Pokud není používán, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při použití prodlužovačky vždy zcela odviňte kabel.

Používejte pouze prodlužovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávné použití může vést k poškození nebo zranění.

Nepoužívejte, pokud spotřebič spadl, teče z něj kapalina nebo je poškozený.

OBECNÉ INFORMACE

 doporučení číst důležité informace v návodu.

 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNÍM NÁVODU!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy vypněte přístroj, odpojte jej od sítě a nechte vychladnout.

Vnější části přístroje čistěte houbou nebo lehce navlhčeným hadříkem (případně s běžným čisticím prostředkem). Po vyschnutí znovu připevněte do nádoby na prach.

Nikdy přístroj neponořujte do vody ani do jiných kapalin!

Nepoužívejte abrazivní čističe, drátěnky, kovové kartáče ani jiné ostré předměty.

Poznámky:

Nečistěte vnější části vysavače benzínem, olejem nebo jinými kapalinami.

V případě potřeby čistěte příslušenství měkkým hadříkem.

Aby se prodloužila životnost čističe skvrn a zabránilo se jeho ucpávání nebo poruchám, dodržujte následující pokyny:

Vždy provádějte čištění po krátkém vypnutí přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nečistěte přístroj ani jeho části, když je zapojen do sítě.

Přístroj lze čistit vlhkým měkkým hadříkem, aby se zvenčí odstranil prach a nečistoty. Napájecí kabel čistěte suchým hadříkem.

Aby se předešlo nepříjemnému zápachu, čistěte obě nádrže a nechte je zcela vyschnout před uložením i po každém použití.

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA POUŽITOU VODU

Vyjměte nádrž na použitou vodu z hlavního těla a vyprázdněte ji.

ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

1. Stiskněte spínač vývodu vody a vytáhněte hadici.
2. Otevřete přezku a sejměte horní část.
3. Vyjměte HEPA filtr, omyjte jej vodou a nechte vyschnout.

Poznámky:

1. Nepoužívejte pračku k čištění filtru prachové nádoby.
2. Nepoužívejte fén k sušení filtru – pouze volně usušte na vzduchu.
3. Doporučuje se vyměnit filtr každé tři (3) měsíce (v závislosti na používání), aby byl zachován maximální výkon zařízení.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBY

1. Vyprázdněte odpad z nádoby.
2. Otřete přístroj suchým hadříkem nebo vlhkým papírovým ubrouskem.

VAROVÁNÍ

- Před naplněním vodou přístroj vypněte.
- Přístroj slouží k odstraňování nečistot pomocí vody a kartáčování. Nádrž na vodu nenaplňujte vodou teplejší než 40 °C ani alkalickými roztoky.
- Nepoužívejte na umělecké předměty, citlivé tkaniny (hedvábí, viskózu, mědňaté hedvábí apod.), kožesiny, kůži, měkké textilie, masivní nebo lakované dřevo, lakované povrchy a jiné snadno poškrabatelné materiály.
- Nepřevracejte ani neupusťte přístroj naplněný vodou – může dojít k úniku vody a poškození podlahy.

- Pokud je v recyklační nádobě příliš mnoho pěny, přerušete používání a vylijte špinavou vodu – jinak může dojít k poruše.
- Při použití čisticího prostředku jej zředte v poměru 1:20, naneste na čištěný povrch a poté použijte přístroj.
- Před použitím čisticího prostředku ověřte, zda nepoškodí čištěný povrch.
- Umístění přístroje na vlněný koberec může zablokovat ventilační otvor a způsobit zastavení motoru.
- **Nevysávejte:**
 - velké množství odpadků,
 - písek, kamínky, suchý prach,
 - ostré předměty (špendlíky, střepy),
 - plastové sáčky, punčochy,
 - předměty, které mohou ucpat hadici.
- Tento přístroj je určen pro mokré vysávání – nevysávejte suchý prach, může dojít k poruše.
- Po použití v chladném prostředí vypusťte zbylou vodu z nádrží, hadice i sací části. Zbylá voda může při zamrznutí poškodit přístroj.
- Pokud dojde k ucpání hadice, ihned vypněte přístroj a odstraňte překážku.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Před použitím zkontrolujte správnou instalaci.
- V případě poškození nebo ztráty nahradte novými díly.

OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ

- Při dlouhodobém používání může dojít k přehřátí motoru, pokud je výfuk zablokovan. Ochranné zařízení se automaticky aktivuje.
- Po aktivaci ochrany:
 - Vypněte přístroj,
 - odpojte napájecí kabel,
 - nechte zařízení přibližně hodinu chladnout ve stínu,
 - poté lze znovu použít.

POPIS

1. Rukojeť hadice
2. Plastové prodlužovací trubice
3. Držadlo
4. Hlavní vypínač
5. Spojka vodní hadice
6. Sací otvor
7. Kartáč na koberce s rozprašovačem
8. Hadice
9. Ruční čistič skvrn
10. Spínač vodního postřiku
11. Nádrž na čistou vodu
12. Háček
13. Nádrž
14. Podvozek s kolečky

OBSAH BALENÍ

- HEPA filtr
- Hadice
- Nádrž na čistou vodu
- Plastové prodlužovací trubice
- Univerzální kolečko
- Hlavič podlahového kartáče
- Kartáč na koberce s rozprašovačem
- Kartáč na čalounění s rozprašovačem
- Nasávací kartáč
- Nasávací houba
- **Jehlicová hubice**

DŮLEŽITÉ

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí odpovídá údajům na štítku.
- Před otevřením přístroje vždy odpojte napájecí kabel.
- Nepoužívejte k čištění přístroje líh ani jiné rozpouštědlo.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapnutý.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a osob s omezenou pohyblivostí.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je jakkoli poškozen.
- V případě potřeby oprav nebo náhradních dílů kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

INSTALACE

INSTALACE HLAVNÍCH DÍLŮ

1. Vyjměte veškeré příslušenství z nádoby.
2. Vsuňte čtyři univerzální kolečka do základny.
3. Připevněte horní část na tělo nádoby a zajistěte přezkou.
4. Umístěte nádrž na čistou vodu do základny – výstupní otvor nádrže musí být zasunut do hlavní jednotky.

Poznámka:

Při vysávání vody použijte nasávací houbu, pro suché nečistoty HEPA filtr.

INSTALACE HADICE A SPOJOVACÍCH TRUBIC

1. Zasuňte hadici do sacího otvoru ve směru šipky a otočte o 90°.
2. Zasuňte hadici do vývodu vody, dokud neuslyšíte „klik“.
3. Připojte obě tvrdé trubice k hadici.
4. Vyberte vhodnou kartáčovou hlavici a nasadte ji na trubici.

POUŽITÍ

- Úplně odviňte napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda napětí odpovídá údajům na přístroji.
- Zapojte přístroj do správné zásuvky (uzemněné, pokud je přístroj třídy I).
- Před čištěním, údržbou nebo výměnou příslušenství vždy odpojte napájení.
- Přístroj nijak neupravujte.

JAK POUŽÍVAT

POSTŘÍK VODOU

1. Naplňte nádrž na vodu a znovu ji vložte.
2. Otevřete ventil vody.
3. Umístěte kartáč na skvrnu a stiskněte tlačítko vody – začne postřík.

Poznámka:

Při čištění odolných skvrn můžete do nádrže přidat čistič koberců.

NASÁVÁNÍ VODY

1. Zapněte přístroj.
2. Přiložte kartáč na skvrnu – špinavá voda se nasaje do nádoby.

NASÁVÁNÍ PRACHU

1. Pokud chcete vysávat suché nečistoty, stačí zapnout hlavní spínač; není nutné zapínat postřík vody.
2. Vsuňte podlahovou kartáčovou hlavici do směru šipky na kartáči s rozprašovačem.

POUŽITÍ DALŠÍCH NÁSTAVCŮ

1. Stiskněte tlačítko na kartáči a sejměte jej.
2. Nasadte jinou hlavici dle potřeby.

Poznámka:

Různé hlavice jsou určeny pro různé typy čištění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj se nezapne	• Zástrčka není dobře zapojená• Kabel je poškozen	• Zkontrolujte zapojení nebo kontaktujte servis
Po stisku tlačítka vody nestříká nebo málo	• Ucpaný otvor postřiku• Poškozená rukojeť nebo pumpa	• Vyčistěte otvor postřiku nebo kontaktujte servis
Slabé nebo žádné sání	• Přístroj není zapnutý• Nádrž na špinavou vodu je plná• Hadice je poškozená• Ucpaná houbička sání	• Zapněte přístroj• Vyprázdněte nádrž• Zkontrolujte hadici• Vyčistěte nebo vyměňte houbu

SKLADOVÁNÍ

Ujistěte se, že je přístroj zcela vychladlý a suchý. Neomotávejte kabel kolem přístroje – mohlo by dojít k jeho poškození. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Spotřebič má 24měsíční záruku od data nákupu. K uplatnění je nutná faktura a záruční list. Skleněné a plastové díly nejsou kryty zárukou. Opotřebitelné části a údržba jdou na náklady uživatele. Po zásahu neoprávněné osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a specifikace jsou uvedené v originálním návodu.

UZEMNĚNÍ

Spotřebič má zástrčku se zemněním. Připojte do řádně uzemněné zásuvky. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při poruše neotvírejte kryt – obraťte se na servis. Spotřebič splňuje směrnice CE (EMC, LVD)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Je-li spotřebič nefunkční a rozhodnete se ho již neopravovat nebo dále používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci, která nezatěžuje a nepoškozuje životní prostředí. Baterie se likvidují odděleně. Přístroj odevzdejte na určená sběrná místa v místě vašeho bydliště. Zajistíte tím zdravé životní prostředí. Nikdy je nevyhazujte do směsného odpadu a do přírody!



ČISTIČ KOBERCU A ČALOUNĚNIA

Návod na použitie SK

TAN-7055V, 7066V

Vážený používateľ, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, dodržujte bezpečnostné pokyny a odporúčania. Upozornite všetkých potenciálnych používateľov na tieto pokyny.

Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Spotřebič vybalte a ponechajte všetky obaly. **Sledujte obrázky v originálnom návodu!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie pred začatím používania spotrebiča.

Tento návod uschovajte.

Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá údajom na spotrebiči.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a podobné účely: kuchynky zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách, ubytovanie hostí v hoteloch a motelloch, domácnosti a penzióny.

Používajte len podľa pokynov v návode.

Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani nádob s vodou.

Nevystavujte striekajúcej vode.

Nepoužívajte s mokrými alebo vlhkými rukami.

Ak sa spotrebič namočí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.

Spotrebič používajte len na určený účel. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami, ak boli poučené a rozumejú rizikám.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (výnimka: deti nad 8 rokov pod dohľadom).

Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, aj počas chladnutia.

Obaly (vrecká, kartón, polystyrén) uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený.

Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Neumývajte v umývačke riadu.

Neinštalujte v blízkosti horúcich povrchov.

Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič spadol alebo je viditeľne poškodený.

Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba.

Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte zo siete.

Používajte len v suchom prostredí, nie vonku v daždi.

Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.

Nepoužívajte iný kábel ako dodaný.

Nepremiestňujte spotrebič ťahaním za kábel a dbajte, aby nebol pricviknutý.

Kábel neomotávajte okolo spotrebiča a nelámate ho.

Zabraňte kontaktu kábla s horúcimi časťami.

Pred čistením a uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí popálenie.

Dbajte, aby horúce časti neboli v kontakte s horľavými materiálmi (záclony, textílie).

Spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.

Umiestnite na rovný a stabilný povrch.

Nezakrývajte a nič na spotrebič nepokladajte.

Ak nie je používaný, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri použití predlžovacieho kábla vždy úplne odviňte kábel.

Používajte iba predlžovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.

Nepoužívajte, ak spotrebič spadol, uniká z neho kvapalina alebo je poškodený.

OBEČNÉ INFORMACE

 doporučení číst důležité informace v návodu.

 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNO M NÁVODE!

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vždy vypnite prístroj, odpojte ho od siete a nechajte vychladnúť.

Vonkajšie časti prístroja čistite hubkou alebo mierne navlhčenou handričkou (prípadne s bežným čistiacim prostriedkom). Po vyschnutí ju znovu pripevnite do nádoby na prach.

Nikdy prístroj neponárajte do vody ani do iných kvapalín!

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky, kovové kefy ani iné ostré predmety.

Poznámky:

Nečistite vonkajšie časti vysávača benzínom, olejom ani inými kvapalinami.

V prípade potreby čistite príslušenstvo mäkkou handričkou.

Aby sa predĺžila životnosť čističa škvrn a zabránilo sa jeho upchávaniu alebo poruchám, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Vždy vykonávajte čistenie po krátkom vypnutí prístroja.

UPOZORNENIE: Nikdy nečistite prístroj ani jeho časti, keď je zapojený do elektrickej siete.

Prístroj možno čistiť vlhkou mäkkou handričkou, aby sa z povrchu odstránil prach a nečistoty. Napájací kábel čistite suchou handričkou.

Aby ste predišli nepríjemnému zápachu, čistite obe nádrže a nechajte ich úplne vyschnúť pred uskladnením aj po každom použití.

ČISTENIE NÁDRŽE NA POUŽITÚ VODU

Vyberte nádrž na použitú vodu z hlavného tela a vyprázdňte ju.

ČISTENIE HEPA FILTRA

1. Stlačte spínač vývodu vody a vytiahnite hadicu.
2. Otvorte pracku a zložte hornú časť.
3. Vyberte HEPA filter, umyte ho vodou a nechajte voľne vyschnúť.

Poznámky:

1. Nepoužívajte práčku na čistenie filtra nádoby na prach.
2. Nepoužívajte fén na sušenie filtra – sušte iba na vzduchu.
3. Odporúča sa vymeniť filter každé tri (3) mesiace (v závislosti od používania), aby sa zachoval maximálny výkon zariadenia.

ČISTENIE NÁDOBY

1. Vyprázdňte odpad z nádoby.
2. Prístroj utrite suchou handričkou alebo vlhkou papierovou utierkou.

VAROVANIE

- Pred naplnením vodou prístroj vypnite.
- Prístroj slúži na odstraňovanie nečistôt pomocou vody a kefovania. Nádrž na vodu nenapĺňajte vodou teplejšou ako 40 °C ani alkalickými roztokmi.
- Nepoužívajte na umelecké predmety, citlivé tkaniny (hodváb, viskózu, medené hodvábie a pod.), kožušiny, kožu, mäkké textílie, masívne alebo lakované drevo, lakované povrchy a iné ľahko poškriabateľné materiály.
- Neobracajte ani neupúšťajte prístroj naplnený vodou – môže dôjsť k úniku vody a poškodeniu podlahy.
- Ak je v zbernej nádobe príliš veľa peny, prerušte používanie a vylejte špinavú vodu – inak môže dôjsť k poruche.
- Pri použití čistiaceho prostriedku ho zriedte v pomere 1:20, naneste na čistený povrch a následne použite prístroj.
- Pred použitím čistiaceho prostriedku si overte, či nepoškodí čistený povrch.
- Položenie prístroja na vlnený koberec môže zablokovat ventiláčny otvor a spôsobiť zastavenie motora.
- Nevysávajte:
 - veľké množstvo odpadu,
 - piesok, kamienky, suchý prach,
 - ostré predmety (špendlíky, črepy),
 - plastové vrecká, pančuchy,
 - predmety, ktoré môžu upchať hadicu.
- Tento prístroj je určený na mokré vysávanie – nevysávajte suchý prach, môže dôjsť k poruche.
- Po použití v chladnom prostredí vypustite zvyšnú vodu z nádrží, hadice aj sacej časti. Zvyšná voda môže po zamrznutí poškodiť prístroj.
- Ak dôjde k upchatiu hadice, okamžite vypnite prístroj a odstráňte prekážku.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

- Pred použitím skontrolujte správnu inštaláciu.
- V prípade poškodenia alebo straty nahradte novými dielmi.

OCHRANNÉ ZARIADENIE

- Pri dlhodobom používaní môže dôjsť k prehriatiu motora, ak je výfuk zablokovaný. Ochranné zariadenie sa automaticky aktivuje.
- Po aktivácii ochrany:
 - vypnite prístroj,
 - odpojte napájací kábel,
 - nechajte zariadenie približne hodinu vychladnúť v tieni,
 - potom ho možno opäť používať.

POPIS

1. Rukoväť hadice
2. Plastové predlžovacie rúrky
3. Držadlo
4. Hlavný vypínač
5. Spojka vodnej hadice
6. Sací otvor
7. Kefa na koberce s rozprašovačom
8. Hadica
9. Ručný čistič škvŕn
10. Spínač vodného postreku
11. Nádrž na čistú vodu
12. Háčik
13. Nádrž
14. Podvozok s kolieskami

OBSAH BALENIA

- HEPA filter
- Hadica
- Nádrž na čistú vodu
- Plastové predlžovacie rúrky
- Univerzálne koliesko
- Hlavica podlahovej kefy
- Kefa na koberce s rozprašovačom
- Kefa na čalúnenie s rozprašovačom
- Nasávací kefa
- Nasávací huba
- Ihlová hubica

DÔLEŽITÉ

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Pred zapojením prístroja skontrolujte, či napätie zodpovedá údajom na štítku.
- Pred otvorením prístroja vždy odpojte napájací kábel.
- Nepoužívajte na čistenie prístroja lieh ani iné rozpúšťadlá.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb so zníženou pohyblivosťou.
- Tento prístroj je určený len na domáce použitie.
- Nepoužívajte prístroj, ak je akokoľvek poškodený.
- V prípade potreby opráv alebo náhradných dielov kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis.

INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA HLAVNÝCH ČASTÍ

1. Vyberte všetko príslušenstvo z nádoby.
2. Vsuňte štyri univerzálne kolieska do základne.

3. Pripojte hornú časť na telo nádoby a zaistite ju prackou.
4. Umiestnite nádrž na čistou vodu do základne – výstupný otvor nádrže musí byť zasunutý do hlavnej jednotky.

Poznámka:

Pri vysávaní vody použite nasávaciu hubu, pri suchých nečistotách HEPA filter.

INŠTALÁCIA HADICE A SPOJOVACÍCH RÚROK

1. Zasuňte hadicu do sacieho otvoru v smere šípky a otočte o 90°.
2. Zasuňte hadicu do vývodu vody, kým nepočujete „klik“.
3. Pripojte obe tvrdé rúrky k hadici.
4. Vyberte vhodnú kefovú hlavicu a nasadte ju na rúrku.

POUŽITIE

- Úplne odviňte napájací kábel.
- Skontrolujte, či napätie zodpovedá údajom na prístroji.
- Zapojte prístroj do správnej zásuvky (uzemnenej, ak ide o prístroj triedy I).
- Pred čistením, údržbou alebo výmenou príslušenstva vždy odpojte napájanie.
- Prístroj nijako neupravujte.

AKO POUŽÍVAŤ

POSTREK VODOU

1. Naplňte nádrž vodou a znovu ju vložte.
2. Otvorte ventil vody.
3. Umiestnite kefu na škrnu a stlačte tlačidlo vody – spustí sa postrek.

Poznámka:

Pri čistení odolných škvŕn môžete do nádrže pridať čistič kobercov.

NASÁVANIE VODY

1. Zapnite prístroj.
2. Priložte kefu na škrnu – špinavá voda sa nasaje do nádoby.

NASÁVANIE PRACHU

1. Ak chcete vysávať suché nečistoty, stačí zapnúť hlavný vypínač; nie je potrebné zapínať postrek vody.
2. Vsuňte podlahovú kefovú hlavicu v smere šípky do kefy s rozprašovačom.

POUŽITIE ĎALŠÍCH NADSTAVCOV

1. Stlačte tlačidlo na kefe a zložte ju.
2. Nasadte inú hlavicu podľa potreby.

Poznámka:

Rôzne hlavice sú určené pre rôzne typy čistenia.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PORUCHA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj sa nezapne	• Zástrčka nie je dobre zapojená• Kábel je poškodený	• Skontrolujte zapojenie alebo kontaktujte servis
Po stlačení tlačidla vody nestrieka alebo slabo	• Ucpaný otvor postreku• Poškodená rukoväť alebo pumpa	• Vyčistite otvor postreku alebo kontaktujte servis
Slabé alebo žiadne sanie	• Prístroj nie je zapnutý• Nádrž na špinavú vodu je plná• Hadica je poškodená• Upchaná sacia huba	• Zapnite prístroj• Vyprázdnite nádrž• Skontrolujte hadicu• Vyčistite alebo vymeňte hubu

SKLADOVANIE

Uistite sa, že je prístroj úplne vychladnutý a suchý. Neomotávajte kábel okolo prístroja – mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

ZÁRUKA

Spotrebič má 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Na uplatnenie záruky je nutná faktúra a záručný list. Sklenené a plastové diely nie sú kryté zárukou. Opotrebitelné časti a údržba sú na náklady používateľa.

Po zásahu neoprávnenej osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a specifikácie su uvedené v originálnom návodu.

UZEMNENIE

Spotrebič má zástrčku so zemnením. Pripájajte do riadne uzemnenej zásuvky.

Zemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy neotvárajte kryt – obráťte sa na servis.

Spotrebič spĺňa smernice CE (EMC, LVD).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Ak je spotrebič nefunkčný a rozhodnete sa ho už neopravovať alebo ďalej používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu, ktorá nezaťažuje a nepoškodzuje životné prostredie. Batérie sa likvidujú oddelene. Prístroj odovzdajte na určené zberné miesta v mieste vášho bydliska. Zaistíte tým zdravé životné prostredie. Nikdy ich nevyhadzujte do zmiešaného odpadu a do prírody!