

Pájka 30W ZD-721NA 06530051

POPIS PŘÍSTROJE

Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu. Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 220 - 240V AC
Výkon: 30W

PROVOZ PŘÍSTROJE

- 1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
- 2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
- 3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
- 4) Počkejte, až pájená část vychladne a ztverdne, než s ní budete jakkoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ

- 1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
- 2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
- 3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
- 4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
- 5) Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým příívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození příívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě.
- 6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravný. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
- 7) Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový příívod ze zásuvky.
- 8) Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štetec.
- 9) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE

Tato značka zobrazená na výrobku označuje, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhažujte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určeným. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.



Pájka 30W ZD-721NA 06530051

POPIS PŘÍSTROJE

Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu. Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 220 - 240V AC
Výkon: 30W

PROVOZ PŘÍSTROJE

- 1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
- 2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
- 3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
- 4) Počkejte, až pájená část vychladne a ztverdne, než s ní budete jakkoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ

- 1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
- 2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
- 3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
- 4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
- 5) Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým příívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození příívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě.
- 6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravný. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
- 7) Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový příívod ze zásuvky.
- 8) Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štetec.
- 9) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE

Tato značka zobrazená na výrobku označuje, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhažujte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určeným. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.



Pájka 30W ZD-721NA 06530051

POPIS PŘÍSTROJE

Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu. Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 220 - 240V AC
Výkon: 30W

PROVOZ PŘÍSTROJE

- 1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
- 2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
- 3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
- 4) Počkejte, až pájená část vychladne a ztverdne, než s ní budete jakkoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ

- 1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
- 2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
- 3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
- 4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
- 5) Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým příívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození příívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě.
- 6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravný. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
- 7) Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový příívod ze zásuvky.
- 8) Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štetec.
- 9) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE

Tato značka zobrazená na výrobku označuje, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhažujte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určeným. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.

