

Parní styler (Steam Styler)

Vážený zákazníku,

před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s platnými předpisy. Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice CE.

Popis částí

1. Tlačítko Zapnuto/Vypnuto
 2. Nádržka na vodu
 3. Tlačítko páry
 4. Rukojeť
 5. Odlehčení tahu kabelu
 6. Napájecí kabel
 7. Přepínač skládací funkce
 8. Typový štítek
 9. Výstup páry
 10. Kartáčový nástavec
-

Důležité bezpečnostní pokyny

- Nenechávejte napařovací žehličku bez dozoru, pokud je připojena k elektrické síti. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, i když místnost opouštíte jen na krátkou chvíli.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na tvrdý povrch nebo pokud vykazuje jakékoli známky poškození či úniku vody.
- Aby se předešlo nebezpečí, veškeré opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu smí provádět pouze náš zákaznický servis. Pokud je nutná oprava, zašlete spotřebič do našeho servisního oddělení (viz samostatné záruční podmínky).
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.

- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou a neponořujte jej do vody.
 - Před doplněním nebo vyprázdněním nádržky na vodu vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a plně rozumí všem rizikům a bezpečnostním opatřením.
 - Dětem není dovoleno si se spotřebičem hrát.
 - Dětem není dovoleno provádět čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem a není jim alespoň 8 let.
 - Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy mimo dosah dětí mladších 8 let, a to jak během používání, tak i při chladnutí.
 - **Upozornění:** Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – představují potenciální nebezpečí, např. udušení.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud byl napájecí kabel vystaven nadměrnému tahu. Poškození nemusí být vždy viditelné zvenčí; celý spotřebič by měl být před dalším použitím zkontrolován kvalifikovaným technikem.
 - Během provozu se kryt a výstup páry silně zahřívají a při dotyku mohou způsobit popálení. Další nebezpečí může vzniknout z unikající páry nebo horké vody. Nikdy nesměřujte páru na osoby. Spotřebič vždy držte pouze za rukojeť.
 - Spotřebič odkládejte pouze na teplu odolné povrchy, nikdy do blízkosti horkých ploch (např. varných desek) nebo otevřeného plamene.
 - Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
 - Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - po použití,
 - v případě poruchy,
 - před čištěním spotřebiče.
 - Při odpojování netahejte za kabel, ale uchopte samotnou zástrčku.
 - Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením tohoto návodu.
 - Tento spotřebič je určen pro domácí použití a podobná prostředí; není vhodný pro komerční účely.
-

Skládání a rozkládání spotřebiče

Rozložení spotřebiče:

- Posuňte přepínač skládací funkce směrem dolů a podržte jej.
- Otočte rukojeť po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.

Složení spotřebiče:

- Posuňte přepínač skládací funkce směrem dolů a podržte jej.
 - Otočte rukojeť proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.
-

Plnění vodou

Před použitím spotřebiče naplňte nádržku na vodu. Před plněním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Upozornění: Aby se zabránilo tvorbě vodního kamene a ucpání vodních kanálků, používejte výhradně destilovanou vodu. Nepoužívejte silně mineralizovanou nebo znečištěnou vodu (např. z kondenzační sušičky) ani nepřidávejte parfémy či vonné látky.

- Otočte nádržku na vodu proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji z hlavní jednotky.
 - Otevřete plnicí otvor, který je zajištěn krytkou.
 - Naplňte nádržku vodou.
 - Uzavřete plnicí otvor, vložte nádržku zpět do hlavní jednotky a otočte ji po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne.
-

Všeobecné pokyny k použití

Před použitím zkontrolujte na oděvu štítek s pokyny k žehlení.

- Pokud štítek uvádí „Nežehlit“, nejprve vyzkoušejte páru na malém, nenápadném místě oděvu.
 - Pokud štítek uvádí „Žehlit bez páry“, nepoužívejte na oděv páru.
-

Uvedení do provozu

Před prvním použitím vyčistěte spotřebič podle kapitoly **Čištění a údržba**. Tím se odstraní zbytky prachu z výstupu páry a počáteční zápach spotřebiče.

Během používání zajistěte dobré větrání místnosti.

Parní úprava oděvů

Upozornění: Během provozu držte spotřebič vždy ve svislé poloze, aby byl zajištěn rovnoměrný přívod páry. Oděvy lze například zavěsit na ramínko.

Pozor: Horní část spotřebiče a výstup páry se během používání silně zahřívají a mohou způsobit popálení. Spotřebič vždy držte pouze za rukojeť.

Pozor: Unikající pára je velmi horká a může způsobit popálení. Nikdy nesměřujte páru na osoby a nenapařujte oděvy, které máte na sobě. Se spotřebičem zacházejte opatrně.

- V případě potřeby nasadte kartáčový nástavec a rozložte spotřebič.
 - Připojte spotřebič do zásuvky.
 - Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto – tlačítko bude blikat.
 - Počkejte přibližně 35 sekund, než se spotřebič zahřeje. Po dokončení zahřívání bude tlačítko svítit trvale.
 - Před napařováním oděvů několikrát stiskněte tlačítko páry, aby se odstranily případné zbytky z otvorů výstupu páry.
 - Držte spotřebič svisle a přiložte výstup páry k povrchu oděvu. Držte tlačítko páry stisknuté a plynule pohybujte výstupem páry po oděvu, dokud nezmizí záhyby.
 - Pro nepřetržitý provoz posuňte zajišťovací přepínač na tlačítku páry směrem dolů a tlačítko tak zajistěte.
 - Uvolněte tlačítko páry a znovu stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto – tlačítko zhasne.
 - Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout.
 - Po každém použití vždy vyprázdněte nádržku na vodu, aby se zabránilo usazování zbytků.
-

Čištění a údržba

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl.
 - Z bezpečnostních důvodů nesmí být spotřebič ponořen do kapalin ani jimi čištěn.
 - Sejměte kartáčový nástavec a otřete jej vlhkým hadříkem. Při silném znečištění jej opláchněte pod studenou vodou a vyčistěte štětiny.
 - Spotřebič v případě potřeby otřete pouze vlhkým hadříkem nepouštějícím vlákna.
 - Pro odstranění zbytků škrobu a mastnoty z výstupu páry otřete otvory výstupu páry hadříkem z vlny nebo textilie navlhčeným v roztoku vody a octa.
 - Nepoužívejte ostré ani abrazivní čisticí prostředky.
 - Spotřebič nevyžaduje odvápnování. Nikdy nenaplňujte nádržku octem ani jinými odvápnovacími prostředky.
 - Po čištění spotřebič zapněte a několikrát stiskněte tlačítko páry, aby se odstranily případné zbytky z otvorů výstupu páry. Poté spotřebič vypněte a nechte vychladnout.
-

Likvidace

Spotřebiče označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o způsobu likvidace vám poskytne místní úřad nebo prodejce.