

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Sogo. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Sogo ani firma Elberry import s.r.o. nenesí žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Sogo jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Sogo nepožívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis. Obecná opatření při používání elektrických a elektronických zařízení.

Symbody.



Informace pro uživatele



Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek.



Horký povrch!

Obecná opatření při používání elektrických a elektronických zařízení.

SS-6405 Parní žehlička pro vertikální žehlení CZ

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu str.20

Popis:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Žehlicí deska | 6. Kontrolka páry |
| 2. Otvory pro páru | 7. Tlačítko pro napařování |
| 3. Nádobka na vodu | 8. Přívodní kabel |
| 4. Zapnuto/vypnuto/kontrolka provozu/
Kontrolka odvápnění | 9. Silikonová stěrka |
| 5. Regulace páry | 10. Kartáček |

UPOZORNĚNÍ: Aby pára nezpůsobila zranění nebo poškození povrchů, neotáčejte proud páry směrem k živým organismům, nebo jiným než žehleným předmětům.

POUŽITÍ:

VAROVÁNÍ: NEDOTÝKEJTE SE PARNÍ HLAVY V PROSTORU ŽEHLÍČÍ DESKY. JE MIMOŘÁDNĚ HORKÁ A MOHLA BY ZPŮSOBIT TĚŽKÉ POPÁLENINY.

Z přístroje sejměte veškeré obaly, nálepky. Rozbalte přívodní kabel. Před použitím odviňte a narovnejte kabel. Při prvním použití napařovače oděvů nechte jej několik minut napařovat. Tím se odstraní veškeré nečistoty a pachy, které mohly zůstat při výrobě. Při prvním použití napařovače oděvů můžete nejprve vyzkoušet na starém kusu látky, než jej napaříte. Varování: Abyste předešli přetížení elektrického obvodu, doporučuje se, aby během používání nebyly do stejného obvodu jako váš napařovač oděvů zapojeny žádné jiné spotřebiče. Poznámka: Při vybalování napařovače oděvů zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny položky uvedené v seznamu dílů, a poté obal zlikvidujte.

Přístroj funguje prakticky na všechny látky, hedvábí, džínovinu, bavlnu, polyester a vlnu. **PODÍVEJTE SE PROSÍM NA ŠTÍTEK NA ODĚVU A ZKONTROLUJTE, ZDA ODĚV LZE NAPAŘIT. NĚKTERÉ LÁTKY JAKO KŮŽE, SEMIŠ A SAMET NEMUSÍ BÝT VHODNÉ PRO PÁŘENÍ. POKUD SI NEJSTE JISTÍ, NAPAŘTE PŘED NAPAŘENÍM CELÉHO ODĚVU, NEBO LÁTKY MALOU ČÁST VNITŘKU ODĚVU, ABYSTE VYZKOUŠELI, ŽE NEPOŠKODÍ LÁTKU.** Tento přístroj se při nepoužití delším než 8 minut sám automaticky vypne.

Naplňte nádržku na vodu po maximální značku.

Poznámka: Doporučujeme použít destilovanou vodu. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky.

3. Stiskněte tlačítko „ON“ (I) – „OFF“ (O) pro zapnutí ručního napařovače oděvů. Červená kontrolka začne blikat a rozsvítí se modrá kontrolka. Nechte ruční napařovač oděvů nahřát. To může trvat až 35 sekund. Poznámka: Během cyklu zahřívání můžete slyšet klepavý zvuk čerpadla. Když červená kontrolka přestane blikat a rozsvítí se trvale, je spotřebič připraven k použití. Tento ruční napařovač oděvů má 3 možnosti páry. Nastavení páry můžete zvolit pomocí tlačítek + / -.

a. Jedním stisknutím se rozsvítí jedna kontrolka, která indikuje režim nízkého výkonu páry pro jemné tkaniny a lze jej použít na jemné tkaniny nebo lehce zmačkané oděvy.

b. Opětovným stisknutím tlačítka + se rozsvítí dva kontrolky, které indikují režim „Normální“ a lze jej použít pro běžné bavlněné a polyesterové tkaniny se středním počtem zmačkaných látek.

c. Opětovným stisknutím tlačítka + se rozsvítí tři kontrolky, které indikují režim „Turbo“ a lze jej použít pro silnější a silně zmačkané tkaniny.

Chcete-li napařit oděvy, stiskněte tlačítko páry pro spuštění nepřetržité a horizontální páry. Po stisknutí tlačítka páry se jednotka přepne do režimu páry a zablokuje se.

Napařovač oděvů se snadno používá a je ideální pro odstraňování záhybů/záhybů z oděvů a záclon, stejně jako pro osvěžení bytových textilií. Lze jej použít na většinu látek, pokud látka visí, nebo pokud lze napařovač snadno používat ve svislé poloze a pohybovat se po látce nahoru a dolů. **POZNÁMKA:** Napařovač oděvů je určen k použití ve svislé poloze na zavěšených oděvech. Nepoužívejte napařovač v oděvech nebo na nich ve vodorovné poloze.

1. Zkontrolujte, zda je za látkou prostor pro odvětrání, jinak se může hromadit vlhkost a způsobovat plísně.
 2. Zkontrolujte, zda jsou kapsy oděvu prázdné a zda jsou konce, jako jsou manžety a rukávy, ohnuté dolů.
 3. Zavěste oděv na ramínko a jednou rukou látku mírně natáhněte. Zkontrolujte, zda za látkou není nic, co by se mohlo párou poškodit.
- POZNÁMKA:** Doporučujeme nenapařovat kovové části oděvu. Buďte opatrní a napařujte kolem kovového příslušenství.
4. Stiskněte a podržte tlačítko napařování. Během napařování ucítíte vibrace a uslyšíte jemný bzuchavý zvuk. Toto je normální, pára směřuje od vás a je ve svislé poloze.
 5. Jemně přitlačte kartáč na látku k oděvu a pohybujte paží nahoru a dolů, zaměřte se na záhyby látky.
 6. Uvolněte tlačítko páry, abyste zastavili páru.
- POZNÁMKA:** Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že je látka, která má být napařována, během napařování napnutá.
7. Pokud používáte napařovač oděvů bez kartáče na látku, dodržujte mezi parní hlavici a oděvem vzdálenost alespoň 5 cm.
 8. Pro přípravu látky k napařování ji vykartáčujte měkkým polštářovým kartáčem. Tím se uvolní vlákna a umožní se lepší pronikání páry.
 9. Pověste oděv nebo látku. Nepoužívejte kovová ramínka na šaty.
 10. Trysky páry ved'te těsně nad látkou, kde jsou záhyby. Možná budete muset několikrát použít trysky páry, abyste záhyby zcela odstranili.
 11. Po použití odpojte napařovač ze zásuvky a vylijte zbývající vodu z nádržky, abyste zabránili úniku.
 12. **POZOR:** Nezavěšujte oblečení na dvířka, mohlo by dojít k jejich poškození.
 13. Při napařování vždy pohybujte žehličkou asi 2,5 cm od povrchu napařovaného předmětu, abyste předešli možnému poškození. Nedržte napařovač nepřetržitě nad danou oblastí ani se nedotýkejte tryskami napařovače přímo látky, protože to může způsobit poškození, včetně smršťení, roztavení nebo změny barvy. u některých typů materiálů. V případě těžších a odolnějších látek, jako jsou vlněné kabáty nebo ložní prádlo, může být pro dosažení požadovaných výsledků nutné pomalejší přejíždění. Jako vždy začněte testováním na nenápadném místě oděvu, který chcete napařovat, s použitím nastavení LOW (NÍZKÝ) abyste se ujistili, že látka snese účinky páry, a podle potřeby upravte techniku, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

NAPAŘOVÁNÍ ZÁCLON

1. Záclony vyperte a osušte podle pokynů, v závislosti na typu látky.
2. Záclony zavěste a napařte je, když visí na místě.
3. Během napařování záclonu lehce natáhněte jednou rukou, aby se snáze odstranily záhyby.

NAPAŘOVÁNÍ ČALOUNĚNÍ

1. Napařovač oděvů lze použít k osvěžení čalounění, potahů na nábytek a polštářů z nábytku a v místnosti. Před napařováním vždy vyzkoušejte na malé ploše látky, která není viditelná.
 2. Držte napařovač oděvů ve svislé poloze a pohybem nahoru a dolů lehce napařujte látku nábytku. Polštáře by měly být vyjmuty a napařovány ve svislé poloze. Před opětovným nasazením na nábytek nechte polštáře důkladně vyschnout.
- POZNÁMKA:** Při napařování jemných látek, jako je hedvábí, se doporučuje použít nástavec s kartáčem na látky, aby se oděv během napařování minimalizovalo. Pro lepší výsledek při odstraňování odolných záhybů sejměte nástavec kartáče na textil z parní hlavice a nepřetržitě napařujte vybranou oblast, dokud se záhyby neodstraní. **VAROVÁNÍ:** Pokud má oděv kovové doplňky, buďte opatrní a nenechávejte napařovač oděvů 26 španělština angličtina francouzština portugalština němčina italština přímo na kov, protože by to mohlo kov zabarvit. **VAROVÁNÍ:** Před připojováním nebo odpojováním kartáče na textil vždy odpojte napařovač oděvů ze zásuvky. **POZNÁMKA:** Používejte pouze dodané nástavce nebo příslušenství. **POZNÁMKA:** Pokud se jednotka stává hlučnou a vydává hlasitý hukot a negeneruje se žádná pára, zkontrolujte hladinu vody v nádržce na vodu. Může to znamenat, že v napařovači došla voda a je třeba jej doplnit. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte napařovač oděvů přímo na těle, zvířatech ani při nošení oděvů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA-PÉČE, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Stiskněte tlačítko napájení, vypněte napájení ze zásuvky a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Postavte napařovač oděvů na podstavec do svislé polohy a **NECHTE PŘÍSTROJ VYCHLADNOUT!**
- Otevřete vstup nádržky na vodu a (nad dřezem nebo kbelíkem) nádržku na vodu obraťte, abyste vyprázdnili zbývající vodu z nádržky.

Péče a čištění• Sejměte kartáč na tkaniny z parní hlavice a očistěte jej vlhkým hadříkem.• Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.• Nevkládejte napařovač oděvů do vody ani do žádné jiné kapaliny.• Napařovač nepouštějte, neházejte s ním ani se ho nepokoušejte ohýbat.• Nepokoušejte se spotřebič rozebírat.• Napařovač oděvů je určen pouze pro domácí použití a k používání s běžnou vodou z kohoutku. Nevkládejte do nádržky parfémy, ocet ani jiné chemikálie. Spotřebič není určen pro práci s těmito chemikáliemi.• Po každém použití vždy vyprázdněte nádržku na vodu a opláchněte ji čistou vodou.• Vnější povrchy otřete vlhkým hadříkem.• Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých nebo mokřích místech.• Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdroje tepla ani přímého slunečního záření.• Vždy se ujistěte, že je otvor pro výstup páry čistý, bez vodního kamene a není ucpaný.

Použití destilované nebo demineralizované vody pomůže snížit potřebu čištění a prodlouží životnost přístroje. Ale tento napařovač oděvů je určen i k použití s běžnou vodou z kohoutku.

SKLADOVÁNÍ

- Jakmile je napařovač oděvů odpojen od elektrické zásuvky, nechán vychladnout, je vyprázdněna voda z nádržky na vodu a vyčištěn, doporučuje se bezpečně omotat kabel kolem napařovače a skladovat jej ve svislé poloze.• Doporučujeme skladovat napařovač oděvů na rovném povrchu, například ve skříni.



— Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogo ani firma Elberry import s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku

Bezpečnostné

Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len na nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený pre napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätie pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musia byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom aj nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nepokladajte na horúci alebo mokry podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prírodný kábel, nenechávajte visieť prírodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejme, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogo nepoživate ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávací schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred poučená ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky pokiaľ k tomu nie je určený. Prístroj nepoužívajte, ak je poškodená zásuvka alebo prírodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis.



Informace pro uživatele



Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek.



Horký povrch!

Obecná opatření při používání elektrických a elektronických zařízení.

SS-6405 Parná žehlička pre vertikálne žehlenie SK

Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode str.20

Popis:

1. Žehliaca doska
2. Otvory pre paru
3. Nádobka na vodu
4. Zapnuté/vypnuté/kontrolka prevádzky/
5. Regulácia pary
6. Kontrolka pary
7. Tlačidlo pre naparovanie
8. Prírodný kábel
9. Silikónová stierka
10. Kefka

UPOZORNENIE: Aby para nespôsobila zranenie alebo poškodenie povrchov, neotáčajte prúd pary smerom k živým organizmom, alebo iným než žehleným predmetom.

POUŽITIE:

VAROVANIE: NEDOTÝKAJTE SA PARNEJ HLAVY V PRIESTORE ŽEHLIACEJ DOSKY. JE MIMORIADNE HORÚCA A MOHLA BY SPÔSOBIŤ ŤAŽKÉ POPÁLENINY.

Z prístroja odoberte všetky obaly, nálepky. Rozbaľte prírodný kábel. Pred použitím odviňte a narovnajete kábel. Pri prvom použití naparovača odevov nechajte ho niekoľko minút naparovať. Tým sa odstránia všetky nečistoty a pachy, ktoré mohli zostať pri výrobe. Pri prvom použití naparovača odevov môžete najskôr vyskúšať na starom kuse látky, než ho naparíte. Varovanie: Aby ste predišli preťaženiu elektrického obvodu, odporúča sa, aby počas používania neboli do rovnakého obvodu ako váš naparovač odevov zapojené žiadne iné spotrebiče. Poznámka: Pri vybaľovaní naparovača odevov skontrolujte, či ste dostali všetky položky uvedené v zozname dielov, a potom obal zlikvidujte.

Prístroj funguje prakticky na všetky látky, hodváb, džínsovinu, bavlnu, polyester a vlnu. **POZRITE SA PROSÍM NA ŠTÍTKO NA ODEVU A SKONTROLUJTE, ČI ODEV JE MOŽNÉ NAPARIŤ. NIEKTORÉ LÁTKY AKO KOŽA, SEMIŠ A SAMET NEMUSIA BYŤ VHODNÉ NA PÁRENIE. AK SI NIE STE ISTÍ, NAPARTE PRED NAPARENÍM CELÉHO ODEVU, ALEBO LÁTKY MALÚ ČASŤ VNÚTORU ODEVU, ABY STE VYSKÚŠALI, ŽE NEPOŠKODIA LÁTKU.** Tento prístroj sa pri nepoužití dlhšom ako 8 minút sám automaticky vypne.

Naplňte nádržku na vodu po maximálnu značku.

Poznámka: Odporúčame použiť destilovanú vodu. Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky.

3. Stlačte tlačidlo „ON“ (I) – „OFF“ (O) pre zapnutie ručného naparovača odevov. Červená kontrolka začne blikať a rozsvieti sa kontrolka. Nechajte ručný naparovač odevov nahriať. To môže trvať až 35 sekúnd. Poznámka: Počas cyklu zahrievania môžete počuť klopavý zvuk čerpadla. Keď červená kontrolka prestane blikať a rozsvieti sa trvalo, je spotrebič pripravený na použitie. Tento ručný naparovač odevov má 3 možnosti pary. Nastavenie pary môžete zvoliť pomocou tlačidiel + / -.

a. Jedným stlačením sa rozsvieti jedna kontrolka, ktorá indikuje režim nízkeho výkonu pary pre jemné tkaniny a je možné ho použiť na jemné tkaniny alebo ľahko pokrčené odevy.

b. Opätovným stlačením tlačidla + sa rozsvietia dva kontrolky, ktoré indikujú režim „Normálny“ a je možné ho použiť pre bežné bavlnené a polyesterové tkaniny so stredným počtom pokrčených látok.

c. Opätovným stlačením tlačidla + sa rozsvietia tri kontrolky, ktoré indikujú režim „Turbo“ a je možné ho použiť pre silnejšie a silne pokrčené tkaniny.

Ak chcete napariť odevy, stlačte tlačidlo pary pre spustenie nepretržitej a horizontálnej pary. Po stlačení tlačidla pary sa jednotka prepne do režimu pary a zablokuje sa.

Naparovač odevov sa ľahko používa a je ideálny na odstraňovanie záhybov/záhybov z odevov a záclon, rovnako ako na osvieženie bytových textílií. Možno ho použiť na väčšinu látok, pokiaľ látka visí, alebo pokiaľ je možné naparovač ľahko používať vo zvislej polohe a pohybovať sa po látke hore a dole. **POZNÁMKA:** Naparovač odevov je určený na použitie vo zvislej polohe na zavesených odevoch. Nepoužívajte naparovač v odevoch alebo na nich vo vodorovnej polohe.

1. Skontrolujte, či je za látkou priestor na odvetranie, inak sa môže hromadiť vlhkosť a spôsobovať plesne.

2. Skontrolujte, či sú vrecká odevu prázdne a či sú konce, ako sú manžety a rukávy, ohnuté dole.

3. Zaveste odev na ramienko a jednou rukou látku mierne natiahnite. Skontrolujte, či za látkou nie je nič, čo by sa mohlo parou poškodiť.

POZNÁMKA: Odporúčame nenaparovať kovové časti odevu. Buďte opatrní a naparujte okolo kovového príslušenstva.

4. Stlačte a podržte tlačidlo naparovania. Počas naparovania ucítite vibrácie a budete počuť jemný bzučivý zvuk. Toto je normálne, para smeruje od vás a je vo zvislej polohe.

5. Jemne pritlačte kefu na látku k odevu a pohybujte ramien hore a dole, zamerajte sa na záhyby látky.

6. Uvoľnite tlačidlo pary, aby ste zastavili paru.

POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že je látka, ktorá má byť naparovaná, počas naparovania napnutá.

7. Pokiaľ používate naparovač odevov bez kefy na látku, dodržujte medzi parnou hlavnicou a odevom vzdialenosť aspoň 5 cm.

8. Na prípravu látky na naparovanie ju vykefujte mäkkou vankúšovou kefou. Tým sa uvoľnia vlákna a umožní sa lepšie prenikanie pary.

9. Zaveste odev alebo látku. Nepoužívajte kovové ramienka na šaty.

10. Trysky pary vedte tesne nad látkou, kde sú záhyby. Možno budete musieť niekoľkokrát použiť trysky pary, aby ste záhyby úplne odstránili.

11. Po použití odpojte naparovač zo zásuvky a vylejte zostávajúcu vodu z nádržky, aby ste zabránili úniku.

12. **POZOR:** Nevešajte oblečenie na dvierka, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

13. Pri naparovaní vždy pohybujte žehličkou asi 2,5 cm od povrchu naparovaného predmetu, aby ste predišli možnému poškodeniu. Nedržte naparovač nepretržite nad danou oblasťou ani sa nedotýkajte tryskami naparovača priamo látky, pretože to môže spôsobiť poškodenie, vrátane zmrštenia, roztavenia alebo zmeny farby. u niektorých typov materiálov. V prípade ťažších a odolnejších látok, ako sú vlnené kabáty alebo posteľná bielizeň, môže byť na dosiahnutie požadovaných výsledkov nutné pomalšie prechádzanie. Ako vždy začnite testovaním na nenápadnom mieste odevu, ktorý chcete naparovať, s použitím nastavenia LOW (NÍZKY) aby ste sa uistili, že látka znesie účinky pary, a podľa potreby upravte techniku, aby ste dosiahli požadované výsledky.

NAPÁROVANIE ZÁCLON

1. Záclony vyperte a osušte podľa pokynov, v závislosti od typu látky.

2. Záclony zaveste a naparte ich, keď visí na mieste.

3. Počas naparovania záclonu zľahka natiahnite jednou rukou, aby sa ľahšie odstránili záhyby.

NAPÁROVANIE ČALÚNENIE

1. Naparovač odevov je možné použiť na osvieženie čalúnenia, potáhov na nábytok a vankúšov z nábytku av miestnosti. Pred naparovaním vždy vyskúšajte na malej ploche látky, ktorá nie je viditeľná.

2. Držte naparovač odevov vo zvislej polohe a pohybom hore a dole zľahka naparujte látku nábytku. Vankúše by mali byť vybraté a naparované vo zvislej polohe. Pred opätovným nasadením na nábytok nechajte vankúše dôkladne vyschnúť.

POZNÁMKA: Pri naparovaní jemných látok, ako je hodváb, sa odporúča použiť nadstavec s kefou na látky, aby sa odev počas naparovania minimalizovalo. Pre lepší výsledok pri odstraňovaní odolných záhybov odoberte nadstavec kefy na textil z parnej hlavice a nepretržite naparujte vybranú oblasť, kým sa záhyby neodstránia. **VAROVANIE:** Ak má odev kovové doplnky, buďte opatrní a nenechávajte naparovač odevov 26 španielčina angličtina francúzština portugalčina nemčina taliančina priamo na kov, pretože by to mohlo kov zafarbiť. **VAROVANIE:** Pred pripájaním alebo odpájaním kefy na textil vždy odpojte naparovač odevov zo zásuvky. **POZNÁMKA:** Používajte iba dodané nástavce alebo príslušenstvo. **POZNÁMKA:** Pokiaľ sa jednotka stáva hlučnou a vydáva hlasný hukot a negeneruje sa žiadna para, skontrolujte hladinu vody v nádržke na vodu. Môže to znamenať, že v naparovači došla voda a treba ho doplniť. **VAROVANIE:** Nepoužívajte naparovač odevov priamo na tele, zvieratách ani pri nosení odevov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA-STAROSTLIVOSŤ, ČISTENIE A SKLADOVANIE

PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Stlačte tlačidlo napájania, vypnite napájanie zo zásuvky a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Postavte naparovač odevov na podstavec do zvislej polohy a **NECHAJTE PRÍSTROJ VYCHLADNÚŤ!**

- Otvorte vstup nádržky na vodu a (nad drezom alebo vedrom) nádržku na vodu obráťte, aby ste vyprázdнили zostávajúcu vodu z nádržky.

Starostlivosť a čistenie • Odstráňte kefu na tkaniny z parnej hlavice a očistite ju vlhkou handričkou. • Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. • Nevkladajte naparovač odevov do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. rozoberať.

- Naparovač odevov je určený len na domáce použitie a na používanie s bežnou vodou z kohútika. Nevkladajte do nádržky parfy, ocot ani iné chemikálie. Spotrebič nie je určený pre prácu s týmito chemikáliami. • Po každom použití vždy vyprázdňte nádržku na vodu a opláchnite ju čistou vodou. • Vonkajšie povrchy utrite vlhkou handričkou. • Nepoužívajte spotrebič vo vlhkých alebo mokrých miestach. • Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdroja tepla ani priameho slnečného žiarenia. vodného kameňa a nie je upchatý.

Použitie destilovanej alebo demineralizovanej vody pomôže znížiť potrebu čistenia a predĺži životnosť prístroja. Ale tento naparovač odevov je určený aj na použitie s bežnou vodou z kohútika.

SKLADOVANIE

- Akonáhle je naparovač odevov odpojený od elektrickej zásuvky, nechaný vychladnúť, je vyprázdnená voda z nádržky na vodu a vyčistený, odporúča sa bezpečne omotať kábel okolo naparovača a skladovať ho vo zvislej polohe. •

Odporúčame skladovať naparovač odevov na rovnom povrchu, napríklad v skrini.



Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.