

Před používáním produktu si pečlivě přečtete tento návod k použití!

Technické parametry

- Topné těleso, teplotní rozsah: 160 °C - 480 °C (320 °F - 896 °F)
- Vstupní napětí: 220-240 V AC / 50 Hz
- Jmenovitý příkon: 48 W

Upozornění

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste předešli poruchám, poškození nebo zranění osob:

- Při prvním použití může z pájky vycházet dým, jedná se pouze o mazivo používané při výrobě, které se pálí. Není to pro zařízení ani pro uživatele nijak škodlivé.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Uchovávejte předmět nebo jeho obalový materiál mimo dosah dětí.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté. Pokud je zařízení v provozu, udržujte jej mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte jej, pokud byl předmět nebo jeho napájecí kabel poškozen.
- Nepokládejte napájecí kabel na ostré hrany nebo na horké povrchy.
- **Varování před popálením:** Nedotýkejte se kovové části páječky, když je v provozu, protože její teplota bude vysoká.
- Při používání páječky v okolí hořlavých materiálů buďte velmi opatrní.
- Pájecí stanici postavte na pevný, rovný povrch.
- Během pájení mohou vznikat škodlivé výpary. Pracujte pouze na dobře větraných místech.
- Chraňte se před případnou stříkající horkou pájkou pomocí vhodných ochranných pomůcek.
- Pokud stanici nepoužíváte nebo ji chcete vyčistit, vypněte ji a odpojte ji ze zásuvky. Netahejte za napájecí kabel, vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Před čištěním nebo uložením nechte páječku vychladnout.
- Nepoužívejte stanici venku.
- Neponořujte stanici do kapalin jakéhokoliv druhu. Nepoužívejte stanici k ohřevu plastů nebo kapalin.
- Stanici nerozebírejte ani se nepokoušejte ji sami opravit. Neobsahuje uživatelem opravitelné části.

Funkce

- Kompaktní pro přenášení a uživatelsky přívětivý.
- Izolované 2 aligátorové svorky otočné o 360 stupňů pro různé velikosti součástek a desek.
- Vynikající topný výkon s pokročilými topnými tělesy, mnohem lepší než tradiční topná tělesa.
- Dodává se s měkčím a žáruvzdorným silikonovým pájecím kabelem.

Použití

- Vybalte pájecí stanici a zkontrolujte všechny díly. Poškozené díly se nesmí uvádět do provozu.
- Vložte stojan páječky do pájecí stanice, navlhčete čisticí houbičku ve stojanu na houbičky vodou.
- Páječku vložte do stojanu.
- Umístěte pájecí stanici na pevný a suchý povrch
- Připojte síťovou zástrčku do zásuvky a zapněte pájecí stanici pomocí vypínače (I=ON/0=OFF).
- Páječku vždy položte na stojan, když se zahřívá nebo během přestávek v pájení.
- Používejte pouze pájku pro elektroniku. Nevhodná pájka může poškodit pájecí hrot nebo výrobekl.
- Snízte teplotu při přestávkách, šetřte tím energii a prodlužujete životnost pájecího hrotu.
- Počkejte asi 5 minut, dokud pájecí hrot nedosáhne nastavené teploty, vyzkoušejte teplotu dotykem pájecího hrotu s pájkou, pokud se pájka snadno rozpustí, můžete začít pájet.
- Horký pájecí hrot pocínujte pájkou; přebytečnou pájku setřete na mokré čisticí houbě.
- Zahřejte pájecí místo pájecím hrotem a přidejte pájku.
- Nechte pájecí místo vychladnout.
- Po každém pájení očistěte pájecí hrot na mokré houbičce.
- Po ukončení pájení odložte páječku zpět do stojanu a vypněte pájecí stanici hlavním vypínačem.
- Pájecí hrot nepilujte, jinak dojde k jeho poškození.
- Nikdy se nedotýkejte horkého pájecího hrotu.
- Po použití nechte páječku vychladnout.
- Páječku neponořujte do vody.
- Během přestávek musí být páječka umístěna ve stojanu.

Výměna pájecího hrotu

Poznámka: Výměnu nebo čištění hrotu provádějte pouze tehdy, když má páječka pokojovou teplotu nebo nižší. Hrot lze vyměnit jednoduše odšroubováním sestavy rýhované matice. Stanice musí být před a během této operace vypnuta a nechána vychladnout, protože by mohlo dojít k poškození, pokud by systém zůstal zapnutý bez zasunutého hrotu. Po vyjmutí hrotu odstraňte veškerý oxidační prach, který se mohl vytvořit v oblasti uchycení hrotu. Dávejte pozor, aby se vám prach nedostal do očí. Vraťte hrot zpět a přišroubujte s vroubkovanou maticí zpět pouhým zašroubováním rukou. Kleště by se měly používat k utahování matice, pouze pokud dojde k uvolnění, když je páječka horká, aby nedošlo k popálení prstů. Příliš ji neutahujte, protože by to poškodilo topné těleso.

Čištění a údržba

Vnější část páječky nebo stanice lze čistit vlhkým hadříkem za použití malého množství tekutého čisticího prostředku. Nikdy neponořujte předmět do kapaliny a nedovolte, aby do stanice vnikla jakákoliv kapalina. K čištění stanice nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí zranění.

Likvidace produktu



Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecykluje, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny

Technické parametre

- Vykurovací prvok, teplotný rozsah: 160 °C - 480 °C (320 °F - 896 °F)
- Vstupné napätie: 220-240 V AC/50 Hz
- Menovitý výkon: 48 W

Upozornenie

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste predišli poruchám, poškodeniu alebo zraneniu osôb:

- Pri prvom použití môže z pájky vychádzať dym, je to len mazivo použité vo výrobnom procese, ktoré vyhorí. To nie je škodlivé pre zariadenie ani pre používateľa.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Predmet alebo jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nenechávajte bez dozoru, keď je zapnuté. Keď sa zariadenie používa, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte ho, ak bol predmet alebo jeho napájací kábel poškodený.
- Napájací kábel neumiestňujte na ostré hrany alebo horúce povrchy.
- Varovanie pred popáleninami: Nedotýkajte sa kovovej časti spájkovačky, keď je v prevádzke, pretože jej teplota bude vysoká.
- Pri používaní spájkovačky v blízkosti horľavých materiálov postupujte mimoriadne opatrne.
- Spájkovaciu stanicu umiestnite na pevný, rovný povrch.
- Počas spájkovania môžu vzniknúť škodlivé výpary. Pracujte len v dobre vetraných priestoroch.
- Chráňte sa pred striekajúcou horúcou spájkou používaním vhodných ochranných pomôcok.
- Ak stanicu nepoužívate alebo ju chcete vyčistiť, vypnite ju a odpojte zo zásuvky. Netiahajte za napájací kábel, vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Pred čistením alebo skladovaním nechajte spájkovačku vychladnúť.
- Stanicu nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Stanicu neponárajte do žiadnych kvapalín. Nepoužívajte stanicu na ohrev plastov alebo kvapalín.
- Stanicu nerozoberajte ani sa ju nepokúšajte sami opravovať. Neobsahuje časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.

Funkcie

- Kompaktný na prenášanie a užívateľsky prívetivý.
- Izolované 2 krokosvorky otočné o 360 stupňov pre rôzne veľkosti komponentov a dosiek.
- Vynikajúci vykurovací výkon s modernými vykurovacími prvkami, oveľa lepší ako tradičné vykurovacie prvky.
- Dodáva sa s mäkkším a tepelne odolným silikónovým spájkovacím káblom.

Použitie

- Vybalte spájkovaciu stanicu a skontrolujte všetky diely. Poškodené diely sa nesmú uviesť do prevádzky.
- Vložte stojan spájkovačky do spájkovacej stanice, navlhčite čistiacu hubku v stojane vodou.
- Vložte spájkovačku do stojana.
- Položte spájkovaciu stanicu na pevný a suchý povrch
- Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky a zapnite spájkovaciu stanicu pomocou vypínača (I=ON/0=OFF).
- Počas zahrievania alebo počas prestávok v spájkovaní vždy položte spájkovačku na stojan.
- Používajte len spájky pre elektroniku. Kyslá spájka môže poškodiť spájkovací hrot alebo obrobok.
- Znížte teplotu počas prestávok, šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spájkovacieho hrotu.
- Počkajte približne 5 minút, kým spájkovací hrot dosiahne nastavenú teplotu, otestujte teplotu dotykom spájkovacieho hrotu s spájkou, ak sa spájka ľahko rozpustí, môžete začať spájkovať.
- Horúci spájkovací hrot pocínujte spájkou; prebytočnú spájku utrite na mokrej čistiacej špongii.
- Zahrejte spájkovacie miesto spájkovacím hrotom a pridajte spájku.
- Nechajte spájkovací hrot vychladnúť.
- Po každom spájkovaní očistite spájkovací hrot na mokrej čistiacej špongii.
- Po skončení spájkovania vložte spájkovačku späť do stojana a vypnite spájkovaciu stanicu hlavným vypínačom.
- Nepájkujte spájkovací hrot, inak sa poškodí.
- Nikdy sa nedotýkajte horúceho spájkovacieho hrotu.
- Po použití nechajte spájkovačku vychladnúť.
- Neponárajte spájkovačku do vody.
- Spájkovačka musí byť počas prestávok umiestnená v stojane.

Výmena spájkovacieho hrotu

Poznámka: Hrot vymieňajte alebo čistite len vtedy, keď má spájkovačka izbovú teplotu alebo nižšiu. Hrot sa dá vymeniť jednoduchým odskrutkovaním súpravy matic s vrúbkovaním. Pred touto operáciou a počas nej musí byť stanica vypnutá a musí sa nechať vychladnúť, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu, ak by systém zostal zapnutý bez vloženého hrotu. Po vybratí hrotu odstráňte všetok oxidačný prach, ktorý sa mohol vytvoriť v oblasti upevnenia hrotu. Dávajte pozor, aby sa vám prach nedostal do očí. Vymeňte hrot a naskrutkujte späť maticu s vrúbkovaním jednoduchým ručným naskrutkovaním. Kliešte by sa mali používať na dotiahnutie matice len vtedy, ak sa uvoľní, keď je spájkovačka horúca, aby ste si nepopálili prsty. Neutahujte ju príliš silno, pretože by ste poškodili vykurovací prvok.

Čistenie a údržba

Vonkajšiu časť spájkovačky alebo stanice možno čistiť vlhkou handričkou s použitím malého množstva tekutého čistiaceho prostriedku. Nikdy neponárajte predmet do kvapaliny a nedovoľte, aby sa do stanice dostala akákoľvek kvapalina. Na čistenie stanice nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku poranenia.

Likvidácia výrobku



Tento symbol znamená, že zariadenie by sa nemalo vyhadzovať do zmesového odpadu. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia, recyklujte zariadenie zodpovedne, aby ste podporili udržateľnosť obnovy prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite zberné zariadenia alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili. Tí môžu zariadenie odoslať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

