Pájka 40W ZD-707NL 06530052

POPIS PŘÍSTROJE
Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu. Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení: 220 - 240V AC
Výkon: 40W

PROVOZ PŘÍSTROJE

1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
4) Počkejte, až pájená část vychladne a ztvrdne, než s ní budete jakkoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ

1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
5) Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým přívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození přívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě.
6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravny. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
7) Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.
8) Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
9) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE
Tato značka zobrazená na výrobku označuje, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhazujte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určeným. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.

CE

Pájka 40W ZD-707NL 06530052

POPIS PŘÍSTROJE
Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu. Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení: 220 - 240V AC
Výkon: 40W

PROVOZ PŘÍSTROJE
1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
4) Počkejte, až pájená část vychladne a ztvrdne, než s ní budete jakkoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ
1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
5) Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým přívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození přívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě.
6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravny. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
7) Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.
8) Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
9) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE
Tato značka zobrazená na výrobku označuje, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhazujte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určeným. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.

CE

Pájka 40W ZD-707NL 06530052

POPIS PŘÍSTROJE
Ideální doplněk pro každé pracoviště či dílnu. Hodí se pro malé až středně velké pájecí práce.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení: 220 - 240V AC
Výkon: 40W

PROVOZ PŘÍSTROJE
1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
4) Počkejte, až pájená část vychladne a ztvrdne, než s ní budete jakkoliv manipulovat.

UPOZORNĚNÍ
1) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
2) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby dovnitř pájky nepronikla žádná tekutina.
4) Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
5) Nepoužívejte pájku s poškozeným krytem nebo síťovým přívodem. Při poruše přístroje nebo při poškození přívodního kabelu nesmí být pájka dále provozována a musí být okamžitě odpojena od sítě.
6) Opravy smí provádět pouze autorizované opravny. Neodborný zásah může vést k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky. Nikdy neobrušujte hrot pájky.
7) Pokud pájku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky.
8) Před čištěním odpojte pájku ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
9) S přístrojem by neměly manipulovat děti.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE
Tato značka zobrazená na výrobku označuje, že by přístroj neměl být likvidován s domácím odpadem. Aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobené nekontrolovatelnou likvidací, vhazujte tyto přístroje pouze do kontejnerů k tomu určeným. Informujte se u prodejce nebo na Vašem městském úřadě.

CE