



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím si přečtete všechny pokyny.

- Tento spotřebič nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí), nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely pokyny pro používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Opatrně odstraňte veškerý obalový materiál a správně jej zlikvidujte.
- Vždy používejte tento produkt na rovném povrchu.
- Nepoužívejte jej pod závěsy nebo v blízkosti závěsů či jiných vznětlivých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo.
- Nepokládejte prsty, vlasy, uvolněné oblečení a šperky do blízkosti otvoru pro vstup pouzdra, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.

SEZNAMTE SE S TÍMTO SPOTŘEBIČEM

- Dodržujte veškerá varování a pokyny vyznačené na produktu.
- V tomto přístroji nesmí být používána přepravní pouzdra z lepenky, protože by mohlo dojít k ucpaní nebo poškození laminovačky.
- Objekty určené k laminování nesmí být kovové nebo plastové (železo, měď, hliník apod.).
- Nevkládejte to této laminovačky nic jiného než laminovací pouzdra.
- Toto zařízení je určeno pouze k laminování.
- Horní část této laminovačky se během používání zahřívá a proto se jí prosím nedotýkejte.
- Neblokujte otvor pro výstup pouzdra, jinak pouzdro uvízne uvnitř tohoto zařízení a vznikne nebezpečná situace.

POUŽÍVÁNÍ TÉTO LAMINOVAČKY

1. Vyjměte laminovačku z obalu a roztáhněte kabel na maximální délku.
2. Položte laminovačku na rovný povrch. Zajistěte, aby byl během používání této laminovačky v její přední a zadní části dostatek místa, aby se mohla pouzdra bez překážek posouvat.
3. Připojte zařízení do požadované síťové zásuvky.
4. Před připojením této laminovačky do sítě se ujistěte, že je vypínač ON/OFF v poloze OFF (Vypnuto).
5. Před vložením laminovacího pouzdra se ujistěte, že je zásobník na pouzdra otevřený.

LAMINOVÁNÍ ZA STUDENA

- Zapněte napájení a stisknutím tlačítka „Pouch Selection“ (Výběr pouzdra) vyberte režim „Cold“ (Laminování za studena) pro spuštění laminování za studena. Jakmile je zařízení připraveno k laminování za studena, modrý LED indikátor přestane blikat a bude svítit.

POZNÁMKA:

- Při používání laminování za studena zajistěte, aby bylo zařízení studené.
- **NEPOUŽÍVEJTE** laminování za studena, pokud zařízení právě dokončilo úlohu laminování za tepla / termálního laminování.

LAMINOVÁNÍ ZA TEPLA

- Stisknutím tlačítka „Pouch Selection“ (Výběr pouzdra) vyberte správný režim „Hot“ (Laminování za tepla) podle tloušťky termálního laminovacího pouzdra. Toto zařízení je vybaveno funkcí plug & play; modrý LED indikátor se okamžitě rozsvítí a zůstane svítit. Zařízení lze použít pro okamžité laminování termálních laminovacích pouzder.
- Připravte laminovací pouzdro k vložení do zařízení. Vložte papír do středu pouzdra proti předem zatavené hraně.
- Nepoužívejte pouzdra s tloušťkou větší než 125 mikronů.

POZNÁMKA:

- Zajistěte, aby byla zatavená hrana laminovacího pouzdra vložena do laminovačky jako první, jinak může dojít k ucpání laminovačky.
- Pouzdro projde zařízením a vystoupí z něj na druhé straně. **Pouzdro okamžitě odeberte. NENECHÁVEJTE** jej v laminovačce déle než 3 sekundy.
- Po ukončení používání laminovačku vypněte a odpojte od sítě.

Pozor:

- **NELAMINUJTE** tepelně citlivý papír.
- Pro optimální funkci laminování zajistěte vhodnou pokojovou teplotu 18~25 °C.

Odstranění uvíznutého pouzdra

Tato laminovačka používá technologii zabráňující ucpání. V případě, že dojde k nesprávnému podání, nejprve laminovačku vypněte a pak stiskněte páčku pro uvolnění ucpání a pouzdro ručně vytáhněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pokud tuto laminovačku nebudete používat nebo před přemístěním nebo čištěním této laminovačky vždy odpojte její napájecí kabel od sítě.
- Očistěte ji pouze suchým hadříkem.
- Nestříkejte na tuto laminovačku žádné hořlavé plynné látky nebo oleje, jinak může dojít k požáru.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem, aby neohrozilo žádné nebezpečí.
- Nikdy neodstraňujte kryt a nerozebírejte toto zařízení – uvnitř nejsou žádné díly, které byste mohli sami opravit.

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU

Model	SLA 290
Maximální šířka laminování	A4 (240 mm)
Počet válců	4
Tloušťka laminování	80/100/125 mikronů
Max. tloušťka dokumentů	0,6 mm
Možnosti laminování	Pouzdra pro laminování za studena a za tepla
Funkce zabraňující ucpaní	Ano
Automatické vypnutí	60 min po dotyku posledního tlačítka
Napájecí zdroj	240 V~, 50 Hz
Jmenovitý proud	8,0 A
Spotřeba energie	1920 W
Doba zahřívání	0 sekund
Rychlost laminování	300 mm/min
Čistá hmotnost	1,73 kg
Rozměry (D * Š * V)	395 × 125 × 70 mm

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte do sběrného dvora k likvidaci.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být podle zákona předmětem udělení pokuty.

Pro firemní jednotky v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Výrobce: Fast ČR, a.s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.