

Uživatelská příručka vysavače na mokré i suché vysávání

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku včetně diagramu
a uschovejte si ji pro budoucí použití.



Obsah

- 004 Bezpečnostní informace
- 005 Vysvětlení mezinárodních symbolů
- 006 Představení produktu
- 006 Instalace produktu
- 006 Návod k použití
- 008 Pravidelná údržba
- 009 Základní parametry
- 010 Časté problémy
- 011 Prohlášení o shodě EU
- 011 Informace o OEEZ
- 011 Informace o záruce

Bezpečnostní informace

Omezení použití

- Tento produkt nepoužívejte venku ani v žádném komerčním či průmyslovém prostředí. Je určen výhradně pro domácí použití.
- Výrobek neskladujte v autě, aby na životnost baterie neměly vliv vysoké nebo nízké teploty.
- Baterii tohoto vysavače nelze nabíjet ani vybíjet v prostředí s vysokou vlhkostí nebo při teplotách nad 40 °C nebo pod 4 °C.
- S údržbovým kartáčem zacházejte opatrně, abyste se nezranili. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Tento spotřebič není určený k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost (CB) nebo pokud od ní nedostaly pokyny k používání produktu.
- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou s tím spojená rizika. Děti si s produktem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (EU).

- Držte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Chraňte končetiny a domácí zvířata před rotujícími kartáčovými hlavici, abyste předešli zranění.
- Aby nedošlo ke zranění, nedotýkejte se napájecího kabelu a neobsluhujte výrobek mokřima rukama.
- ⚠ Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící látky (například neuhášené cigaretové nedopalky).
- Nevysávejte žádné tvrdé nebo ostré předměty (například stavební materiály, sklo a hřebíky).
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v oblastech do 3 000 metrů nad mořem.
- Během samočištění a sušení bude teplota přístupných povrchů nabíjecí stanice, válce a vysavače vysoká. Nedotýkejte se povrchů, které se během používání zahřívají. Dotýkejte se jich až po vychladnutí.
- Z bezpečnostních důvodů nevysávejte šňůry ani jiné kabely.
- Během čištění podlahy a krátce po něm bude podlaha mokrá a kluzká. Chcete-li snížit riziko uklouznutí, přizpůsobte režim čištění typu podlahy, stavu povrchu a okolní teplotě a vlhkosti. Nechoďte po podlaze, dokud není zcela suchá.
- Produkt používejte výhradně v souladu s uživatelskou příručkou. Za jakékoliv ztráty či škody způsobené nesprávným používáním nese odpovědnost uživatel.
- Společnost Roborock a její prodejci se zřekají veškeré odpovědnosti za nepřímé, represivní, náhodné nebo následné škody vyplývající z používání, nesprávného používání nebo nemožnosti používání tohoto produktu. Toto prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti nemá vliv na zákonná práva, která nelze podle platných právních předpisů vyloučit.

Baterie a nabíjení VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte nenabíjitelné baterie.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikované osoby.
- K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici Roborock MDS48HRR dodanou s tímto výrobkem.
- Nepoužívejte žádné baterie, napájecí kabely ani dokovací stanice jiných výrobců.
- Aby se snížilo riziko poranění pohyblivými částmi, před údržbou vypněte napájení.
- Baterii, napájecí kabel ani dokovací stanici nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepřipojujte vysavač k nabíjení ani neinstalujte dokovací stanici v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých prostorách (například u radiátorů nebo v koupelnách).
- Napájecí kabel ani dokovací stanici neutřírejte vlhkým hadříkem a nedotýkejte se jich mokřima rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přerušovaný, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte záruční servis.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte napájecí kabel a uložte jej na chladné a suché místo.
- Nabíjejte jej jednou za tři měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybití baterie.
- Vyřazené baterie nevyhazujte. Odevzdejte je profesionální recyklační organizaci.
- Nevystavujte zařízení ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu vývodů bateriového zařízení nebo baterie kovovými předměty.

Přeprava

- Doporučuje se přepravovat výrobek v původním obalu.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

🏠 – Pouze pro použití v interiéru.



A Představení produktu

A1 Vysavač

—Přepínač režimů

- Stisknutí: Přepnutí do režimu AUTO/ MAX/ECO/Sponge
- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 vteřin, když vysavač čeká na pokyny: Zapnutí/vypnutí hlasových zpráv / Nastavení hlasitosti
- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 vteřin během nabíjení: Přepnutí do režimu Quiet Drying / Fast Drying

—Výkon

- Stisknutí: Spuštění / Přepnutí do režimu wait-for-orders
- Když je vysavač v pohotovostním režimu, podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 vteřin: Vypnutí

—Samočištění

- Stisknutí během nabíjení: Spuštění/ pozastavení samočištění
- Stisknutí a podržení 2 vteřiny během nabíjení: Spuštění/zastavení sušení

Poznámka: Chcete-li zastavit režim samočištění nebo sušení, stiskněte tlačítko  během nabíjení.

A1-1—Reproduktor

A1-2—Rukojeť

A1-3—Otvor pro vyjmutí rukojeti

A1-4—Úchytko pro vysunutí kartáče

A1-5—LED displej

A1-6—Tlačítko pro vysunutí nádržky na špinavou vodu

A1-7—Rukojeť nádrže na špinavou vodu

A1-8—Nádržka na špinavou vodu

A1-9—Čistící otvor pro doplňování nádržky

A1-10—Tlačítko pro vyjmutí nádržky na čistou vodu

A1-11—Nádržka na čistou vodu

A1-12—Válečkový kartáč

A2 Nabíjecí dok

A2-1—Vysoušecí přihrádka

A2-2 – Výstupy sušicího vzduchu

A2-3 – Nabíjecí kontakty

A3 Napájecí kabel

A4 Filtř

A5 Čistící kartáček

Poznámka: Čistící kartáček lze umístit do drážky na zadní straně nabíjecí stanice.

A6 LED displej

A6-1— Režim Sponge

A6-2— Režim AUTO

A6-3— Režim ECO

A6-4— Režim MAX

A6-5— Indikátor sušení

A6-6— Světelný pruh a indikátor chyb

A6-7— Indikátor stavu baterie

B Instalace produktu

B1 Montáž rukojeti

B1-1—Nasuňte rukojeť na tělo vysavače tak,

aby zapadla na své místo. Tlačítka na rukojeti by měla směřovat dopředu.

B1-2—Chcete-li rukojeť odpojit, zasuňte předmět ve tvaru pera do otvoru pro uvolnění rukojeti na zadní straně hlavního těla a zatlačte. Uchopte rukojeť a vytáhněte ji.

B2 Zapojení nabíjecí stanice

B2-1—Umístěte dokovací stanici vzhůru nohama, zapojte napájecí kabel do doku a kabel podle potřeby zastrčte do otvoru pro uložení kabelu.

Poznámka: Napájecí kabel lze vyvést buď z pravého, nebo z levého výstupu pro kabel.

B2-2—Umístěte nabíjecí stanici na rovnou a pevnou podlahu a zapojte ji do zásuvky.

Poznámka: Neumísťujte nabíjecí stanici do vlhkých míst nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou koupelny, kuchyně nebo radiátory.

C Používání

Výběr jazyka

Stiskněte a podržte tlačítka  a  po dobu 3 vteřin, aby se spustil výběr jazyka, a poté stiskněte tlačítko  pro změnu jazyka. Chcete-li výběr potvrdit, podržte kurzor na požadovaném jazyku po dobu 10 vteřin nebo stiskněte tlačítko .

C1 Naplnění nádržky na čistou vodu

C1-1—Uchopte rukojeť nádržky na čistou vodu, stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte nádržku na čistou vodu mírně šikmo nahoru, abyste ji vyjmuli.

C1-2—Odstraňte víčko nádržky na čistou vodu, doplňte vodu a víčko opět pevně uzavřete.

C1-3—Vložte čistou nádržku zpět do čisticí jednotky. Jemně ji zatlačte směrem dolů, až zapadne na své místo.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci nádržky na čistou vodu, nepoužívejte horkou vodu.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Aby nedošlo ke korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky. Používejte pouze čisticí roztoky doporučené společností Roborock.
- Pro zlepšení čistícího výkonu doporučujeme přidat do naplněné nádrže na čistou vodu 1/4 víčka doporučeného čistícího roztoku.

C2 Zamykání a odemykání

Jemně šlápněte na čisticí hlavici a podržte rukojeť. Zatlačením vysavače uzamknete, zatažením odemknete.

C2-1 – Zamčeno

C2-2 – Odemčeno

C3 Spuštění vysavače

Stiskněte tlačítko  vysavače přejde do režimu Wait-for-orders (Čekání na příkazy). Lehce šlápněte na čisticí hlavici a uchopte rukojeť. Poté rukojeť nakloňte směrem dozadu, čímž vysavač odemknete. Vysavač se automaticky spustí.

C4 Úklid na plocho

Vysavač lze zcela položit na zem, aby bylo možné uklidit pod nábytkem a spotřebiči. K tomu stačí během používání vysavače sklopit rukojeť. Při uklidu v nízké poloze se snižuje dostupný objem nádoby na nečistoty. Proto doporučujeme nádobu na nečistoty před uklidem pod nábytkem a spotřebiči vyprázdnit.

Poznámka: Vysavač vždy udržujte v horizontální poloze s tlačítky na rukojeti směřujícími nahoru.

C5 Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka „“ přepínáte mezi režimy AUTO, MAX, ECO a Sponge. Na displeji se zobrazí ikona aktuálního režimu.

Čekání na příkazy a vypnutí

1. Když během čištění stisknete tlačítko „“ nebo postavíte stroj do svislé polohy, přestane pracovat a přejde do režimu wait-for-orders.
2. Pokud vysavač zůstane v režimu wait-for-orders. nečinný po dobu 5 minut, automaticky se vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 2 vteřin, když je v režimu čekání na příkazy.

C6 Upozornění na hladinu vody

Pokud se během používání naplní nádržka na špinavou vodu nebo vyprázdní nádržka na čistou vodu, vysavač vydá zvukové a vizuální upozornění. V takovém

případě naplňte nádržku na čistou vodu nebo vyprázdněte nádržku na špinavou vodu, než budete pokračovat v uklidu.

C6-1 – Světelná lišta svítí červeně: Došlo k chybě.

C7 Vyprázdnění nádržky špinavou vodu

C7-1—Uchopte rukojeť nádrže na špinavou vodu, stiskněte uvolňovací tlačítko a nádrž vyklepote dozadu, abyste ji vyjmuli.

C7-2—Jemně zatáhněte za rukojeť víka nádoby směrem nahoru, abyste víko sejmul, a poté vyprázdněte nádobu na nečistoty.

C7-3—Nasaďte zpět víko nádoby. Nakloňte nádobu na špinavou vodu, zasuňte její spodní část zpět do vysavače a poté ji jemně zatlačte dovnitř, dokud nezacvakne na místo.

C8 Nabíjení a samočištění

1. Zablokujte vysavač, když čeká na příkazy, a umístěte jej na nabíjecí dok. Nabíjení se spustí, jakmile uslyšíte hlasovou zprávu: „Charging started. Please start self-cleaning. Nabíjení zahájeno. Spustte prosím samočištění.“
2. Stisknutím tlačítka „“ (Spustit/Pozastavit samočištění) spustíte nebo pozastavíte samočištění.
3. Po dokončení samočištění a sušení postupujte podle hlasové zprávy a neprodleně vyprázdněte nádržku na nečistoty, abyste předešli vzniku zápachu.

Poznámky:

- Ujistěte se, že jsou nádržka na čistou vodu a nádržka na špinavou vodu na svém místě, aby bylo zajištěno optimální čištění a sušení.

- Tento výrobek je vybaven integrovanou vysoko výkonnou dobíjejí lithium-iontovou baterií. Aby si baterie zachovala svůj výkon, nabíjejte vysavač vždy po použití.
- Vysavač vždy po použití vraťte zpět na nabíjecí dok, abyste zabránili vzniku vodních skvrn na podlaze.
- Pokud je režim „Charge & Sleep“ (Nabíjení a spánek) deaktivován a zařízení je vypnuté, ujistěte se, že je zařízení na nabíjecí stanici, stiskněte tlačítko „⏻“ (Spustit čištění) pro jeho zapnutí a poté spustíte samočištění cyklus.

Sušení

Po dokončení samočištění se automaticky spustí sušení. Během nabíjení podržte tlačítko „⏻“ po dobu 2 vteřin, abyste přepnuli mezi režimem sušení. Chcete-li spustit sušení přímo, podržte tlačítko „⏻“ po dobu 2 vteřin, zatímco se zařízení nabíjí.

Poznámky:

- Samočištění a sušení jsou k dispozici pouze tehdy, když se vysavač nabíjí a má dostatečnou úroveň nabití baterie. Požadovaná úroveň nabití baterie se liší podle režimu sušení. Pokud je vysavač nastaven na rychlé sušení, ale úroveň nabití baterie je nízká, automaticky přepne na tiché sušení.
- Během samočištění a sušení se zdržujte mimo dosah nabíjecí stanice.
- Pokud je režim „Charge & Sleep“ (Nabíjení a spánek) deaktivován a zařízení je vypnuté, ujistěte se, že je zařízení na nabíjecí stanici, stiskněte tlačítko „⏻“ (Nabíjení a spánek) pro jeho zapnutí a poté spustíte sušení.

Zapnutí/vypnutí režimu Charge & Sleep

Režim Charge & Sleep je ve výchozím nastavení vypnutý. Chcete-li jej zapnout nebo vypnout, stiskněte během nabíjení tlačítko „⏻“ a podržte jej stisknuté po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte hlasové upozornění: „Režim Charge & Sleep zapnutý“ nebo „Režim Charge & Sleep vypnutý“.

Poznámky:

- Režim nabíjení a spánku zapnutý: Po 5 minutách nabíjení bez provozu se LED displej vypne. Po úplném nabití se zařízení automaticky nevypne. Chcete-li spustit samočištění a sušení, stiskněte tlačítko „⏻“. Pokud je zařízení vyjímuto z nabíjecí stanice, zůstane aktivní a čeká na příkazy.
- Režim nabíjení a spánku vypnutý: Pět minut po úplném nabití se zařízení automaticky vypne. Chcete-li spustit samočištění a sušení, ujistěte se, že je zařízení v nabíjecí stanici, stiskněte tlačítko „⏻“ (Zapnout) a poté stiskněte tlačítko „⏻“ (Spustit samočištění a sušení). Pokud je zařízení vyjímuto z nabíjecí stanice, nezůstane aktivní ani nebude čekat na příkazy.

Obnovení továrních nastavení

Když vysavač čeká na příkazy, stiskněte a podržte současně tlačítka „⏻“ a „⏻“ po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu „Restoring factory settings“ (Obnovení továrního nastavení). Stroj se poté vrátí k továrnímu nastavení.

Pravidelná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou produktu se ujistěte, že je vysavač vypnutý nebo zastavený a že je nabíjecí dok odpojen od napájení.
- Četnost výměny se může lišit v závislosti na skutečném používání. Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé opotřebení, vyměňte díly okamžitě.
- Filtr a vlákna válečkového kartáče byly ošetřeny antimikrobiálním prostředkem na bázi iontů stříbra, který zabíjí bakterie a zabraňuje vzniku bakteriálních pachů.

Údržba produktu

Pokud se zařízení po delší dobu nepoužívá, po určité době jej plně nabijte, odpojte od sítě a uložte na chladném a suchém místě. Nevystavujte jej vlhkosti ani přímému slunečnímu záření. Nabíjejte jej alespoň jednou za 3 měsíce, abyste zabránili nadměrnému vybití.

Vysavač

Vysavač otřete a vyčistěte měkkým, suchým hadříkem. Před čištěním vyjměte vysavač z nabíjecí stanice a vypněte jej.

D1 Znečištěná nádrž a filtr

- * Znečištěná nádrž: Vyčistěte podle potřeby.
- * Filtr: Vyčistěte nebo vyměňte podle potřeby.

D1-1—Vyjměte znečištěnou nádrž, zatáhněte za rukojeť víka nádrže směrem nahoru, abyste víko a vyjměte filtr z víka nádrže. Filtr opláchněte studenou vodou a setřete z něj zbývající vodu.

D1-2—Všechny díly před zpětnou montáží důkladně osušte.

Poznámky:

- Nechte filtr alespoň 24 hodin zcela vyschnout, než jej znovu nainstalujete.
- Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani ostrými předměty, abyste jej nepoškodili.

D2 Separátor pevných a kapalných nečistot

* Čistěte podle potřeby.

1. Chcete-li oddělovat pevných látek a kapaliny vyjmout, stiskněte spodní část zacvakávacích úchytů na obou stranách.
2. Chcete-li nainstalovat separátor, stiskněte spodní část zacvakávacích úchytů a zacvakněte je na místo.

D3 Čištění nádržky a válečkového kartáče

* Čištění nádržky: Čistěte každé 2–4 týdny.

* Váleček: Čistěte podle potřeby a vyměňujte každé 3 měsíce.

D3-1— Uchopte rukojeť nádržky na čistou vodu, stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte nádržku pod mírným úhlem směrem nahoru.

D3-2— Opláchněte dno nádržky čistou vodou.

D3-3— Uchopte úchyt válečkového kartáče a vytáhněte váleček podél čistící hlavičky. Pomocí přiloženého kartáčku na údržbu odstraňte nečistoty z válečkového kartáče a poté jej opláchněte čistou vodou.

D3-4— Chcete-li vyměnit válečkový kartáč, opatrně jej pomocí plochého šroubováku odšroubujte. Poté nasadte krytku na nový válečkový kartáč.

D3-5— Znovu nainstalujte válečkový kartáč a poté nádržku na čistou vodu.

Poznámky:

- S údržbovým kartáčem zacházejte opatrně, abyste se nezranili.
- Při sundávání krytu válečkového kartáče netahejte za rukojeť.
- Aby nedošlo k poškození, nechte při čištění válečkového kartáče kryt nasazený.

D4 Čistící hlavičky a dráha znečištěné vody

* Čistěte podle potřeby.

1. Vypněte vysavač, postavte jej do stabilní polohy a poté vyjměte nádobu na nečistoty, nádobu na čistou vodu a válečkový kartáč.
2. Vyčistěte slot válečkového kartáče a kanál pro odvod špinavé vody pomocí přiloženého čistícího kartáčku.
3. Znovu nainstalujte válečkový kartáč, čistou nádržku a nádržku na špinavou vodu.

Poznámka: Čistící hlavičky neoplachujte přímo vodou.

D5 Nabíjecí dok

* Čistěte podle potřeby.

Odpojte nabíjecí dok a pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte jeho povrch a nabíjecí kontakty.

Poznámky:

- Nabíjecí stanici neoplachujte přímo vodou.
- Pokud se na povrchu nabíjecí stanice objeví voda, otřete ji měkkým suchým hadříkem a stanici nepřevracíte, aby nedošlo k jejímu poškození.

Základní parametry

Vysavač

Model	WD5M21A
Jmenovitý napětí/proud	21,6 V DC 18,52 A
Baterie	21,6 V / 4 000 mAh (typ.) lithium-iontová baterie

Dokovací stanice

Model	MDS48HRR
Jmenovitý vstupní napětí	220 - 240 VAC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	0,35 A
Jmenovitý příkon (sušení)	3 A
Jmenovitý výkon	30 VDC 1 A
Nabíjení baterie	21,6 V / 4 000 mAh (typ.) lithium-iontová baterie

Časté problémy

Problém	Řešení
Na podlaze jsou skvrny od vody; z čistící hlavičky vytéká voda; nebo nelze z podlahy vysát vodu.	• Vyjměte váleček a nádržku na špinavou vodu, zkontrolujte, zda není ucpaný kanál pro špinavou vodu a sací otvor uvnitř drážky válečku, a zkontrolujte, zda není ucpaný nebo mokrá filtr. Ujistěte se, že jsou nádržka na špinavou vodu a filtr správně nainstalovány, a zkuste to znovu.
LED displej nesvítí a vysavač se nespustí.	• Nízký stav baterie. Před použitím ji nabijte.
Při používání se šíří nepříjemný zápach.	• Vyčistěte váleček, nádržku na špinavou vodu a filtr.
Při čištění vzniká velké množství pěny.	• Do nádržky na čistou vodu nepřidávejte žádné dezinfekční prostředky a nestříkejte je na podlahu. Do nádržky na čistou vodu používejte pouze čistící prostředky doporučené společností Roborock. • Nepřidávejte do nádržky více čistícího prostředku, než je doporučené množství.
Vysavač se nenabíjí správně; nebo došlo k přerušení procesu sušení či samočištění.	• Vyčistěte nabíjecí kontakty na nabíjecí stanici a na vysavači.
LED displej svítí, ale vysavač nereaguje na stisknutí tlačítek.	• Stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 10 sekund, abyste vynutili vypnutí, a poté zařízení restartujte.
Spotřebovává se energie i tehdy, když je vysavač v nabíjecí stanici?	• Vysavač bude spotřebovávat energii, zatímco je v doku, aby si udržel výkon baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich dodatky. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informace o OEEZ

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v rámci EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten může tento produkt převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.



Informace o záruce

Záruční doba závisí na právních předpisech země, ve které je výrobek prodáván, a za záruku odpovídá prodejce. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Opravy v rámci záruky smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění nároku v rámci záruky je nutné předložit originální nákupní doklad (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení.
- Nesprávné použití, např. přetížení zařízení, použití neschváleného příslušenství, použití síly.
- Poškození způsobené vnějšími vlivy.
- Poškození způsobené nedodržením pokynů v uživatelské příručce, např. připojením k nevhodnému napájecímu zdroji nebo nedodržením pokynů k instalaci.
- Částečné nebo zcela rozebrané spotřebiče.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz