



ruční tyčový mixér XXL

model 01.221233.01.001

návod k použití



POTŘEBUJETE DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ? NAVŠTIVTE WEBOVOU STRÁNKU WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS

KDE NAJDETE PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO VÁŠ PŘÍSTROJ!

© Princess | Swaardvenstraat 65 | 5048 AV Tilburg | Nizozemsko | www.princesshome.eu

RUČNÍ TYČOVÝ MIXÉR XXL

PŘEDMLUVA

O tomto dokumentu

Tento návod k použití obsahuje veškeré informace nezbytné pro správné, bezpečné a účinné použití tohoto přístroje. Veškeré pokyny v návodu je třeba si přečíst a pochopit je před tím, než začnete přístroj používat.

Návod si vždy uschovejte na bezpečném místě poblíž přístroje, abyste do něj mohli v budoucnu kdykoliv nahlédnout.

Původní návod

Původním jazykem návodu je angličtina. Všechny další jazyky jsou překladem.

Podpora

www.princesshome.eu/en-gb/customerservice

Obecné symboly

Symbol	Popis
	Tento výrobek je v souladu s požadavky v Evropě platných nařízení a směrnic.
	Zelená tečka je registrovanou ochrannou známkou firmy Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a je chráněna po celém světě jako obchodní značka. Logo smí být použito pouze zákazníky holdingu DSD GmbH na základě platné smlouvy o užití značky nebo firmami, které nakládají s odpadem v rámci Spolkové republiky Německo. Totéž platí pro užití loga třetími stranami ve slovnících, encyklopediích a elektronických databázích obsahujících tento návod.
	Univerzální symbol či ikona recyklace používaná mezinárodně k označení materiálů, které je možné recyklovat. Symbol recyklace je volným dílem a nejedná se o ochrannou známku.
	Tento symbol je použit k označení materiálů přicházejících do styku s potravinami v Evropské unii dle směrnice (EC) č. 1935/2004.
	U přístrojů s dvojitou izolací se místo uzemnění používají dva systémy izolace. Spotřebiče s dvojitou izolací nejsou vybaveny žádným uzemňovacím prvkem a ani by k nim neměl být žádný přidáván. Opravovat přístroj s dvojitou izolací vyžaduje značnou obezřetnost a dobrou znalost přístroje. Je nezbytné, aby opravu prováděla výhradně kvalifikovaná osoba. U přístroje s dvojitou izolací je nezbytné, aby se jeho části nahrazovaly částmi totožnými. Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny pojmy „TRÍDA II“ nebo „S DVOJITOU IZOLACÍ“. Lze je rozpoznat podle symbolu dvojité izolace.

POPIS PŘÍSTROJE

O PŘÍSTROJI

Přístroj Princess 01.221233.01.001 je ruční tyčový mixér určený k rozmělnění a mixování potravin. Přístroj použijte s normální rychlostí nebo se zvýšenou rychlostí (turbo) podle toho, zda požadujete hrubé či jemné rozmělnění.

URČENÍ VÝROBKU

Toto zařízení je určeno výhradně pro vnitřní použití.

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnostech, nikoliv k výdělečné činnosti.

Tento přístroj je určen k použití v domácnostech a obdobných místech jako jsou:

- kuchyňské kouty v obchodech, úřadech a dalších místech určených pro zaměstnance firem;
- farmy;

- místa pro klienty hotelů, motelů a dalších obytných míst;
- ubytovacích službách se snídání.

Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

Jakékoliv použití přístroje jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, je považováno za nesprávné užití, které může způsobit zranění, poškození přístroje a pozbytí platnosti záruky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název přístroje	ruční tyčový mixér XXL
Číslo výrobku	01.221233.01.001
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz
Příkon	1500 W

HLAVNÍ SOUČÁSTI

- 1 ovladač rychlosti
- 2 přepínač I
- 3 přepínač II / turbo
- 4 motorová jednotka
- 5 tyčový mixér
- 6 ostří
- 7 odměrka
- 8 protiskluzová podložka/víko



BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní rizika při použití jiným, než určeným způsobem:

- Pro krátkodobou činnost. Přístroj nepoužívejte déle než 1 minutu a nezpracovávávejte tvrdé potraviny déle než 10 sekund.
- Nezpracovávávejte více než tři dávky bez prodlevy. Než budete pokračovat v používání přístroje, nechte jej zchladnout na pokojovou teplotu.
- Přístroj používejte výhradně tak, jak je popsáno v návodu.
- S přístrojem nemanipulujte, má-li poškozený napájecí kabel či vidlici nebo pokud se na něm projevila nějaká závada nebo byl jiným způsobem poškozen. Přístroj nechte v takovém případě zkontrolovat, opravit nebo upravit v autorizované opravně.
- Nikdy neprovádějte žádné úpravy přístroje. Úpravy mohou ovlivnit bezpečnost, záruku a správnou funkčnost přístroje.

Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku zkratu:

- Elektrický přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Motorovou jednotku čistěte výhradně měkkým, vlhkým hadrem.
- Přístroj nikdy neotvírejte. Tento výrobek smí z důvodu údržby otevřít pouze odborně způsobilá osoba.
- Přístroj nikdy nezvedejte za napájecí kabel. Zvednutím přístroje za kabel může dojít k poškození přírodního kabelu. Přístroj zvedejte výhradně držení za jeho základnu.
- Když přístroj nepoužíváte, když jej necháváte bez dozoru a před čištěním jej vždy odpojte od elektriny.
- Vždy zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku přístroje odpovídá napětí v elektrické zásuvce.

Bezpečnostní rizika pro děti:

- Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.

Bezpečnostní riziko v důsledku přehřátí:

- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Na přístroj vždy dohlížejte. Když opouštíte místnost, přístroj vždy vypněte a napájecí kabel vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, ani aby se dotýkal horkého povrchu.
- Nikdy přístroj nepoužívejte s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku zkratu:

- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Přístroj nesmí spadnout a nesmí být vystaven nárazům. Nadměrné vibrace mohou vést k uvolnění spojů a mohou ovlivnit správnou funkci přístroje. Přístroj přestaňte používat, pokud spadl na zem.

Riziko zachycení se o pohyblivé části:

- Vlasy a oděvy nesmí přijít do kontaktu s pohyblivými částmi přístroje. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být pohyblivými částmi zachyceny.
- Přístroj vždy odpojte od elektřiny, nechávejte-li jej bez dohledu, nebo pokud jej sestavujete, rozebíráte a čistíte.



UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní rizika vzhledem k ostrým částem:

- Nikdy se nedotýkejte ostří přístroje. Rotační nůž je ostrý. Buďte opatrní, když s přístrojem manipulujete nebo jej čistíte.
- Než budete z nádoby nebo misky přemísťovat potraviny, vždy dejte přístroj a jeho příslušenství stranou.

Otravy jídlem způsobené zbytky chemických látek z jejich přípravy:

- Po použití vždy důkladně vyčistěte všechny části přístroje, které přichází do kontaktu s potravinami.

POZNÁMKA

Riziko poškození přístroje:

- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte agresivní činidla, která mohou přístroj poškodit.
- Nedávejte přístroj nikdy do blízkosti zdrojů tepla.
- Přístroj nikdy nepoužívejte pro rozmělnění nebo sekání tvrdých potravin.

NEŽ PŘÍSTROJ POPRVÉ POUŽIJETE

- Odstraňte obalové materiály.
- Pokud je balení neúplné nebo poškozené, s přístrojem nemanipulujte. Vraťte jej bezodkladně prodejci.
- Z přístroje odstraňte všechny nálepky a štítky.
- Přístroj zevnitř i zvenčí otřete navlhčeným hadrem.
- Před sestavením mixéru musí být napájecí kabel odpojený od elektrické sítě a ovladač v poloze „0“.

POUŽÍVÁNÍ

1. Tyčový mixér umístěte a otočte po směru hodin (5) na motorovou jednotku (4).
 2. Do odměrné misky (7) nebo jiné vhodné nádoby vložte přísady.
 3. Zástrčku přírodního kabelu zasuněte do elektrické zásuvky.
 4. Přepínač přístroje přepněte do polohy I (2) nebo II/turbo (3).
- Přepínač I: nízká rychlost; přepínač II: vysoká rychlost; ovladač proměnlivé rychlosti: Rychlosti 1–5 jsou od nejnižší po nejvyšší.
- Rychlosti 1–5 nastavujete na horním ovladači, když máte stisknutý přepínač I.

5. Až přípravu jídla dokončíte, vraťte ovladač 1 do polohy „0“.

6. Odpojte elektrický kabel ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj vyčistěte po každém použití.

7. Odpojte elektrický kabel ze zásuvky.
8. Vnější povrch přístroje setřete měkkým, navlhčeným hadrem.
9. Přístroj nikdy neponořujte do vody či jiných kapalin.
10. Odměrnou misku a víko lze mýt v myčce na nádobí.
11. Všechny části vysušte měkkým, suchým hadrem.

SKLADOVÁNÍ

12. Odpojte elektrický kabel ze zásuvky.
13. Přístroj skladujte na suchém místě v uzavřeném prostoru v původním obalu, aby byl chráněn před prachem, vlhkostí a nečistotami.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Motor se neroztočí NEBO se nůž neotáčí.	Motorová jednotka nebyla s mixérem správně sestavena.	Motorovou jednotku náležitě sestavte a spojte s tyčovým mixérem.
	Rotační nůž je blokován.	Neprodleně vypněte motor a přístroj odpojte od elektřiny. Poté překážku odstraňte. Odstraňte všechny tvrdé části potravin, nebo velké části před dalším zpracováním rozkrájejte na menší kusy. Zpracovávejte pouze potraviny, pro které je přístroj vhodný.
Motor vydává neobvyklé zvuky.	Motorová jednotka nebyla s mixérem správně sestavena.	Motorovou jednotku náležitě sestavte a spojte s tyčovým mixérem.
	Rozmělnované potraviny v nádobě jsou příliš tvrdé nebo husté.	Neprodleně vypněte motor a přístroj odpojte od elektřiny. Z nádoby odstraňte část potravin. Zpracujte potraviny po menších částech. Nechte přístroj alespoň 15 minut bez činnosti.

Motorová jednotka se po zapojení a spuštění spínačem neroztočí.	Přístroj nemá elektřinu.	Ověřte si, zda je přístroj připojený do vhodné elektrické zásuvky. Ověřte si, zda je zásuvka pod proudem připojením lampičky.
	Zástrčka není do zásuvky náležitě zasunuta.	Ověřte, zda zástrčka byla dobře vložena do elektrické zásuvky.
	Přístroj je porouchaný.	Obraťte se na opravnu.

LIKVIDACE



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou vytríděna, představují riziko pro životní prostředí a lidské zdraví kvůli tomu, že obsahují nebezpečné látky. Buďte prosím zodpovědní a přístroj zlikvidujte v zařízení, které je k tomu určeno.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravny firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz