

HP 150 - kabelová klávesnice a myš

Rychlý uživatelský návod

PartNo: 240J7AA



Obsah balení

- Kabelová klávesnice
- Kabelová myš
- Dokumentace

Rychlé nastavení

- 1 Vyjměte klávesnici a myš z obalu a rozviňte oba kabely.
- 2 Připojte USB-A konektor klávesnice k volnému portu počítače.
- 3 Připojte USB-A konektor myši k dalšímu volnému portu počítače.
- 4 Operační systém zařízení automaticky rozpozná. Po dokončení instalace jsou připravena k použití.

Ovládání a funkce

Klávesnice	Plnohodnotné rozložení s numerickou částí. Kontrolky informují o aktivaci funkcí Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock.
Myš	Levé a pravé tlačítko doplňuje rolovací kolečko, které lze také stisknout jako prostřední tlačítko. Optický snímač pracuje s rozlišením 1600 dpi.
Připojení	Obě zařízení používají samostatný kabel USB-A. Nevyžadují baterie ani párování.

Software a kompatibilita

Zařízení používá standardní ovladače operačního systému a pro základní funkce nevyžaduje instalaci dalšího softwaru.

Důležité pokyny

- Před čištěním zařízení vypněte nebo odpojte. Používejte měkký, mírně navlhčený hadřík; kapalinu nenanášejte přímo na zařízení.
- Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti, vysokým teplotám ani mechanickým nárazům.
- U zařízení s výměnnými bateriemi dodržujte polaritu a nekombinujte nové a použité baterie.

Tento český lokalizovaný návod vychází z originálního anglického návodu a produktové dokumentace společnosti HP. V případě rozdílu je rozhodující originální dokumentace HP.

Zdroj / Zdroj: <https://www.hp.com/gb-en/shop/products/accessories/hp-150-wired-mouse-and-keyboard-240j7aa-abu>