

FRITÉZA

Návod k použití CZ

TFR-4030

Vážený uživateli, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití, dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení. Upozorněte všechny potenciální uživatele na tyto pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Spotřebič vybalte a ponechte si po dobu záruky všechny obaly. **Sledujte obrázky v originálním návodu!**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, než začnete spotřebič používat.

Uschovejte tento návod.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické instalace odpovídá údajům na spotřebiči.

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné účely: kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích, ubytování hostů v hotelech a motelech, domácnosti a penziony.

Používejte pouze podle pokynů v návodu.

Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani nádob s vodou.

Nevystavujte stříkající vodě.

Nepoužívejte s mokřýma či vlhkýma rukama.

Pokud se spotřebič namočí, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.

Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud byly poučeny a rozumějí rizikům.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (výjimka: děti nad 8 let pod dohledem).

Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let, i během chladnutí.

Obaly (sáčky, karton, polystyren) udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený.

Nepotápějte do vody ani jiných kapalin.

Nemývejte v myčce.

Neinstalujte v blízkosti horkých povrchů.

Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič spadl nebo je viditelně poškozený.

Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba.

Při čištění, údržbě nebo montáži příslušenství vždy odpojte ze sítě.

Používejte v suchém prostředí, ne venku za deště.

Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

Nepoužívejte jiný kabel než dodaný.

Nepřenášejte za kabel a dbejte, aby nebyl skřípnutý.

Kabel neomotávejte kolem spotřebiče a nelámejte ho.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi.

Nechte spotřebič vychladnout před čištěním a uložením.

Nedotýkejte se horkých částí – hrozí popálení.

Dbejte, aby horké části nebyly v kontaktu s hořlavinami (záclony, látky).

Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.

Umísťujte na rovný a stabilní povrch.

Nezakrývejte a nic na spotřebič nepokládejte.

Pokud není používán, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při použití prodlužovačky vždy zcela odviňte kabel.

Používejte pouze prodlužovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávné použití může vést k poškození nebo zranění.

Nepoužívejte, pokud spotřebič spadl, teče z něj kapalina nebo je poškozený.

OBEZNÉ INFORMACE

 doporučení číst důležité informace v návodu.

 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNÍM NÁVODU!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ SPECIFICKÁ PRO TENTO VÝROBEK

- Pokud jde o pokyny k čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami nebo olejem, viz níže uvedený odstavec v tomto návodu.
- Nepřemisťujte spotřebič, když je tuk tekutý, tj. horký.
- Během provozu udržujte víko zcela zavřené.
- Koš plňte mimo fritézu, abyste zabránili rozstříku.
- Vždy používejte fritovací koš.
- Nikdy nemíchejte tuk a olej. Fritéza může začít pění a přetéct. Stejně tak je nebezpečné míchat různé druhy olejů nebo tuků!
- Pokud spotřebič vzplane, nikdy se nepokoušejte hasit plameny vodou. Zavřete víko spotřebiče. Plameny uhasete vlhkým hadříkem.
- Spotřebič se smí dotýkat pouze pomocí rukojetí.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Tato fritéza je vybavena 2 termostaty:

- jedním nastavitelným termostatem pro nastavení teploty podle druhu potravin,
- a jedním bezpečnostním termostatem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Vždy zkontrolujte, že je napájecí kabel odpojen ze zásuvky.
2. Před zahájením čištění vyčkejte, až fritéza zcela vychladne.
Poznámka: Je důležité počkat 1–2 hodiny po použití, aby se předešlo riziku popálení.
3. Olej přefiltrujte přes sítko do vhodné nádoby – nalévejte jej po straně.

SEZNÁMENÍ SE SPOTŘEBIČEM

1. Nastavitelný termostat
2. Kontrolka zelená = ohřev
3. Kontrolka červená = napájení ZAP
4. Topné těleso
5. Fritovací koš

6. Přenosné madlo
7. Nerezový plášť
8. Protiskluzové nožky
9. Nerezové víko
10. Hliníková nádoba
11. Rukojeť fritovacího koše

Zadní strana spotřebiče

1. Tlačítko resetu jističe
2. Uložení kabelu
3. Elektrická zástrčka

VELMI DŮLEŽITÉ

TATO FRITÉZA JE VYBAVENA TEPLOTNÍ POJISTKOU, KTERÁ V PŘÍPADĚ PŘEHŘÁTÍ ZASTAVÍ OHŘEV (NEDOSTATEK OLEJE, PŘÍLIŠ DLOUHÁ DOBA VAŘENÍ APOD.).

POKUD FRITÉZA PO PŘIPOJENÍ NEZAPNE (PŘI OTOČENÍ KNOFLÍKU TERMOSTATU), NEZNAMENÁ TO NUTNĚ, ŽE JE ROZBITÁ.

JE MOŽNÉ, ŽE DOŠLO K VYPNUTÍ JISTIČE.

1. ODPOJTE FRITÉZU ZE SÍTĚ.
2. NASTAVTE TERMOSTAT NA 0.
3. STISKNĚTE TLAČÍTKO UMÍSTĚNÉ NA ZADNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE (viz uložení kabelu).
4. ZNOVU FRITÉZU PŘIPOJTE DO ZÁSUVKY.
5. STISKNĚTE VYPÍNAČ „ON/OFF“ – kontrolka se musí rozsvítit!
6. OTOČTE KNOFLÍKEM TERMOSTATU (ve směru hodinových ručiček) – kontrolka ohřevu se musí rozsvítit.

Poznámka: Pokud i přesto fritéza nefunguje, nerozebírejte ji. Vraťte ji v původní krabici prodejci.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte obal.
- Sejměte víko fritézy. Fritovací koš je uvnitř fritézy. Vyjměte všechny součásti ze spotřebiče.
- **Poznámka:** Doporučuje se vyčistit víko, vnější stěny spotřebiče, nádobu a fritovací koš podle části **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**.

POUŽITÍ

- Napájecí kabel zcela odviňte.
- Zkontrolujte, že napětí v zemi použití odpovídá údajům na spotřebiči.
- Připojte spotřebič do zásuvky v dobrém stavu a se zemněním, aby se předešlo nebezpečí.
- Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo montáží příslušenství vždy odpojte napájecí kabel.

- Postavte spotřebič na stůl nebo rovný povrch.
- Nepoužívejte ani neskladujte tento výrobek venku za deště.
- Některé části spotřebiče se mohou zahřívat. Nedotýkejte se jich – hrozí popálení.
- Spotřebič nikdy nijak neupravujte.

1. Ujistěte se, že je spotřebič odpojen ze sítě a vypnutý.
2. Sejměte víko fritézy.
3. Vyjměte fritovací koš a naplňte nádobu olejem.
4. Nasadte víko zpět.

Pokud používáte tuhý tuk, rozdělte jej na malé kousky a vložte je na dno fritovací nádoby.

Za žádných okolností nekládejte tuk do fritovacího koše!

5. Zapojte zástrčku do zásuvky 220–240 V~ 50 Hz. Rozsvítí se červená kontrolka (3). Nastavte termostat (2) otočením na požadovanou teplotu.
6. Obě kontrolky nyní svítí. Po dosažení nastavené teploty zelená kontrolka zhasne. Červená kontrolka zůstane svítit a signalizuje, že spotřebič pracuje.
7. Sejměte víko a opatrně vložte fritovací koš s potravinami do horkého oleje.
8. Zelená kontrolka se během fritování několikrát zapne a vypne. Je to normální – znamená to, že termostat reguluje teplotu a udržuje ji. Po uplynutí doby fritování (uvedené na obalu potravin nebo v receptu) opatrně otevřete víko (**Upozornění! Může unikat horká pára!**) a vyjměte fritovací koš.
9. Nechte olej z potravin okapat.
10. Pro vypnutí spotřebiče otočte regulátor teploty do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

UŽITEČNÉ TIPY K POUŽITÍ

1. Vždy odstraňte z oleje zbytky potravin (např. kousky hranolků). Olej vyměňte po 8–10 použitích.
2. Tuk/olej pro fritování musí být vhodný pro vysoké teploty. Používejte kvalitní fritovací olej nebo tuk. Nepoužívejte margarín, olivový olej ani máslo – nejsou vhodné pro fritování, protože kouří už při nízkých teplotách. Pro snížení obsahu akrylamidu u potravin obsahujících škrob (brambory, obiloviny) by teplota při fritování neměla překročit 170 °C (případně 175 °C). Doba fritování má být co nejkratší – potraviny fritujte jen do zlatavé barvy.

Vyjměte fritovací koš a naplňte nádobu olejem nebo tukem (max. **3 litry**).

Poznámky: Hladina musí být mezi ryskami MIN a MAX.

Pokud topné těleso není správně usazeno, fritéza nebude fungovat, protože má bezpečnostní systém.

3. V případě potřeby zasuňte ovládací prvek do vodicího mechanismu tak, aby byl pevně zajištěn.
4. Zvolte správnou teplotu fritování a zkontrolujte stav potravin určených k fritování.
Poznámka: Obecně platí, že předpřipravené (předfritované) potraviny vyžadují vyšší teplotu než syrové.
5. Nenoste ani nepřemísťujte fritézu, pokud je olej nebo tuk stále horký.
6. Při fritování těstovitých potravin setřeste přebytečné těsto a kousky opatrně vkládejte do oleje.
7. Zkontrolujte, že je rukojeť fritovacího koše správně zajištěna. Koš nepřeplyňte.
8. Vlhké potraviny před fritováním osušte utěrkou. Může vznikat velké množství pěny, které může za určitých okolností způsobit přetečení oleje.

9. Po použití fritézu odpojte ze zásuvky.

POZNÁMKA: Pokud fritézu omylem zapnete bez oleje nebo tuku, po chvíli se automaticky aktivuje ochrana proti přehřátí a fritéza se vypne. Vyčkejte, až spotřebič zcela vychladne, poté stiskněte červené resetovací tlačítko „Restart“, doplňte olej/tuk a teprve poté spotřebič znovu použijte.

VNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ

- Vnější část fritézy po každém použití otřete měkkým vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě.
 - Nikdy nepoužívejte abrazivní houbičky.
 - Ovládací panel neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
 - Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej neomývejte přímo pod tekoucí vodou.
-

VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ

- Využijte každou výměnu oleje k vyčištění vnitřku spotřebiče, aby zůstal v dobrém stavu.
 - Sejměte víko.
 - Vyjměte koš z nádoby.
 - Odpojte rukojeť od koše.
 - Vylijte olej z nádoby. Nádobu vytřete savým kuchyňským papírem.
 - Odolné usazeniny tuku lze odstranit kuchyňskou houbičkou, nylonovým kartáčem nebo hadříkem namočeným v prostředku na nádobí.
 - Odnímatelné části, které přicházejí do styku s potravinami (koš, plech, mísa, vidličky, špachtle apod.), lze umýt v horké vodě houbičkou a jemným prostředkem nebo je dát do myčky. Důkladně opláchněte a osušte.
 - Před opětovným naplněním olejem důkladně osušte víko, koš i nádobu.
-

SKLADOVÁNÍ

Ujistěte se, že je přístroj zcela vychladlý a suchý. Neomotávejte kabel kolem přístroje – mohlo by dojít k jeho poškození. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Spotřebič má 24měsíční záruku od data nákupu. K uplatnění je nutná faktura a záruční list. Skleněné a plastové díly nejsou kryty zárukou. Opotřebitelné části a údržba jdou na náklady uživatele. Po zásahu neoprávněné osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a specifikace jsou uvedené v originálním návodu.

UZEMNĚNÍ

Spotřebič má zástrčku se zemněním. Připojujte do řádně uzemněné zásuvky. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při poruše neotvírejte kryt – obraťte se na servis. Spotřebič splňuje směrnice CE (EMC, LVD)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Je-li spotřebič nefunkční a rozhodnete se ho již neopravovat nebo dále používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci, která nezatěžuje a nepoškozuje životní prostředí. Baterie se

likvidujú oddeleně. Přístroj odevzdejte na určená sběrná místa v místě vašeho bydliště. Zajistíte tím zdravé životní prostředí. Nikdy je nevyhazujte do směsného odpadu a do přírody!



FRITEZA

Návod na použitie SK

TFR-4030

Vážený používateľ, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, dodržujte bezpečnostné pokyny a odporúčania. Upozornite všetkých potenciálnych používateľov na tieto pokyny.

Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Spotrebič vybaľte a ponechajte všetky obaly. **Sledujte obrázky v originálnom návode!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie pred začatím používania spotrebiča.

Tento návod uschovajte.

Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá údajom na spotrebiči.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a podobné účely: kuchynky zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách, ubytovanie hostí v hoteloch a motelloch, domácnosti a penziónoch.

Používajte len podľa pokynov v návode.

Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani nádob s vodou.

Nevystavujte striekajúcej vode.

Nepoužívajte s mokrými alebo vlhkými rukami.

Ak sa spotrebič namočí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.

Spotrebič používajte len na určený účel. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami, ak boli poučené a rozumejú rizikám.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (výnimka: deti nad 8 rokov pod dohľadom).

Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, aj počas chladnutia.

Obaly (vrecká, kartón, polystyrén) uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený.

Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Neumývajte v umývačke riadu.

Neinštalujte v blízkosti horúcich povrchov.

Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič spadol alebo je viditeľne poškodený.

Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba.

Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte zo siete.

Používajte len v suchom prostredí, nie vonku v daždi.

Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.

Nepoužívajte iný kábel ako dodaný.

Nepremiestňujte spotrebič ťahaním za kábel a dbajte, aby nebol pricviknutý.

Kábel neomotávajte okolo spotrebiča a nelámte ho.

Zabraňte kontaktu kábla s horúcimi časťami.

Pred čistením a uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí popálenie.

Dbajte, aby horúce časti neboli v kontakte s horľavými materiálmi (záclony, textílie).

Spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.

Umiestnite na rovný a stabilný povrch.

Nezakrývajte a nič na spotrebič nepokladajte.

Ak nie je používaný, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri použití predlžovacieho kábla vždy úplne odviňte kábel.

Používajte iba predlžovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).
Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.
Nepoužívajte, ak spotrebič spadol, uniká z neho kvapalina alebo je poškodený.

OBEČNÉ INFORMACE

 doporučení číst důležité informace v návodu.

 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNOM NÁVODE!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA ŠPECIFICKÉ PRE TENTO VÝROBOK

- Pokyny na čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami alebo olejom, nájdete v príslušnom odseku tohto návodu nižšie.
- Nepremiestňujte spotrebič, keď je tuk tekutý, t. j. horúci.
- Počas prevádzky nechajte veko úplne zatvorené.
- Kôš plňte mimo fritézy, aby ste zabránili rozstreku.
- Vždy používajte fritovací kôš.
- Nikdy nemiešajte tuk a olej. Fritéza môže začať peniť a pretekať. Rovnako je nebezpečné miešať rôzne druhy olejov alebo tukov!
- Ak spotrebič vzbĺkne, nikdy sa nepokúšajte hasiť plamene vodou. Zatvorte veko spotrebiča. Plamene uhasťte vlhkou handričkou.
- Spotrebiča sa dotýkajte iba pomocou rukovätí.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Táto fritéza je vybavená 2 termostatmi:

- jedným nastaviteľným termostatom na nastavenie teploty podľa druhu potravín,
- a jedným bezpečnostným termostatom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Vždy skontrolujte, že je napájací kábel odpojený zo zásuvky.
 2. Pred začatím čistenia počkajte, kým fritéza úplne nevychladne.
Poznámka: Je dôležité počkať 1–2 hodiny po použití, aby sa predišlo riziku popálenia.
 3. Olej prefiltrujte cez sitko do vhodnej nádoby – nalievajte ho po strane.
-

ZOZNÁMENIE SO SPOTREBIČOM

1. Nastaviteľný termostat

2. Kontrolka zelená = ohrev
3. Kontrolka červená = napájanie ZAP
4. Výhrevné teleso
5. Fritovací kôš
6. Prenosné držadlo
7. Nerezový plášť
8. Protišmykové nožičky
9. Nerezové veko
10. Hliníková nádoba
11. Rukoväť fritovacieho koša

Zadná strana spotrebiča

1. Tlačidlo resetu ističa
2. Uloženie kábla
3. Elektrická zástrčka

VEĽMI DÔLEŽITÉ

TÁTO FRITÉZA JE VYBAVENÁ TEPELNOU POISTKOU, KTORÁ V PRÍPADE PREHRIATIA ZASTAVÍ OHREV (NEDOSTATOK OLEJA, PRÍLIŠ DLHÉ VARENIE a pod.).

AK FRITÉZA PO PRIPOJENÍ NEZAPNE (PRI OTOČENÍ OVLÁDAČA TERMOSTATU), NEZNAMENÁ TO NUTNE, ŽE JE POKAZENÁ.

JE MOŽNÉ, ŽE DOŠLO K VYPNUTIU ISTIČA.

1. ODPOJTE FRITÉZU ZO SIETE.
2. NASTAVTE TERMOSTAT NA 0.
3. STLAČTE TLAČIDLO UMIESTNENÉ NA ZADNEJ STRANE SPOTREBIČA (pozri uloženie kábla).
4. ZNOVA FRITÉZU PRIPOJTE DO ZÁSUVKY.
5. STLAČTE VYPÍNAČ „ON/OFF“ – kontrolka sa musí rozsvietiť!
6. OTOČTE OVLÁDAČOM TERMOSTATU (v smere hodinových ručičiek) – kontrolka ohrevu sa musí rozsvietiť.

Poznámka: Ak fritéza napriek tomu nefunguje, nerozoberajte ju. Vráťte ju v pôvodnej krabici predajcovi.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte obal.
- Zložte veko fritézy. Fritovací kôš je vo vnútri fritézy. Vyberte všetky súčasti zo spotrebiča.
- **Poznámka:** Odporúča sa vyčistiť veko, vonkajšie steny spotrebiča, nádobu a fritovací kôš podľa časti **Čistenie a údržba**.

POUŽITIE

- Napájací kábel úplne odviňte.
 - Skontrolujte, že napätie v krajine použitia zodpovedá údajom na spotrebiči.
 - Pripojte spotrebič do zásuvky v dobrom stave a so zemnením, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 - Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte napájací kábel.
 - Postavte spotrebič na stôl alebo rovný povrch.
 - Nepoužívajte ani neskladujte tento výrobok vonku počas dažďa.
 - Niektoré časti spotrebiča sa môžu zohriať. Nedotýkajte sa ich – hrozí popálenie.
 - Spotrebič nikdy nijako neupravujte.
1. Uistite sa, že je spotrebič odpojený zo siete a vypnutý.
 2. Zložte veko fritézy.
 3. Vyberte fritovací kôš a naplňte nádobu olejom.
 4. Nasadte veko späť.

Ak používate tuhý tuk, rozdeľte ho na malé kúsky a vložte ich na dno fritovacej nádoby.

Za žiadnych okolností nekladajte tuk do fritovacieho koša!

5. Zapojte zástrčku do zásuvky 220–240 V~ 50 Hz. Rozsvieti sa červená kontrolka (3). Nastavte termostat (2) otočením na požadovanú teplotu.
6. Obe kontrolky teraz svietia. Po dosiahnutí nastavenej teploty zelená kontrolka zhasne. Červená kontrolka zostane svietiť a signalizuje, že spotrebič pracuje.
7. Zložte veko a opatrne vložte fritovací kôš s potravinami do horúceho oleja.
8. Zelená kontrolka sa počas fritovania niekoľkokrát zapne a vypne. Je to normálne – znamená to, že termostat reguluje teplotu a udržiava ju. Po uplynutí času fritovania (uvedeného na obale potravín alebo v recepte) opatrne otvorte veko (**Upozornenie! Môže unikáť horúca para!**) a vyberte fritovací kôš.
9. Nechajte olej z potravín odkvapať.
10. Na vypnutie spotrebiča otočte regulátor teploty do polohy OFF a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

UŽITOČNÉ TIPY NA POUŽITIE

1. Vždy odstráňte z oleja zvyšky potravín (napr. kúsky hranolčekov). Olej vymeňte po 8–10 použitíach.
2. Tuk/olej na fritovanie musí byť vhodný na vysoké teploty. Používajte kvalitný fritovací olej alebo tuk. Nepoužívajte margarín, olivový olej ani maslo – nie sú vhodné na fritovanie, pretože dymia už pri nízkych teplotách. Na zníženie obsahu akrylamidu v potravinách obsahujúcich škrob (zemiaky, obilniny) by teplota pri fritovaní nemala prekročiť 170 °C (prípadne 175 °C). Čas fritovania má byť čo najkratší – potraviny fritujte len do zlatistožltej farby.

Vyberte fritovací kôš a naplňte nádobu olejom alebo tukom (max. **3 litre**).

Poznámky: Hladina musí byť medzi ryskami MIN a MAX.

Ak výhrevné teleso nie je správne usadené, fritéza nebude fungovať, pretože má bezpečnostný systém.

3. V prípade potreby zasuňte ovládací prvok do vodiaceho mechanizmu tak, aby bol pevne zaistený.

4. Zvoľte správnu teplotu fritovania a skontrolujte stav potravín určených na fritovanie.
Poznámka: Vo všeobecnosti platí, že predpripravené (predfritované) potraviny vyžadujú vyššiu teplotu než surové.
5. Nenoste ani nepremiestňujte fritézu, ak je olej alebo tuk stále horúci.
6. Pri fritovaní cestovitých potravín straste prebytočné cesto a kúsky opatrne vkladajte do oleja.
7. Uistite sa, že je rukoväť fritovacieho koša správne zaistená. Kôš nepreplňujte.
8. Vlhké potraviny pred fritovaním osušte utierkou. Môže vzniknúť veľké množstvo peny, ktoré môže za určitých okolností spôsobiť pretečenie oleja.
9. Po použití fritézu odpojte zo zásuvky.

POZNÁMKA: Ak fritézu omylom zapnete bez oleja alebo tuku, po chvíli sa automaticky aktivuje ochrana proti prehriatiu a fritéza sa vypne. Počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne, potom stlačte červené resetovacie tlačidlo „Restart“, doplňte olej/tuk a až potom spotrebič znovu použite.

VONKAJŠIE ČISTENIE

- Vonkajšiu časť fritézy po každom použití utrite mäkkou vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne hubky.
- Ovládací panel neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani ho neumývajte priamo pod tečúcou vodou.

VNÚTORNÉ ČISTENIE

- Pri každej výmene oleja vyčistite vnútro spotrebiča, aby zostal v dobrom stave.
- Zložte veko.
- Vyberte kôš z nádoby.
- Odpojte rukoväť od koša.
- Vylejte olej z nádoby. Nádobu vytrite savým kuchynským papierom.
- Odolné usadeniny tuku môžete odstrániť kuchynskou hubkou, nylonovou kefou alebo handričkou namočenou v prostriedku na riad.
- Odnímateľné časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami (kôš, plech, misa, vidličky, špachtľa a pod.), je možné umyť v horúcej vode hubkou a jemným prostriedkom alebo ich dať do umývačky riadu. Dôkladne opláchnite a osušte.
- Pred opätovným naplnením olejom dôkladne osušte veko, kôš aj nádobu.

SKLADOVANIE

Uistite sa, že je prístroj úplne vychladnutý a suchý. Neomotávajte kábel okolo prístroja – mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

ZÁRUKA

Spotrebič má 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Na uplatnenie záruky je nutná faktúra a záručný list. Sklenené a plastové diely nie sú kryté zárukou. Opotrebitelné časti a údržba sú na náklady používateľa. Po zásahu neoprávnenej osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a specifikácie su uvedené v originálnom návodu.

UZEMNENIE

Spotrebič má zástrčku so zemnením. Pripájajte do riadne uzemnenej zásuvky.

Zemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy neotvárajte kryt – obráťte sa na servis. Spotrebič spĺňa smernice CE (EMC, LVD).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Ak je spotrebič nefunkčný a rozhodnete sa ho už neopravovať alebo ďalej používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu, ktorá nezaťažuje a nepoškodzuje životné prostredie. Batérie sa likvidujú oddelene. Prístroj odovzdajte na určené zberné miesta v mieste vášho bydliska. Zaistíte tým zdravé životné prostredie. Nikdy ich nevyhadzujte do zmiešaného odpadu a do prírody!