

SUPERDRIVE

270 GT-5

Návod v češtině

Pokyny v slovenčine

**Használati útmutató
magyar nyelven**



W W W . S U P E R D R I V E - G A M I N G . C O M

Rozložení tlačítek

Rozloženie tlačidiel

Gombok elrendezése

Řídicí osa
Osa riadenia
Vezérlő tengely



Pádla řazení
Pádla na riadenie
prevodových stupňov
Váltókarok



Port pro pedálovou desku
Port pre pedálovú dosku
Port for pedal board

Brzda
Brzda
Fék



Plyn (akcelerace)
Plyn
(akcelerácia)
Gáz (gyorsulás)

Progresivní LED zrychlení/brzdění
Progresívne LED zrýchľovanie/brzdzenie
Progressív LED gyorsítás/fékezés



Dvojité joysticky s programovatelnými LED
diodami
Dvojité joysticky s programovateľnými LED
diodami
Kettős joystick programozható LED-ekkel



**TABULKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ / TABULKA OVLÁDACÍCH PRVKOV / A
VEZÉRLŐ ELEMÉK TÁBLÁZATA**

TYPE	PS5	PC (X-INPUT)	PC (D-INPUT)
Action keys	X	A	3
	○	B	2
	□	X	4
	△	Y	1
	R1	RB	6
	L1	LB	5
	R2	RT	8
	L2	LT	7
D-PAD	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT
Functions keys	OPTIONS	START	10
	SHARE	BACK	9
Direction	LX	←/→	←/→
L-paddle	L1	LB	7
R-paddle	R1	RB	8
L-pedal	L2	LT	Y-
R-pedal	R2	RT	Y+
Mode	MODE	X-Guide	MODE
PROG	PROG	PROG	PROG
L-Joystick	LX-	LX-	LX-
	LX+	LX+	LX+
	LY-	LY-	LY-
	LY+	LY+	LY+
	L3	SL	11
	(press-down)	(press-down)	(press-down)
R-Joystick	RX-	RX-	RX-
	RX+	RX+	RX+
	RY-	RY-	RY-
	RY+	RY+	RY+
	R3	SR	12
	(press-down)	(press-down)	(press-down)
LED	FL	FL	FL
mode switching combination button	FR	FR	FR



1. Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení závodního volantu 270GT-5.

Před použitím volantu si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

2. Vlastnosti

- 270GT-5 je kompatibilní s PS5 a PC (X-Input a Direct Input).
- Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách.
- Dva joysticky
- Programovatelné RGB LED pod joysticky a na horní straně volantu
- Kompatibilní s Windows 8 / 10 / 11
- 270° úhel natočení volantu
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 6 programovatelných tlačítek pro přizpůsobení konfigurace tlačítek pro různé závodní hry
- Vibrační efekt dvou motorů
- Plně analogové ovládání řízení pro realističtější zážitek z jízdy
- Pružinové pedály pro ovládání akceleraace a brzdy

3. Výchozí konfigurace tlačítek

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO.

4. Instalace

Nastavení volantu na PS5

DŮLEŽITÉ: Před připojením volantu ke konzoli musíte přejít do: Nastavení / Příslušenství / Ovládací prvky / Způsob komunikace a vybrat možnost Použít kabel USB.

- Zapojte kabel pedálů do volantu.
- Ujistěte se, že je kabel volantu zapojen do USB adaptéru.
- Zapněte konzoli.
- Zapojte USB adaptér do USB-A portu konzole PS5 — modrá LED dioda bude blikat.
- Když modrá LED dioda svítí trvale, stiskněte tlačítko HOME na volantu a vyberte profil.
- Volant je nyní připraven k použití. USB adaptér má modrou LED diodu — stisknutím tlačítka na adaptéru jej zapnete nebo vypnete.

Nastavení volantu na PC

- Zapněte PC.
- Zapojte kabel pedálů do volantu.
- Připojte USB kabel volantu k libovolnému USB portu počítače. Automaticky se spustí nástroj Windows pro instalaci zařízení. Po dokončení této operace zůstane červená LED dioda svítit a volant je připraven k použití.

DŮLEŽITÉ: Volant ve výchozím nastavení používá protokol X-Input, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol Direct Input.

Chcete-li přepnout do režimu Direct Input:

- stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund
- LED dioda jednou zabliká jako potvrzení změny
- tento režim bude poté použit jako výchozí

Mezi režimy můžete kdykoli přepínat podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

Chcete-li nastavit režim Direct Input pro volant, nainstalujte ovladač před připojením volantu k počítači: www.superdrive-gaming.com



5. Programovací funkce

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jakékoli jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek.

U ostatních her máte dvě možnosti, jak nastavit správnou konfiguraci tlačítek:

• Možnost 1

Přejít do nabídky Options / Controllers (Možnosti / Ovladače) ve hře a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že ji můžete uložit pro pozdější hraní.

DŮLEŽITÉ: Model 270GT-5 je v nabídce příkazů her identifikován jako „herní ovladač“.

Pokud chcete změnit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce „herní ovladač“, nikoli do sekce „volant“.

• Možnost 2

Použit programovací funkci „on-the-go“ modelu 270GT-5. Ta vám umožní vytvořit požadovanou konfiguraci, aniž byste museli vstupovat do nabídky Options (Možnosti) hry, ale tato konfigurace nebude uložena.

Tento volant má vestavěnou programovací funkci: některým tlačítkům můžete přiřadit novou funkci, abyste si vytvořili vlastní pohodlí a zážitek z jízdy.

Lze naprogramovat 6 tlačítek:

- Levá páčka
- Pravá páčka
- Levý pedál
- Pravý pedál
- L3
- R3

Postup programování

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Poté stiskněte libovolné z 6 programovatelných tlačítek (uvedených výše) a nastavte novou funkci. Červená LED dioda bude pomalu blikat.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit programovatelnému tlačítku (□, ×, ○, ¶, L1, R1, L2, R2). LED dioda se opět rozsvítí červeně — tlačítko je nyní naprogramováno.
- V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

Resetování naprogramovaného tlačítka

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Poté stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Červená LED dioda bude pomalu blikat.
- Stiskněte tlačítko, které chcete znovu resetovat. LED dioda se opět rozsvítí červeně — tlačítko je nyní resetováno na výchozí nastavení.

Reset všech naprogramovaných kláves

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda začne rychle blikat.
- Stiskněte tlačítko OPTIONS po dobu 4 sekund.

LED dioda se opět rozsvítí červeně a všechny klávesy jsou nyní resetovány na výchozí nastavení. Citlivost se také obnoví do původního výchozího stavu (nízká na PC, střední na konzolích).

Poznámka: Jelikož programovací funkce zahrnuje paměť, všechna naprogramovaná nastavení zůstanou zachována i po vypnutí volantu.



6. Nastavení citlivosti

Ovládání citlivosti je navrženo pro lepší řízení přizpůsobené různým typům prostředí závodních her, jako jsou Off-Road, Grand Prix atd.

Chcete-li nastavit citlivost, přesuňte přepínač umístěný na levé straně volantu.

- Stiskněte PROG, červená LED bliká, stiskněte levé nebo pravé tlačítko na D-PAD — citlivost je MID.
- Úhel natočení volantu je malý, vhodný pro rychlé zatáčky v závodních hrách.
- Stiskněte tlačítko PROG, červená LED dioda bliká, stiskněte tlačítko nahoru na D-PAD — citlivost je HIGH.
- Úhel natočení volantu je velmi malý, vhodný pro velmi rychlé zatáčky a technické průjezdy.
- Stiskněte PROG, červená LED bliká, stiskněte tlačítko dolů na D-PAD — citlivost je LOW.
- Úhel natočení volantu je normální, vhodný pro většinu závodních her.

7. Kalibrace

Pro přesnější nastavení směru a někdy i pro zabránění mírné odchylce můžete volant také kalibrovat:

- Stiskněte současně tlačítka L1 + L2 + R1 + R2 — LED dioda rychle bliká.
- Otočte volantem maximálně doleva — LED dioda bude pomalu blikat při dosažení maxima. Poté otočte volantem doprava na maximum — LED dioda bude opět pomalu blikat při dosažení maxima. Nakonec vraťte volant do střední polohy — LED dioda bude blikat rychle.
- Poté sešlápněte pravý pedál až na doraz a levý pedál až na doraz. LED dioda bliká pomalu při sešlápnutí a rychle při uvolnění.
- Nakonec, poté co LED pomalu bliká, stiskněte tlačítko OPTIONS / MENU. LED dioda zůstane svítit a kalibrace je dokončena.

8. Levý a pravý joystick

Oba joysticky mají stejnou funkci jako levý a pravý joystick na standardním ovladači.

Volant má všechny funkce ovladače a lze jej použít ve všech typech her.

9. Nastavení světelných efektů

Horní LED pás pro plyn / brzdu (3 režimy) Podržte FL + D-pad RIGHT pro přepínání mezi 3 režimy.

- REŽIM 1 (výchozí režim)
- Když nejsou pedály sešlápnuté, kontrolky nesvíí.
- Když je sešlápnutý plynový pedál, modré světlo postupně bliká.
- Když je sešlápnutý brzdový pedál, rozsvítí se červené světlo (digitální styl).
- Pokud jsou sešlápnuté oba pedály, rozsvítí se obě světla.

- REŽIM 2

LED pás je vždy vypnutý.

- REŽIM 3

LED pásek svítí vždy červenou barvou.

RGB světelné efekty pro levý a pravý joystick (4 režimy)

- Podržte FR + D-pad RIGHT pro přepínání mezi 4 režimy.
- REŽIM 1 (výchozí): Statický duhový efekt.
- REŽIM 2: Dýchající duhový efekt.
- REŽIM 3: Jednobarevný statický efekt. Barvy lze přepínat mezi: Oranžová – Žlutá – Zelená – Modrá – Fialová – Růžová – Červená – Bílá (Přepínání pomocí FR + D-pad VLEVO)
- REŽIM 4: RGB světlo je vždy vypnuté.

Výchozí jas RGB světla je po zapnutí 100 %. Jas RGB je nastavitelný v pěti úrovních: 100 % / 75 % / 50 % / 25 % / 0 % (Přepínání pomocí FR + D-pad nahoru nebo dolů)



10. Řešení problémů

Na PS5:

- Ujistěte se, že jste pečlivě postupovali podle pokynů uvedených v bodě 4, abyste nastavili správná nastavení v menu PS5.
- Ujistěte se, že je kabel volantu zapojen do USB adaptéru a že je USB adaptér zapojen do konzole.
- Pokud se LED dioda adaptéru nerozsvítí po připojení ke konzoli, odpojte jej a znovu zapojte.

Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen.

Pokud volant během hraní nefunguje správně, odpojte jej a znovu připojte.

Zejména po přepnutí režimu může být nutné hru ukončit a znovu spustit.

Vzhledem k tomu, že programovací funkce má paměťovou funkci, pokud se vám zdá, že přiřazení tlačítek není správné, resetujte je pomocí metody popsané v bodě 5.

Pokud pedál není ve správné poloze nebo se nevrací do středu, proveďte kalibraci pomocí metody popsané v bodě 7.

11. Bezpečnostní opatření při používání

- Tento výrobek nepoužívejte k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.
- Volant by neměl být používán na vlhkých místech, vystaven stříkající vodě nebo umístěn v blízkosti předmětů naplněných tekutinami, jako jsou vázy. Po použití volant uchovávejte na suchém místě.
- Nikdy se nepokoušejte volant rozebírat nebo opravovat sami.
- Na zařízení nevyvíjejte nadměrný tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
- Okamžitě přestaňte zařízení používat, pokud se při jeho obsluze začnete cítit unavení nebo pokud pocítíte nepohodlí či bolest v ruce a/nebo pažích. Pokud stav přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Každých 30 minut si udělejte přestávku.
- Volant neukládejte na přímém slunci, v nadměrném teple, v blízkosti ohně nebo v extrémním chladu. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo a vnitřní obvody zařízení.
- Nenechávejte děti bez dozoru hrát si s kolečkem. Nedovoďte dětem hrát si s kabely. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí způsobit udušení. Výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

12. Kontakt a zákaznická podpora

Pro více informací o produktu 270GT-5 nebo jiných produktech z naší řady periférií se neváhejte obrátit na tým Subsonic: <https://subsonic.com/en/contact-us>

13. Respektujte životní prostředí

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte elektrická/elektronická zařízení a spotřebiče do běžného domácího odpadu. Odnesete je do sběrného dvora.



1. Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si zakúpili pretekársky volant 270GT-5.

Pred použitím volantu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

2. Funkcie

- 270GT-5 je kompatibilný s PS5 a PC (X-Input a Direct Input).
- Je kompatibilný so všetkými pretekárskymi hrami na týchto platformách.
- Dva joysticky
- Programovateľné RGB LED diódy pod joystickmi a na hornej strane volantu
- Kompatibilný so systémami Windows 8 / 10 / 11
- Uhol natočenia volantu 270°
- Ovládanie citlivosti riadenia (3 polohy)
- 6 programovateľných tlačidiel na prispôsobenie konfigurácie tlačidiel pre rôzne pretekárske hry
- Vibračný efekt dvoch motorov
- Plne analógové ovládanie volantu pre realistickejší zážitok z jazdy
- Pružinové pedále na ovládanie zrýchlenia a brzdenia

3. Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRAN TURISMO.

4. Inštalácia

Nastavenia volantu na PS5

DÔLEŽITÉ: Pred pripojením volantu ku konzole musíte prejsť na: Nastavenia / Príslušenstvo / Ovládacie prvky / Spôsob komunikácie a vyberte možnosť Použiť kábel USB.

- Pripojte pedálový kábel k volantu.
- Uistite sa, že je kábel volantu pripojený k adaptéru USB.
- Zapnite konzolu.
- Zapojte adaptér USB do portu USB-A konzoly PS5 - modrá LED dióda bude blikať.
- Keď je modrá kontrolka LED stála, stlačte tlačidlo HOME na volante a vyberte profil.
- Volant je teraz pripravený na používanie. Adaptér USB má modrú diódu LED - stlačením tlačidla na adaptéri ju zapnete alebo vypnete.

Nastavenie volantu v počítači

- Zapnite počítač.
- Zapojte pedálový kábel do volantu.
- Pripojte kábel USB volantu k ľubovoľnému portu USB na počítači. Automaticky sa spustí inštalčný nástroj zariadenia Windows. Po dokončení tejto operácie zostane svietiť červená LED dióda a volant je pripravený na použitie.

DÔLEŽITÉ: Volant štandardne používa protokol X-Input, vďaka čomu je kompatibilný s najnovšími hrami. Niektoré staršie hry používajú protokol Direct Input.

Ak chcete prepnúť na režim Direct Input (Priamy vstup):

- Stlačte a podržte tlačidlo Domov/Režim na 3 sekundy.
- Kontrolka LED raz zabliká na potvrdenie zmeny.
- Tento režim sa potom bude používať ako predvolený.

Medzi režimami môžete kedykoľvek prepínať podržaním tlačidla Home/Mode na 3 sekundy.

Ak chcete nastaviť režim priameho vstupu pre volant, nainštalujte ovládač pred pripojením volantu k počítaču: www.superdrive-gaming.com

5. Programovanie funkcií

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo akékoľvek iné pretekárske hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel.

V prípade ostatných hier máte dve možnosti nastavenia správnej konfigurácie tlačidiel:

• Možnosť 1

Prejdite do ponuky Možnosti / Ovládače v hre a vytvorte si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ju môžete uložiť na neskoršie hranie.

DÔLEŽITÉ: V ponuke príkazov hry je 270GT-5 označený ako "herný ovládač". Ak chcete zmeniť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do časti "herný ovládač", nie do časti "volant".

• Možnosť 2

Použite funkciu programovania na cestách zariadenia 270GT-5. Umožní vám vytvoriť požadovanú konfiguráciu bez toho, aby ste museli vstúpiť do ponuky možností hry, ale táto konfigurácia sa neuloží.

Tento volant má zabudovanú funkciu programovania: určitým tlačidlám môžete priradiť novú funkciu a vytvoriť si tak vlastný komfort a zážitok z jazdy.

Naprogramovať možno 6 tlačidiel:

- Ľavá páka
- Pravá páčka
- Ľavý pedál
- Pravý pedál
- L3
- R3

Postup programovania

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikáť.
- Potom stlačte ktorékoľvek zo 6 programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie), aby ste nastavili novú funkciu. Červená LED dióda bude pomaly blikáť.
- Nakoniec stlačte tlačidlo, ktoré chcete priradiť programovateľnému tlačidlu (□, ×, ○, ¶, L1, R1, L2, R2). LED dióda sa opäť rozsvieti na červeno - tlačidlo je teraz naprogramované.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ďalšie tlačidlá.

Obnovenie naprogramovaného tlačidla

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikáť.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Červená LED dióda bude pomaly blikáť.
- Opäť stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať. LED dióda sa opäť rozsvieti na červeno - tlačidlo je teraz resetované na predvolené nastavenie.

Resetovanie všetkých naprogramovaných tlačidiel

- Stlačte tlačidlo PROG. červená LED dióda bude rýchlo blikáť.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS na 4 sekundy.

Kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno a všetky tlačidlá sú teraz resetované na predvolené nastavenia. Citlivosť sa tiež obnoví na pôvodný predvolený stav (nízka na PC, stredná na konzolách).

Poznámka: Keďže funkcia programovania obsahuje pamäť, všetky naprogramované nastavenia sa zachovávajú aj po vypnutí volantu.

6. Nastavenia citlivosti

Ovládanie citlivosti je navrhnuté na lepšie prispôsobenie riadenia rôznym typom prostredí pretekárskych hier, ako sú Off-Road, Grand Prix atď.

Ak chcete nastaviť citlivosť, posuňte prepínač umiestnený na ľavej strane volantu.

- Stlačte tlačidlo PROG, bliká červená LED dióda, stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo na D-PAD - citlivosť je MID.
- Uhol natočenia volantu je malý, vhodný na rýchle zatáčanie v závodných hrách.
- Stlačte tlačidlo PROG, červená LED bliká, stlačte tlačidlo nahor na D-PAD - citlivosť je HIGH.
- Uhol natočenia volantu je veľmi malý, vhodný pre veľmi rýchle zákruty a technické prejazdy.
- Stlačte tlačidlo PROG, bliká červená LED dióda, stlačte tlačidlo nadol na D-PAD - citlivosť je LOW.
- Uhol volantu je normálny, vhodný pre väčšinu pretekárskych hier.

7. Kalibrácia

Volant môžete aj kalibrovať, aby ste presnejšie nastavili smer a niekedy sa vyhli miernej odchýlke:

- Stlačte súčasne tlačidlá L1 + L2 + R1 + R2 - LED dióda rýchlo bliká.
- Otočte volantom čo najviac doľava - LED dióda bude pomaly blikáť, keď dosiahne maximum. Potom otočte volantom maximálne doprava - po dosiahnutí maxima bude LED dióda opäť pomaly blikáť. Nakoniec vráťte volant do strednej polohy - LED dióda bude rýchlo blikáť.
- Potom stlačte pravý pedál úplne nadol a ľavý pedál úplne nadol. LED dióda bliká pomaly pri stlačení a rýchlo pri uvoľnení.
- Nakoniec po pomalom blikaní LED stlačte tlačidlo OPTIONS/MENU. LED zostane svietiť a kalibrácia je dokončená.

8. Ľavý a pravý joystick

Oba joysticky majú rovnakú funkciu ako ľavý a pravý joystick na štandardnom ovládači.

Volant má všetky funkcie ovládača a možno ho používať vo všetkých typoch hier.

9. Nastavenia svetelného efektu

Horný LED pásik pre plyn/brzdu (3 režimy) Podržaním FL+D-pad RIGHT prepínate medzi 3 režimami.

- REŽIM 1 (predvolený režim)
- Svetlá sa nerozsvietia, keď nie sú stlačené pedále.
- Keď je pedál plynu zošliapnutý, modré svetlo postupne bliká.
- Keď je zošliapnutý brzdový pedál, rozsvieti sa červené svetlo (digitálny štýl).
- Ak sú stlačené oba pedále, rozsvietia sa obe kontrolky.

- REŽIM 2

LED pás je vždy vypnutý.

- REŽIM 3

LED pásik je vždy červený.

Svetelné efekty RGB pre ľavý a pravý joystick (4 režimy)

- Podržaním FR + D-pad RIGHT prepínate medzi 4 režimami.
- REŽIM 1 (predvolený): Statický dúhový efekt.
- REŽIM 2: Dýchajúci dúhový efekt.
- REŽIM 3: Monochromatický statický efekt. Oranžová - žltá - zelená - modrá - fialová - ružová - červená - biela (prepínajte pomocou FR + D-pad VĽAVO)
- REŽIM 4: Svetlo RGB je vždy vypnuté.

Predvolený jas svetiel RGB je po zapnutí 100 %. Jas RGB je nastaviteľný v piatich úrovniach: 100 % / (prepínanie pomocou FR + D-padu nahor alebo nadol)

10. Riešenie problémov

V systéme PS5: V systéme PS5 je možné nastaviť jas svetla na úrovni 1,5 mm:

- Uistite sa, že ste pozorne postupovali podľa pokynov v kroku 4, aby ste v ponuke PS5 nastavili správne nastavenia.
- Uistite sa, že je kábel volantu zapojený do adaptéra USB a že je adaptér USB zapojený do konzoly.
- Ak sa kontrolka LED adaptéra po pripojení ku konzole nerozsvieti, odpojte ho a znova zapojte.

Skontrolujte, či je konektor správne pripojený.

Ak volant počas hrania nefunguje správne, odpojte ho a znova pripojte. Najmä po prepnutí režimov môže byť potrebné ukončiť a znovu spustiť hru.

Keďže funkcia programovania má pamäťovú funkciu, ak máte pocit, že priradenia tlačidiel nie sú správne, obnovte ich pomocou metódy opísanej v kroku 5.

Ak pedál nie je v správnej polohe alebo sa nevracia do stredu, vykonajte kalibráciu metódou opísanou v bode 7.

11. Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente.
- Volant by sa nemal používať na mokrych miestach, vystavený striekajúcej vode alebo umiestnený v blízkosti predmetov naplnených tekutinami, ako sú napríklad vázy. Po použití uložte volant na suché miesto.
- Volant sa nikdy nepokúšajte sami rozoberať alebo opravovať.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Zariadenie okamžite prestaňte používať, ak sa pri jeho obsluhu cítite unavení alebo ak pociťujete nepohodlie alebo bolesť v rukách a/alebo ramenách. Ak tento stav pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Každých 30 minút si urobte prestávku.
- Volant neskladujte na priamom slnečnom svetle, v nadmernom teple, v blízkosti ohňa alebo v extrémnom chlade. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo a vnútorné obvody zariadenia.
- Nenechávajte deti bez dozoru hrať sa s volantom. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s káblami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu v prípade prehĺtnutia spôsobiť udusenie. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

12. Kontakt a zákaznicka podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o modeli 270GT-5 alebo o iných produktoch z nášho radu periférií, kontaktujte tím spoločnosti Subsonic: <https://subsonic.com/en/contact-us>.

13. Rešpektujte životné prostredie

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia a prístroje do bežného domového odpadu. Odnesť ich do zberného dvora.



1. Első használat előtt

Köszönjük, hogy megvásárolta a 270GT-5 versenykormányt.

A kormánykerék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

2. Jellemzők

- A 270GT-5 kompatibilis a PS5 és a PC rendszerekkel (X-Input és Direct Input).
- Kompatibilis az összes versenyjátékkal ezeken a platformokon.
- Két joystick
- Programozható RGB LED-ek a joystickok alatt és a kormánykerék tetején.
- Kompatibilis a Windows 8 / 10 / 11 rendszerekkel
- 270°-os kormánykerék szög
- Kormányzási érzékenységi szabályozása (3 pozíció)
- 6 programozható gomb a gombkonfigurációk testreszabásához a különböző versenyjátékok számára
- Két motor rezgéshatása
- Teljes analóg kormányzásvezérlés a még valóságosabb vezetési élményért
- Rugós pedálok a gyorsítás és fékezés vezérléséhez

3. Alapértelmezett gombkonfiguráció

Az alapértelmezett gombkonfiguráció a GRAN TURISMO gombkonfigurációnak megfelelően van előre beállítva.

4. Telepítés

A kormánykerék beállításai a PS5-ön

FONTOS: Mielőtt a kormánykereket csatlakoztatná a konzolhoz, el kell mennie a: Beállítások / Tartozékok / Vezérlők / Kommunikációs módszer, és válassza az USB-kábel használata lehetőséget.

- Csatlakoztassa a pedálkábelt a kormánykerékhez.
- Győződjön meg róla, hogy a kormánykerék kábele be van dugva az USB-adapterbe.
- Kapcsolja be a konzolt.
- Csatlakoztassa az USB-adaptert a PS5 konzol USB-A portjához - a kék LED villogni fog.
- Amikor a kék LED folyamatosan világít, nyomja meg a kormánykerék HOME gombját, és válasszon ki egy profilt.
- A kormánykerék most már készen áll a használatra. Az USB-adapter kék LED-del rendelkezik - az adapteren lévő gomb megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki.

A kormánykerék beállítása a számítógépen

- Kapcsolja be a számítógépet.
- Csatlakoztassa a pedálkábelt a kormánykerékhez.
- Csatlakoztassa a kormánykerék USB-kábelét a PC bármelyik USB-portjához. A Windows eszköztelapító eszköz automatikusan elindul. Ha ez a művelet befejeződött, a piros LED világít, és a kormánykerék használatra kész.

FONTOS: A kormánykerék alapértelmezés szerint az X-Input protokollt használja, így kompatibilis a legújabb játékokkal. Néhány régebbi játék a Direct Input protokollt használja. A Direct Input üzemmódra való átváltáshoz:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Home/Mode gombot 3 másodpercig.
- A LED egyszer villogni fog a váltás megerősítésére
- ezután ez az üzemmód lesz az alapértelmezett

Az üzemmódok között bármikor válthat, ha 3 másodpercig nyomva tartja a Home/Mode gombot.

A kormánykerék közvetlen bemeneti üzemmódjának beállításához telepítse az illesztőprogramot, mielőtt a kormánykereket a számítógéphez csatlakoztatja: www.superdrive-gaming.com

5. Programozási funkciók

Most már játszhat a GRAN TURISMO-val vagy bármely más olyan versenyjátékkal, amely az alapértelmezett gombkonfigurációt használja.

Más játékok esetében két lehetősége van a megfelelő gombkonfiguráció beállítására:

• 1. lehetőség

Menjen a játékban az Opciók / Vezérlők menüpontba, és hozza létre saját konfigurációját. Ennek előnye, hogy elmentheti a későbbi játékhöz.

FONTOS: A 270GT-5 a játék parancs menüjében "játékvezérlőként" van azonosítva. Ha egy játékban meg akarja változtatni a gombok konfigurációját, akkor a "játékvezérlő" részbe menjen, ne a "kormánykerék" részbe.

• 2. lehetőség

Használja a 270GT-5 menet közbeni programozási funkcióját. Ez lehetővé teszi a kívánt konfiguráció létrehozását anélkül, hogy belépne a játék Opciók menüjébe, de ez a konfiguráció nem kerül elmentésre.

Ez a kormánykerék beépített programozási funkcióval rendelkezik: új funkciót rendelhet bizonyos gombokhoz, hogy saját kényelmet és vezetési élményt teremtsen.

6 gomb programozható:

- Bal kar
- Jobb kar
- Bal pedál
- Jobb pedál
- L3
- R3

Programozási eljárás

- Nyomja meg a PROG gombot. A piros LED gyorsan villogni fog.
- Ezután nyomja meg a 6 programozható gomb bármelyikét (a fent felsoroltak közül) egy új funkció beállításához. A piros LED lassan villogni fog.
- Végül nyomja meg azt a gombot, amelyet a programozható gombhoz kíván rendelni (□, ×, ○, ¶, L1, R1, L2, R2). A LED ismét pirosan világít - a gomb most már programozva van.
- Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket további gombok programozásához.

Programozott gomb visszaállítása

- Nyomja meg a PROG gombot. A piros LED gyorsan villogni fog.
- Ezután nyomja meg a visszaállítani kívánt programozott gombot. A piros LED lassan villogni fog.
- Nyomja meg újra a visszaállítani kívánt gombot. A LED ismét pirosra vált - a gomb most visszaáll az alapértelmezett beállításra.

Az összes programozott gomb visszaállítása

- Nyomja meg a PROG gombot. A piros LED gyorsan villogni fog.
- Nyomja meg az OPTIONS gombot 4 másodpercig.

A LED ismét pirosra vált, és az összes billentyű visszaáll az alapértelmezett beállításokra. Az érzékenység is visszaáll az eredeti alapértelmezett állapotra (PC-n alacsony, konzolokon közepes).

Megjegyzés: Mivel a programozási funkció memóriát is tartalmaz, az összes programozott beállítás megmarad akkor is, ha a kormánykerék kikapcsol.

6. Érzékenységi beállítások

Az érzékenységszervezést a különböző típusú versenyjáték-környezetekhez, mint például Off-Road, Grand Prix stb. jobban igazodó kormányzáshoz tervezték.

Az érzékenység beállításához mozgassa a kormánykerék bal oldalán található kapcsolót.

- Nyomja meg a PROG gombot, a piros LED villog, nyomja meg a D-PAD bal vagy jobb gombját - az érzékenység MID.
- A kormánykerék szöge kicsi, alkalmas a versenyjátékok gyors kanyarodásához.
- Nyomja meg a PROG gombot, a piros LED villog, nyomja meg a D-PAD felfelé gombját - az érzékenység HIGH.
- A kormánykerék szöge nagyon kicsi, nagyon gyors kanyarokhoz és technikai áthaladásokhoz alkalmas.
- Nyomja meg a PROG gombot, a piros LED villog, nyomja meg a D-PAD lefelé gombját - az érzékenység LOW.
- A kormánykerék szöge normál, a legtöbb versenyjátékhoz alkalmas.

7. Kalibrálás

A kormánykereket kalibrálhatja a pontosabb iránybeállításához és néha az enyhe eltérések elkerülése érdekében:

- Nyomja meg egyszerre az L1 + L2 + R1 + R2 gombokat - a LED gyorsan villog.
- Fordítsa a kormánykereket a lehető legmesszebbre balra - a LED lassan villog, ahogy eléri a maximumot. Ezután fordítsa el a kormánykereket a maximális jobbra - a LED ismét lassan villog, amikor a maximumot eléri. Végül állítsa vissza a kormánykereket a középső állásba - a LED gyorsan villogni fog.
- Ezután nyomja le teljesen a jobb pedált, majd a bal pedált teljesen lefelé. A LED lassan villog, amikor lenyomja, és gyorsan, amikor kiengedi.
- Végül, miután a LED lassan villog, nyomja meg az OPTIONS/MENU gombot. A LED villogítani fog, és a kalibrálás befejeződött.

8. Bal és jobb oldali joystick

Mindkét joystick ugyanolyan funkcióval rendelkezik, mint a standard vezérlő bal és jobb joystickja. A kormánykerék a controller összes funkciójával rendelkezik, és minden típusú játékban használható.

9. Fényhatás-beállítások

Felső LED-csík a gázadáshoz/fékezéshez (3 üzemmód) Tartsa lenyomva az FL+D-padot Jobbra a 3 üzemmód közötti váltáshoz.

- MODE 1 (alapértelmezett mód)
- A fények nem világítanak, ha a pedálok nincsenek lenyomva.
- Ha a gázpedált lenyomja, a kék fény fokozatosan villog.
- A fékpedál lenyomásakor a piros fény világít (digitális stílusban).
- Ha mindkét pedál le van nyomva, mindkét lámpa kigyullad.
- MODE 2
- A LED-csík mindig ki van kapcsolva.
- MODE 3
- A LED-csík mindig piros.

RGB világítási effektek a bal és jobb joystickhoz (4 üzemmód)

- Tartsa lenyomva az FR + D-pad RIGHT billentyűket a 4 üzemmód közötti váltáshoz.
- MODE 1 (alapértelmezett): Statikus szírvárvány effekt.
- MODE 2: Lélegző szírvárványhatás.
- MODE 3: Monokromatikus statikus hatás. Narancs - Sárga - Zöld - Kék - Lila - Rózsaszín - Piros
- Fehér (váltás FR + D-pad balra)
- MODE 4: RGB fény mindig ki van kapcsolva.

Az RGB-fények alapértelmezett fényereje bekapcsoláskor 100%. Az RGB fényerő öt fokozatban állítható: 100%

/ 75% / 50% / 50% / 25% / 0% (váltás az FR + D-pad felfelé vagy lefelé használatával).

10. Hibaelhárítás

PS5-ön:

- Ügyeljen arra, hogy a PS5 menüjében a helyes beállítások beállításához gondosan kövesse a 4. lépésben leírtakat.
- Győződjön meg róla, hogy a kormánykerék kábele be van dugva az USB-adapterbe, és hogy az USB-adapter be van dugva a konzolba.
- Ha az adapter LED-je nem világít a konzolhoz csatlakoztatva, húzza ki, majd dugja vissza.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ha a kormánykerék nem működik megfelelően játék közben, húzza ki és csatlakoztassa újra. Különösen az üzemmódváltás után lehet, hogy ki kell lépni a játékból és újra kell indítani azt.

Mivel a programozási funkció memóriafunkcióval rendelkezik, ha úgy érzi, hogy a gombkiosztások nem megfelelőek, állítsa vissza azokat az 5. lépésben leírt módszerrel.

Ha a pedál nem a megfelelő helyzetben van, vagy nem áll vissza középre, végezzen kalibrációt a 7. pontban leírt módszerrel.

11. Óvintézkedések a használathoz

- Ne használja ezt a terméket a jelen dokumentumban leírtaktól eltérő célokra.
- A kormánykerék nem használható nedves helyen, nem szabad fröccsenő víznek kitenni, és nem szabad folyadékkal töltött tárgyak, például vázák közelében elhelyezni. A kormánykereket használat után tartsa száraz helyen.
- Soha ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a kormánykereket.
- Ne gyakoroljon túlzott nyomást a készülékre, és ne tegye ki erős ütéseknek.
- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha fáradtságot érez a működtetése közben, vagy ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat érez a kezében és/vagy a karjában. Ha az állapot továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- Tartson szünetet 30 percenként.
- Ne tárolja a kormánykereket közvetlen napfényben, túlzott melegben, tűz közelében vagy extrém hidegben. A szélsőséges hőmérsékletnek való kitettség károsíthatja a készülék testét és belső áramköreit.
- Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a kormánykerékkel. Ne engedje, hogy a gyermekek a kábelekkal játsszanak. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást okozhat. Ez a termék nem ajánlott 3 év alatti gyermekek számára.

12. Kapcsolat és ügyfélszolgálat

A 270GT-5 készülékkel vagy a perifériák termékcsaládunk más termékeivel kapcsolatos további információért forduljon a Subsonic csapatához: <https://subsonic.com/en/contact-us>.

13. Tisztelje a környezetet

A környezet védelme érdekében ne dobja ki az elektromos/elektronikai berendezéseket és készülékeket a szokásos háztartási hulladékba. Vigye el őket egy gyűjtőudvarba.



SUPERDRIVE



Problémy s připojením?
Hledáte ovladač?

Problémy s připojením?
Hľadáte ovladač?

Problémok a csatlakozással?
Illesztőprogramot keres?



YouTube

<https://www.youtube.com/@SubsonicFR>



SCAN ME



CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com