



OHŘÍVAČ VODY

WK 3470

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím ohřívače vody je nutné, aby si každý uživatel pečlivě přečetl návod k obsluze.

Připojení:

Spotřebič musí být zapojen do řádně zapojené zásuvky, která má chráněný kontakt. Sítové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje směrnice závazné pro označení CE.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. uzávěr ohřívače
2. tlačítko pro otevření uzávěru ohřívače
3. spínač pro zapnutí/vypnutí
4. kontrolka
5. rukojeť ohřívače
6. přívodní kabel

7. podstavec
8. vodní nádrž
9. nálévací hubice

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí), které nejsou k této činnosti způsobilé na základě svých fyzických, motorických či duševních schopností nebo kvůli nedostatečné zkušenosti či neznalosti. Spotřebič mohou obsluhovat jen pod dohledem zodpovědné osoby nebo po náležité instruktáži.
 - Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
 - Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
 - Spotřebič provozujte jen **pod stálým dohledem**. Používejte pouze čistou vodu, při plnění ohřívače nepřekračujte **max.** množství.
 - **Je-li překročeno maximální množství, voda z ohřívače při vaření stříká. Pozor na páru stoupající zpod víka. Nebezpečí vzniku popálenin!** Ohřívač je možno za provozu uchopit jen v místě rukojeti.
 - Spotřebič je za provozu horký.
 - Spotřebič uvedený do provozu nesmí být umístěn pod závěsnou polici apod., aby nedošlo k nahromadění velkého množství páry.
 - **POZOR!** Víko musí být při vaření a nalévání vody zavřené.
 - K provozu ohřívače používejte výhradně originální podstavec, který je nedílnou součástí dodávky.
 - Spotřebič umístěte vždy jen na rovnou podložku odolnou vůči působení vysokých teplot.
 - Spotřebič ani přívodní šňůra se nesmějí dotýkat rozpálené plotýnky, ani být umístěny v blízkosti otevřeného ohně.
 - Přívodní šňůru nenechávejte volně viset přes okraj pracovní plochy. Šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.
 - **Při poruše provozu, po použití a před každým čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky.**

- Vidlici nevytahujte ze zásuvky tahem za přívodní šňůru, vždy uchopte zástrčku.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům.
- **Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).**

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Napevno nastavený regulátor teploty chrání topné těleso před přehřátím, pokud by došlo k zapnutí ohřívače bez vody nebo v případě, že je topné těleso zanesené vodním kamenem. Pokud by se spotřebič díky tomuto opatření sám vypnul, nechte jej před dalším uvedením do provozu zchladnout, případně odstraňte vodní kámen.

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Z hygienických důvodů při prvním použití převařenou vodu vylijte.

POKYNY K OBSLUZE

- Ohřívač sundávejte z podstavce a znovu nasazujte, jen je-li spotřebič vypnutý.
- Ohřívač sundejte z podstavce.
- Odklopte víko a do ohřívače nalijte požadované množství vody. Dodržujte hranici **min.** a **max.** plnění.
- Zavřete víko a ohřívač umístěte zpět na podstavec. Spotřebič dosud nezapínejte.
- Zasuňte vidlici do zásuvky a spotřebič zapněte pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí. Rozsvítí se kontrolka.
- Proces je zahájen, po dosažení bodu varu se ohřívače automaticky vypne. Kontrolka zhasne.
- Pokud chcete proces ukončit dříve, vypněte ohřívač pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí.
- Sejměte ohřívač z podstavce a nalijte vodu do připravené nádoby.

- Víko musí při nalévání zůstat zavřené – zabraňuje výstupu horké vodní páry.
- Po použití opět vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.
- Zbylou vodu z ohřivače vylijte.

NAVÍJENÍ PŘÍVODNÍ ŠŤŮRY

Na spodní straně podstavce se nachází místo pro uložení přívodní šňůry, které zároveň nabízí možnost, jak zkrátit délku přívodní šňůry.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

V závislosti na kvalitě vody se mohou na topném tělese tvořit usazeniny. Vodní kámen z ohřivače pravidelně odstraňujte.

Použijte roztok z půl litru vody a dvou lžic octa. Roztok nalijte do ohřivače, přiveďte k varu, nechte krátce působit. Ohřivač na závěr vypláchněte čistou vodou.

Použitý roztok s odstraněným vodním kamenem nevylévejte do dřezů či umyvadel se smaltovanou povrchovou úpravou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky a ohřivač nechte zchladnout.
- Ohřivač se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
- K čištění postačí navlhčená textilie.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, drátěnky a kartáče, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu dovozce (adresa viz *Záruční list*) přímo u výrobce.

LIKVIDACE



— Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů jsou určeny veřejné sběrný komunálního odpadu.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké

funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na náš zákaznický servis (adresa viz Záruční list).